RICOH



RICOH GRIIX Manuale Istruzioni

Il numero di serie si trova sul fondello della fotocamera.

Capitolo 1: Introduzione

Leggete questo capitolo prima dell'uso.

Questo capitolo vi offre una panoramica sulla RICOH GR IIIx.

Capitolo 2: Preparazione alla ripresa

Leggete questo capitolo prima di usare la RICOH GR IIIx per la prima volta.

Questo capitolo illustra le operazioni di base, come accendere la fotocamera, fotografare e riprodurre le immagini.

Capitoli 3 e successivi

Leggete questi capitoli per approfondire le diverse funzioni della fotocamera.

Questi capitoli illustrano le funzioni di ripresa e riproduzione, come personalizzare le impostazioni della fotocamera e come usarla con un computer.

Modello: R05010

Registrazione dell'utente

Vi ringraziamo per l'acquisto di un prodotto RICOH IMAGING.

Per fornirvi il migliore servizio clienti e di assistenza al prodotto acquistato, vi invitiamo a completare la registrazione dell'utente.

Per completare la registrazione dell'utente, visitate il sito web qui riportato.

https://ricohgr.eu

Gli utenti registrati riceveranno notifica via e-mail su importanti informazioni riguardanti i clienti, come gli aggiornamenti del firmware e altro.

Introduzione

Questo manuale istruzioni fornisce informazioni sull'uso delle funzioni di ripresa e riproduzione di questa fotocamera e le relative precauzioni.

Leggete con attenzione il presente manuale istruzioni per sfruttare al meglio le funzioni disponibili. Conservate il manuale istruzioni anche per consultazioni successive.

Prima di usare la fotocamera si raccomanda di aggiornare il firmware alla versione più recente.

Per dettagli sulla versione più recente del firmware, consultate il sito di download del firmware qui riportato.

https://ricohgr.eu/pages/firmware

Precauzioni di sicurezza	Leggete con attenzione le precauzioni di sicurezza per assicurare un uso sicuro.
Scatti di prova	Eseguite scatti di prova per assicurarvi che la fotocamera funzioni correttamente prima di fotografare in occasioni importanti.
Diritto d'autore	È vietato riprodurre o alterare documenti, pubblicazioni e altri materiali coperti dal diritto d'autore, salvo che per uso personale, domestico, o per altri scopi similmente limitati, senza il consenso del detentore del copyright.
Esclusione di responsabilità	RICOH IMAGING COMPANY non assume responsabilità per la mancata registrazione o riproduzione delle immagini a causa di malfunzionamento del prodotto.
Interferenze radio	L'uso della fotocamera in prossimità di altri apparecchi elettrici può influire negativamente sulla fotocamera e sull'altro dispositivo. L'interferenza è più probabile se la fotocamera è usata a breve distanza da un ricevitore radiotelevisivo. In tal caso, prendete le seguenti misure. • Mantenete la fotocamera il più lontano possibile dal ricevitore
	 radiotelevisivo. Orientate diversamente l'antenna del ricevitore radiotelevisivo.
	Usate una diversa presa elettrica.

RICOH IMAGING COMPANY, LTD.

Questa pubblicazione non può essere riprodotta per intero o in parte senza l'esplicito permesso scritto di RICOH IMAGING COMPANY.

© RICOH IMAGING COMPANY, LTD. 2021

RICOH IMAGING COMPANY si riserva il diritto di modificare il contenuto del presente manuale in qualsiasi momento e senza preavviso.

È stata posta ogni cura per assicurare la correttezza delle informazioni del presente manuale. Se tuttavia doveste notare errori o omissioni, vi invitiamo a notificarceli all'indirizzo riportato sul retro del presente manuale.

Informazioni sulle funzioni wireless LAN e Bluetooth®

- Non usate la fotocamera dove apparecchi elettrici, audiovisivi, macchine da ufficio e simili generino campi magnetici e onde elettromagnetiche.
- Se la fotocamera è soggetta a campi magnetici e onde elettromagnetiche, potrebbe non essere in grado di comunicare.
- Se la fotocamera viene usata in prossimità di un apparecchio TV o radio, potrebbero verificarsi problemi di ricezione o disturbi sullo schermo.
- In presenza di più punti d'accesso per LAN wireless o dispositivi Bluetooth[®] in prossimità della fotocamera e con lo stesso canale, l'operazione di ricerca potrebbe non essere eseguita correttamente.
- · La sicurezza dei dati archiviati, inviati, o ricevuti è sotto la vostra responsabilità.

Nella banda di frequenza usata da questa fotocamera operano anche apparecchi industriali, scientifici e medici come forni a microonde, stazioni radio nazionali e locali (soggette a licenza) e sistemi radio (non soggetti a licenza) per l'identificazione mobile di oggetti nelle linee di produzione e altre applicazioni, oltre a radiotrasmettitori amatoriali (soggetti a licenza).

- 1. Prima di usare la fotocamera, verificate di non essere in prossimità di emittenti radio autorizzate, stazioni radio amatoriali e sistemi radio per l'identificazione mobile di oggetti.
- Se la fotocamera causasse dannose interferenze verso sistemi radio per l'identificazione mobile di oggetti, cambiate immediatamente la frequenza in uso per evitare l'interferenza.
- Se riscontrate altri problemi, come ad esempio dannose interferenze della fotocamera verso sistemi radio per l'identificazione mobile di oggetti o stazioni radio amatoriali, rivolgetevi al più vicino centro assistenza.

Questa fotocamera è conforme alle normative tecniche previste dalla legislazione sulle radiofrequenze e sulle telecomunicazioni. La certificazione di conformità alle normative tecniche può essere visualizzata elettronicamente sul monito:

Visualizzare i marchi di certificazione ------

Premete 💵 per visualizzare la schermata del menu.

Usate ▲ ▼ ◀▶ per visualizzare il menu २ 8 (Info dispositivo).

Usate ▲ ▼ ◀▶ per selezionare [Marchi di certificazione], quindi premete 🖾 .

Marchi di fabbrica

- Microsoft e Windows sono marchi di fabbrica registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti d'America e in altre nazioni.
- Mac, macOS, OS X e App Store sono marchi di fabbrica di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altre nazioni.
- IOS è un marchio di fabbrica o un marchio di fabbrica registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altre nazioni ed è usato su licenza.
- Adobe, il logo Adobe e Adobe Reader sono marchi di fabbrica registrati o marchi di fabbrica di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altre nazioni.
- · Questo prodotto impiega tecnologia DNG su licenza di Adobe Systems Incorporated.
- Il logo DNG è un marchio di fabbrica registrato o un marchio di fabbrica di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altre nazioni.
- · Il logo SDXC è un marchio di fabbrica di SD-3C, LLC.
- · Google, Google Play e Android sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di Google Inc.
- Il marchio testuale e i loghi Bluetooth[®] sono marchi di fabbrica registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc., e qualsiasi uso di tali marchi da parte di Ricoh Company, Ltd. è sotto licenza.
- USB Type-C è un marchio di fabbrica di USB Implementers Forum.
- DisplayPort è un marchio di fabbrica di proprietà di Video Electronics Standards Association negli Stati Uniti e in altre nazioni.
- HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di HDMI Licensing, LLC negli Stati Uniti e/o in altre nazioni.

Tutti gli altri marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi detentori.

· Questo prodotto usa il font RICOH RT progettato da Ricoh Company Ltd.

Licenza per portafoglio di brevetti AVC

Questo prodotto è concesso in licenza ai sensi della licenza per portafoglio di brevetti AVC, per uso personale da parte di un consumatore o per altri usi nei quali non percepisce remunerazione, al fini della (i) codifica di video in conformità allo standard AVC ("Video AVC") e/o della (ii) decodifica di video AVC codificati da un consumatore impegnato in un'attività personale e/o ottenuti da un fornitore di video autorizzato a fornire video AVC. Non viene fornita nessuna licenza esplicita o implicita per qualsiasi altro uso.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare MPEG LA, L.L.C.

Consultate http://www.mpegla.com.

Annuncio su Open Source Software

Questo prodotto includei il software open source (OSS) con licenza GNU General Public License (GPL), GNU Lesser General Public License (LGPL) e/o altre licenze. Le informazioni sulle licenze di ciascun OSS utilizzato in questo prodotto vengono salvate nella memoria interna del prodotto come file di testo. Per leggere i termini della licenza, collegate questo prodotto a un computer, accedete alla cartella "oss_license" nella cartella "Software License" e apritei file di testo.

l codici sorgente di OSS utilizzati in questo prodotto sono divulgati secondo i termini di licenza di GPL, LGPL, ecc. Se avete bisogno dei codici sorgente, accedete al seguente URL.

https://www.ricoh-imaging.co.jp/english/products/oss/

Precauzioni di sicurezza

Simboli per gli avvisi

Nel presente manuale istruzioni e sul prodotto sono impiegati vari simboli per prevenire danni fisici all'utente o ad altre persone e danni alle proprietà. Di seguito sono spiegati i simboli e i loro significati.



Significato dei simboli

0	Il simbolo () evidenzia le azioni da compiere.
\otimes	II simbolo 🚫 evidenzia le azioni da evitare. II simbolo 🚫 si può combinare con altri simboli ad indicare che una specifica azione è proibita. Esempio: 🕲: Non toccare 🕲: Non smontare

Osservate le seguenti precauzioni per assicurare un uso sicuro di questa fotocamera.

<u> </u> Pericolo		
(Non tentate di smontare, riparare o alterare in proprio la fotocamera. La circuiteria ad alto voltaggio nell'apparecchio pone un significativo rischio elettrico. 	
(\mathbb{S})	Non tentate di smontare, alterare o saldare direttamente la batteria.	
\otimes	 Non gettate la batteria nel fuoco, non cercate di scaldarla e non usatela né lasciatela a temperature elevate come in prossimità di una fiamma o in un'auto. Non gettatela in acqua o nel mare e non fatela bagnare. 	
\bigcirc	 Evitate di forare, colpire, comprimere, far cadere o assoggettare la batteria a qualsiasi altro impatto o forza consistente. 	
\Diamond	 Non usate una batteria che sia danneggiata o deformata in modo significativo. 	
\otimes	 Non collegate i poli positivo (+) e negativa (-) della batteria con un filo o altro oggetto metallico. Inoltre, non tenetela e non trasportatela insieme ad oggetti metallici come penne a sfera e ciondoli. 	

0	 Per caricare la batteria usate la fotocamera o il caricabatteria opzionale BJ-11. Non usate la batteria con fotocamere non compatibili con la DB-110.
\Diamond	 Interrompete subito l'uso della fotocamera in caso di anomalie come emissione di fumo, odori inconsueti o surriscaldamento. Per la riparazione rivolgetevi al vostro rivenditore o al più vicino centro assistenza.
0	 Se il liquido della batteria dovesse fuoriuscire e venire e contatto con gli occhi, lavateli subito bene senza strofinarli in abbondante acqua corrente o altra acqua pulita e rivolgetevi immediatamente al medico.
	🕂 Avvertenza
0	 Spegnete immediatamente la fotocamera in caso di anomalie come emissione di fumo o odori inconsueti. Rimuovete la batteria appena possibile facendo attenzione a evitare scosse elettriche o ustioni. Se state alimentando la fotocamera dalla rete elettrica, accertatevi di staccare scipa della presa di corrente li mancato rispetto di guesta presavione

- spina dalla presa di corrente. Il mancato rispetto di questa precauzione potrebbe provocare incendi o scosse elettriche. Rivolgetevi appena possibile al più vicino centro assistenza. In caso di malfunzionamento, interrompete subito l'uso della fotocamera.
- Spegnete immediatamente la fotocamera se un oggetto metallico, acqua, liquido o altro corpo estraneo dovesse penetrarvi. Rimuovete al più presto possibile la batteria e la scheda di memoria, facendo attenzione a evitare scosse elettriche o ustioni. Se state alimentando la fotocamera dalla rete elettrica, accertatevi di staccare la spina dalla presa di corrente. Il mancato rispetto di questa precauzione potrebbe provocare incendi o scosse elettriche. Rivolgetevi appena possibile al più vicino centro assistenza. In caso di malfunzionamento, interrompete subito l'uso della fotocamera.
- Se il monitor fosse danneggiato, evitate qualsiasi contatto con il cristallo liquido al suo interno. Seguite le appropriate misure di emergenza riportate di seguito.
 PELLE: Se i cristalli liquidi toccano la pelle, pulitela e risciacquate con cura la zona interessata in acqua semplice, poi lavatela bene anche col sapone.
 OCCHI: In caso di contatto con gli occhi, lavateli con acqua pulita per almeno 15 minuti e consultate subito un medico.
 INGESTIONE: Se i cristalli liquidi venissero ingeriti, risciacquate accuratamente la bocca con acqua. Fate bere alla persona una grande quantità di acqua e provocate il vomito. In caso di ingestione, rivolgetevi subito ad un medico.

0	 Seguite queste precauzioni per prevenire la perdita di liquido dalla batteria, il surriscaldamento, fiamme o esplosioni. Non usate una batteria diversa da quella specifica per la fotocamera. Non tenete e non trasportate la batteria insieme a oggetti metallici come penne a sfera, ciondoli, monete e mollette Non mettete la batteria in un apparecchio a microonde o in un contenitore ad alta pressione. Se si dovessero notare perdite di fluido dalla batteria, odore strano, cambiamento di colore o altro durante l'uso o la carica, rimuovete subito la batteria dalla fotocamera o dal caricabatteria el evitate il fuoco.
0	 Per prevenire incendi, scosse elettriche o rotture della batteria durante la carica, seguite quanto disposto di seguito. Utilizzate esclusivamente la tensione di alimentazione indicata. Evitate anche l'uso di prese multiple e cavi di prolunga. Non danneggiate, accumulate o alterate i cavi di alimentazione. Inoltre, non appoggiate oggetti pesanti sui cavi, non tirateli e non piegateli in modo eccessivo. Non collegate o scollegate la spina di alimentazione con le mani bagnate. Scollegando un cavo di alimentazione, tenetelo sempre per la spina. Non coprire la fotocamera durante la ricarica della batteria.
•	 Mantenete la batteria e la scheda di memoria usata in questa fotocamera fuori della portata dei bambini per prevenire l'ingestione accidentale. La batteria e la scheda di memoria sono dannose se ingerite. In caso di ingestione, rivolgetevi subito ad un medico.
\bigcirc	 Tenete la fotocamera fuori della portata dei bambini. Per i bambini, possono verificarsi incidenti perché non possono comprendere il contenuto di "Precauzioni di sicurezza" e "Precauzioni per l'uso".
8	 Non toccate i componenti interni della fotocamera se dovessero risultare esposti a seguito di caduta o danneggiamento. La circuiteria ad alto voltaggio all'interno potrebbe provocare scosse elettriche. Rimuovete la batteria appena possibile facendo attenzione a evitare scosse elettriche o ustioni. Portate la fotocamera danneggiata al vostro negoziante o al più vicino centro assistenza.
8	 Non usate la fotocamera in presenza di umidità come in una cucina. Il mancato rispetto di questa precauzione potrebbe provocare incendi o scosse elettriche.
0	 Non usate la fotocamera in presenza di gas infiammabili, benzina, benzene, diluenti o sostanze simili. Il mancato rispetto di questa precauzione potrebbe provocare un'esplosione, un incendio o ustioni. Non usate la fotocamera in luoghi dove l'uso sia limitato o proibito, come sugli aerei. Il mancato rispetto di questa precauzione potrebbe provocare un incidente.
0	 Eliminate eventuale polvere accumulata sulla spina elettrica. Il mancato rispetto di questa precauzione potrebbe provocare un incendio.

\otimes	 Non utilizzate il caricabatterie o l'adattatore a rete con trasformatori elettronici disponibili in commercio quando si viaggia all'estero. Il mancato rispetto di questa precauzione potrebbe provocare incendi, scosse elettriche o malfunzionamenti del prodotto.
\otimes	 Utilizzate esclusivamente la tensione di alimentazione indicata. Il mancato rispetto di questa precauzione potrebbe provocare incendi o scosse elettriche.
\Diamond	 Non danneggiate, accumulate o alterate i cavi di alimentazione. Per evitare i danni ai cavi e i rischi di incendi o scosse elettriche, non appoggiate oggetti pesanti sui cavi di alimentazione, non tirateli e non piegateli.
\otimes	 Non collegate o scollegate la spina di alimentazione con le mani bagnate. Il mancato rispetto di questa precauzione potrebbe provocare scosse elettriche.
F	 Scollegando un cavo di alimentazione, tenetelo sempre per la spina. Non tirate il cavo di alimentazione. Questo potrebbe danneggiare il cavo di alimentazione e provocare incendi o scosse elettriche.
æ	 Se un oggetto metallico, acqua, liquido o altro corpo estraneo dovesse penetrare nella fotocamera, rimuovete subito la spina di alimentazione dalla presa e rivolgetevi ad un centro assistenza per la riparazione. Il mancato rispetto di questa precauzione potrebbe provocare incendi o scosse elettriche. In caso di anomalia come un rumore insolito o emissione di fumo dalla fotocamera, rimuovete subito la spina di alimentazione dalla presa e rivolgetevi al vostro rivenditore o ad un centro assistenza per la riparazione. In caso di malfunzionamento, interrompete subito l'uso della fotocamera.
\odot	 Non tentate di smontare in proprio la fotocamera. La circuiteria ad alto voltaggio all'interno potrebbe provocare scosse elettriche.
8	 Non usate la fotocamera in bagno. Il mancato rispetto di questa precauzione potrebbe provocare incendi o scosse elettriche.
8	 Non toccate la spina durante un temporale con fulmini. Il mancato rispetto di questa precauzione potrebbe provocare scosse elettriche.
\Diamond	Tenete la batteria fuori della portata dei bambini.
\otimes	 Se la batteria non ha terminato la carica dopo il tempo prescritto per l'operazione, interrompete la carica.
\Diamond	 Non mettete la batteria in un apparecchio a microonde o in un contenitore ad alta pressione.
\bigcirc	 Se la batteria perde liquido o emette un odore inconsueto, allontanatela subito da qualsiasi possibile causa d'incendio.

	Attenzione
•	Il contatto col fluido uscito da una batteria può causare ustioni. Se una parte del corpo venisse a contatto con una batteria danneggiata, risciacquate subito l'area con acqua. (Non usate il sapone.) Se una batteria inizia a perdere liquido, rimuovetela subito dalla fotocamera e ripulite con cura il vano della batteria prima di inserirne una nuova.
0.	Inserite bene la spina di alimentazione nella presa di corrente. Il mancato rispetto di questa precauzione potrebbe provocare un incendio.
. ⊘ .	Evitate che la fotocamera si bagni. In più, non utilizzatela con le mani bagnate. Il mancato rispetto di questa precauzione potrebbe provocare scosse elettriche.
. ⊘	Non attivate il flash verso i conducenti di veicoli, poiché potrebbero perdere il controllo dei mezzi causando incidenti stradali. Il mancato rispetto di questa precauzione potrebbe provocare un incidente stradale.
€.	Rimuovete la spina di alimentazione dalla presa prima di pulire la fotocamera. Rimuovete la spina di alimentazione dalla presa quando la fotocamera non è in uso.
○	 Non coprite la fotocamera durante l'uso. Il mancato rispetto di questa precauzione potrebbe provocare un incendio. Non cortocircuitate i terminali o i contatti metallici dei cavi di alimentazione. Il mancato rispetto di questa precauzione potrebbe provocare un incendio. Non usate la fotocamera in presenza di umidità o di fumi unti come in una cucina. Il mancato rispetto di questa precauzione potrebbe provocare incendi o scosse elettriche.
Precauzioni di sicu per gli accessori	rezza Usando prodotti opzionali, leggete con attenzione i manuali utente forniti con il prodotto prima di usarlo.

Sommario

	Introduzione	1
	Precauzioni di sicurezza	4
1	Introduzione	13
	Verifica del contenuto della confezione	
	Denominazioni e funzioni dei comandi operativi	14
	Comandi operativi	
	Indicazioni sul monitor	
	Schermata di ripresa	
	Schermata di riproduzione	19
	Cambiare la schermata di visualizzazione	20
	Uso del pannello tattile	21
	Come cambiare le impostazioni delle funzioni	22
	Uso di pulsante/leva	
	Impostazione dai menu	25
	Elenco dei menu	27
	🗖 Menu Impostazioni immagine fissa	27
	Menu Impostazioni filmato	
	Menu Impostazioni riproduzione	
	C Menu Personalizza impostazioni	
	A Menu Impostazioni	35
2	Preparazione alla ripresa	37
	Impostazione della batteria e di una scheda di memoria	
	Inserimento della batteria e di una scheda di memoria	
	Caricare la batteria	
	Impostazioni iniziali	40
	Accensione della fotocamera	
	Impostazione di lingua, data e ora	41
	Formattazione di una scheda di memoria	42
	Formattazione di una scheda di memoria Procedure base di ripresa	42 44
	Formattazione di una scheda di memoria Procedure base di ripresa Scattare nel modo Programma	42 44 44
	Formattazione di una scheda di memoria Procedure base di ripresa Scattare nel modo Programma Visione delle immagini acquisite	42 44 44 46
3	Formattazione di una scheda di memoria Procedure base di ripresa Scattare nel modo Programma Visione delle immagini acquisite Ripresa fotografica	42 44 44 46 48
3	Formattazione di una scheda di memoria Procedure base di ripresa Scattare nel modo Programma Visione delle immagini acquisite Ripresa fotografica Scattare fotografie	42 44 44 46 48 48 48
3	Formattazione di una scheda di memoria Procedure base di ripresa Scattare nel modo Programma Visione delle immagini acquisite Ripresa fotografica Scattare fotografie Impostazione della modalità di esposizione	
3	Formattazione di una scheda di memoria Procedure base di ripresa Scattare nel modo Programma Visione delle immagini acquisite Ripresa fotografica Scattare fotografie Impostazione della modalità di esposizione Uso della compensazione dell'esposizione	42 44 44 46 48 48 48 48 53
3	Formattazione di una scheda di memoria Procedure base di ripresa Scattare nel modo Programma Visione delle immagini acquisite Ripresa fotografica Scattare fotografie Impostazione della modalità di esposizione Uso della compensazione dell'esposizione Begistrazione dei filmati	42 44 44 46 48 48 48 48 53 53 54

	Impostazione del fuoco	57
	Impostazione del modo di messa a fuoco	57
	Riprese ravvicinate (Macro)	61
	Scattare con una sola pressione del pulsante di scatto (Scatto istantaneo con pressione completa)	62
	Impostazione dell'esposizione	63
	Selezione di un metodo per misurare l'esposizione	63
	Impostazione della sensibilità ISO	64
	Uso di un flash	65
	Riduzione dei disturbi	67
	Impostazione del bilanciamento del bianco	69
	Impostazione manuale del bilanciamento del bianco	72
	Impostazione della temperatura di colore	73
	Impostazione della modalità di scatto	74
	Scattare in continuo (Scatti continui)	75
	Scattare con diversi valori di esposizione (Bracketing)	76
	Scattare unendo più immagini (Esposizione multipla)	77
	Ripresa automatica di fotografie a intervalli prefissati (Ripresa intervallata)	79
	Riprese di scie stellari (Composito intervallato)	81
	Uso dell'autoscatto	83
	Configurazione delle impostazioni di ripresa	84
	Impostazioni ripresa foto	84
	Impostaz. ripresa filmati	85
	Impostazione della tonalità di finitura dell'immagine e della correzione	86
	Biduzione del moiré (Simulatore filtro AA)	
	Impostare l'atmosfera dell'immagine (Controllo immagine)	87
	Correggere l'illuminazione periferica	89
	Correggere una gamma di toni (Correzione gamma D)	89
	Ridurre la sfocatura delle immagini	90
	Correzione dell'angolazione orizzontale della fotocamera	90
4	Funzioni di riproduzione	91
	Uso delle funzioni di riproduzione	91
	Modificare il metodo di riproduzione	92
	Visualizzazione di più immagini	92
	Visualizzazione di immagini ruotate	94
	Collegare la fotocamera a un apparecchio audiovisivo	95
	Organizzazione dei file	96
	Eliminazione dei file	96
	Protezione delle immagini da eliminazioni indesiderate	97
	Copiare fotografie e filmati dalla memoria interna a una scheda di memoria	98

	Trasferimento delle immagini	
	Modifica e trattamento delle immagini	100
	Conversione delle immagini RAW	
	Cambiare le dimensioni delle immagini	102
	Correzione delle aree di alteluci/ombra (Regolazione livelli)	
	Correzione del bilanciamento del bianco	105
	Correzione del colore moiré	
	Regolare la qualità dell'immagine	107
_	Editing dei filmati	
5	Condivisione delle immagini	110
	Uso della fotocamera con un computer	110
	Uso della fotocamera con un dispositivo di comunicazione	111
	Collegarsi a un dispositivo di comunicazione via Bluetooth®	
	Abilitare la funzione LAN wireless	114
	Comandare la fotocamera con un dispositivo di comunicazione	
6	Modifica delle impostazioni	117
	Salvataggio delle impostazioni di uso più freguente	
	Salvataggio delle impostazioni	
	Assegnare impostazioni alla ghiera dei modi	
	Uso del modo utente salvato	
	Personalizzare le funzioni dei pulsanti	
	Registrare funzioni sul modo ADJ. Modo	
	Modificare le funzioni del pulsante Fn	
	Impostare la funzione del pulsante di scatto	
	Impostazioni per visualizzazione e suono	126
	Impostare le informazioni visualizzate in ripresa/riproduzione	
	Impostare la visualizzazione della revisione immediata	
	Impostare la visualizzazione Live View	
	Impostare la luminosità e la tonalità del monitor	128
	Impostare la spia	129
	Impostazione degli effetti sonori	130
	Impostazioni di risparmio energetico	131
	Spegnimento automatico	131
	Attenuare il display	132
	Impostazioni per la gestione dei file	133
	Specificare le impostazioni per Cartella/File	
	Impostazione dei informazioni copyright	138

7 Appendice

Montaggio degli accessori opzionali139		
139		
140		
141		
141		
142		
144		
145		
145		
147		
147		
151		
152		
153		
154		
Precauzioni per l'uso155		
Manutenzione della fotocamera e suo immagazzinamento157		
Condizioni di garanzia158		
Dichiarazioni di conformità alle normative159		
167		

Verifica del contenuto della confezione

Prima di usare la vostra fotocamera digitale, verificate che la confezione contenga le voci elencate di seguito.







RICOH GR IIIx

Protezione della Batteria slitta a contatto ricaricabile (DB-110) (Installata sulla fotocamera)

- Cavo USB (I-USB166)
- Cinghietta da polso
- Manuale Istruzioni (il presente manuale)

1

Denominazioni e funzioni dei comandi operativi







Comandi operativi

Questa sezione spiega i comandi operativi.

Le icone tra parentesi sono usate nelle descrizioni di questo manuale.



 Ghiera elettronica anteriore (<i>) Ruotate la ghiera per modificare i valori per le impostazioni della fotocamera come l'esposizione. (p.49)

In modalità di riproduzione, ruotate la ghiera per ingrandire l'immagine o per visualizzare più immagini insieme. (p.46, p.92)

2 Pulsante di blocco

Premetelo per consentire di ruotare la ghiera dei modi.

3 Ghiera dei modi

Cambia la modalità di esposizione. (p.48)

4 Pulsante di scatto (SHUTTER) Premetelo per fotografare. Premetelo a metà corsa per attivare l'autofocus. (p.44)

- 5 Pulsante di alimentazione Accende o spegne la fotocamera. (p.40)
- 6 Pulsante Filmato/Wireless (□/奈) Alterna la modalità fotografia e la modalità filmato. (p.54) Tenetelo premuto per attivare e disattivare la funzione wireless LAN. (p.115)
- 7 Pulsante Fn/Elimina () Richiama la funzione assegnata. (p.24) Nella modalità di riproduzione, premetelo per eliminare le immagini. (p.46)
- 8 Leva compensazione ADJ./EV (ADJ / ☑ / ☞)

Premete la leva verso sinistra o destra per modificare i valori per le impostazioni della fotocamera come l'esposizione.

Nella modalità di ripresa, premetela per passare al modo ADJ. (p.23)

9 Pulsante ISO/Sinistra (ISO / ◄) Premetelo per variare la sensibilità ISO. (p.64) Sposta il cursore a sinistra quando è selezionata una voce.

10 Pulsante MENU (MENU)

Visualizza un menu. Quando è visualizzato il menu, premete questo pulsante per ritornare alla schermata precedente. (p.25) 11 Pulsante Bilanciamento del bianco/Giù (₩₽/▼)

Visualizza la schermata d'impostazione del bilanciamento del bianco. (p.70)

Sposta il cursore in basso quando è selezionata una voce.

12 Pulsante DISP (DISP)

Commuta la visualizzazione tra le informazioni di ripresa e le informazioni di riproduzione. (p.20)

Tenete premuto questo pulsante in modalità di ripresa per ingrandire l'immagine Live View. (p.45)

13 Pulsante Riproduzione (D)

Commuta tra la modalità di ripresa e la modalità di riproduzione. (p.46)

14 Pulsante Macro/Su (27 / 10) Passa alla modalità macro. (p.61)

Sposta il cursore in alto quando è selezionata una voce.

15 Ghiera di controllo (🔘)

Ruotate questa ghiera per cambiare le voci del menu, i valori per le impostazioni della fotocamera come l'esposizione o le immagini da visualizzare sullo schermo. (p.49)

16 Pulsante Scatto/Destra ()/>) Visualizza la schermata d'impostazione della modalità di scatto. (p.74)

Sposta il cursore a destra quando è selezionata una voce.

17 Pulsante OK (OK)

Conferma le voci selezionate, come quelle dei menu.

Indicazioni sul monitor

Schermata di ripresa





Modo Filmato

- 1 Scatto (p.74)
- 2 Shake Reduction/Movie SR (p.90)/ Correzione orizzonte (p.90)
- 3 Fuoco (p.57)
- 4 Bilanciamento del bianco (p.69)
- 5 Controllo immagine (p.87)
- 6 Misurazione AE (p.63)
- 7 Modo flash (p.66)
- 8 Stato del posizionamento GPS (p.116)*
- 9 Comunicazione Bluetooth® (p.112)
- 10 Comunicazione wireless LAN (p.114)
- 11 Avviso di temperatura
- 12 Dist. fuoco istantaneo (p.57)
- 13 Formato file/Pixel registrati JPEG (p.84)
- 14 Numero di immagini registrabili
- 15 Posizione di archiviazione
- 16 Autoscatto (p.83)
- 17 Guida griglia (p.126)
- 18 Modo Macro (p.61)
- 19 Scala messa a fuoco/Profondità di campo (p.60)
- 20 Guida operativa

- 21 Modo esposizione (p.48)
- 22 Scatto ist. press. compl. (p.62)
- 23 Ritaglio (p.85)
- 24 Convertitore ottico (p.139)
- 25 Filtro ND (p.86)
- 26 Cornice di messa a fuoco (p.44)
- 27 Livella elettronica (p.126)
- 28 Simulatore filtro AA (p.86)
- 29 Istogramma (p.126)
- 30 Ghiera elettronica anteriore
- 31 Tempo di posa (p.49)
- 32 Valore di diaframma (p.49)
- 33 Ghiera di controllo
- 34 Sensibilità (p.64)
- 35 Leva compensazione ADJ./EV
- 36 Indicatore esposizione/Compensazione esposizione (p.53)
- 37 Livello della batteria (p.19)
- 38 Spia di registrazione
- 39 Tempo di registrazione/Tempo di registrazione rimanente

Schermata di riproduzione



- 1 Data e ora di ripresa
- 2 Proteggi (p.97)
- 3 Informazioni GPS (p.116)*
- 4 Comunicazione Bluetooth® (p.112)
- 5 Comunicazione wireless LAN (p.114)
- 6 Formato file/Pixel registrati JPEG (p.84)
- 7 File corrente/File totali

Мето -----

- 8 Provenienza dati
- 9 Istogramma
- 10 Numero cartella/Numero file (p.133)



- 11 Stato del trasferimento immagini (p.99)
- 12 Tempo di posa
- 13 Valore di diaframma
- 14 Sensibilità
- 15 Compensazione esposizione
- 16 Livello della batteria
- 17 Durata del filmato registrato/Tempo trascorso
- 18 Guida operativa



 Lo stato del posizionamento GPS (voce n° 8 del menu di ripresa) e le informazioni GPS (voce n° 3 del menu di ripresa) sono visualizzate quando [Salva info posizione] è impostata su [On] in [Colleg, smartphone] del menu A 6 e la fotocamera è collegata con un dispositivo di comunicazione.

Livello della batteria

L'icona visualizzata dipende dalla carica della batteria.

Į	Il livello della batteria è sufficiente.
	Il livello della batteria inizia a scendere.
	Il livello della batteria è basso. Caricate la batteria.
	La fotocamera si spegnerà presto.
(×	C'è un problema con la batteria.

1

Cambiare la schermata di visualizzazione

Potete commutare le informazioni visualizzate sullo schermo premendo DISP.

Modalità di ripresa

È possibile commutare le informazioni visualizzate sulla schermata di ripresa.

Visualizzazione info standard	Visualizza tutte le informazioni.
Visualizzazione info semplici	Visualizza solo le informazioni riguardanti l'esposizione, il blocco AE, la cornice autofocus e la guida operativa MF.
Display senza info	Visualizza le informazioni solo quando vengono modificate le impostazioni della fotocamera. La cornice dell'autofocus viene visualizzata durante la messa a fuoco.
Display spento	Non visualizza la cornice autofocus e il Live View tranne le informazioni quando vengono modificate le impostazioni della fotocamera.



Memo
----Potete specificare le informazioni visualizzate in [Visualizzazione info ripresa] del menu C 3. (p.126)

1

Modo riproduzione

È possibile cambiare la visualizzazione dello schermo tra [Visualizzazione info standard], [Visualizzazione info dettagliate], e [Display senza info] nella visualizzazione a immagine singola.

Usate ▲ ▼ per commutare la pagina in [Visualizzazione info dettagliate].





- Potete specificare le informazioni visualizzate in [Visualizzazione info riproduzione] del menu C 3. (p.126)
- [Istogramma], [Guida griglia], e [Avviso alteluci] non sono visualizzati per i filmati.

Uso del pannello tattile

È possibile eseguire operazioni quali la selezione delle funzioni e l'impostazione del punto AF per la ripresa con il pannello tattile.

Per non usare la funzione del pannello tattile, impostate [Funz. LCD Touch] su [Off] nel menu **C** 2.



Come cambiare le impostazioni delle funzioni

Uso di pulsante/leva

Uso dei tasti diretti

Sono possibili impostazioni rapide premendo ▲▼◀▶ nella modalità di ripresa. Si possono attivare le funzioni riportate di seguito.



🔺 (🔛)	Modo Macro (p.61)
▼ (WB)	Bilanciamento del bianco (p.69)
< (ISO)	Impostazione ISO (p.64)
(🗳)	Modalità di scatto (p.74)



Мето -----

- Le funzioni sopra menzionate possono essere impostate dal menu 🗖 premendo 💷 .
- Le funzioni assegnate a ◀/▶ possono essere modificate con [Pulsante ISO] e [Pulsante Scatto] di [Impostazione pulsante Fn] nel menu C 2. (p.123)

Uso della ADJ. Leva

Le funzioni assegnate possono essere richiamate facilmente premendo nella modalità di ripresa.

Premete 🖾 in modalità di ripresa.

Si passa alla modalità ADJ. e vengono visualizzate le icone per le funzioni assegnate.

2 Usate ◀▶ per selezionare una funzione.

Per impostazione predefinita, è possibile selezionare le funzioni riportate di seguito.

- Controllo immagine (p.87)
- Fuoco (p.57)
- Misurazione AE (p.63)
- Formato file (p.84)
- Impost. visual. esterni (p.129)

3

Δ

Usate ▲ ▼ per selezionare un'impostazione.

Per effettuare impostazioni dettagliate, premete **En**.

Premete 🖾.

La funzione selezionata è impostata e la fotocamera è pronta per la ripresa.



Memo Le funzioni per il modo ADJ. possono essere modificate in [Modo REGOLAZIONE] del menu C 2.

- Le funzioni per il modo ADJ. possono essere modificate in [Modo REGOLAZIONE] del menu C 2. (p.121)
- Avendo impostato [Conferma puls. scatto] su [On] nel menu C 2, premendo Subtrem a metà corsa completa l'impostazione del modo ADJ. (p.125)





Uso del pulsante Fn

La funzione assegnata può essere attivata premendo 🖬 nella modalità di ripresa. All'origine, è assegnata [AF+blocco AE].





Мето

- Accendendo la fotocamera o girando la ghiera dei modi, viene visualizzata la funzione corrente del pulsante. Se [Visualizza guida] è impostata su [Off] nel menu 2, la funzione non è visualizzata.

	8	100 10
AF+blocco AE		
Modalità di scatto Immagine fissa/Filmato		6222

Impostazione dai menu

La maggior parte delle funzioni si imposta dai menu.



Premete MENU.

Viene visualizzato il menu **D**1.

	Impostazioni fuoco	
0	Fuoco	
_	Rilevamento volti/occhi	
- :	Illuminatore AF	10
À	Dist. fuoco istantaneo	2.5m
С	Scatto ist. press. compl.	On
	Evidenzia fuoco	
	Impostazione AF.C	

2 Per cambiare il tipo di menu, premete due volte ◀, quindi usate ▲ ▼ per selezionare un tipo.



Ô	Menu Imp. immagine fissa (p.27)
	Menu Impostazioni filmato (p.30)
	Menu Impostazioni riproduzione (p.32)
С	Menu Personalizza imp. (p.33)
٦	Menu Impostazioni (p.35)

3 Premete due volte ►.

4 Usate ▲▼ per selezionare una funzione.

Ogni tipo di menu include da 1 a 11 menu. Per cambiare la visualizzazione della schermata in base ai menu, premete ◀ e poi ▲ ▼.

1	Impostazione file		
101	Formatta		\rightarrow
_	Crea una nuova cartella		
	Nome cartella	RICOH	
	Nome file	RO	
С	Numerazione sequenziale		
	Ripristina numerazione		
	Informazioni copyright		

Trovate una funzione da impostare, quindi premete .

Sono visualizzate le impostazioni per la voce selezionata.

6 Usate ▲ ▼ per selezionare un'impostazione, quindi premete ⊠

Ricompare la schermata riportata nel punto 4. Premete Rev per ritornare alla schermata precedente.

Effettuata l'impostazione, premete più volte

Premendo IIIII, appare per prima l'ultima schermata di menu usata. Per visualizzare i menu più appropriati per le impostazioni correnti della fotocamera, impostate [Salva posizione cursore] su [Off] nel menu ¹2.

- L'impostazione viene salvata anche dopo lo spegnimento. Ciascun tipo di menu può essere ripristinato alle impostazioni predefinite in [Ripristina] del menu







Spia Tasto Accensione • On

Off



Momo -----

10

Ω

2.5m On

Elenco dei menu

Sono disponibili i menu qui riportati. (Le impostazioni <u>sottolineate</u> e quelle tra parentesi quadre sono quelle predefinite.)

Imp. immagine fissa Fuoco Rilevamento volti/occhi

Illuminatore AF

Evidenzia fuoco Impostazione AF.C

Dist. fuoco istantaneo

Scatto ist. press. compl.

Þ

С

🗖 Menu Impostazioni immagine fissa

1 Impostazioni fuoco		
Fuoco	Area AF auto, Seleziona AF, Pinpoint AF, AF a inseguimento, AF continuo, MF, Snap, ∞	p.57
Rilevamento volti/occhi	On, Solo in area AF auto, Off	p.58
Illuminatore AF	<u>On</u> , Off	p.58
Dist. fuoco istantaneo	1m, 1,5m, 2m, <u>2,5m</u> , 5m, ∞	p.57
Scatto ist. press. compl.	<u>On</u> , Off	p.62
Evidenzia fuoco	Evidenzia contorni, Estrai contorni, <u>Off</u>	p.58
Impostazione AF.C	Priorità messa a fuoco, Priorità FPS	p.57
Ingrandimento auto MF	0n, <u>0ff</u>	p.60
2 Imposta esposizione		
Modo esposizione	Programma AE, AE priorità diaframmi, AE priorità tempi, Esposizione manuale	p.120
Misurazione AE	Multi-zona, Media ponder. al centro, Spot, Ponder. alteluci	p.63
Impostazione ISO	Impostazione ISO: <u>AUTO</u> , da 100 a 102400 Limite max, ISO auto: Dal primo valore superiore alla minima sensibilità ISO alla massima sensibilità ISO [400] Limite min. ISO auto: Dalla minima sensibilità ISO al primo valore inferiore alla massima sensibilità ISO [100] Tempo di posa minimo: Da 1 a 1/1000 sec. [1/40]	p.64
Modo flash	Modo flash: <u>Flash attivato</u> , Flash attiv. + occhi rossi,	p.66

Sincro su tempi lenti, Sincro lenti + occhi rossi Comp. esposizione flash: Da -2,0 a +1,0

Riga Programma	Normale, Priorità apertura max., Priorità PDC (ampia)	p.51
Filtro ND	Auto, On, Off	p.86
Compens. automatica EV	0n, <u>Off</u>	p.49
Collega AE e punto AF	0n, <u>Off</u>	p.63
3 Bilanciamento del biano	0	
Bilanciamento del bianco	Bilanc. bianco auto, <u>Bilanc. auto multiplo</u> , Luce solare, Ombra, Nuvoloso, Fluor:: Colori giorno, Fluor:: Bianco giorno, Fluor:: Bianco freddo, Fluor:: Bianco caldo, Tungsteno, CTE, Bilanc. bianco manuale, Temperatura di colore	p.69
Regol. bilanc. bianco fine	0n, <u>Off</u>	p.71
Bil. bianco luce tungsteno	<u>Forte</u> , Leggera	p.71
4 Impostazioni di ripresa		
Immagine fissa/Filmato	Immagine fissa, Filmato	p.54
Modo Macro	0n, <u>Off</u>	p.61
Modalità di scatto	Scatto: <u>Fotogramma singolo</u> , Scatti continui, Bracketing, Esposizione multipla, Ripresa intervallata, Composito intervallato Autoscatto: 10sec, 2sec, <u>Off</u>	p.74
Simulatore filtro AA	Forte, Leggera, <u>Off</u>	p.86
5 Impostazioni ripresa fot	0	
Formato file	JPEG, RAW, RAW+JPEG	p.84
Formato immagine	<u>3:2</u> , 1:1	1
Ritaglio	50mm, 71mm, <u>Off</u>]
Pixel registrati JPEG	<u>L</u> , M, S, XS	
Spazio colore	sRGB, AdobeRGB	1
6 Imp. processo immagine	2	
Controllo immagine	<u>Standard</u> , Intenso, Monotono, Monotono delicato, Monotono forte, B&N ad alto contrasto, Pellicola positiva, Bleach Bypass, Retro, Tonalità HDR, Cross Processing, Personalizzata 1, Personalizzata 2	p.87
Corr. illum. periferica	<u>On</u> , Off	p.89
Correzione gamma D	Correzione alteluci: <u>Auto</u> , On, Off Correzione ombre: <u>Auto</u> , Leggera, Media, Forte, Off	p.89
Riduzione rumore	NR con tempi lenti: <u>Auto</u> , On, Off Riduzione rumore alti ISO: <u>Auto</u> , Leggera, Media, Forte, Personalizzata, Off	p.67

28

7 Assistente ripresa			
Shake Reduction	<u>On</u> , Off	p.90	
Auto SR Off	Abilita Auto SR Off, Disabilita Auto SR Off	p.90	
Correzione orizzonte	0n, <u>Off</u>	p.90	

Impostazioni filmato			
101	Fuoco		Π
	Dist. fuoco istantaneo	2.5m	l
	Evidenzia fuoco		IJ
1	Ingrandimento auto MF	Off	l
С	Misurazione AE	0	l
	Filtro ND		I
1	Bilanciamento del bianco	AWB	l

1 Impostazioni fuoco			
Fuoco	<u>AF,</u> MF, Snap, ∞	p.57	
Dist. fuoco istantaneo	1m, 1,5m, 2m, <u>2,5m</u> , 5m, ∞	p.57	
Evidenzia fuoco	Evidenzia contorni, Estrai contorni, <u>Off</u>	p.58	
Ingrandimento auto MF	0n, <u>Off</u>	p.60	
12 Imposta esposizione			
Misurazione AE	Multi-zona, Media ponder. al centro, Spot, Ponder. alteluci	p.63	
Filtro ND	0n, <u>Off</u>	p.86	
3 Bilanciamento del bianciamento del	0		
Bilanciamento del bianco	<u>Bilanc. bianco auto</u> , Luce solare, Ombra, Nuvoloso, Fluor.: Colori giorno, Fluor.: Bianco giorno, Fluor.: Bianco freddo, Fluor.: Bianco caldo, Tungsteno, CTE, Bilanc. bianco manuale, Temperatura di colore	p.69	
Regol. bilanc. bianco fine	0n, <u>0ff</u>	p.71	
Bil. bianco luce tungsteno	Forte, Leggera	p.71	
4 Impostazioni di ripresa			
Immagine fissa/Filmato	Immagine fissa, Filmato	p.54	
Modo Macro	0n, <u>Off</u>	p.61	
■(5 Impostaz. ripresa filmati			
Frame rate	<u>60p</u> , 30p, 24p	p.85	
Registrazione suono	<u>On</u> , Off		

■ 6 Imp. processo immagine			
Controllo immagine	Standard, Intenso, Monotono, Monotono forte,	p.87	
	B&N ad alto contrasto, Pellicola positiva, Bleach Bypass,		
	Retro, Cross Processing, Personalizzata 1, Personalizzata 2		
Corr. illum. periferica	<u>On</u> , Off	p.89	
Correzione gamma D	Correzione alteluci: <u>Auto</u> , Off	p.89	
	Correzione ombre: <u>Auto</u> , Leggera, Media, Forte, Off		
■ (7 Assistente ripresa			
Movie SR	<u>On</u> , Off	p.90	

Menu Impostazioni riproduzione

Impostazioni riproduzione				
iði -	Elimina			
	Proteggi			
_	Rotazione immagine			
	Copia immagine			
с	Trasferimento file			
	Conversione RAW			
	Ridimensiona			

■ 1 Gestione file				
Elimina	Elimina 1 immagine, Elimina tutte	p.96		
Proteggi	Prot. 1 immagine, Prot. tutte	p.97		
Rotazione immagine	90° (antiorario), 180°, 90° (orario)	p.94		
Copia immagine	_	p.98		
Trasferimento file	Trasf. 1 immagine	p.99		
2 Editing immagini				
Conversione RAW	Pixel registrati JPEG, Formato immagine, Spazio colore, Bilanciamento del bianco, Controllo immagine, Corr. illum. periferica, Sensibilità, Riduzione rumore alti ISO, Correzione ombre	p.100		
Ridimensiona	_	p.102		
Ritaglio	—	p.102		
Regolazione livelli	_	p.103		
Regolazione WB	_	p.105		
Correggi colore moiré	Leggera, Media, Forte	p.106		
Regolazioni di base	Luminosità, Saturazione, Effetto filtro, Tinta, Tonalità, Contrasto, Nitidezza	p.107		
Editing filmati	Taglia, Dividi	p.108		
3 Impostazioni riproduzione				
Autorotazione immagine	<u>On</u> , Off	p.94		
Ordine riproduz.	File n°, <u>Data/ora ripresa</u>	p.92		
Volume audio riproduz.	Da 0 a 20 [10]	p.56		

C Menu Personalizza impostazioni

r el sollatizza impostazioni		
iù :	Salva le impostazioni	
_	Rinomina	
	Richiama	
	Elimina impostazioni	
C	Selettore modo M	
	Modo REGOLAZIONE	
	Impostazione pulsante Fn	

C 1 Modo utente			
Salva le impostazioni	—	p.117	
Rinomina	—	p.118	
Richiama	—	p.119	
Elimina impostazioni	—	p.118	
C 2 Personalizza comandi			
Selettore modo M	Personalizzata 1, Personalizzata 2	p.52	
Modo REGOLAZIONE	Off, <u>Fuoco</u> [Impostazione2], Dist. fuoco istantaneo, <u>Formato file</u> [Impostazione4], Formato immagine, Ritaglio, Pixel registrati JPEG, <u>Misurazione AE</u> [Impostazione3], Impostazione ISO, Modo flash, Comp. esposizione flash, Scatto, Autoscatto, <u>Controllo immagine</u> [Impostazione1], AE One Push in modo M, Touch AF, <u>Impost. visual. esterni</u> [Impostazione5]	p.121	
Impostazione pulsante Fn	Off, Fuoco, Imposta MF, Imposta Snap, Imposta AF a inseg., Abilita AF, <u>AT+blocco AE</u> [Pulsante Fn], Blocco AE, Rilevamento volti/occhi, Dist. fuoco istantaneo, Formato file, JPEG → RAW, JPEG → RAW+, Formato immagine, Ritaglio, Irvial registrati JPEG, Frame rate, <u>Immogine fissa/Filmato</u> [Puls. Filmato/Wireless], Misurazione AE, <u>Impostazione ISO</u> [Pulsante ISO], Modo flash, Comp. esposizione flash, Filtro ND, <u>Modalità di scatto</u> [Pulsante Scatto], Scatto, Scatti continui, Autoscatto, Controllo immagine, Shake Reduction, AE One Push in modo M, Azione selettore 4 vie, Touch AF, Impost. visual. esterni, <u>Impost. LAN wireless</u> [Mant. Film./Wireless], Anteprima Impostazioni fuoco: <u>Come. pulsante. scatto</u> , Area AF auto, Seleziona AF, Pinpoint AF, AF a inseguimento, AF continuo Mantieni blocco A/E: On, <u>Off</u> AE One Push in modo M: Programma AE, <u>AE priorità diaframmi</u> , AE priorità tempi	p.123	

Imp. pulsante di scatto	AF+blocco AE, Blocco AE	p.125		
Selettore a 4 vie	Priorità Direct key, Priorità modifica AF	p.59		
Conferma puls. scatto	0n, <u>Off</u>	p.125		
Funz. LCD Touch	<u>On</u> , Off	p.21		
Touch AF	<u>Punto AF</u> , Punto AF+Fuoco, PuntoAF+Fuoco+Scatto, Scatto ist. press. compl., Off	p.50		
C 3 Personalizzazione display				
Visualizzazione info ripresa	Visualizzazione info standard, Visualizzazione info semplici, Display senza info, Display spento	p.126		
Visualizzazione info riproduzione	Visualizzazione info standard, Display senza info	1		
Revisione immediata	Ora display: <u>0,5sec</u> , 1sec, 2sec, 3sec, Attendi, Off Revisione ingrandita: On, <u>Off</u> Elimina: On, <u>Off</u>	p.127		
Zoom veloce	x4, x8, x16, <u>100%</u>	p.127		
Ingrandimento fuoco	<u>On</u> , Off	p.47		
Stile griglia	<u>Griglia 3x3</u> , Griglia 4x4	p.128		
Tipo di livella elettronica	Livello+Inclinazione, Livello			
Riduzione sfarfallio	<u>50Hz</u> , 60Hz			
Imp	Impostazioni			
-----	--------------	-------------------------	-------	---
101	i	Formatta		
-		Crea una nuova cartella		
		Nome cartella	RICOH	
		Nome file	RO	
С		Numerazione sequenziale		
2		Ripristina numerazione		
1		Informazioni copyright		
	-			-

🔧 1 Impostazione file			
Formatta	Scheda di memoria, Memoria interna	p.42	
Crea una nuova cartella	—	p.133	
Nome cartella Nome cartella: Data, <u>Opzionale</u> Una stringa di caratteri liberamente definita [RICOH]			
Nome file	Immagine fissa: Una stringa liberamente definita di due caratteri [R0] Filmato: Una stringa liberamente definita di due caratteri [R0]	p.136	
Numerazione sequenziale	Cartella e file, File, Off	p.137	
Ripristina numerazione	—	p.137	
Informazioni copyright	Integra dati copyright: On, <u>Off</u> Informazioni copyright: Una stringa liberamente definita di 32 caratteri	p.138	
🌂 2 Impostazioni display			
Salva posizione cursore	<u>On</u> , Off	p.26	
Visualizza guida	<u>On</u> , Off	p.24	
Impostazione animazione	<u>On</u> , Off	p.47	
𝕄 3 Impostazione LCD		<u>.</u>	
Impostazione LCD	Luminosità: -7 - +7 Saturazione: -7 - +7 Regolazione: Blu-Ambra: -7 - +7 Regolazione: Verde-Magenta: -7 - +7	p.128	
Impost. visual. esterni	Da -2 a +2	p.129	
A Spie indicazione			
Spia Tasto Accensione	<u>On</u> , Off	p.129	
Conto alla rovescia	<u>On</u> , Off	1	
₹ 5 lmp. effetti sonori			
Effetti sonori <u>Tutto</u> , Solo suono di scatto			
Volume	Da O a 3 [2]	1	

A 6 Connessione wireless	S		
Impostazione Bluetooth	Modalità operativa: Sempre attiva, Attiva quando accesa, <u>Disattiva</u> Accoppiamento Dati comunicazione	p.112	
Impost. LAN wireless	Modalità operativa: On, <u>Off</u> Dati comunicazione	p.114	
Colleg. smartphone	Illeg. smartphone Salva info posizione: On, <u>Off</u> Trasf. auto immagini: On, <u>Off</u> Ridimension. automatico: On, <u>Off</u> Trasf. imm. allo spean: On. Off		
₹ 7 Impos. alimentazion	e	ſ	
Spegnimento automatico	1min, 3min, 5min, 10min, 30min, Off	p.131	
Modo Sospensione	1min, 3min, 5min, 10min, 30min, Off	p.132	
Oscuramento Auto LCD	<u>On</u> , Off	1	
🔧 8 Info dispositivo		,	
Info/Opzioni firmware	—	—	
Marchi di certificazione	—	p.2	
✤ 9 Manutenzione senso	re	ſ	
Pixel Mapping	—	p.144	
Rimozione polvere	Rimuovi polvere All'avvio: <u>On</u> , Off Allo spegnimento: <u>On</u> , Off	p.144	
🔧 10 Imp. Lingua/Data	·		
Language/言語	Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese, Italiano, Olandese, Danese, Svedese, Finlandese, Polacco, Ceco, Ungherese, Turco, Greco, Russo, Tailandese, Coreano, Cinese tradizionale, Cinese semplificato, Giapponese	p.41	
Regolazione della data Formato data: A/M/G, G/M/A, M/G/A Data: Da 1/1/2021 a 12/31/2070 Ora: Da 00:00 a 23:59		p.41	
🔧 11 Ripristina			
Ripristina	Ripristina voce: ◘, ■, ◘, ▷, 、, 、 Esegui ripristino	p.26	

Impostazione della batteria e di una scheda di memoria

Inserimento della batteria e di una scheda di memoria

Con questa fotocamera si possono usare schede di memoria SD, SDHC e SDXC. In questo manuale, "scheda di memoria" è riferito a questi tipi di schede di memoria.

- Assicuratevi che la fotocamera sia spenta.
- Fate scorrere la leva di sblocco sul fondello della fotocamera verso OPEN per aprire lo sportello batteria/scheda.
- 3 Accertatevi che la scheda di memoria sia rivolta correttamente e premetela a fondo fino a percepire uno scatto.

Per rimuoverla, premete la scheda di memoria e poi accompagnate col dito la sua uscita.

4 Inserite la batteria.

Usate la batteria per premere la sicura e inserite a fondo la batteria nel relativo alloggiamento. Per rimuovere la batteria, fate scorrere la sicura.

5 Chiudete lo sportellino batteria/ scheda e fate scorrere la leva di sblocco in direzione opposta a OPEN per bloccarla in posizione.









Posizione di archiviazione dei dati

Le immagini scattate e i filmati registrati con questa fotocamera sono salvati nella memoria interna o su una scheda di memoria.



Мето -----

- È possibile copiare su una scheda di memoria tutti i dati archiviati nella memoria interna. (p.98)
- La capacità di archiviazione varia con la scheda di memoria. (p. 152)

Caricare la batteria

Prima dell'uso, caricate la batteria DB-110.

Aprite lo sportellino connettori e collegate il cavo USB alla presa USB.

2 Collegate il cavo USB all'adattatore di alimentazione USB.

3 Inserite l'adattatore di alimentazione USB in una presa di corrente.

La spia di stato sulla fotocamera si accende e la carica ha inizio.

Il tempo di carica varia in base al livello della batteria.

Al termine della carica, la spia di stato si spegne.

4 Rimuovete il cavo USB dal terminale USB, quindi chiudete il copriterminale.







Capacità di archiviazione -----

- · Con la batteria a piena carica si possono eseguire circa 200 scatti.
- Questo si basa su test condotti secondo gli standard CIPA nelle seguenti condizioni: Alla temperatura di 23°C (73°F); il monitor è acceso; una foto viene scattata ogni 30 secondi; la fotocamera viene spenta e riaccesa dopo che sono state scattate 10 fotografie.
- La capacità di archiviazione è un valore di riferimento. Per un uso prolungato, si raccomanda di dotarsi di batterie di scorta.



• Usate soltanto la batteria ricaricabile originale (DB-110).

- Se la batteria tende a scaricarsi rapidamente dopo la carica, potrebbe aver raggiunto il termine della sua vita operativa. Nel caso, sostituite la batteria con una nuova.
- La batteria può scottare subito dopo un uso intenso. Prima di rimuoverla, spegnete la fotocamera e lasciatela raffreddare quanto basta.
- Accendendo la fotocamera mentre si carica la batteria, la ricarica viene interrotta.



- Memo -----
- È anche possibile caricare la batteria collegando la fotocamera a un computer tramite il cavo USB. (p.110)
- · La batteria può essere ricaricata anche con il caricabatteria BJ-11 opzionale.
- Nel caso di un AC-U2, una batteria scarica si ricarica completamente in circa 2,5 ore (a 25°C (77°F)).

Accendete la fotocamera ed effettuate le impostazioni iniziali.

Accensione della fotocamera

Premete il pulsante di alimentazione.

La spia di alimentazione si accende, quindi la spia di stato lampeggia per diversi secondi.

Alla prima accensione della fotocamera dopo l'acquisto, appare la schermata [Language/言語].

Premendo di nuovo il pulsante di alimentazione, la fotocamera si spegne.



- Accensione della fotocamera in modalità di riproduzione -----
- Quando D viene tenuto premuto con la fotocamera spenta, la fotocamera si accende in modalità di riproduzione.

Sono disponibili le operazioni riportate di seguito.

D	Spegne la fotocamera.
Premere SHUTTER a metà corsa	Commuta la fotocamera sulla modalità di ripresa.



Accensione della fotocamera con la funzione LAN wireless abilitata -----

- Quando
 viene tenuto premuto con la fotocamera spenta fino a sentire un segnale acustico, la fotocamera si accende in modalità di riproduzione con la funzione LAN wireless abilitata. (p.115)
- Quando la funzione LAN wireless è abilitata usando
 , la fotocamera non passa alla modalità di ripresa anche se
 SHUTTER viene premuto. Quando si eseguono riprese o altre operazioni, premete
 per spegnere la fotocamera e premete il pulsante di alimentazione per riaccendere la fotocamera.



Memo --

- La spia di accensione si può impostare su [Off] in [Spia Tasto Accensione] del menu 🌂 4. (p.129)
- Se non vengono eseguite operazioni per circa un minuto (impostazione predefinita), la fotocamera si spegne automaticamente per evitare il consumo della batteria. La funzione di risparmio energetico può essere impostata nel menu a 7. (p.131)
- Il numero di immagini scattate nel giorno (tranne le immagini eliminate) viene visualizzato quando si spegne la fotocamera.

Preparazione alla ripresa

Impostazione di lingua, data e ora

È possibile impostare la lingua di visualizzazione per i menu, oltre a data e ora.

1

Usate $\blacktriangle \nabla$ per selezionare una lingua, quindi premete \Box .

Viene impostata la lingua selezionata e viene visualizzata la schermata [Regolazione della data].

2 Impostate il formato di visualizzazione, la data e l'ora.

Usate ◀▶ per selezionare una voce e ▲▼ per cambiare il valore.

Premete MENU per annullare l'impostazione.

Rego	Regolazione della data							
lmp dat	Imposta formato data, data e ora.							
G	/M/A	01		01	/ 2021	00	/ 00	
	¥.							
MM Annulla OK OK								

3 Premete **DK**.

Memo -----

Data e ora sono impostate e la fotocamera è pronta per scattare una fotografia.



 Se la fotocamera rimane senza batteria per circa cinque giorni, la data e l'ora saranno perdute.
 Per mantenere le impostazioni di data e ora, inserite una batteria con sufficiente energia per almeno due ore, prima di rimuoverla di nuovo.

• È anche possibile cambiare la lingua e le impostazioni di data e ora dal menu 🔧 10.

Formattazione di una scheda di memoria

Usando una scheda di memoria nuova o usata con un altro dispositivo, assicuratevi di formattare la scheda di memoria con questa fotocamera. Anche la memoria interna si può formattare con le stesse operazioni.

Premete MENU.

Viene visualizzato il menu.

2 Premete due volte ◀, quindi usate ▲▼ per selezionare ३.

Premete due volte ▶, selezionate [Formatta], e premete ▶.

- Usate ▲ ▼ per selezionare [Scheda di memoria] o
 [Memoria interna], quindi premete ►.
 Appare la schermata di conferma.
- 5 Usate ▲ per selezionare [Esegui], quindi premete ◄.

La memoria viene formattata e poi ricompare la schermata del punto 4.



nete due volte	MENU

Ricompare la schermata di ripresa.





RICOH

RO



2



- Non rimuovete la scheda di memoria durante la formattazione, poiché si potrebbe danneggiare.
- · La formattazione cancella tutti i dati, quelli protetti e quelli non protetti.



- Memo -----
 - Quando viene formattata una scheda di memoria, alla scheda viene assegnata l'etichetta di volume "RICOH GR".

Procedure base di ripresa

Scattare nel modo Programma

Portate la ghiera dei modi su P tenendo premuto il pulsante di blocco.

La modalità di esposizione è impostata su [Programma AE] e si visualizza l'immagine dal vivo.



2 Premete **SHUTTER** a metà corsa.

Viene regolata la messa a fuoco e viene impostata l'esposizione.

La distanza viene misurata fino ad un massimo di 25 punti e per l'area a fuoco viene visualizzata la cornice di messa a fuoco verde.

= X100 =, 56			100 10
	г	٦	
	L	-	
- 1 <i>1</i> 400 s	5.3	15-ANN	

3 Premete **SHUTTER** a fondo.

L'immagine appena scattata viene visualizzata sul monitor (Revisione immediata) e salvata.



🗑 Fuoco-----

 La spia di stato e il colore della cornice mostrano se il soggetto è a fuoco.



Cornice di messa a fuoco

Stato della messa a fuoco	Colore cornice	Spia di stato
Prima della messa a fuoco	Bianco	Off
Soggetto a fuoco	Verde	Verde (fisso)
Impossibile mettere a fuoco	Rosso	Verde (lampeggia)



Ingrandire l'immagine Live View-----

• È possibile ingrandire l'immagine Live View. Sono disponibili le operazioni riportate di seguito.

Мето -----

Tenete premuto DISP	Ingrandisce l'immagine Live View.
<u>م</u>	Commuta l'ingrandimento fra [x4] e [x16].
▲▼◀►/Scorrete	Sposta l'area ingrandita.
ОК	Ripristina la visualizzazione dell'immagine intera.

• L'immagine non può essere ingrandita durante la registrazione in modalità 🔳.



 È possibile impostare la visualizzazione e il funzionamento di [Revisione immediata] che visualizza l'immagine acquisita immediatamente dopo lo scatto nel menu C 3. (p.127)

Visione delle immagini acquisite

Valutate sul monitor l'immagine scattata.

1 Premete 🖸.

La fotocamera passa alla modalità di riproduzione e visualizza l'ultima immagine scattata. (Visualizzazione a immagine singola)



10:00		/1 1
	1 10:00	1 10000 📧 1

2 Visione di un'immagine.

Sono disponibili le operazioni riportate di seguito.

▲ ▼ ◀ ► /Sfogliate	Mostra l'immagine precedente o successiva.				
Ť	Elimina l'immagine. (p.96)				
🗇 a destra/Allontanate le dita	Ingrandisce l'immagine.				
🗠 a sinistra/Avvicinate le dita	Nella visione ingrandita: Riduce l'immagine.				
▲▼◀►/Scorrete	Nella visione ingrandita: Sposta l'area ingrandita.				
Premete [AD] /Toccate due volte	Ingrandisce l'immagine con l'ingrandimento ([x4], [x8], [x16], [100%]) impostato in [Zoom veloce] del menu C 3. (p.127) Nella visione ingrandita: Ritorna alla visualizzazione della singola immagine.				
ADJ verso sinistra o destra/ 🕲	Mostra l'immagine precedente o successiva. Nella visione ingrandita: Visualizza l'immagine precedente o successiva senza modificare l'ingrandimento.				
DISP	Commuta tra [Visualizzazione info standard], [Visualizzazione info dettagliate], e [Display senza info]. Nella visione ingrandita: Commuta tra [Visualizzazione info standard] e [Display senza info].				
	Visualizza la schermata d'impostazione delle funzioni di riproduzione. (p.91)				

٦

Memo

- Se [Ingrandimento fuoco] è impostato su [On] (impostazione predefinita) nel menu C 3, l'immagine viene ingrandita facendo centro sul punto AF impostato in ripresa.
- Non è possibile ingrandire i filmati.
- Se si passa all'immagine precedente o successiva sfogliando sul pannello tattile, viene visualizzata l'animazione. La funzione può essere impostata su [Off] in [Impostazione animazione] del menu ₹ 2.

Scattare fotografie

Impostazione della modalità di esposizione

Impostate un valore di diaframma o il tempo di posa per la ripresa. È possibile impostare le impostazioni riportate di seguito.

✓ : Disponibile #: Consentito in certe condizioni

Modo esposizione	Valore di diaframma	Tempo di posa	Sensibilità
P Programma AE	#*1	#*1	~
A∨ AE priorità diaframmi	~	Impostato automaticamente	~
T∨ AE priorità tempi	Impostato automaticamente	~	~
M Esposizione manuale	~	~	~

*1 Il Program shift consente di selezionare la combinazione di diaframma e tempo di posa.

1 Portate la ghiera dei modi su **P**, **Av**, **Tv**, o **M**.

La modalità di esposizione e il valore impostato vengono visualizzati sulla schermata di ripresa.

->0.2		E 100 so
1/400 7	5.5 F-300	



Si possono modificare le impostazioni riportate di seguito.

		Ruotate ADJ verso sinistra o destra
Modo esposizione	~	(♥)
Р	Program shift	Compensazione esposizione
Av	Valore di diaframma	Compensazione esposizione
Τv	Tempo di posa	Compensazione esposizione
М	Valore di diaframma	Tempo di posa

In modalità **M** viene visualizzato l'indicatore di esposizione. Come guida, l'esposizione è corretta quando l'indicatore di esposizione è al centro. Quando il valore dell'esposizione è compreso tra \pm 2 EV, l'indicatore cambia in base al valore di esposizione. L'indicatore diventa giallo quando i valori sono al di fuori di questo intervallo.

- 2100-192		E 100 so
S ⊂ 1/400 ∩ 5	5,3 * 300	

Quando la sensibilità ISO è impostata su ISO AUTO, la compensazione dell'esposizione può essere regolata usando ③.

3 s

Scattate. Memo -----

- ٢
- Se [Compens. automatica EV] è impostata su [On] nel menu □2, l'esposizione viene automaticamente compensata quando non è possibile ottenere l'esposizione corretta nel modo Av o Tv.
- Premendo a metà corsa SHUTTER attiva la messa a fuoco automatica e Blocco AE. Per attivare soltanto il Blocco AE, impostate [Imp. pulsante di scatto] su [Blocco AE] nel menu C 2. (p. 125)



• Le immagini non sono visualizzate sul monitor durante la ripresa.



- ВІоссо АЕ -----
- Il valore dell'esposizione viene bloccato mentre submersi è premuto a metà corsa, mentre il blocco viene annullato quando viene rilasciato il pulsante.

 [AF+blocco AE] o [Blocco AE] si possono registrare su [Impostazione pulsante Fn] nel menu C 2 per usare la funzione con Fm. All'origine, [AF+blocco AE] è assegnato a Fm. (p. 123)

AF+blocco AE	Blocca il fuoco e il valore dell'esposizione. Il blocco viene annullato quando viene rilasciato il pulsante.
Blocco AE	Quando [Mantieni blocco A/E] è impostato su [On] in [Impostazione pulsante Fn] del menu \mathbf{C} 2, il blocco AE viene mantenuto se il pulsante viene rilasciato.

 Se la sensibilità è fissa su un certo valore in modalità M o se il tempo di posa è impostato su [B], [T] o [BT], la funzione di blocco AE non è disponibile.



 Per impostazione predefinita, solo il punto AF può essere modificato utilizzando il pannello tattile. Per eseguire la messa a fuoco automatica e la ripresa usando il pannello tattile, impostate [Touch AF] nel menu C 2.

Touch AF	
• 🛐 Punto AF	
Funto AF+Fuoco	
PuntoAF+Fuoco+Scatto	
🕎 Scatto ist. press. compl.	
🔊 Off	
EE Annulla	DE OK

Punto AF	Imposta il punto AF sul punto toccato.
Punto AF+Fuoco	Imposta il punto AF sul punto toccato ed esegue l'autofocus.
PuntoAF+Fuoco+Scatto	Imposta il punto AF sul punto toccato, esegue l'autofocus e scatta.
Scatto ist. press. compl.	Esegue la ripresa con "Scatto ist. press. compl.".
Off	Non usa il touch AF.

Quando il Touch AF è attivato in modalità 🔳 , l'autofocus viene eseguito con [Punto AF+Fuoco].

Ϋ́

Riga Programma ---

• È possibile impostare la curva del programma per la modalità P su [Priorità apertura max.] o [Priorità PDC (ampia)] in [Riga Programma] del menu 🗖 2.



Posa B, Posa T, e B con timer-----

 Se la sensibilità è fissa su un certo valore in modalità M, come tempo di posa si può impostare [B], [T] o [BT].



Tempo di posa	Operazione
B Bulb	L'esposizione continua finché si tiene premuto SHUTTER e termina quando viene rilasciato il pulsante.
T Time	L'esposizione inizia premendo Shurrer e termina quando il pulsante viene premuto di nuovo.
BT B con timer	L'esposizione inizia premendo SHUTTER e termina una volta trascorso il tempo impostato. Impostate il tempo di esposizione usando 🕲 .

- [B] e [T] sono disponibili impostando [Modalità di scatto] su [Fotogramma singolo] o [Esposizione multipla], mentre [BT] è disponibile impostando [Modalità di scatto] su [Fotogramma singolo], [Esposizione multipla], [Ripresa intervallata], o [Composito intervallato].
- Il funzionamento è possibile anche utilizzando il cavo di scatto opzionale (CA-3) al posto di summe.
 Utilizzando il cavo di scatto, collegatelo alla fotocamera con il cavo USB in dotazione.
- [AE One Push in modo M] in [Impostazione pulsante Fn] del menu C 2 non funziona.

- Anteprima
 - Ouando [Mant, Film./Wireless] è impostato su [Anteprima] in [Impostazione pulsante Fn] del menu C 2. l'anteprima è disponibile. (p.123) Se si tiene premuto 🗖, il diaframma viene regolato sul valore di apertura impostato e si può controllare la profondità di campo. Viene annullata rilasciando 🗖.
 - Ouando [Mant, Film./Wireless] è impostato su [Impost, LAN wireless] (impostazione predefinita). funge da interruttore per attivare/disattivare la funzione LAN wireless. In guesto caso. l'anteprima non è disponibile.
 - Nella modalità Anteprima, non è possibile eseguire la ripresa e modificare il valore del diaframma.
 - Usando il flash, il valore di diaframma effettivo può cambiare rispetto a guello dell'anteprima.
 - Dato che l'anteprima è usata per valutare la profondità di campo, potrebbe non funzionare correttamente con AE.
 - Ouesta funzione non è disponibile nel modo

viene premuto il pulsante.

P

Funzioni nel modo M------• Le funzioni per 🔿 e 👧 in **M** si possono modificare in Selettore modo M [Selettore modo M] del menu C 2. Diaframma Ouando [AE One Push in modo M] è registrato in Tempo di posa [Impostazione pulsante Fn] (p.123) del menu C 2. è possibile selezionare la priorità dei valori per guando Personalizzata 1 Personalizzata 2

rogramma AE	Regola il valore di diaframma e il tempo di posa.
E priorità diaframmi	Imposta il diaframma su un valore fisso e regola il tempo di posa.
E priorità tempi	Imposta il tempo di posa su un valore fisso e regola il diaframma.

Quando la sensibilità ISO è impostata su ISO AUTO o il tempo di posa è impostato su [B], [T], o [BT], [AE One Push in modo M] non funziona.

Uso della compensazione dell'esposizione

1

Azionate 💵 (🔁) verso sinistra o destra.

Il valore sarà più (+) azionando il comando verso destra e meno (-) azionandolo verso sinistra.

Nel modo **M**, ruotate ③.

Si possono effettuare impostazioni in un campo di ±5.0 EV (±2.0 EV nel modo ■) in incrementi di 1/3 EV.





Attenzione -----

 La compensazione dell'esposizione non è disponibile guando la sensibilità è fissa su un certo valore nel modo M.

Registrazione dei filmati

Premete

La fotocamera passa alla modalità **II**. È possibile portare la fotocamera sulla modalità filmato anche da [Immagine fissa/Filmato] del menu 🗖 4/ 🗖 4

(AF AWE Std		1:00'00" 🇈
	===	
P		1221

2 Mettete a fuoco sul soggetto.

Ouando [Fuoco] è impostato su [AF], premete SHUTTER a metà corsa.

3 Premete SHUTTER a fondo.

Inizia la registrazione.

Il tempo di registrazione viene visualizzato durante la registrazione.

AF AWE Std	e 0:01´58° 🏛
P	122

Premete Shutter di nuovo.

La registrazione si ferma.



Attenzione ------

- Quando [Registrazione suono] è impostata su [On] (impostazione predefinita) nel menu 🔳 5, vengono registrati anche i suoni operativi della fotocamera.
- Se la temperatura interna della fotocamera si alza troppo durante la registrazione, la registrazione può venire interrotta.
- Le funzioni riportate di seguito non si possono usare nel modo
 - Flash
 - LAN wireless

3

۲

Memo

- I filmati vengono registrati in modalità P indipendentemente dall'impostazione della ghiera dei modi. È consentita la compensazione dell'esposizione.
- Quando [Touch AF] è attivato nel menu C 2, si può attivare l'autofocus utilizzando il pannello tattile anche durante la registrazione dei filmati.
- È possibile registrare un filmato ininterrottamente fino a 4 GB o 25 minuti. La registrazione si interrompe quando la scheda di memoria o la memoria interna si riempiono. Il tempo massimo di registrazione per ripresa dipende dalla capacità della scheda di memoria. (p.152) La ripresa potrebbe interrompersi anche prima che venga raggiunto il tempo massimo di registrazione.
- Il tempo rimanente viene calcolato in base alla memoria disponibile e può non diminuire ad un ritmo costante.
- Per le riprese di filmati usate una scheda di memoria veloce, di Classe 6 o superiore.
- Si consiglia di usare una batteria con energia sufficiente o l'adattatore a rete opzionale (D-AC166).

Premete D.

Un'immagine è visualizzata nella visualizzazione a immagine singola della modalità di riproduzione.

2 Usate **I** per selezionare un filmato da riprodurre.

Il primo fotogramma del filmato viene visualizzato come immagine fissa.

3 Riproducete un filmato.



▲/Tocco	Riproduce/Mette in pausa il filmato.
▲/Doppio tocco	Arresta la riproduzione.
<u>م</u>	Regola il volume del suono (da 0 a 20).
● /♥	Durante la riproduzione: Riavvolge/Avanza velocemente le riproduzione. Con la riproduzione in pausa: Riavvolge/Avanza un fotogramma.
Fn	Con la riproduzione in pausa: Salva una fotografia come file JPEG.
DISP	Commuta tra [Visualizzazione info standard] e [Display senza info].

🖱 Memo

- Il volume del sonoro all'avvio della riproduzione dei filmati si può impostare in [Volume audio riproduz.] del menu 3.
- In [Editing filmati] del menu 2, è possibile dividere un filmato in più segmenti o accorciarlo. (p.108)

Impostazione del modo di messa a fuoco

Auto Area AF auto	Misura le distanze da 5 \times 5 aree AF e mette a fuoco l'area AF ottimale. (Impostazione predefinita)	
AF Seleziona AF	Mette a fuoco le aree AF selezionate. (p.59)	
AF Pinpoint AF	Mette a fuoco su un'area più piccola rispetto a [Seleziona AF]. (p.59)	
AF a inseguimento	Insegue il soggetto mettendo a fuoco continuamente. (p.59) Premendo a metà corsa Supures , il soggetto all'interno della cornice al centro del monitor viene designato come da inseguire e appare il simbolo di un puntatore verde. Se non è possibile identificare un soggetto da inseguire, la cornice diventa rossa.	
AFC AFC	Continua a mettere a fuoco mentre SHUTTER è premuto a metà corsa. (p.59) [Priorità messa a fuoco] o [Priorità FPS] si può impostare in [Impostazione AF.C] del menu 🗖 1.	
MF	Mette a fuoco manualmente. (p.60)	
Snap Snap	Fissa il fuoco alla distanza impostata. Impostate una distanza in [Dist. fuoco istantaneo] del menu 🗖 1. Ruotate ∽ tenendo premuto ▲ per cambiare la distanza impostata.	
∞	Fissa il fuoco all'infinito. È utile per fotografare scene a grande distanza.	
∞		

Selezionate [Fuoco] nel menu ▲1/■1, quindi premete ►.

Usate **A V** per selezionare un'impostazione.

Nel modo
, selezionate tra [AF], [MF], [Snap], $e[\infty]$.

Fuoco	
• 🚍 Area AF auto	
🚡 Seleziona AF	
🚂 Pinpoint AF	
📓 AF a inseguimento	
📰 AF continuo	
MF MF	
and Annulla	DE OK

3 Premete OK

4 Premete MENU.

L'icona del modo di messa a fuoco appare sulla schermata di ripresa.

		100 100 10
	с 7 6 J	
- 1/400 F	5./5 57.400	



 Ouesta funzione può essere registrata su [Modo REGOLAZIONE] o [Impostazione pulsante Fn] del menu **C** 2. (p.121, p.123)

Мето -----

Se [Imposta MF], [Imposta Snap], o [Imposta AF a inseq.] è impostato su [Impostazione pulsante Fn], i modi di messa a fuoco si possono commutare soltanto tramite i pulsanti.

- Impostando [Area AF auto], [Seleziona AF], o [Pinpoint AF], i volti e gli occhi delle persone sono rilevati automaticamente. L'impostazione può essere modificata su [Solo in area AF auto] o [Off] in [Rilevamento volti/occhi] del menu D1.
- · Impostando [Area AF auto], [Seleziona AF], o [Pinpoint AF], l'illuminatore AF sul frontale della fotocamera si accende se necessario. L'illuminatore AF può essere impostato su [Off] in [Illuminatore AF] del menu 🗖 1.
- Avendo impostato [Evidenzia fuoco] su [Evidenzia contorni] o [Estrai contorni] nel menu 21/21. i contorni del soggetto a fuoco sono enfatizzati per facilitare la verifica del fuoco.
- All'origine, l'autofocus opera con 🖪 . È possibile impostare l'azione di 🖪 in [Impostazioni fuoco] di [Impostazione pulsante Fn] nel menu C 2. (p.124)



Attenzione -----

 Impostando [Imp. pulsante di scatto] su [Blocco AE] nel menu C 2, l'autofocus non funziona premendo SHUTTER a metà corsa. (p.125)

- **2** Premete 🖾 sulla schermata di ripresa.

Si può cambiare il punto AF.

3 Usate ▲▼◀▶ per impostare un punto AF.

Tenete premuto **DK** per riportare il punto AF al centro.





Premete 🕅.

Мето -----

Il punto AF è impostato.



 Impostando [Selettore a 4 vie] su [Priorità modifica AF] nel menu C 2, il punto AF si può spostare tramite
 ▲ ▼ ◀ ▶ senza premere O3. In questo caso, i pulsanti operano come riportato di seguito.

Selettore a 4 vie	
• 💮 Priorità Direct key	
😥 Priorità modifica AF	
annulla	08 0K

ОК	Ripristina il punto AF al centro.
Tenete premuto OK	Alterna l'impostazione del punto AF tramite ▲▼◀▶ e le funzioni dirette (♥ ₩0 № ₪).

Messa a fuoco manuale (Manual Focus)

Se la fotocamera non riesce a trovare il fuoco automaticamente, si può passare al fuoco manuale.

La messa a fuoco manuale consente la ripresa ad una distanza prefissata.

Impostate [MF] in [Fuoco] del menu 🗖 1/■(1.

La scala di messa a fuoco appare sulla schermata di ripresa.

2 Premete **▲**.

▶ appare sulla scala di messa a fuoco.

T K 1 VF TH, Sta		100 10
1/400 5	5,/5 57-400	

Usate 🕲 per impostare una distanza di messa a fuoco.

Riprese ravvicinate (Macro)

La fotocamera mette a fuoco in un campo da 12 a 24 cm dalla lente frontale.



Scattare con una sola pressione del pulsante di scatto (Scatto istantaneo con pressione completa)

Premendo a metà corsa surren si attiva l'autofocus, premendo completamente surren si esegue rapidamente lo scatto alla distanza impostata per la messa a fuoco. Questa funzione è chiamata "Scatto istantaneo con pressione completa". La fotocamera mette a fuoco alla distanza impostata in [Dist. fuoco istantaneo] del menu 1 1 1.

Impostate la voce [Scatto ist. press. compl.] del menu 🗖 1.

Impostando [On], l'icona e la distanza di ripresa vengono visualizzate sulla schermata di ripresa.

		100 to 0 1.5m Fi
- 1/400 7	5./5 57.400	

fuoco istantaneo]

	On	Esegue la ripresa mettendo a fuoco alla distanza impostata in [Dist.
•		premendo SHUTTER a fondo.
	Off	Attiva l'autofocus e poi scatta.



- "Scatto istantaneo con pressione completa" non è disponibile nei casi riportati di seguito.
 - Modo 🗖
 - Modo macro
 - Quando [Fuoco] è impostato su [MF], [Snap], o [∞]
 - Quando [Modalità di scatto] è impostato su [Autoscatto]



Мето -----

 Anche impostando [Scatto ist. press. compl.] su [On], la fotocamera metterà a fuoco come impostato in [Fuoco] premendo SHUTTER a metà corsa.

Selezione di un metodo per misurare l'esposizione

Impostate il metodo di misurazione in [Misurazione AE] del menu ▲2/■42.

Misurazione AE • KC Multi-zona EE Media ponder. al centro • Spot • Ponder. alteluci

🗉 Annulla

Multi-zona	Misura l'esposizione in più aree del fotogramma. Avendo rilevato un volto o gli occhi con [Rilevamento volti/occhi] abilitato, l'esposizione viene regolata per il volto.
Media ponder. al centro	Misura l'esposizione dando la prevalenza al centro.
Spot	Misura l'esposizione con un angolo ristretto. Utilizzate questa opzione per misurare l'esposizione in una parte di un'immagine o quando il soggetto che interessa misurare è piccolo.
Ponder. alteluci	Misura l'esposizione in più aree del fotogramma dando la prevalenza a quelle più luminose.



Memo ----

- Questa funzione può essere registrata su [Modo REGOLAZIONE] del menu C 2. (p.121)
- Impostando [Collega AE e punto AF] su [On] nel menu 2, il punto di misurazione e il punto AF si
 possono collegare nelle seguenti combinazioni delle impostazioni [Misurazione AE] e [Fuoco].

Misurazione AE	Fuoco
Multi-zona	[Seleziona AF], [Pinpoint AF], [AF a inseguimento], o [AF continuo]
Spot	[Seleziona AF], [Pinpoint AF], o [AF continuo] Avendo rilevato un volto o gli occhi con [Rilevamento volti/occhi] abilitato, l'esposizione viene regolata per il volto.

DE OK

Impostazione della sensibilità ISO

Premete 🗲 (🔝).

Usate 🕲 per cambiare il valore.

Мето -----

Si possono impostare valori da ISO 100 a ISO 102400.

Premete Fo per ripristinare ISO AUTO. Premete Fo per reimpostare il più recente valore impostato.

-), 1 (1), <u>5 /</u>		100 10
ISO AUT	0 5,3 (**** 300)	

3

- Questa funzione può essere impostata su [Modo REGOLAZIONE] del menu C 2. (p.121)
- Le immagini scattate alle maggiori sensibilità possono avere un aspetto granuloso.
- A seconda dell'impostazione della sensibilità ISO, l'impostazione di [Correzione gamma D] nel menu
 6 è disabilitata. (p.84)
- La sensibilità ISO può anche essere impostata in [Impostazione ISO] del menu 2. Le impostazioni dettagliate di ISO AUTO possono essere impostate dal menu.

Impostazione ISO	
Impostazione ISO	AUT0
Limite max. ISO auto	6400
Limite min. ISO auto	100
Tempo di posa minimo	1/40
±15	

Limite max. ISO auto	Selezionate la massima sensibilità ISO per ISO AUTO.
Limite min. ISO auto	Selezionate la minima sensibilità ISO per ISO AUTO.
Tempo di posa minimo	Selezionate il tempo di posa per aumentare la sensibilità per ISO AUTO.

 Quando l'impostazione di [Pulsante ISO] è stata modificata in [Impostazione pulsante Fn] (p.123) del menu C 2, impostate nel menu C 2.

Uso di un flash

Collegando alla fotocamera un flash (opzionale), potete emettere un lampo in ripresa.

- Si possono usare i flash riportati di seguito.
- PENTAX AF540FGZ, PENTAX AF540FGZ II
- PENTAX AF360FGZ, PENTAX AF360FGZ II
- PENTAX AF201FG

Collegare un flash

 Rimuovete il coperchietto protettivo della slitta, sulla calotta superiore della fotocamera.



- **2** Spegnete la fotocamera e il flash esterno e inserite il flash nella slitta a contatto caldo.
 - Accendete la fotocamera e il flash esterno.
 - Spegnete il flash esterno prima di rimuoverlo dalla fotocamera.

Attenzione -----

 Se il flash esterno non è riconosciuto dalla fotocamera, spegnete la fotocamera e il flash esterno, guindi rimuovete e rimontate il flash.



Uso di altri flash esterni -----

- Usate soltanto flash con un unico contatto per il segnale, che deve essere un sincro X con voltaggio positivo non superiore a 20 V.
- Quando si utilizzano altri flash esterni, non è possibile impostare il modo flash. Il flash funziona sempre con [Flash attivato].
- Un segnale flash viene emesso verso il contatto X della slitta, indipendentemente dall'impostazione flash.
- Usate un flash esterno con campo d'illuminazione che copra l'angolo inquadrato dall'obiettivo di ripresa.

Impostazione del modo flash

<u>5</u>	Emette sempre il lampo. (Impostazione predefinita)
Flash attivato	
œ\$-	Forza l'impiego del flash e riduce il fenomeno degli occhi rossi.
Flash attiv. + occhi rossi	
डील्फ दु _उ Sincro su tempi lenti	Emette il lampo con tempi di posa lunghi. Usatelo per riprese notturne in presenza di persone. Si raccomanda l'uso di un treppiede per prevenire il mosso.
Slow Ot	Emette il lampo con tempi di posa lunghi e riduce il fenomeno degli occhi rossi.
Sincrolenti + occhi rossi	

Selezionate [Modo flash] nel menu ☎2, quindi premete ►.

Selezionate [Modo flash], quindi premete ▶.

3 Usate **A V** per selezionare un modo flash, guindi premete **DK**.

Μ	lodo	flash
٠	\$	Flash attivato
	œ\$	Flash attiv. + occhi rossi
	ње S	Sincro su tempi lenti
	8	Sincro lenti + occhi rossi
Annulla DK O		nnulla OK

4 Per compensare l'esposizione del flash, selezionate [Comp. esposizione flash], quindi premete ▶.

5 Selezionate un valore di compensazione, quindi premete **DK**. Si possono effettuare impostazioni in un

campo da -2,0 a +1,0.

Comp. esposizione	flash
+0.3	
• 0.0	
-0.3	
-0.7	
-1.0	
-1.3	
💷 Annulla	OK OK



Attenzione --Nei modi Tv e M. [Sincro su tempi lenti] e [Sincro lenti + occhi rossi] non si possono selezionare.

Riduzione rumore con tempi lenti

Utilizzando tempi di posa lunghi si ottiene un'immagine disturbata. Impostando [NR con tempi lenti] nel menu **D**6, viene eseguita un'elaborazione per ridurre il rumore.

NR con tempi lenti	
• 🔛 Auto	
MH On	
Off	
EE Annulla	OK OK

Auto	Applica la riduzione del rumore in base al tempo di posa, alla sensibilità e alla temperatura interna della fotocamera.
On	Applica la riduzione del rumore con tempi di posa più lunghi di 1 secondo.
Off	Non applica la riduzione del rumore ad alcuna impostazione ISO.

La spia di stato lampeggia mentre viene eseguita l'elaborazione di [NR con tempi lenti].

Riduzione rumore alti ISO

È possibile ridurre la quantità di rumore quando le immagini vengono scattate con sensibilità elevate.

 Selezionate [Riduzione rumore alti ISO] in [Riduzione rumore] del menu ▲6, quindi premete ►.

Appare la schermata [Riduzione rumore alti ISO].

2 Usate ▲ ▼ per selezionare un'impostazione, quindi premete IM.

Riduzione rumore alti ISO	
• 🔛 Auto	
Leggera	
🐺 Media	
强 Forte	
🖉 Personalizzata	
🔝 Off	
🖽 Annulla	DE OK

Auto	Riduce automaticamente il rumore elettronico in base alla sensibilità ISO.
Leggera, Media, Forte	Applica una riduzione di rumore a livello costante sull'intera gamma ISO.
Personalizzata	Si può impostare il livello di riduzione rumore per ciascuna impostazione ISO.
Off	Non applica la riduzione del rumore ad alcuna impostazione ISO.

Appare la schermata [Riduzione rumore].

Se avete selezionato [Personalizzata], passate al punto successivo. Se avete selezionato altre impostazioni, passate al punto 5.

3 Selezionate [Opzioni personaliz.], quindi premete ►.

Appare la schermata d'impostazione della sensibilità ISO.

4 Usate ▲▼ per selezionare una sensibilità ISO e ◀▶ per selezionare un livello.

Riduzione r	umor	e alti I	S0		
ISO 100		····	4	4	1
ISO 200				al	•
ISO 400				-0	4
ISO 800			-1	-0	4
ISO 1600		899		له	4
ISO 3200				al I	4
💷 Annulla					DK OK

5 Premete 🖾.

6 Premete due volte MENU.

Attenzione -----

 Una volta impostata la riduzione del rumore, la registrazione delle immagini può richiedere più tempo del normale.

Impostazione del bilanciamento del bianco

Regolate il bilanciamento del bianco per fare in modo che i soggetti bianchi appaiano tali con qualsiasi tipo di luce.

Se il bilanciamento del bianco non è quello che desiderate fotografando un soggetto di un colore specifico o con sorgenti luminose multiple, cambiate l'impostazione.

AWB	Regola automaticamente il bilanciamento del bianco.
Bilanc. bianco auto	
Eilanc. auto multiplo	Ottimizza automaticamente il bilanciamento del bianco per adattarsi a ciascuna delle aree di luce separate anche quando siano miscelate più fonti di luce, come la luce del sole e il flash. Non si può impostare nel modo m (.
	Usato nelle riprese in luce solare con cieli sereni.
Luce solare	
	Usato nelle riprese all'ombra.
Ombra	
스	Usato nelle riprese in luce solare con cielo coperto.
Nuvoloso	
	Usato con illuminazione fluorescente bilanciata per luce solare.
Fluor.: Colori giorno	
Fluor.: Bianco giorno	Usato con illuminazione fluorescente bilanciata per bianco neutro.
Fluor.: Bianco freddo	Usato con illuminazione fluorescente bilanciata per bianco freddo.
Fluor.: Bianco caldo	Usato con illuminazione fluorescente bilanciata per bianco caldo.
- Ser Tungsteno	Usato con illuminazione ad incandescenza.
Tangsteno	
CTE	Utilizzate questa impostazione per enfatizzare il colore predominante nell'immagine.
CTE	

Impostate manualmente il bilanciamento del bianco. (p.72)

Bilanc. bianco manuale

K

Impostate la temperatura del colore tra 2500 e 10000 K. (p.73)

Temperatura di colore

Premete ^I (▼) in modalità di ripresa.

Appare la schermata [Bilanciamento del bianco].

2	Usate 🛦 🛡 per selezionare
	un'impostazione.

Se non è richiesta compensazione, procedete al punto 6.

Fate riferimento a p.72 per dettagli su [Bilanc. bianco manuale] e a p.73 per [Temperatura di colore].



3 Premete 🖬 .

Usate ▲▼◀▶ per una regolazione fine del colore.



5 Premete 🖾.

Ricompare la schermata riportata nel punto 2.
Premete 🖾.

Momo -----

L'icona del bilanciamento del bianco appare sulla schermata di ripresa.

		L 101 10
= 1/400 F	5.3 5-400	



- Il bilanciamento del bianco si può impostare anche in [Bilanciamento del bianco] del menu 23/23.
- Impostando [Modo composito] su [Medio] in [Esposizione multipla] di [Modalità di scatto] (p.77), si applica [Bilanc, bianco auto] anche se è impostato [Bilanc, auto multiplo].
- Per regolare automaticamente il bilanciamento del bianco guando è specificata la sorgente luminosa, impostate [Regol, bilanc, bianco fine] su [On] nel menu 🗖 3/ 🖽 3.
- · È possibile impostare la tonalità dell'illuminazione al tungsteno per [Bilanc. bianco auto] in [Bil. bianco luce tungsteno] del menu 🗖 3/ 🛋 3.



Attenzione -----_____

- Il bilanciamento del bianco può non essere corretto con un soggetto prevalentemente scuro.
- Usando un flash, impostate il bilanciamento del bianco su [Bilanc, bianco auto], [Bilanc. auto multiplo], o [Bilanc. bianco manuale]. Il bilanciamento del bianco potrebbe non essere regolato correttamente per altre impostazioni.

Impostazione manuale del bilanciamento del bianco

- Selezionate [Bilanc. bianco manuale] al Punto 2 di p.70.
- 2 Puntate la fotocamera a un soggetto bianco, come un foglio di carta, con la stessa luce della ripresa.

3 Premete DISP.

1

Viene scattata un'immagine da utilizzare per la regolazione del bilanciamento del bianco.

4 Usate **▲**▼**♦** per regolare il punto.

Bilanc. bianco manuale	2
[
Annulla	OK OK

5 Premete 🖾.

Ricompare la schermata [Bilanciamento del bianco].

6 Premete **D**.

Ricompare la schermata di ripresa.

Impostazione della temperatura di colore

1

Selezionate [Temperatura di colore] al Punto 2 di p.70, quindi premete ►.

Appare la schermata [Temperatura di colore].

2 Usate ▲▼ per impostare un valore.

La temperatura di colore può essere impostata da 2500 a 10000 K in incrementi di 10 K.

Premete DSP per una regolazione fine del colore.



3

Premete 🕅

Ricompare la schermata [Bilanciamento del bianco].

4

Premete 🕅.

Ricompare la schermata di ripresa.

Impostazione della modalità di scatto

Appare la schermata [Modalità di scatto].

2 Premete ►.

Appare la schermata [Scatto]. Per [Autoscatto], consultate p.83.



3

3 Usate ▲▼ per selezionare una modalità di scatto.

Scatto	
Fotogramma singolo	• 🗆
	80
	INT
💷 Annulla	OK OK

	Acquisisce una sola fotografia allo scatto.	—
Fotogramma singolo		
Scatti continui	Effettua scatti continui finché si tiene premuto SHUTTER.	p.79
Bracketing	Scatta tre immagini con diverse impostazioni di esposizione.	p.76
Esposizione multipla	Scatta immagini da sovrapporre.	p.77
INT Ripresa intervallata	Scatta automaticamente una serie di fotografie con un intervallo prefissato.	p.79
Composito intervallato	Fonde una serie di immagini scattate in continuo in modo da salvare le aree luminose. Usate questa funzione per registrare le scie luminose dovute all'apparente rotazione delle stelle o della luna nelle riprese notturne di paesaggio da una posizione fissa.	p.81

4 Premete 🖾.

Мето -----

L'icona della modalità di scatto appare sulla schermata di ripresa.

	2		8	100 10
2 1/400	75.6	5-400		1222

٢

• La modalità di scatto si può impostare anche in [Modalità di scatto] del menu 🗖 4.

Scattare in continuo (Scatti continui)

- Selezionate [Scatti continui] al Punto 3 di p.74.
- 2 Tenete premuto SHUTTER sulla schermata di ripresa. Gli scatti continuano finché si tiene premuto SHUTTER.

Scattare con diversi valori di esposizione (Bracketing)

1

Selezionate [Bracketing] al Punto 3 di p.74, quindi premete 🖬.

Appare la schermata d'impostazione dettagliata.



2 Usate ▲▼◀▶ per cambiare l'impostazione.

Bracketing		
Valore di bracketing	±0.3	\rightarrow
Ordine di bracketing	0-+	
±15		

Valore di bracketing	Imposta il campo entro il quale cambiare l'esposizione da ±0,3 a ±5,0.
Ordine di bracketing	Imposta l'ordine delle 3 immagini da scattare fra [0 - +], [- 0 +], [+ 0 -], e [0 + -].

3 Pr

Premete MENU.

Ricompare la schermata [Scatto].

4 Premete **D**.

Ricompare la schermata di ripresa.

5

Premete SHUTTER.

Con una sola pressione sul pulsante di scatto vengono salvate tre immagini nell'ordine impostato.



Мето -----

• Utilizzando il flash, le immagini vengono scattate cambiando automaticamente l'esposizione del flash.

Scattare unendo più immagini (Esposizione multipla)

Selezionate [Esposizione multipla] al Punto 3 di p.74, quindi premete 🖬 .

Appare la schermata d'impostazione dettagliata.

2 Usate ▲▼◀▶ per cambiare l'impostazione.



Esposizione multipla		
Modo composito	Medio	\rightarrow
Salv. immagini inter.	0FF	
22 2 2		

Modo composito	[Medio]: Crea un'immagine composita con esposizione media. [Additivo]: Crea un'immagine composita con esposizione cumulativa. [Luminoso]: Crea un'immagine composita sostituendo solo le porzioni che risultano più luminose rispetto alla prima immagine.
Salv. immagini inter.	Specifica se salvare le immagini non elaborate e le immagini nel corso dell'elaborazione. Le immagini nel corso dell'elaborazione sono salvate in formato JPEG.

3 Premete MENU.

Ricompare la schermata [Scatto].

4

Premete 🛛

Ricompare la schermata di ripresa.

5

Scattate la prima immagine.

6 Per scattare l'immagine successiva, selezionate [Scatto successivo], quindi premete 🖾.

Per ripetere l'immagine, selezionate [Nuovo scatto].



Scattate l'immagine successiva.

Ripetete i punti 6 e 7.

Per ritornare alla precedente immagine combinata, selezionate [Nuovo scatto].

8

Selezionate [Fine] per terminare la ripresa.

L'immagine unita viene salvata.

Attenzione -----

- Le impostazioni per le funzioni riportate di seguito non possono essere modificate durante la ripresa con esposizione multipla.
 - [Bilanciamento del bianco] del menu 🗖 3

 - [Formato file], [Formato immagine], [Ritaglio], e [Pixel registrati JPEG] del menu 🗖 5
 - [Controllo immagine] del menu 🗖 6

Ripresa automatica di fotografie a intervalli prefissati (Ripresa intervallata)

La fotocamera scatta fotografie in automatico a intervalli prefissati.

Selezionate [Ripresa intervallata] al Punto 3 di p.74, quindi premete 🖬.

Appare la schermata d'impostazione dettagliata.

2 Usate ▲▼◀▶ per cambiare l'impostazione.

Scatto Ripresa intervallata	1	• 17
		80
Intervallo	001007	
Numero di scatti Intervallo avvio	Subito	1967
Ora avvio	00:00	
Annulla	10.10	OK OK

Ripresa intervallata	
Intervallo	00°01″ >
Numero di scatti	□×2
Intervallo avvio	Subito
Ora avvio	00:00
<u>د ت</u>	

Intervallo	Specifica l'intervallo di ripresa in un campo che va dal tempo minimo a 60 minuti.
Numero di scatti	Specifica il numero di scatti a [∞] o da [2] a [99].
Intervallo avvio	Specifica se eseguire il primo scatto subito o all'orario prefissato.
Ora avvio	Specifica l'ora di inizio quando [Intervallo avvio] è impostato su [Ora imp.].

3

Premete MENU.

Ricompare la schermata [Scatto].

Δ

Premete 🖾.

Ricompare la schermata di ripresa.

5

Premete SHUTTER.

Quando [Intervallo avvio] è impostato su [Subito], la prima immagine viene scattata immediatamente. Quando è impostato [Ora imp.], la ripresa ha inizio all'ora prefissata.

Per annullare la ripresa, premete **DK**.

- Attenzione
 - In base alle impostazioni di ripresa, il tempo per lo scatto successivo potrebbe essere più lungo di quello prefissato per le riprese intervallate.
 - Quando l'intervallo di ripresa è breve, l'esposizione per la prima immagine può essere utilizzata per la seconda immagine e per quelle successive.
 - · La ripresa intervallata viene annullata cambiando la modalità di ripresa o spegnendo la fotocamera.
 - 🕽 Memo
 - · Per ciascuna ripresa intervallata si crea una nuova cartella per salvare le immagini acquisite.

 - Si consiglia di usare una batteria con energia sufficiente o l'adattatore a rete opzionale (D-AC166).

1

Montate la fotocamera su un treppiede e fate uno scatto di prova.

Impostate l'esposizione, il modo di messa a fuoco e il bilanciamento del bianco, quindi controllate la composizione. Le immagini vengono unite con questa impostazione di esposizione.

Scatto

2 Selezionate [Composito intervallato] al Punto 3 di p.74, quindi premete 🖻.

	Composito intervallato		• 🗆
e			8
	Periodo ripresa	00h10m	
	Intervallo avvio	Subito	IN
	Ora avvio Salv. immagini inter.	00:00	
	PULAnnulla E	1.01	0K

Appare	la	schermata	d impostazione
dettaglia	ita.		

3 Usate ▲▼◀▶ per cambiare l'impostazione.

Composito intervallato	
Periodo ripresa	00h10m >
Intervallo avvio	Subito
Ora avvio	00:00
Salv. immagini inter.	
<u>س</u> ے	

Periodo ripresa	Specifica il periodo di ripresa su [∞] o in un campo da 10 minuti a 24 ore.
Intervallo avvio	Specifica se eseguire il primo scatto subito o all'orario prefissato.
Ora avvio	Specifica l'ora di inizio quando [Intervallo avvio] è impostato su [Ora imp.].
Salv. immagini inter.	Specifica se salvare le immagini non elaborate e le immagini nel corso dell'elaborazione. Le immagini nel corso dell'elaborazione sono salvate in formato JPEG.

Premete MENU.

Ricompare la schermata [Scatto].

5 Premete OK

Ricompare la schermata di ripresa.

6 Scattate la prima immagine.

Le immagini vengono scattate in continuo all'intervallo più breve.

Per controllare le immagini da unire, premete a metà corsa SHUTTER.

Se subue viene premuto a fondo, le immagini unite fino a quel punto vengono salvate così come sono e la ripresa composita intervallata riparte da una nuova immagine.

Per annullare la ripresa, premete **DK**.

Attenzione -----

- Premendo IM o premendo a fondo SHUTTER durante l'esposizione, l'immagine in corso non viene unita.
- La ripresa intervallata viene annullata cambiando la modalità di ripresa o spegnendo la fotocamera.
- L'autofocus non viene eseguito per la seconda immagine e per quelle successive.
- Le voci [NR con tempi lenti] di [Riduzione rumore] nel menu 16 e [Shake Reduction] del menu
 7 sono fisse su [Off].

Мето -----

- Quando [Salv. immagini inter.] è impostato per salvare le immagini non elaborate e le immagini in fase di trattamento, viene creata una nuova cartella dove vengono salvate le immagini per ogni ripresa intervallata composita.
- I valori delle impostazioni riportate di seguito restano fissi come nella prima immagine scattata.
 - Sensibilità ISO, tempo di posa e valore del diaframma quando è impostato ISO AUTO
 - · Valore del bilanciamento del bianco quando questo parametro è impostato su [Bilanc. bianco auto]
- Fotografando in località buie, è utile usare il mirino esterno opzionale (GV-3).

Uso dell'autoscatto

Nelle modalità di scatto diverse da [Scatti continui], si può usare [Autoscatto]. L'autoscatto può essere impostato su [10sec] o [2sec].

La spia dell'illuminatore AF lampeggia durante il conto alla rovescia per la ripresa con autoscatto.

Autoscatto 10sec	
	୍ମ ପ୍
💷 Annulla	• 😒



Мето -----

- L'autoscatto può essere utilizzato solo per la prima immagine in [Ripresa intervallata] e [Composito intervallato]. Impostando [Intervallo avvio] su [Ora imp.], non è possibile utilizzare l'autoscatto.
- È possibile impostare l'illuminatore AF affinché non lampeggi durante il conto alla rovescia. (p.129)

Configurazione delle impostazioni di ripresa

Impostazioni ripresa foto

Impostate il formato file per le fotografie in [Impostazioni ripresa foto] del menu 🗖 5.

5	Impostazioni ripresa f	oto
•	Formato file	1863
_	Formato immagine	3:2
- :	Ritaglio	Off
×	Pixel registrati JPEG	E
С	Spazio colore	55
	Controllo immagine	Sie
	Corr. illum. periferica	

Ripresa	Formato file
fotoa	Formato immagine
Tafi	Ritaglio
G	Pixel registrati JPEG
	Spazio colore

3

Ģ

ormato file	[JPEG] [RAW]: Registra un'immagine RAW (formato DNG). [RAW+JPEG]: Registra un'immagine RAW insieme a un'immagine JPEG.
ormato immagine	[3:2], [1:1]
Ritaglio	[50mm], [71mm], [0ff]
Pixel registrati JPEG	[L], [M], [S], [XS]
pazio colore	[sRGB], [AdobeRGB]



- Мето -----
- Impostando [Formato immagine] su [1:1], compaiono bande nere a destra e a sinistra sul monitor.
- Questa funzione può essere registrata su [Modo REGOLAZIONE] o [Impostazione pulsante Fn] nel menu **C** 2. (p.121, p.123)

Impostando [JPEG \rightarrow RAW] o [JPEG \rightarrow RAW+] su [Impostazione pulsante Fn], si può commutare facilmente il formato immagine.



- Ripresa di immaaini RAW------
- (p.100)
- · Le funzioni riportate di seguito non sono applicate alle immagini RAW. Queste funzioni possono essere applicate convertendo un'immagine RAW in formato JPEG in [Conversione RAW] del menu 22.
 - Controllo immagine
 - Correzione ombre

Impostando [RAW+JPEG], le funzioni sopra menzionate sono applicate solo alle immagini JPEG.

Ϋ́

Ritaalio

- Impostando [Ritaglio] su [50mm] o [71mm], l'angolo di campo equivalente nel formato 35 mm viene modificato rispetto a quello predefinito da 40 mm in 50 mm o 71 mm e viene anche modificata di conseguenza la visualizzazione dell'immagine.
- Impostando [Ritaglio], si applica una restrizione a [Pixel registrati JPEG].

Ritaglio	Pixel registrati JPEG
50mm	Impostando [L]: Registra immagini con [M].
71mm	Impostando [L] o [M]: Registra immagini con [S].

Impostaz. ripresa filmati

Impostate il formato file per i filmati in [Impostaz. ripresa filmati] del menu **=**(5.



Frame rate	[60p], [30p], [24p]
Registrazione suono	[0n], [0ff]

Impostazione della tonalità di finitura dell'immagine e della correzione

Uso del filtro ND

Con [Filtro ND] nel menu 2/2/2, si può impostare se usare sempre o meno il filtro ND interno alla fotocamera.

Filtro ND	
• 🔛 Auto	
NO On	
📉 Off	
Annulla	OK OK

3

Auto	La fotocamera determina se attivare o disattivare la funzione in base alle condizioni. Il filtro ND viene utilizzato se l'icona viene visualizzata nella schermata di ripresa quando suurrea viene premuto a metà corsa. [Auto] non si può selezionare nel modo E C.
On	Il filtro ND si usa sempre. La relativa icona viene visualizzata sulla schermata di ripresa.
Off	ll filtro ND non si usa.

Memo -

Questa funzione può essere registrata su [Impostazione pulsante Fn] nel menu C 2. (p.123)

Riduzione del moiré (Simulatore filtro AA)

Un effetto di riduzione del moiré che simula quello di un filtro passa-basso può essere ottenuto con [Simulatore filtro AA] del menu **Å**4

Si può selezionare [Forte], [Leggera], o [Off].

completo di guesta funzione.





Scattando con un tempo di posa veloce o usando un flash, potrebbe non essere ottenuto l'effetto

Impostare l'atmosfera dell'immagine (Controllo immagine)

Si può fotografare variando saturazione e contrasto.

Per acquisire immagini ancora più caratterizzate, si possono modificare impostazioni come la tinta.

Std	Scatta immagini con normale qualità d'immagine.
Standard	
Vi	Scatta immagini con colori nitidi e intensi.
Intenso	
BW	Scatta un'immagine in bianco e nero.
Monotono	
BW BW Monotono delicato	Scatta un'immagine in bianco e nero con una finitura morbida. Non si può impostare nel modo ■• .
Hard BW Monotono forte	Scatta un'immagine in bianco e nero con una finitura dura.
BW BW B&N ad alto contrasto	Scatta un'immagine in bianco e nero dal maggiore contrasto. Rende possibile fotografare con un effetto di granulosità che ricorda una pellicola ad altissima sensibilità o l'uso di un trattamento push in fase di sviluppo.
Posi Pellicola positiva	Scatta immagini altamente saturate come quelle riprese con pellicola positiva.
BB Bleach Bypass	Scatta immagini con bassa saturazione e alto contrasto.
Retro	Scatta immagini con l'aspetto di vecchie foto.
HDR Tonalità HDR	Scatta immagini rifinite come un dipinto migliorando il contrasto fine. Non si può impostare nel modo ■•.
Cross Processing	Scatta immagini con colori e contrasto modificati come se fossero trattate con cross-processing.
Personalizzata 1 Personalizzata 2	Si possono registrare due impostazioni.

Selezionate [Controllo immagine] nel menu 6/6/6. quindi premete ▶.

Appare la schermata [Controllo immagine].

2 Usate **A V** per selezionare un'immagine.

Se non dovete cambiare i parametri, passate direttamente al Punto 6

Controllo immag Standard	gine	• Std
		BW
		EW.
		韺
		EW.
		555
💷 Annulla	FE (\$	OK OK

3 Premete 🖬.

Appare la schermata d'impostazione dettagliata.

Δ Usate **A V I** per cambiare l'impostazione.

I parametri disponibili variano in base all'immagine selezionata.

Standard	÷ 0
Saturazione	O 0
	Ø 0
	00
	() 0
	00
··	9 0
💷 Annulla	OK OK

Premete OK

Ricompare la schermata riportata nel punto 2.

Premete OK

Premete MENU

La relativa icona appare sulla schermata di ripresa.

		100 so
- 1/400 P	5.3 5-400	



Attenzione ------

· L'impostazione [Controllo immagine] non è applicata alle immagini RAW. Può essere impostata eseguendo [Conversione RAW] del menu 🗖 2. (p.100)



Memo --

 Ouesta funzione può essere registrata su [Modo REGOLAZIONE] o [Impostazione pulsante Fn] nel menu **C** 2. (p.121, p.123)

Correggere l'illuminazione periferica

Con [Corr. illum. periferica] del menu ▲6/ ■6, è possibile ridurre la caduta di luce periferica dovuta alle proprietà dell'obiettivo.



Correggere una gamma di toni (Correzione gamma D)

Con [Correzione gamma D] del menu 6/ 6, è possibile espandere la distribuzione dei toni sull'immagine per vedere meglio anche le parti luminose e scure.

Correzione gamma D	
Correzione alteluci	
Correzione ombre	
<u>د س</u>	

	Si può selezionare [Auto], [On], o [Off]. [On] non si può selezionare nel modo ■1.
Correzione alteluci	
	Si può selezionare [Auto], [Leggera], [Media], [Forte], o [Off].
Correzione ombre	



- Impostando [Correzione ombre] su [Forte], sulle immagini si potrebbe notare del rumore.
- Impostando la sensibilità ISO a meno di ISO 200, [Correzione alteluci] non ha effetto.

Ridurre la sfocatura delle immagini

Per ridurre automaticamente la sfocatura delle immagini, impostate le funzioni riportate di seguito.

All'origine, entrambe le impostazioni sono su [On].

Modo Fotografia	[Shake Reduction] del menu 🗖 7	
Modo Filmato	[Movie SR] del menu 🝽 7	

Memo -

- Impostando [Shake Reduction] su [Impostazione pulsante Fn] nel menu C 2, la funzione Shake Reduction può essere attivata e disattivata direttamente tramite pulsante. (p.123)
- Impostando [Autoscatto] in [Modalità di scatto], [Shake Reduction] si imposta automaticamente su [Off]. Per fissare l'impostazione su [On], impostate [Auto SR Off] su [Disabilita Auto SR Off] nel menu
 7.

Correzione dell'angolazione orizzontale della fotocamera

Con [Correzione orizzonte] del menu D, è possibile correggere l'angolazione orizzontale della fotocamera rilevata dalla livella elettronica per le immagini da acquisire.

Uso delle funzioni di riproduzione

È possibile impostare le funzioni di riproduzione dal menu 🗖 o dalla schermata di impostazione delle funzioni di riproduzione.

Premete I nel modo di riproduzione per Imma visualizzare la schermata di impostazione delle funzioni di riproduzione. Le impostazioni del menu 1/2 si possono impostare sulla schermata di impostazione delle funzioni di riproduzione.





Attenzione -----

 Non si possono utilizzare le funzioni di riproduzione che non sono supportate dall'immagine visualizzata

Visualizzazione di più immagini

Nella visualizzazione per miniature è possibile visualizzare più immagini.

07/07/202	1 10:00		10	00/99999
100-0630	1/200) F5.6 🎟	6400	EV+0.7000

Sono visualizzate più immagini.

Sono disponibili le operazioni riportate di seguito.

▲▼◀►	Sposta la cornice di selezione.
DISP	Commuta fra la visione a 20 immagini e quella a 48 immagini.
1	Elimina l'immagine selezionata.
	Visualizza la schermata d'impostazione delle funzioni di riproduzione.

Premete 🕅.

L'immagine selezionata viene visualizzata come immagine singola.



1

Мето -----

- Le immagini vengono riprodotte in ordine di data di ripresa. L'ordine di riproduzione può essere modificato in [File n°] alla voce [Ordine riproduz.] del menu ≥ 3.
- Selezionando [Elimina], [Proteggi], o [Trasferimento file] del menu 1 mentre sono visualizzate più immagini, ciascuna funzione viene applicata a tutte le immagini visualizzate.

Selezione ed eliminazione di più immagini

- 1 Premete 🛅 sullo schermo al punto 1 di "Visualizzazione di più immagini" (p.92).
- 2 Selezionate le immagine nella visualizzazione ad immagine multipla.

▲▼◀►	Sposta la cornice di selezione.
OK	Seleziona/Deseleziona un'immagine.
DISP	Seleziona il punto iniziale o finale per l'intervallo di selezione dell'immagine.

3 Premete

Appare la schermata di conferma dell'eliminazione.

Selezionate [Esequi], guindi premete 🖾.

Le immagini selezionate vengono eliminate.



4

Мето -----

- Non è possibile selezionare le immagini protette contro l'eliminazione.
- Il metodo per selezionare più immagini è lo stesso anche per le funzioni riportate di seguito.
 - Proteggi (p.97)
 - Trasferimento file (p.99)

Visualizzate i menu 🗖 o le schermate di impostazione delle funzioni di riproduzione al punto 1 di "Visualizzazione di più immagini" (p.92), guindi selezionate la funzione.



Visualizzazione di immagini ruotate

È possibile modificare le informazioni sulla rotazione dell'immagine.

- Selezionate [Rotazione immagine] nel menu □ 1 o nella schermata di impostazione delle funzioni di riproduzione, quindi premete ▶.
- 2 Selezionate la direzione di rotazione, quindi premete **D**.

Мето -----

Rotazione immagine	
	-
	4
	۵ ۲
💷 Annulla	OK OK

4

Funzioni di riproduzione

 Nella modalità di riproduzione, l'immagine visualizzata viene ruotata in base all'orientamento della fotocamera. Impostando (Autorotazione immagine) su (Off) nel menu
 3, l'orientamento della visualizzazione dell'immagine è fisso indipendentemente dall'impostazione (Rotazione immagine).

- La direzione di rotazione non può essere modificata quando l'interruttore di protezione dalla scrittura sulla scheda di memoria è in posizione di blocco o per le immagini riportate di seguito.
 - Filmati
 - Immagini protette

Collegare la fotocamera a un apparecchio audiovisivo

Collegate la fotocamera a un apparecchio audiovisivo come un televisore per visualizzare le immagini in Live View in ripresa o per riprodurre le immagini acquisite.

Preparate un cavo di conversione disponibile in commercio adatto all'apparecchio collegato alla fotocamera.

- Spegnete l'apparecchio audiovisivo e la fotocamera.
- 2 Aprite lo sportellino copriterminali della fotocamera e collegate il cavo di conversione al connettore USB.



- Funzioni di riproduzione
- **3** Collegate l'altra estremità del cavo di conversione all'ingresso dell'apparecchio audiovisivo.

Per i dettagli, consultate il manuale istruzioni dell'apparecchio audiovisivo.

Accendete l'apparecchio audiovisivo e la fotocamera.

Attenzione -----

Мето -----

- Mentre la fotocamera è collegata a un apparecchio audiovisivo, il monitor della fotocamera non visualizza niente.
- L'audio di un filmato è emesso dall'apparecchio audiovisivo. Regolate il volume sull'apparecchio audiovisivo.



- Il connettore USB (USB Tipo C) di guesta fotocamera supporta DisplayPort.
- Per inviare immagini verso un dispositivo con un terminale HDMI®, utilizzate un adattatore da USB (Tipo C) a HDMI®. Alcuni adattatori non sono idonei all'uso con questa fotocamera.

Eliminazione dei file

Selezionate [Elimina] nel menu □ 1 o nella schermata di impostazione delle funzioni di riproduzione.

2 Selezionate [Elimina 1 immagine] o [Elimina tutte].

Avendo selezionato [Elimina 1 immagine], usate
per selezionare
un'immagine.

Per le immagini scattate con [Formato file] impostato su [RAW+JPEG], è possibile selezionare i formati file da eliminare.

Avendo selezionato [Elimina tutte], non è possibile selezionare i formati file da eliminare.



3 Premete **D**.

L'immagine viene eliminata.

Ripetete i punti 2 e 3 per eliminare un'altra immagine.

Per uscire dalla procedura, selezionate [Annulla].

Protezione delle immagini da eliminazioni indesiderate

È possibile proteggere i file per prevenire la loro eliminazione accidentale.

- Selezionate [Proteggi] nel menu □ 1 o nella schermata di impostazione delle funzioni di riproduzione.
- 2 Selezionate [Prot. 1 immagine] o [Prot. tutte].



3 Premete **D**.

Avendo selezionato [Prot. 1 immagine], l'immagine selezionata è protetta.

Per proteggere un'altra immagine, ripetete i punti 2 e 3.

Avendo selezionato [Prot. tutte], selezionate [Proteggi] o [Rimuovi protezione]. Tutte le immagini sono protette o non più protette.



Memo -----Per rimuovere la protezione dell'immagine. impostate nuovamente [Proteggi].

Attenzione -----

• Eseguendo [Formatta] del menu **3** 1, vengono eliminate anche le immagini protette.

Copiare fotografie e filmati dalla memoria interna a una scheda di memoria

È possibile copiare su una scheda di memoria le fotografie e i filmati archiviati nella memoria interna.

Inserite una scheda di memoria.

2 Selezionate [Copia immagine] nel menu □ 1 o nella schermata di impostazione delle funzioni di riproduzione, quindi premete ►.

3 Selezionate [Esegui], quindi premete 🖾.

Le fotografie e i filmati archiviati nella memoria interna vengono copiati in una nuova cartella.

Attenzione -----

- Se sulla scheda di memoria destinazione non c'è abbastanza spazio disponibile, appare un messaggio che indica spazio insufficiente.
- Non è possibile copiare da una scheda di memoria alla memoria interna.

Trasferimento delle immagini

Selezionate le immagini da trasferire a un dispositivo di comunicazione e impostate il formato da pren. trasferimento. Ouando la fotocamera è collegata a un dispositivo di comunicazione tramite LAN wireless, il trasferimento dei file inizia automaticamente.

1 Selezionate [Trasferimento file] nel menu 🗖 1 o nella schermata di impostazione delle funzioni di riproduzione.

2 Selezionate [Trasf. 1 immagine]. 07/07/2021 10:00 **FR** 1/100 Usate per selezionare un'immagine. Per le immagini riprese con [Formato file] impostato su [RAW+JPEG], è possibile selezionare i formati file da trasferire. Annulla Trasf. 1 immagine OK OK 100-0001 2 Premete OK Per l'immagine è stato definito il formato da pren. trasferimento.

Per trasferire un'altra immagine, ripetete i punti 2 e 3.

07/07/2021 10:00		/100	80
100-001	- 3400	EV 0.0 C	N



- Мето
- Per annullare la prenotazione del pren. trasferimento, impostate di nuovo [Trasferimento file].
- Consultate "Uso della fotocamera con un dispositivo di comunicazione" (p.111) per come collegare la fotocamera a un dispositivo di comunicazione.

Modifica e trattamento delle immagini

È possibile modificare ed elaborare le immagini scattate e salvarle come nuove immagini.



- Attenzione -----
 - · Solo le immagini JPEG scattate con questa fotocamera possono essere modificate ed elaborate (solo immagini RAW in [Conversione RAW]). Le fotografie salvate dai filmati non possono essere modificate ed elaborate. Se si modificano ed elaborano le immagini ripetutamente, la gualità dell'immagine si deteriora.

Conversione delle immagini RAW

È possibile convertire le immagini RAW in formato JPEG e quindi salvarle come nuovi file. Si possono configurare e salvare varie impostazioni come [Bilanciamento del bianco] e [Controllo immagine].

Visualizzate un'immagine RAW nella modallità 🗖 .

2 Selezionate [Conversione RAW] nel menu D 2 o nella schermata di selezione delle funzioni di riproduzione, guindi premete 🖾. Appare la schermata [Conversione RAW].

3 Usate **A V** per selezionare un parametro.



Sono disponibili le impostazioni riportate di seguito.

- Pixel registrati JPEG
- Formato immagine
- Spazio colore
- Bilanciamento del bianco
- Controllo immagine

- Corr. illum. periferica
- Sensibilità
- Riduzione rumore alti ISO
- Correzione ombre

Inizialmente sono selezionate le impostazioni utilizzate in ripresa. Si possono selezionare soltanto le impostazioni modificabili.

	Visualizza l'anteprima.
\Diamond	Nel corso dell'anteprima: Ingrandisce l'immagine.

Premete 🅨.

Appare la schermata d'impostazione dettagliata.

5 Usate ▲▼ per selezionare un'impostazione.

La schermata delle impostazioni dettagliate appare quando si preme per [Bilanciamento del bianco] o [Controllo immagine].

Pixel registrati JPEG	E
6000x4000	M
	5
	XS
Annulla	OK OK

6 Premete **DK**.

Ricompare la schermata di impostazione dei parametri.

- Una volta configurate tutte le impostazioni, premete III. Viene salvata una nuova immagine JPEG.
- 8 Selezionate [Continua] o [Fine], quindi premete 🖾.

Avendo selezionato [Continua], ricompare la schermata del Punto 3.

Cambiare le dimensioni delle immagini

Come cambiare il numero di pixel registrati (Ridimensiona)

Alla voce [Ridimensiona] del menu □ 2, i file JPEG possono essere ridotti di dimensioni. È possibile selezionare dimensioni inferiori rispetto all'impostazione [Pixel registrati JPEG] usata in ripresa.

Ridimensiona	4800x3200
	M
💷 Annulla	INS OK OK

Ritaglio delle immagini

È possibile ritagliare una parte di un'immagine JPEG e poi salvarla.

- Selezionate [Ritaglio] nel menu 2 o nella schermata di impostazione delle funzioni di riproduzione, quindi premete ►.
- **2** Specificate l'area da ritagliare.



▲▼◀►	Sposta la cornice di ritaglio.
Premete ADJ	Cambia le proporzioni della cornice di ritaglio (16:9, 3:2, 4:3, o 1:1).
DISP	Commuta l'operatività di $ $
Â	Cambia le dimensioni del ritaglio o ruota la cornice di ritaglio di 0,1°.
Fn	Ruota la cornice di ritaglio di 90°.
	Visualizza l'anteprima.
A	Nel corso dell'anteprima: Ingrandisce l'immagine.

3 Premete **D**.

L'immagine ritagliata viene salvata come nuova immagine.

Correzione delle aree di alteluci/ombra (Regolazione livelli)

È possibile correggere la luminosità e il contrasto delle zone di alteluci, mezzitoni e ombre nelle immagini JPEG.

- Selezionate [Regolazione livelli] nel menu □ 2 o nella schermata di impostazione delle funzioni di riproduzione, quindi premete ►. Appare la schermata [Regolazione livelli].
- **2** Regolate il valore.



Premete ADJ	Commuta i punti di regolazione.
▲► / ADJ verso sinistra o destra	Regola il valore.
Fn	Esegue la correzione automatica.
	Visualizza l'anteprima.
^	Nel corso dell'anteprima: Ingrandisce l'immagine.

3

Premete 🕅

L'immagine viene salvata come nuova immagine.

ģ

Come esequire le correzioni----

- Fate scorrere il cursore centrale verso destra o sinistra per regolare la luminosità dell'immagine nel suo insieme. Spostando il cursore verso sinistra, l'immagine diventa più luminosa. Spostando il cursore verso destra, l'immagine diventa più scura.
- Per immagini sovraesposte, fate scorrere il cursore sinistro verso destra fino a raggiungere l'estremità sinistra dell'istogramma.
 Per le immagini sottoesposte, fate scorrere il cursore destro verso sinistra fino a raggiungere l'estremità destra dell'istogramma.
- Quando i picchi dell'istogramma sono concentrati al centro e il contrasto dell'immagine è basso, fate scorrere i cursori destro e sinistro sulle rispettive estremità dell'istogramma.







Correzione del bilanciamento del bianco

È possibile correggere il bilanciamento del bianco delle immagini JPEG.

- Selezionate [Regolazione WB] nel menu □ 2 o nella schermata di impostazione delle funzioni di riproduzione, quindi premete ▶. Appare la schermata [Regolazione WB].
- **2** Regolate il valore.

Regolazione	WB	
		0:0
💷 Annulla	 Anteprima 	ok Ok

▲▼◀►	Sposta i punti di regolazione.
	Visualizza l'anteprima.
\$	Nel corso dell'anteprima: Ingrandisce l'immagine.

3 Pro

Premete 🕅

L'immagine viene salvata come nuova immagine.

Correzione del colore moiré

È possibile correggere il colore moiré nelle fotografie.

Selezionate [Correggi colore moiré] nel menu □ 2 o nella schermata di impostazione delle funzioni di riproduzione, quindi premete .

Appare la schermata [Correggi colore moiré].

Regolate il valore.



▲▼	Seleziona il livello di correzione.
	Visualizza l'anteprima.
\sim	Nel corso dell'anteprima: Ingrandisce l'immagine.

Premete 🕅

L'immagine viene salvata come nuova immagine.

Attenzione -----

- · Alcune immagini potrebbero non essere corrette al meglio.
- Effettuando [Correggi colore moiré], si potrebbe avere perdita o diffusione di colore.
Regolare la qualità dell'immagine

È possibile correggere il livello di qualità delle immagini JPEG.

1

Selezionate [Regolazioni di base] nel menu ■ 2 o nella schermata di impostazione delle funzioni di riproduzione, quindi premete ►.

Appare la schermata [Regolazioni di base].

- 2 Usate Im per commutare fra l'editing normale e l'editing monotono.
- **3** Regolate il valore.



4

▲▼	Editing normale: Seleziona [Luminosità], [Saturazione], [Tinta], [Contrasto], o [Nitidezza]. Editing monotono: Seleziona [Luminosità], [Effetto filtro], [Tonalità], [Contrasto], o [Nitidezza].
<►	Seleziona un valore (±4).
	Visualizza l'anteprima.
	Nel corso dell'anteprima: Ingrandisce l'immagine.

4 P

Premete 🕅

L'immagine viene salvata come nuova immagine.

Editing dei filmati

È possibile ritagliare o dividere un filmato in più segmenti e salvarli come nuovi file.

Selezionate [Editing filmati] nel menu ■ 2 o nella schermata di impostazione delle funzioni di riproduzione, quindi premete ▶. Appare la schermata [Editing filmati].

2 Selezionate [Taglia] o [Dividi], quindi premete **⊡**.



Taglia	Salva un intervallo specificato con i punti iniziale e finale come nuovo file di filmato.
Dividi	Divide un filmato in due file nel punto di divisione specificato e li salva come nuovi file.

3 Specificate i punti iniziale e finale o il punto di divisione.

È possibile riprodurre o mettere in pausa il filmato nello stesso modo di quando si visualizza un filmato nel modo di riproduzione.



Dividi Sincroniz	za punti
00'20" / 00'45"	*
💷 Annulla 📄 Anteprima	o≮OK

Sono disponibili anche le operazioni riportate di seguito.

Premete ADJ	[Taglia]: Commuta tra il punto iniziale e quello finale.
٥	[Taglia]: Sposta il punto iniziale o quello finale. [Dividi]: Sposta il punto di divisione.
Fn	[Taglia]: Sposta il punto iniziale o quello finale al punto di riproduzione. [Dividi]: Sposta il punto di divisione al punto di riproduzione.
	Visualizza l'anteprima.



4 Premete **DK**.

Il file del filmato viene salvato come nuovo file.

Uso della fotocamera con un computer

Collegate la fotocamera ad un computer usando il cavo USB in dotazione.

- Spegnete la fotocamera.
- 2 Aprite lo sportellino copriterminali della fotocamera e collegate il cavo USB al connettore USB.



Collegate il cavo USB alla porta USB del computer.

La fotocamera si accende e passa alla modalità di riproduzione.

La fotocamera viene riconosciuta come dispositivo collegato al computer.

Quando è inserita una scheda di memoria, vengono visualizzati i file sulla scheda. Quando non è inserita una scheda di memoria, vengono visualizzati i file nella memoria interna.

- Copiate sul computer le immagini riprese.
- Una volta copiate le immagini, scollegate la fotocamera dal computer.
- Rimuovete il cavo USB dalla fotocamera.

Attenzione -----

- Non rimuovete il cavo USB durante la copia delle immagini.
- Se la carica della batteria è bassa, potrebbe volerci un certo tempo prima che la fotocamera sia riconosciuta dal computer.



Мето -----

- Quando la fotocamera è collegata a un computer, viene riconosciuta come un dispositivo con il nome "RICOH GR IIIx".
- Quando la fotocamera collegata al computer viene spenta, la batteria si carica.
- Consultate "Ambiente operativo" (p.153) per informazioni sui requisiti di sistema per collegare la fotocamera a un computer.

4

Uso della fotocamera con un dispositivo di comunicazione

La fotocamera può essere azionata da un dispositivo di comunicazione e le immagini salvate nella fotocamera possono essere visualizzate su/importate sul dispositivo di comunicazione collegando entrambi i dispositivi tramite Bluetooth® o LAN wireless e utilizzando l'app dedicata "Image Sync".



Мето -----

- Le immagini acquisite possono essere trasferite al dispositivo di comunicazione specificandole in [Trasferimento file] del menu 🗖 1. (p.99) Le immagini possono anche essere trasferite automaticamente dopo lo scatto. (p.116) Quando le immagini acquisite vengono trasferite, la fotocamera viene collegata al dispositivo di comunicazione tramite una LAN wireless.
- La connessione Bluetooth[®] e la connessione LAN wireless possono essere commutate utilizzando Image Sync.
- Utilizzando la fotocamera con un dispositivo di comunicazione, consultate il manuale istruzioni del dispositivo e il sito Web di Image Sync. (p.116).
- · La schermata Image Sync varia a seconda della fotocamera utilizzata, del sistema operativo del dispositivo di comunicazione e della versione dell'app. Le specifiche dell'app sono soggette a modifiche senza preavviso per migliorare le funzioni.



Attenzione -----

- La funzione LAN wireless è disabilitata nei casi riportati di seguito.
 - Modo
 - Durante il collegamento USB

Collegarsi a un dispositivo di comunicazione via Bluetooth®

- Installate Image Sync sul dispositivo di comunicazione.
- **2** Attivate la funzione Bluetooth[®] del dispositivo di comunicazione.
- 3 Selezionate [Impostazione Bluetooth] nel menu 3, 6, quindi premete ▶.

Appare la schermata [Impostazione Bluetooth].

- 4 Selezionate [Modalità operativa], quindi premete ▶.
- 5 Selezionate [Sempre attiva] o [Attiva quando accesa], quindi premete 01.

Modalità operativa	
Consenti connessione Bluetooth anche se la fotocamera è spenta.	
Sempre attiva	
Attiva quando accesa	
• 🔝 Disattiva	
💷 Annulla	DE OK

6 Selezionate [Accoppiamento], quindi premete ►.

Selezionate [Esegui accoppiamento], quindi premete 🖾.

La fotocamera entra in uno stato di attesa di accoppiamento e vengono visualizzati [Nome del dispositivo] e [Password] della fotocamera.



Avviate Image Sync sul dispositivo di comunicazione, selezionate [GR IIIx] nella schermata di selezione del modello, quindi toccate [Connect over Bluetooth].

La fotocamera e il dispositivo di comunicazione sono accoppiati.

Quando la fotocamera è collegata al dispositivo di comunicazione tramite Bluetooth[®], viene visualizzata l'icona che indica lo stato connesso.

- X 1 2 , 5	0	100 100 10
- 1/400 5	5./5 ¹⁰ -410	

7

8

- Attenzione
 - Quando il sistema operativo del dispositivo di comunicazione è iOS, collegatelo alla fotocamera utilizzando Image Sync. Per i dettagli su Image Sync, consultate "Comandare la fotocamera con un dispositivo di comunicazione" (p.116).
 - Da notare che quando è selezionato [Attiva quando accesa] al Punto 5, la fotocamera emette onde radio anche da spenta.
 - Non tentate di usare la funzione Bluetooth[®] dove l'uso di dispositivi Bluetooth[®] è limitato o proibito, come sugli aerei.
 - Usando la funzione Bluetooth[®], si devono osservare le leggi e i regolamenti locali che governano le radiocomunicazioni.



Мето -----

- Selezionate [Dispositivi accoppiati] sullo schermo al Punto 7 per visualizzare i nomi dei dispositivi di comunicazione accoppiati. È possibile annullare l'abbinamento premendo en su questa schermata. L'accoppiamento può essere stabilito con un massimo di sei dispositivi di comunicazione.
- Selezionate [Dati comunicazione] al Punto 4 per visualizzare il [Nome del dispositivo] della fotocamera.
- Avendo impostato [Sempre attiva] al Punto 5, è possibile accendere la fotocamera e stabilire la connessione Bluetooth[®] tramite Image Sync anche se la fotocamera è spenta.

Abilitare la funzione LAN wireless

La funzione LAN wireless è disattivata all'accensione della fotocamera. Attivate la funzione tramite uno dei metodi riportati di seguito.

- · Impostazione dai menu (p.114)
- Tenendo premuto 🗖 (🎓) (p.115)
- Tenendo premuto 🖸 (p.115)



- Quando la funzione LAN wireless è attivata, sullo schermo è visualizzata l'icona che indica lo stato della LAN wireless.
- Anche dopo che la funzione LAN wireless è attivata, essa si disattiva se la fotocamera viene spenta e riaccesa.

	0	L 100 to
= 17400 P	5.3 7-400	

Attenzione -----

- Non tentate di usare la funzione LAN wireless dove l'uso di dispositivi LAN wireless è limitato o proibito, come sugli aerei.
- Usando la funzione LAN wireless, si devono osservare le leggi e i regolamenti locali che governano le radiocomunicazioni.

Impostazione dai menu

- Selezionate [Impost. LAN wireless] nel menu ३, 6, quindi premete ▶.
- 2 Selezionate [Modalità operativa], quindi premete ▶.
 - Selezionate [On], quindi premete 🖾.





- Selezionate[Dati comunicazione] al Punto 2 per visualizzare [SSID], [Password], e [Indirizzo MAC] della fotocamera. Per ripristinare l'SSID e la password alle impostazioni predefinite, premete Fn.
- I marchi di certificazione per la LAN wireless si possono visualizzare da [Marchi di certificazione] del menu ³ 8. (p.2)

Tenere premuto il pulsante Filmato/Wireless

1 Tenete premuto 🗖.

Viene emesso un segnale acustico e l'icona LAN wireless appare sulla schermata di ripresa.

Tenete premuto di nuovo 🗖 per disattivare la funzione LAN wireless.



Tenere premuto il pulsante di riproduzione

La funzione LAN wireless può essere attivata in modalità di riproduzione dallo stato di fotocamera spenta.

1 Tenete premuto 🖸 con la fotocamera spenta finché non viene emesso un segnale acustico.

La fotocamera si accende in modalità di riproduzione e la funzione LAN wireless si attiva





Attenzione ------

 Ouando la funzione LAN wireless è attivata usando D, la fotocamera non passa alla modalità di ripresa anche se viene premuto il pulsante di scatto. Quando si eseguono riprese o altre operazioni, premete 🗖 per spegnere la fotocamera e premete il pulsante di alimentazione per riaccendere la fotocamera.

Comandare la fotocamera con un dispositivo di comunicazione

Le funzioni riportate di seguito si possono usare collegando la fotocamera a un dispositivo di comunicazione via Bluetooth[®] o LAN wireless e usando l'app dedicata "Image Sync".

Ripresa a distanza	Visualizza la schermata di ripresa della fotocamera sul dispositivo di comunicazione, abilitando il controllo delle impostazioni per l'esposizione e la ripresa tramite il dispositivo di comunicazione.
Visione immagine	Visualizza sul dispositivo di comunicazione le immagini salvate nella fotocamera e le importa nel dispositivo di comunicazione.
Sincronizzazione dell'ora	Sincronizza la data e l'ora visualizzate sulla fotocamera con le impostazioni di data e ora del dispositivo di comunicazione.

Image Sync supporta iOS e Android^m; si può scaricare da App Store o Google Play^m. Per i sistemi operativi supportati e altri dettagli, fate riferimento al sito del download.

٢

Memo --

• Per come collegare la fotocamera ad un dispositivo di comunicazione e i dettagli sull'app Image Sync, consultate il sito web riportato di seguito.



https://www.ricoh-imaging.co.jp/english/products/app/image-sync2/

- È possibile utilizzare l'app Image Sync installata sul dispositivo di comunicazione per utilizzare la fotocamera e regolare la data e l'ora della fotocamera.
- Potete effettuare le impostazioni riportate di seguito in [Colleg. smartphone] del menu **3** 6.

Salva info posizione	Registra le informazioni sulla posizione del dispositivo di comunicazione nelle immagini acquisite.	
Trasf. auto immagini	Trasferisce automaticamente le immagini acquisite al dispositivo di comunicazione dopo la ripresa. Si può selezionare il formato dei file trasferiti.	
Ridimension. automatico	Avendo impostato [On], imposta automaticamente [Pixel registrati JPEG] su [XS] per le immagini trasferite.	
Trasf. imm. allo spegn.	Imposta se continuare a trasferire le immagini quando la fotocamera viene spenta durante l'esecuzione del trasferimento.	

 Quando la fotocamera è collegata a un dispositivo di comunicazione tramite Bluetooth[®], la funzione LAN wireless si attiva e si disattiva automaticamente in base alla situazione.

Modifica delle impostazioni

Salvataggio delle impostazioni di uso più frequente

È possibile salvare fino a sei impostazioni di uso frequente e assegnare le impostazioni alla ghiera dei modi **U1**, **U2**, e **U3** in modo da poter richiamare facilmente le impostazioni per lo scatto.

Si possono salvare le impostazioni riportate di seguito.

- Modo esposizione
- Compensazione esposizione
- Impostazioni del menu (con eccezioni)
- Impostazioni del menu C 2 e l'impostazione [Stile griglia] del menu C 3
- Impostazioni del menu 🔧 3/ 🔧 4/ 🔧 5

Salvataggio delle impostazioni

Si possono salvare fino a sei set d'impostazioni.

- 1 Impostate il modo di esposizione e tutte le impostazioni che desiderate salvare.
- 2 Selezionate [Salva le impostazioni] nel menu C 1, quindi premete ►. Appare la schermata [Salva le impostazioni].
- **3** Selezionate da [BOX1] a [BOX6], quindi premete **OX**.



Salva le impostazioni	
BOX1:	UI
BOX2:	U2
BOX3:	
BOX4:	
BOX5:	
BOX6:	
💷 Annulla	00 OK

Selezionate se inserire il nome di un Box, quindi premete 🖾 .

Avendo selezionato [Annulla], passate direttamente al Punto 7. Avendo selezionato [Inserisci nome], appare la schermata per inserire il testo.

5 Inserite un nome per il Box.

Si possono inserire fino a 32 caratteri alfanumerici e simboli di un byte.



Sono disponibili le operazioni riportate di seguito.

▲▼⋖►	Sposta il cursore di selezione del testo.
\otimes / \diamond	Sposta su e giù il cursore di selezione del testo.
ADJ	Sposta a destra e a sinistra il cursore di selezione del testo.
OK	Inserisce un carattere selezionato con il cursore di selezione del testo.

È possibile utilizzare il pannello tattile per le operazioni.

6 Una volta inserito il testo, portate il cursore di selezione del testo su ←, quindi premete 🖾.

Appare la schermata di conferma.

Verificata l'impostazione, premete 🖾.

Ricompare il menu **C** 1.

- 🖲 м
 - Se non viene inserito un nome, la data e l'ora di registrazione saranno il nome.
 - Per cambiare il nome, selezionate [Rinomina] nel menu C 1.
 - Per eliminare l'impostazione, selezionate [Elimina impostazioni] nel menu C 1.

Assegnare impostazioni alla ghiera dei modi

È possibile assegnare le impostazioni salvate alla ghiera dei modi.

- Selezionate [Richiama] nel menu C 1, quindi premete ►. Appare la schermata [Richiama].
- 2 Selezionate la posizione sulla ghiera dei modi alla quale assegnare l'impostazione salvata fra USER1 (U1), USER2 (U2), o USER3 (U3), quindi premete ►.

Richiama	
Assegna impostazioni salvate nel box Modo utente al selettore modo.	
USER1:	>
USER2:	
USER3:	
ค	

3 Selezionate da [BOX1] a [BOX6], quindi premete 🖾.

L'impostazione selezionata è assegnata alla ghiera dei modi. Ricompare la schermata riportata nel punto 2.



	UCEDVODE		-	1
	AF+bloc	CO AE	E_XXXXX	۱
	Modalità Immagir	zione I di sc 1e fiss	ISO atto a/Filmato	
2	1/600 5	5,6	400	6222

2 Modificate le impostazioni secondo necessità.

Per cambiare il modo di esposizione, impostate [Modo esposizione] nel menu 🗖 2.

Modo esposizione	
• P	Programma AE
Av	AE priorità diaframmi
Τv	AE priorità tempi
м	Esposizione manuale
III A	nnulla 0x OK



Memo

1

di ripresa.

schermata di ripresa.

· L'impostazione modificata al punto 2 non viene salvata nella fotocamera. Se si ruota la ghiera dei modi, l'impostazione viene ripristinata all'impostazione salvata. Per modificare l'impostazione salvata, salvate nuovamente un'impostazione in [Salva le impostazioni].

Impostate la ghiera dei modi su U1, U2, o U3 nella modalità

 Se le impostazioni del Box assegnate alla ghiera dei modi vengono modificate, anche le impostazioni applicate alla ghiera dei modi vengono modificate.

Personalizzare le funzioni dei pulsanti

Registrare funzioni sul modo ADJ. Modo

È possibile modificare le impostazioni per "Modo REGOLAZIONE" le cui funzioni possono essere facilmente utilizzate premendo 🚥.

È possibile registrare cinque funzioni nelle seguenti funzioni di ripresa. (Le funzioni indicate con una parentesi quadra sono le impostazioni predefinite per quella voce.)

- Off
- Fuoco [Impostazione2]
- Dist. fuoco istantaneo
- Formato file [Impostazione4]
- Formato immagine
- Ritaglio
- Pixel registrati JPEG
- Misurazione AE [Impostazione3]
- Impostazione ISO

- Modo flash
- Comp. esposizione flash
- Scatto
- Autoscatto
- Controllo immagine [Impostazione1]
- AE One Push in modo M
- Touch AF
- Impost. visual. esterni [Impostazione5]

Selezionate [Modo REGOLAZIONE] nel menu C 2, quindi premete ►.

Appare la schermata [Modo REGOLAZIONE].

2 Selezionate da [Impostazione1] a [Impostazione5], quindi premete ►.

Modo REGOLAZIONE		
Impostazione1		\rightarrow
Impostazione2	1000	
Impostazione3	8	
Impostazione4		
Impostazione5		
±		

3 Selezionate la funzione da registrare, quindi premete **DK**.

La funzione per il modo REGOLAZIONE è modificata.





 Le impostazioni modificate in [Modo REGOLAZIONE] sono abilitate solo nella modalità fotografica. [Controllo immagine], [Fuoco], [Misurazione AE], [Frame rate], e [Impost. visual. esterni] sono registrati per il modo ■ e non si possono cambiare.



Мето -----

Consultate "Uso della ADJ. Leva" (p.23) per l'uso del modo REGOLAZIONE.

Modificare le funzioni del pulsante Fn

È possibile impostare le funzioni per quando si preme **Eq**, **(**, **)**, o **(**, **)**. A ciascun pulsante possono essere assegnate le funzioni riportate di seguito. (Le funzioni indicate con una parentesi quadra sono le impostazioni predefinite per quella voce.)

Premendo 🖬, ◀, ▶, o 🗖

- Off
- Fuoco
- Imposta MF
- Imposta Snap
- · Imposta AF a inseg.
- Abilita AF
- AF+blocco AE [Pulsante Fn]
- Blocco AE
- Rilevamento volti/occhi
- Dist. fuoco istantaneo
- Formato file
- JPEG → RAW
- JPEG \rightarrow RAW+
- Formato immagine
- Ritaglio
- Pixel registrati JPEG
- Frame rate

Tenendo premuto 🗖

 Impost. LAN wireless [Mant. Film./Wireless]

- Immagine fissa/Filmato [Puls. Filmato/Wireless]
- Misurazione AE
- Impostazione ISO [Pulsante ISO]
- Modo flash
- Comp. esposizione flash
- Filtro ND
- · Modalità di scatto [Pulsante Scatto]
- Scatto
- Scatti continui
- Autoscatto
- Controllo immagine
- Shake Reduction
- AE One Push in modo M
- Azione selettore 4 vie
- Touch AF
- Impost. visual. esterni
- Anteprima

Selezionate [Impostazione pulsante Fn] nel menu C 2, quindi premete ▶.

Appare la schermata [Impostazione pulsante Fn].

2 Selezionate il pulsante del quale cambiare l'impostazione, quindi premete ►.



3 Selezionate la funzione da assegnare, quindi premete 🖾.

La funzione del pulsante viene modificata.



🕭 Men

 Nella schermata [Impostazione pulsante Fn], è possibile impostare le funzioni dei pulsanti per quando sono assegnate funzioni corrispondenti alle operazioni qui riportate.

Impostazioni fuoco	Selezionate la funzione del pulsante fra [Come pulsante scatto], [Area AF auto], [Seleziona AF], [Pinpoint AF], [AF a inseguimento], o [AF continuo].
Mantieni blocco A/E	Se impostato su [0n], il blocco AE viene attivato e disattivato ogni volta che si preme il pulsante. Se impostato su [0ff], il blocco AE è abilitato solo mentre il pulsante è premuto.
AE One Push in modo M	Se si preme il pulsante nella modalità M , l'esposizione viene regolata automaticamente sull'esposizione corretta. Selezionate il modo per la regolazione fra [Programma AE], [AE priorità diaframmi], o [AE priorità tempi].

- Accendendo la fotocamera o girando la ghiera dei modi, viene visualizzata la funzione corrente del pulsante. Se [Visualizza guida] è impostata su [Off] nel menu A 2, la funzione non è visualizzata.
- Attenzione ---
 - La funzione di En è abilitata solo nella modalità di ripresa. In modalità di riproduzione è disponibile solo [Impost. LAN wireless].
 - [Abilita AF], [AF+blocco AE], [Blocco AE], e [AE One Push in modo M] non si possono assegnare a 🗖 .

Impostare la funzione del pulsante di scatto

È possibile impostare la funzione per quando viene premuto \mathbf{B} nel menu \mathbf{C} 2.

lmp. pulsante di scatto	Imposta se eseguire la messa a fuoco automatica e Blocco AE, o il solo blocco AE quando si preme a metà corsa SPUTTER.
Conferma puls. scatto	Imposta se completare l'impostazione premendo a metà corsa SUUTER quando si impostano le funzioni sulla schermata Live View come nella modalità REGOLAZIONE. Questa impostazione si applica anche attivando l'autofocus tramite Fo. [On]: Completa le impostazioni premendo a metà corsa SUUTER. [Off]: Ritorna alla schermata d'impostazione dopo che SUUTER è stato premuto a metà corsa.

Impostazioni per visualizzazione e suono

Impostare le informazioni visualizzate in ripresa/ riproduzione

È possibile impostare le informazioni visualizzate quando si cambia la visualizzazione tramite DSP nella modalità di ripresa o di riproduzione.

Selezionate [Visualizzazione info ripresa] o [Visualizzazione info riproduzione] nel menu C 3, quindi premete ►.

Appare la schermata [Visualizzazione info ripresa] o [Visualizzazione info riproduzione].

Per [Visualizzazione info riproduzione], procedete al Punto 3.

2 Usate ◀▶ per selezionare [Display LCD], quindi premete ഈ per attivare/disattivare ciascuna modalità di visualizzazione.



Si possono impostare [Visualizzazione info standard], [Visualizzazione info semplici], [Display senza info], e [Display spento].

Le modalità di visualizzazione senza un

segno di spunta non vengono visualizzate premendo 📴 durante la ripresa. Selezionate almeno una modalità di visualizzazione.

3 Usate ▲ ▼ ◀ ▶ per selezionare una voce da visualizzare, quindi premete 100 per attivarla/disattivarla.

[Visualizzazione info ripresa]

Istogramma	Visualizza un istogramma.
Guida griglia	Visualizza una griglia di riferimento.
Avviso alteluci	In ripresa, fa lampeggiare in rosso le aree che risulterebbero sovraesposte.
Livella elettronica	Visualizza un indicatore per verificare l'inclinazione della fotocamera.

Display info riprod	uzione		
Istogramma			
Guida griglia			
Avviso alteluci			
💷 Annulla	10 -		OK OK

Istogramma	Visualizza un istogramma per l'immagine.
Guida griglia	Visualizza una griglia di riferimento.
Avviso alteluci	Le aree sovraesposte lampeggiano in rosso.

4 Premete 🖾.

Impostare la visualizzazione della revisione immediata

È possibile impostare le informazioni visualizzate in "Revisione immediata", dove subito dopo lo scatto si visualizza l'immagine acquisita, tramite [Revisione immediata] del menu **C** 3 menu.

Revisione immediata	
Ora display	0,5sec >
Revisione ingrandita	Off
Elimina	Off
<u>د ت</u>	

Ora display	Imposta la durata della revisione immediata. Se impostato su [Attendi], l'immagine viene visualizzata finché SHUTTER è premuto a metà corsa.
Revisione ingrandita	Ingrandisce l'immagine ruotando \bigcirc o premendo \bowtie durante la revisione immediata.
Elimina	Elimina l'immagine premendo 🛅 durante la revisione immediata.

L'ingrandimento iniziale quando si ingrandiscono le immagini premendo 100 in Revisione immediata o la visualizzazione a immagine singola della modalità di riproduzione si possono impostare in [Zoom veloce] nel menu C 3.

Impostare la visualizzazione Live View

Per Live View, è possibile impostare le funzioni riportate di seguito nel menu **C** 3.

	1	Personalizzazione display		
1Ô1	ł	Display info riproduzione		
-		Revisione immediata	0,5sec	
		Zoom veloce	100%	
1		Ingrandimento fuoco	On	
С		Stile griglia		>
a		Tipo di livella elettronica	and a fai	
~		Riduzione sfarfallio	50Hz	

Stile griglia	Selezionate lo stile della griglia fra [Griglia 3x3] o [Griglia 4x4].
Tipo di livella elettronica	Selezionate se visualizzare solo la livella orizzontale, oppure la livella orizzontale e l'inclinazione (direzione verticale).
Riduzione sfarfallio	Riduce lo sfarfallio sullo schermo Live View impostando la frequenza di alimentazione.

Impostare la luminosità e la tonalità del monitor

Impostazione LCD

È possibile impostare [Luminosità], [Saturazione], [Regolazione: Blu-Ambra], e [Regolazione: Verde-Magenta] in [Impostazione LCD] del menu **२**3.

Luminosità	
💷 Annulla	0×0K

Impost. visual. esterni

Se quanto visualizzato sul monitor è difficile da vedere fotografando in esterni o in altre situazioni, regolate la luminosità del monitor in [Impost. visual. esterni] del menu **3**.



٢

Мето

• Questa funzione può essere registrata su [Modo REGOLAZIONE] del menu C 2. (p.121)

Impostare la spia

Potete impostare l'illuminazione della spia nel menu \mathbf{A} 4.

4	Spie indicazione		
iûi -	Spia Tasto Accensione	On	>
_	Conto alla rovescia	On	
-	Effetti sonori		
	Volume	•0 2	
С	Impostazione Bluetooth	811	
	Impost. LAN wireless		
	Colleg. smartphone		

Spia Tasto Accensione	Imposta se accendere la spia del pulsante di alimentazione all'accensione della fotocamera.
Conto alla rovescia	Imposta se far lampeggiare l'illuminatore AF scattando con [Autoscatto] di [Modalità di scatto].

Impostazione degli effetti sonori

Potete impostare gli effetti sonori nel menu **3**5.



Effetti sonori	[Tutto]: Emette il suono di scatto, il suono di a fuoco, il suono del conto alla rovescia e il suono di commutazione per accendere e spegnere la LAN wireless. [Solo suono di scatto]: Emette solo il suono di scatto.
Volume	Imposta il volume del suono. Impostandolo su [0], tutti gli effetti sonori vengono disattivati.

Impostazioni di risparmio energetico

Spegnimento automatico

La fotocamera si spegne automaticamente se non vengono eseguite operazioni per un certo periodo di tempo. È possibile impostare [1min], [3min], [5min], [10min], [30min], o [Off] in [Spegnimento automatico] nel menu **3**7. Per ritornare operativi, premete il pulsante di alimentazione.

Spegnimento automatico	
• 1min	
3min	
5min	
10min	
30min	
Off	
EE Annulla	DK OK



Мето -----

- [Spegnimento automatico non è disponibile nei casi riportati di seguito.
 - · Durante la registrazione o la riproduzione dei filmati
 - Nelle riprese con [Ripresa intervallata] o [Composito intervallato] di [Modalità di scatto]
 - · Durante l'elaborazione dei dati
 - · Durante il trasferimento delle immagini
 - Quando la fotocamera è collegata a un computer
 - Quando la fotocamera è collegata a un apparecchio audiovisivo con Image Sync

Attenuare il display

La fotocamera attenua automaticamente il display in assenza di operazioni per il tempo impostato. Si possono impostare le impostazioni riportate di seguito nel menu **3**7.



Modo Sospensione	Spegne automaticamente il monitor se non vengono eseguite operazioni durante il tempo impostato. La spia di stato si illumina nel modo di sospensione. Si può impostare [1min], [3min], [5min], [10min], [30min], o [0ff].	
Oscuramento Auto LCD	Attenua automaticamente il display se la fotocamera non viene mossa entro cinque secondi. Si può impostare [On] o [Off].	

Effettuando operazioni sulla fotocamera, si ripristina la luminosità originale.

- Memo -----
 - [Modo Sospensione non è disponibile nei casi riportati di seguito.
 - Nelle riprese con [Ripresa intervallata] o [Composito intervallato] di [Modalità di scatto]
 - · Durante la registrazione o la riproduzione dei filmati
 - · Quando un dispositivo audiovisivo è collegato alla fotocamera
 - Quando la fotocamera è collegata a un apparecchio audiovisivo con Image Sync
 - [Oscuramento Auto LCD non è disponibile nei casi riportati di seguito.
 - Durante la revisione immediata
 - Nella modalità di riproduzione
 - Quando un dispositivo audiovisivo è collegato alla fotocamera

Specificare le impostazioni per Cartella/File

Per impostazione predefinita, i file e le cartelle sono automaticamente denominati come seque.

Nome file	Da R0000001.JPG a R0999999.JPG
Nome cartella	100 - 999

Quando il numero del file supera R0**9999, viene creata la cartella successiva e il numero del file diventa R0**0001. Se il numero del file supera R0**9999 quando il numero della cartella è 999, non è possibile memorizzare altri file sulla scheda di memoria attualmente inserita.

Si possono cambiare i nomi del file e della cartella.

Crea una nuova cartella

Avendo selezionato [Crea una nuova cartella] nel menu **3**1, al salvataggio dell'immagine successiva viene creata una cartella con un nuovo numero.



Attenzione ------

Non è possibile creare più cartelle in successione.

1	•
12	
۰.	39
- 10	μ.

- _____ Мето -----
- Nelle riprese con [Ripresa intervallata] o [Composito intervallato] di [Modalità di scatto], viene creata automaticamente una nuova cartella

Nome cartella

Nelle riprese con questa fotocamera, si crea automaticamente una cartella dove vengono memorizzate le immagini. Ciascuna cartella ha un nome formato da un numero seguenziale da 100 a 999 e una stringa di cinque caratteri. La stringa di caratteri nel nome della cartella può essere cambiata.

1 Selezionate [Nome cartella] nel menu 🥆 1, quindi premete 🕨.

Appare la schermata [Nome cartella].

2 Selezionate [Data] o [Opzionale] in [Nome cartella].



Data	Assegna quattro cifre per mese e giorno della data di ripresa dopo il numero della cartella. Il mese e il giorno compaiono in base al formato della data impostato in [Regolazione della data] del menu 1 10. Esempio) 101_0125: Immagini riprese il 25 gennaio
Opzionale	Assegna una stringa di cinque caratteri definita liberamente dopo il numero della cartella. (Predefinita: RICOH) Esempio) 101RICOH

Procedete al Punto 6 se avete selezionato [Data] o se non dovete cambiare la stringa di caratteri.

Premete > per selezionare [Immetti testo], quindi premete >.

Viene visualizzata la schermata per inserire il testo.

4 Inserite un nome per la cartella.

Si possono inserire fino a cinque caratteri alfanumerici da un singolo byte.



3

Sono disponibili le operazioni riportate di seguito.

▲▼◀►	Sposta il cursore di selezione del testo.	
@/∽	Sposta su e giù il cursore di selezione del testo.	
ADJ	Sposta a destra e a sinistra il cursore di selezione del testo.	
OK	Inserisce un carattere selezionato con il cursore di selezione del testo.	

È possibile utilizzare il pannello tattile per le operazioni.

5 Una volta inserito il testo, portate il cursore di selezione del testo su ←, quindi premete 🖾.

Appare la schermata di conferma.

Verificata l'impostazione, premete

Ricompare la schermata [Nome cartella].

Мето -----

6

- · Se il nome della cartella viene modificato, alla successiva esecuzione della ripresa viene creata una cartella con un nuovo numero.
- Attenzione -----
 - Il numero massimo per una cartella è 999. Se il nome della cartella viene modificato o viene creata una nuova cartella dopo che il numero della cartella raggiunge 999, non è possibile acquisire nuove immagini. Inoltre, non è possibile acquisire nuove immagini guando il numero del nome del file raggiunge 9999.

Nome file

Per le fotografie, come prefisso per il nome del file si usa una delle seguenti stringhe di caratteri, in base all'impostazione [Spazio colore] (p.84) del menu 15.

Spazio colore	Nome file
sRGB	R0*****.JPG
AdobeRGB	_R*****.JPG

È possibile cambiare i primi due caratteri nei nomi dei file rispetto a "R0".

- Selezionate [Nome file] nel menu ₹ 1, quindi premete ►. Appare la schermata [Nome file].
- 2 Usate ◀▶ per selezionare ☎ o ■, quindi usate ▲▼ per selezionare un carattere da inserire.

Si possono inserire caratteri alfanumerici maiuscoli e "_".

Nome file	
R O	R 0
R0000001.JPG	R0000001.MOV
💷 Annulla	œ∎OK

Premete 🚾.

- Мето -----
 - Avendo impostato [Spazio colore] su [AdobeRGB], il prefisso del nome file è "_" e il primo carattere della stringa inserita viene usato per denominare il file.

Numerazione sequenziale

In [Numerazione sequenziale] del menu **1**, è possibile impostare se continuare la numerazione sequenziale per i nomi di cartelle e file anche quando viene creata una nuova cartella o vengono sostituite le schede di memoria.

Numerazione sequenziale	
 Cartella e file 	
File	
Off	
III Annulla	OK OK

Numerazione sequenziale	Quando viene creata una nuova cartella	Quando vengono sostituite le schede di memoria	
	File n°	Cartella n°	File n°
Cartella e file	Continua	Continua	Continua
File	Continua	Ripristina	Continua
Off	Ripristina	Ripristina	Ripristina

Ripristina numerazione

Eseguendo [Ripristina numerazione] del menu **1**, viene creata una cartella con un nuovo numero e il numero di file riparte da 0001 alla ripresa successiva.

٢

Memo -----

- Una volta raggiunto il numero file 9999, viene creata una nuova cartella e la numerazione riparte dall'inizio.
- Quando non è inserita una scheda di memoria, il numero del file nella memoria interna viene ripristinato.

Impostazione dei informazioni copyright

Potete impostare le informazioni di copyright riportate nei dati Exif.

Selezionate [Informazioni copyright] nel menu ₹ 1, quindi premete .

Appare la schermata [Informazioni copyright].

2 Selezionate [On] o [Off] in [Integra dati copyright], quindi premete 🖾.

Informazioni copyright		
Integra dati copyright	Off	
Detentore copyright		
₽ xxxxxxxxxxxxx		
<u>س</u> ه		

3 Premete ► in [Detentore copyright].

Viene visualizzata la schermata per inserire il testo.

4 Inserite il detentore copyright.

Si possono inserire fino a 32 caratteri alfanumerici e simboli di un byte.



Sono disponibili le operazioni riportate di seguito.

▲▼◀►	Sposta il cursore di selezione del testo.
\otimes / \land	Sposta su e giù il cursore di selezione del testo.
ADJ	Sposta a destra e a sinistra il cursore di selezione del testo.
OK	Inserisce un carattere selezionato con il cursore di selezione del testo.

È possibile utilizzare il pannello tattile per le operazioni.

5 Una volta inserito il testo, portate il cursore di selezione del testo su ←, quindi premete 🖾.

Appare la schermata di conferma.

6 Verificata l'impostazione, premete **III**.

Ricompare la schermata [Informazioni copyright].



È possibile controllare i dati Exif in [Visualizzazione info dettagliate] (p.21) nella modalità di riproduzione.

Montaggio degli accessori opzionali

Convertitore ottico/Adattatore obiettivo

Rimuovete la copertura ad anello prima di usare il convertitore ottico tele (GT-2) e l'adattatore obiettivo (GA-2).

Per maggiori dettagli sull'impiego degli accessori opzionali, consultate il Manuale Utente fornito con il relativo prodotto.

Rimozione dell'anello di copertura

Spegnete la fotocamera e ruotate la copertura ad anello (GN-2) in senso antiorario fino a poterla rimuovere. Non toccate i contatti per il convertitore ().

Per rimuovere l'adattatore obiettivo, ruotatelo in senso antiorario.



Montaggio dell'anello di copertura

Con la fotocamera spenta, allineate il riferimento sulla copertura ad anello (GN-2) (3) con quello del corpo macchina (2), quindi ruotate la copertura ad anello in senso orario fino allo scatto.

Adattatore a rete

Se intendete utilizzare la fotocamera continuamente per un periodo prolungato, si raccomanda l'utilizzo dell'adattatore a rete (D-AC166).

- Assicuratevi che la fotocamera sia spenta, quindi aprite lo sportellino dei connettori.
- 2 Collegate il cavo USB (Tipo C) dell'adattatore a rete al connettore USB della fotocamera.



Collegate il cavo di collegamento a rete all'adattatore a rete, quindi inserite la spina del cavo in una presa di corrente.



Accendete la fotocamera.

- Quando la fotocamera non è in uso, staccate l'adattatore a rete dalla presa e dalla fotocamera.
- Staccando l'adattatore a rete dalla fotocamera o staccando la spina del cavo dalla presa di corrente durante l'uso della fotocamera, si potrebbero perdere dei dati.
- Non spostate la fotocamera agendo sul cavo dell'adattatore a rete mentre questo è in uso.
- · L'adattatore a rete potrebbe non essere utilizzabile in certe nazioni o aree geografiche.

Problemi e relative soluzioni

Alimentazione

Problema	Causa	Soluzione	Pagina
La fotocamera non si accende.	La batteria non è inserita.	Caricate la batteria e inseritela	p.38
	La batteria è scarica.	correttamente nella fotocamera.	
	La batteria non è inserita con il corretto orientamento.		
	La batteria non è compatibile.	Usate esclusivamente la batteria DB-110 dedicata a questa fotocamera.	—
	L'adattatore a rete non è collegato correttamente.	Collegate correttamente l'adattatore a rete.	—
La fotocamera si spegne durate l'uso.	La funzione [Spegnimento automatico] si è attivata dopo che la fotocamera è rimasta inutilizzata per un certo tempo.	Riaccendete la fotocamera.	p.40
	La batteria è scarica.	Caricate la batteria.	p.38
La fotocamera non si spegne.	La fotocamera ha un malfunzionamento.	Disinserite la batteria e poi inseritela di nuovo.	p.37
Appare l'indicatore di batteria scarica o la fotocamera si spegne anche se viene installata una batteria completamente carica.	La batteria non è compatibile.	Usate esclusivamente la batteria DB-110 dedicata a questa fotocamera.	_
La batteria non si ricarica.	La batteria si è guastata.	Sostituite la batteria con una nuova.	—
	La batteria scotta.	Lasciata raffreddare la batteria a temperatura ambiente.	
La batteria si scarica rapidamente.	La temperatura ambiente è molto alta o molto bassa.	_	_

Ripresa

Problema	Causa	Soluzione	Pagina
Non è possibile fotografare premendo SEUTTER	La batteria è scarica.	Caricate la batteria.	p.38
	La fotocamera è spenta o non è in modalità di ripresa.	Accendete la fotocamera o premete SHUTTER per commutare la fotocamera sulla modalità di ripresa.	p.40
	La scheda di memoria non è formattata.	Eseguite [Formatta] nel menu 🔧 1.	p.42
	Scheda di memoria piena.	Inserite una nuova scheda o eliminate i file che non interessano.	p.96
	La scheda di memoria ha raggiunto il termine della sua vita utile.	Inserite una nuova scheda di memoria.	—
	La scheda di memoria è bloccata.	Sbloccate la scheda.	—
	l contatti della scheda di memoria sono sporchi.	Puliteli con un panno morbido e asciutto.	_
Non è possibile verificare le immagini scattate.	Il tempo di revisione è troppo breve.	Cambiate l'impostazione [Ora display] di [Revisione immediata] nel menu C 3.	p.127
ll monitor non mostra nulla.	La luminosità del monitor è bassissima.	Regolate la luminosità del monitor nel menu 🌂 3.	p.128
	ll monitor è spento.	Premete DISP per accendere il monitor.	p.20
	Un dispositivo audiovisivo è collegato alla fotocamera.	Rimuovete il cavo dalla fotocamera.	p.95
La fotocamera non riesce a mettere a fuoco nel modo autofocus.	L'obiettivo è sporco.	Puliteli con un panno morbido e asciutto.	_
	Il soggetto non è al centro del fotogramma.	Bloccate il fuoco per lo scatto.	
	Il soggetto non è adatto all'autofocus.	Bloccate il fuoco o impostate il modo di messa a fuoco su [MF] per scattare.	p.60
	Il soggetto è troppo vicino.	Usate il modo macro o allontanatevi dal soggetto.	p.61
Le immagini risultano confuse.	La fotocamera è stata mossa premendo SHUTTER	Tenete ben ferma la fotocamera con i gomiti appoggiati al corpo, oppure usate un treppiede.	—
	Effettuando riprese in luoghi scarsamente illuminati, i tempi di posa si allungano e le immagini risultano facilmente mosse.	Usate un flash, o impostate [Impostazione ISO] su un'alta sensibilità ISO.	p.65 p.63
Problema	Causa	Soluzione	Pagina
---	---	--	--------
ll flash non scatta.	È selezionata una funzione che non permette di usare il flash.	Verificate impostazioni e modalità.	_
ll flash non riesce a	Il soggetto è scuro.	Regolate la potenza del flash.	p.66
illuminare il soggetto.	La potenza del flash non è appropriata.		
Le immagini sono troppo chiare.	La potenza del flash non è appropriata.	Regolate la potenza del flash, allontanatevi dal soggetto o usate una diversa sorgente di luce.	p.66
	La luminosità del monitor non è appropriata.	Regolate la luminosità del monitor nel menu 🌂 3.	p.128
Le immagini sono troppo scure.	La luminosità del monitor non è appropriata.	Regolate la luminosità del monitor nel menu 🌂 3.	p.128
	La compensazione dell'esposizione è impostata su un valore negativo.	Cambiate il valore di compensazione dell'esposizione.	p.53
l colori delle immagini sono innaturali.	La fotocamera non riesce a regolare il bilanciamento del bianco per le condizioni di ripresa tramite il bilanciamento automatico.	Inserite un oggetto bianco nella scena o selezionate un'impostazione diversa da [Bilanc. bianco auto] per [Bilanciamento del bianco].	p.69
La luminosità del monitor cambia in fase di autofocus.	La luce ambiente è scarsa o differente da quella usata per l'autofocus.	Questo è normale e non indica un malfunzionamento.	—
Non sono visualizzate indicazioni per la livella elettronica.	Le indicazioni per la livella elettronica sono nascoste.	Verificate l'impostazione [Visualizzazione info ripresa] nel menu C 3.	p.126
L'immagine non è a livello anche se l'indicatore mostrava una fotocamera	La fotocamera si è spostata durante la ripresa essendo su un oggetto instabile o per altre cause.	Non muovete la fotocamera durante la ripresa.	_
livellata.	Il soggetto non è a livello.	Verificate il soggetto.	-

Riproduzione/Eliminazione

Problema	Causa	Soluzione	Pagina
Non sono visualizzate informazioni di ripresa.	La visualizzazione delle informazioni è impostata su [Display senza info].	Premete DISP per commutare le informazioni visualizzate sullo schermo.	p.20
Sulle immagini appaiono polvere o particelle di sporco.	Il sensore è sporco o impolverato.	Eseguite [Rimozione polvere] nel menu ▲ 9. La funzione Dust Removal può essere attivata automaticamente ad ogni accensione e spegnimento della fotocamera.	_
Sull'immagine appaiono difetti come pixel luminosi e scuri.	Vi sono pixel difettosi sul sensore.	Eseguite [Pixel Mapping] nel menu 3 , 9. Sono richiesti circa 30 secondi per correggere i pixel difettosi, per cui accertatevi che sia installata una batteria ben carica.	_
Le immagini non sono visualizzate su un	Il cavo non è collegato correttamente.	Collegate correttamente il cavo.	p.95
apparecchio audiovisivo.	L'impostazione d'ingresso dell'apparecchio audiovisivo non è corretta.	Controllate le impostazioni dell'apparecchio audiovisivo.	—
Non è possibile riprodurre le immagini sula scheda di memoria.	La scheda di memoria inserita non è formattata con questa fotocamera.	Inserite una scheda di memoria formattata tramite [Formatta] del menu 🌂 1 in questa fotocamera.	p.42
Le immagini non sono visualizzate sul monitor.	l contatti della scheda di memoria sono sporchi.	Puliteli con un panno morbido e asciutto.	—
	La scheda ha un malfunzionamento.	Non vi sono problemi con la fotocamera se è in grado di riprodurre le immagini in un'altra scheda di memoria. Non usate una scheda di memoria che abbia un problema.	_
ll monitor si è spento.	La batteria è scarica.	Caricate la batteria.	p.38
	La funzione [Spegnimento automatico] si è attivata dopo che la fotocamera è rimasta inutilizzata per un certo tempo.	Riaccendete la fotocamera.	p.40
Non è possibile eliminare i file.	È impostato [Proteggi] per le immagini.	Annullate la protezione in [Proteggi] del menu 🗖 1.	p.97
	La scheda di memoria è bloccata.	Sbloccate la scheda.	
La scheda di memoria non si formatta.	La scheda di memoria è bloccata.	Sbloccate la scheda.	_

Problema	Causa	Soluzione	Pagina
La scheda di memoria non si inserisce.	La scheda non è orientata correttamente.	Inserite la scheda di memoria con il corretto orientamento.	p.37
l comandi della	La batteria è scarica.	Caricate la batteria.	p.38
fotocamera non	La fotocamera ha un	Riaccendete la fotocamera.	p.40
περοπαστιο.	malfunzionamento.	Disinserite la batteria e poi inseritela di nuovo. Usando l'adattatore a rete, ricollegatelo.	p.37
La data non è corretta.	Data ed ora non sono impostate correttamente.	Impostate correttamente la data e l'ora nel menu 🌂 10.	p.41
L'impostazione della data si è reimpostata.	È stata rimossa la batteria.	Se la batteria è stata rimossa per oltre cinque giorni circa, l'impostazione della data viene perduta. Impostate la data e l'ora nel menu a 10.	p.41

Messaggi d'errore

Messaggio d'errore	Descrizione
Scheda di memoria piena.	La scheda di memoria è piena e non consente il salvataggio di altre immagini. Inserite una scheda di memoria nuova o eliminate i file che non interessano. (p.96)
Memoria interna piena.	La memoria interna è piena e non consente il salvataggio di altre immagini. Inserite una scheda di memoria o eliminate i file che non interessano. (p.96)
Nessuna immagine.	Non vi sono immagini riproducibili nella scheda di memoria e nella memoria interna.
Impossibile visualizzare questa immagine.	State cercando di riprodurre un'immagine in un formato non supportato dalla fotocamera. L'immagine potrebbe essere accessibile da un computer.
Nessuna scheda nella fotocamera.	Nella fotocamera non è inserita una scheda di memoria.
Errore della scheda di memoria.	La scheda di memoria ha un problema, per cui la ripresa e la riproduzione non sono possibili. L'immagine potrebbe essere accessibile da un computer.
Errore memoria interna.	C'è un problema con la memoria interna. Formattate la memoria interna. (p.42)
La scheda non è formattata.	La scheda di memoria inserita non è formattata o è stata usata in precedenza su un altro dispositivo. Usate la scheda dopo averla formattata con questa fotocamera. (p.42)

Messaggio d'errore	Descrizione
La scheda è bloccata.	La sicura di protezione alla scrittura sulla scheda di memoria è in posizione di blocco.
Impossibile usare questa scheda.	È stata inserita una scheda di memoria non compatibile con questa fotocamera.
Questa immagine non può essere ingrandita.	Si sta cercando di ingrandire un'immagine che non lo consente.
Livello di carica della batteria insufficiente per attivare Pixel Mapping	Questi messaggi appaiono cercando di eseguire Pixel Mapping o l'aggiornamento del firmware se la carica della batteria è insufficiente. Installate una batteria ben carica.
Carica della batteria insufficiente per aggiornare il firmware	
La cartella immagini non può essere creata.	È stato raggiunto il numero massimo per una cartella (999) e non si possono salvare altre immagini. Inserite una nuova scheda di memoria o formattate la scheda o la memoria interna. (p.42)
L'immagine non verrà salvata.	L'immagine non può essere salvata a causa di un errore della scheda di memoria.
Questa immagine non può essere elaborata.	Questo messaggio appare cercando di eseguire le funzioni nel menu <a>2 per le immagini acquisite con altre fotocamere, oppure [Ridimensiona] o [Ritaglio] per immagini già al minimo delle dimensioni.
La fotocamera si spegne per prevenire danni da surriscaldamento	La fotocamera sta per spegnersi per una temperatura interna eccessiva. Lasciate la fotocamera spenta per un tempo sufficiente a farla raffreddare prima di riaccenderla.
Aggiornamento non riuscito.	Non è possibile eseguire correttamente l'aggiornamento. Spegnete e riaccendete la fotocamera, quindi eseguite di nuovo l'aggiornamento.
Impossibile aggiornare il firmware. Problema con il file di aggiornamento del firmware	Problema con il file di aggiornamento del firmware Scaricate di nuovo il file di aggiornamento, quindi eseguite l'aggiornamento.
Accoppiamento non riuscito. Controllare la modalità operativa.	Non è possibile stabilire l'accoppiamento Bluetooth®. Controllate le impostazioni. (p.112)

Principali caratteristiche tecniche

Fotocamera

Obiettivo	Schema ottico	7 elementi in 5 gruppi (2 elementi ottici asferici)				
	Lunghezza focale / Diaframma	26,1 mm (focale equivalente a circa 40 mm nel 35 mm) / da F2,8 a F16				
Acquisizione immagine	Sensore immagine	Tipo: CMOS con filtro di colore primario Dimensioni: 23,5 mm × 15,6 mm				
	Pixel effettivi	Circa 24,24 megapixel				
	Sensibilità (standard in uscita)	Da ISO 100 a ISO 102400: Auto (si possono impostare limite inferiore e superiore per ISO Auto e minimo tempo di posa), Manuale				
	Stabilizzazione dell'immagine	Shake Reduction a spostamento del sensore su 3 assi (SR)				
	Simulatore filtro Anti-Alias	Riduzione moiré tramite dispositivo SR (Off, Leggera, Forte) Pulizia del sensore immagine usando vibrazioni ultrasoniche "DR II"				
	Rimozione polvere					
Formato file	Immagine fissa	Formato file: RAW (DNG) 14 bit, JPEG (Exif 2.3), conforme DCF 2.0 Spazio colore: sRGB, AdobeRGB Pixel registrati: [3:2] L (24M: 6000×4000) M (15M: 4800×3200) S (7M: 3360×2240) XS (2M: 1920×1280) [1:1] L (16M: 4000×4000) M (10M: 3200×3200) S (5M: 2240×2240) XS (1.6M: 1280×1280) Enernato file: MPEGA M/C/L 264 (MOV)				
	Filmato	Formato file: MPEG4 AVC/H.264 (MOV) Pixel registrati: Full HD (1920×1080, 60p/30p/24p) Registrazione suono: Microfono stereo incorporato Durata di registrazione: Fino a 25 minuti o 4 GB; interrompe automaticamente la registrazione con eccessiva temperatura interna della fotocamera.				
	Supporti di memorizzazione	Memoria interna (circa 2 GB), scheda di memoria SD/SDHC*/SDXC* * Compatibili UHS-I				

Fuoco	Тіро	AF ibrido (a rilevamento di fase sul piano focale e rilevamento del contrasto)		
	Messa a fuoco	Area AF auto, Seleziona AF, Pinpoint AF, AF a inseguimento, AF continuo, MF, Snap (1 m, 1,5 m, 2 m, 2,5 m, 5 m, ∞), ∞		
	Scatto ist. press. compl.	Ripresa mettendo a fuoco a una distanza fissa con un'unica pression del pulsante di scatto o un tocco sul monitor		
	Rilevamentovolti/occhi	i On, Solo in area AF auto, Off		
	Campo di messa a fuoco (dalla lente frontale)	Normale: Da circa 0,2 m a ∞, Modo macro: Da circa 0,12 a 0,24 m		
Controllo dell'esposi-	Modo esposizione	Programma AE, AE priorità diaframmi, AE priorità tempi, Esposizione manuale		
zione	Modalità di lettura	Multi-zona, Media ponder. al centro, Spot, Ponder. alteluci		
	Tempo di posa	Da 1/4000 a 30 secondi (limitato dal diaframma: 1/2500 di secondo a F2,8; 1/4000 di secondo a F5,6 o superiore) Timer posa B (da 10 secondi a 20 minuti), Posa B, Posa T		
	Compensazione EV	Immagine fissa: ±5 EV (incrementi 1/3 EV), Filmato: ±2 EV (incrementi 1/3 EV)		
	Filtro ND (2 EV)	Auto, On, Off		
Bilanciamento d	lel bianco	Bilanc. bianco auto, Bilanc. auto multiplo, Luce solare, Ombra, Nuvoloso, Fluor:. Colori giorno, Fluor:: Bianco giorno, Fluor:: Bianco fieddo, Fluor:: Bianco caldo, Tungsteno, CTE, Bilanc. bianco manuale, Femperatura di colore		
	Regolazione fine	Regolabile in \pm 14 passi sull'asse A-B e sull'asse G-M		
Modalità di scatto	Scatto	Fotogramma singolo, Scatti continui, Bracketing, Esposizione multipla, Ripresa intervallata, Composito intervallato		
	Autoscatto	10 secondi, 2 secondi, Off		
Funzioni di	Ritaglio	50 mm, 71 mm, Off		
ripresa	Controllo immagine	Standard, Intenso, Monotono, Monotono delicato, Monotono forte, B&N ad alto contrasto, Pellicola positiva, Bleach Bypass, Retro, Tonalità HDR, Cross Processing, Personalizzata 1, Personalizzata 2 Parametri di regolazione: Saturazione, Tinta, Reg. High/Low Key, Contrasto, Contrasto (alteluci), Contrasto (ombre), Nitidezza, Ombreggiatura, Chiarezza, Tonalità, Effetto filtro, Effetto sgranato, Livello tonalità HDR, Tono colore (i parametri disponibili variano a seconda dell'immagine selezionata)		
	Correzione gamma dinamica	Correzione alteluci, Correzione ombre		
	Riduzione rumore	Riduzione rumore con tempi lenti, Riduzione rumore alti ISO		
	Correzione orizzonte	SR On: Correzione fino a 1,0°, SR disattivato: Correzione fino a 1,5°		
	Visualizzazione	Ingrandimento visualizzazione (4×, 16×), Visualizzazione griglia (Griglia 3×3, Griglia 4×4), Istogramma, Avviso alteluci, Visualizza livella elettronica		

Funzioni di riproduzione	Visione in riproduzione	Visualizzazione a immagine singola, Visualizzazione immagini multiple (20 miniature, 48 miniature), Visualizzazione ingrandita (fino a 16×, disponibili visione 100% e Zoom veloce), Istogramma (istogramma Y, istogramma RGB), Visualizzazione griglia (Griglia 3×3, Griglia 4×4), Avviso alteluci, Autorotazione immagine
	Regolazioni di base	Editing normale, Editing monotono Parametri di regolazione: Luminosità, Saturazione, Effetto filtro, Tinta, Tonalità, Contrasto, Nitidezza (i parametri disponibili variano a seconda del metodo di editing selezionato)
	Conversione RAW	Pixel registrati JPEG, Formato immagine, Spazio colore, Bilanciamento del bianco, Controllo immagine, Correzione illuminazione periferica, Sensibilità, Riduzione rumore alti ISO, Correzione ombre
	Modifica	Elimina, Proteggi, Rotazione immagine, Copia immagine, Trasferimento file, Ridimensiona, Ritaglio (disponibili il cambiamento nelle proporzioni e la regolazione dell'inclinazione), Regolazione livelli, Regolazione bilanciamento bianco, Correggi colore moiré, Editing filmati (Taglia, Dividi)
Monitor LCD	Тіро	LCD TFT a colori da 3,0 pollici (proporzioni 3:2), Circa 1.037.000 punti, Ampio angolo di visione, Vetro temperato Air-gapless
	Pannello tattile	Metodo capacitivo
	Regolazione	Luminosità, Saturazione, Blu/Ambra, Verde/Magenta, Impost. visual. esterni: ±2 passi
LAN wireless	Standard	IEEE 802.11b/g/n (HT20) (protocollo standard per wireless LAN)
	Frequenza (Frequenza centrale)	Da 2412 a 2462 MHz (da Ch 1 a Ch 11)
	Sicurezza	Autenticazione: WPA2, Criptazione: AES
Bluetooth®	Standard	Bluetooth® v4.2 (Bluetooth Low Energy)
	Frequenza (frequenza centrale)	Da 2402 a 2480 MHz (da Ch 0 a Ch 39)
Interfacce	USB Tipo C	Ricarica batteria e alimentazione fotocamera (richiesto adattatore a rete opzionale), Trasferimento dati: MTP, Uscita video: DisplayPort su USB-C (modo alternativo DisplayPort)
	Slitta a contatto caldo	Compatibile con flash automatico P-TTL Modi flash: Flash attivato, Flash attiv. + occhi rossi, Sincro su tempi lenti, Sincro lenti + occhi rossi Compensazione esposizione flash Da -2,0 a +1,0
	Contatti adattatore obiettivo	Disponibile

Alimentazione	Tipo di batteria	Batteria ricaricabile DB-110		
	Adattatore a rete	Kit adattatore a rete K-AC166 (opzionale)		
	Durata della batteria	Numero di immagini registrabili: Circa 200 fotografie * Verificato in conformità con le norme CIPA usando una batteria ricaricabile a piena carica alla temperatura di 23°C (73°F). I risultati effettivi possono variare in base alle condizioni/ circostanze della ripresa. Tempo di riproduzione: Circa 180 minuti * Secondo prove interne eseguite da RICOH. Le prestazioni effettive possono variare in base alle condizioni/circostanze della ripresa.		
Dimensioni e Dimensioni peso		Circa 109,4 mm (L) \times 61,9 mm (A) \times 35,2 mm (P) (4,3 in. (W) \times 2,4 in. (H) \times 1,4 in. (D)) (esclusi comandi operativi e sporgenze)		
	Peso	Circa 262 g (9,2 oz) (comprese la batteria dedicata e una scheda di memoria SD) Circa 232 g (8,2 oz) (solo corpo)		
Accessori in dot	azione	Batteria ricaricabile DB-110, Cavo USB I-USB166, Cinghietta da polso		
Lingue		Italiano, Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese, Italiano, Olandese, Danese, Svedese, Finlandese, Polacco, Ceco, Ungherese, Turco, Greco, Russo, Tailandese, Coreano, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Giapponese		

Batteria ricaricabile DB-110

Voltaggio nominale	3,6 V
Capacità nominale	1350 mAh, 4,9 Wh
Temperatura operativa	da 0 a 40°C (da 32 a 104°F)
Temperatura di immagazzinamento	da -10 a 45°C (da 14 a 104°F)
Dimensioni	39,8 mm (L) \times 34,2 mm (A) \times 8,5 mm (P) (1,6 in. (W) \times 1,3 in. (H) \times 0,3 in. (D))
Peso	Circa 26 g (0,9 oz)

Capacità di memorizzazione delle immagini

La tabella che segue mostra il numero approssimato di immagini e il tempo di registrazione (in secondi) dei filmati che si possono salvare nella memoria interna e sulla scheda di memoria nei vari formati.

Immagine fissa

Formato file/Pixel registrati JPEG	Formatoimmagine	Lunghezza focale*1	Numero dei pixel registrati	Memoria interna	Scheda di memoria 8 GB
L	3:2	—	6000×4000	140	527
	1:1	_	4000×4000	209	788
М	3:2	—	4800×3200	218	820
	1:1	—	3200×3200	324	1220
S	3:2	_	3360×2240	437	1646
	1:1	—	2240×2240	645	2428
XS	3:2	_	1920×1280	1253	4717
	1:1	_	1280×1280	1810	6813
RAW	3:2	40 mm		40	150
		50 mm		40	154
		71 mm	6000×4000	41	157
	1:1	40 mm		40	153
		50 mm		41	156
		71 mm		42	158
RAW+	3:2	40 mm		31	117
		50 mm		34	129
		71 mm	C000	38	143
	1:1	40 mm	0000×4000	34	128
		50 mm		36	138
		71 mm		39	148

*1 Lunghezza focale equivalente nel 35 mm

Filmato

Risoluzione	Formatoimmagine	Frame rate	Numero dei pixel registrati	Memoria interna	Scheda di memoria 8 GB
Full HD	16:9	60p	1920 × 1080	3:16	12:17
	16:9	30p		06:25	24:09
	16:9	24p		07:57	29:56

0

Memo

- I dati per i filmati indicano la durata totale registrabile. La lunghezza massima della singola ripresa è di 25 minuti o l'equivalente di 4 GB.
- Il numero delle immagini che si possono scattare effettivamente può differire da quanto previsto e indicato sul monitor.
- La capacità di memorizzazione dipende dalle condizioni di ripresa e dalla capacità della memoria.

Ambiente operativo

Si conferma di poter stabilire una connessione USB tra la fotocamera e i sistemi operativi riportati di seguito.

Windows®	Windows® 10 (FCU, CU) (32 bit, 64 bit), Windows® 8.1 (32 bit, 64 bit)
Mac	macOS 11 Big Sur, macOS 10.15 Catalina

Adattatore di alimentazione USB (AC-U1/AC-U2), Adattatore a rete (D-AC166), e Caricabatteria (BJ-11)

Questi prodotti si possono usare con energia elettrica da 100 a 240 V e 50 o 60 Hz.

Prima di partire in viaggio, procuratevi un adattatore per il tipo di presa in uso presso la vostra destinazione.

Non usate questi prodotti con trasformatori elettrici, poiché potrebbero danneggiare la fotocamera.

Fotocamera

- · Non lasciate cadere la fotocamera e non sottoponetela a urti e sollecitazioni fisiche.
- Nel trasporto della fotocamera, fate attenzione a non colpire altri oggetti. Una cura particolare è richiesta per proteggere l'obiettivo e il monitor.
- La batteria può scottare dopo un uso prolungato. Attendete che la batteria si raffreddi prima di rimuoverla dalla fotocamera.
- · Il monitor può essere difficile da leggere in luce solare diretta.
- Sul monitor potreste notare variazioni di luminosità oppure pixel che non si accendono o che restano sempre accesi. Questo è comune a tutti i monitor LCD e non indica un malfunzionamento.
- · Non esercitate forza sul monitor.
- Repentini sbalzi di temperatura possono causare condensa, con un visibile appannamento all'interno dell'obiettivo o un malfunzionamento della fotocamera. Questo si può prevenire inserendo la fotocamera in un sacchetto di plastica per rallentare la variazione di temperatura, rimuovendola solo quando l'aria nel sacchetto abbia raggiunto la temperatura circostante.
- Per prevenire danni al prodotto, non inserite oggetti nei fori del microfono e nelle coperture dell'altoparlante.
- Evitate che la fotocamera si bagni. In più, non utilizzatela con le mani bagnate. Il mancato rispetto di queste precauzioni potrebbe provocare malfunzionamenti o scosse elettriche.
- Eseguite uno scatto di prova per verificare che la fotocamera funzioni correttamente prima di usarla in occasioni importanti come in viaggio o per un matrimonio. Vi raccomandiamo di tenere a portata di mano questo manuale e batterie di scorta.



Condizioni che possono causare condensa -----

- Spostarsi in una zona con temperatura nettamente diversa
- · In presenza di elevata umidità
- In una stanza fredda dopo che sia stato acceso il riscaldamento o se la fotocamera è esposta ad aria fredda da un condizionatore o altro dispositivo

Batteria ricaricabile DB-110

- È una batteria a ioni di litio.
- La batteria non è completamente carica al momento dell'acquisto, per cui accertatevi di caricarla prima dell'uso.
- Non aprite e non danneggiate la batteria poiché si potrebbero avere incendi o lesioni. In più, non surriscaldate la batteria sopra i 60°C (140°F) e non esponetela alle fiamme.
- Per le caratteristiche della batteria, la sua autonomia operativa si può ridurre se usata in un ambiente freddo, anche a piena carica. Mantenete calda la batteria sistemandola in una tasca o tenete pronta una batteria di scorta.
- In assenza di uso, accertatevi di rimuovere la batteria dalla fotocamera o dal caricabatteria. Una piccola corrente circola anche se la fotocamera è spenta, creando una scarica eccessiva e rendendola inutilizzabile. Se la batteria resta rimossa per oltre cinque giorni, le impostazioni di data e ora andranno perdute. Nel caso, reimpostate la data e l'ora.
- Se la batteria non viene usata per un lungo periodo, caricate la batteria per 15 minuti una volta l'anno prima di riporla.
- Riponetela in un luogo fresco e asciutto,con una temperatura ambiente compresa tra 15°C e 25°C (tra 59°F e 77°F). Evitate di lasciarla a temperature molto alte o basse.
- Una volta caricata la batteria, non caricatela subito di nuovo.
- Caricate la batteria a una temperatura ambiente tra 10°C e 40°C (tra 50°F e 104°F).
 La carica della batteria a temperature elevate può deteriorarla. La carica alle basse temperature può prevenire una carica completa.
- Se l'autonomia operativa della batteria si riduce anche a piena carica, può essere stato raggiunto il termine della sua vita operativa. Sostituitela con una batteria nuova. Accertatevi di usare una batteria di ricambio approvata da RICOH IMAGING.
- Attenzione -----
 - Attenzione -----
 L'impiego di altre batterie potrebbe provocare un'esplosione.

Manutenzione della fotocamera e suo immagazzinamento

Manutenzione della fotocamera

- La qualità d'immagine può risentire di impronte digitali e altri corpi estranei sull'obiettivo. Evitate di toccare la lente con le dita.
- Rimuovete la polvere e i pelucchi sulla lente con una pompetta reperibile in commercio o pulite delicatamente la lente con un panno morbido.
- Pulite con cura la fotocamera dopo averla usata in spiaggia o maneggiando prodotti chimici.
- · Nel malaugurato caso di malfunzionamento, consultate il più vicino centro assistenza.
- · La fotocamera impiega circuiti ad alto voltaggio. Non smontatela.
- Non esponete la fotocamera a sostanze volatili come diluente, benzina o pesticidi.
 Il mancato rispetto di questa precauzione può danneggiare la fotocamera o i suoi rivestimenti.
- · Il monitor si può rigare facilmente. Evitate di toccarlo con oggetti duri.
- Pulite il monitor strofinandolo con un panno morbido inumidito con una piccola quantità di detergente per monitor che non contenga solventi organici.

Immagazzinamento

· Non riponete la fotocamera dove possa essere esposta a:

- Eccessi di calore o umidità, ampie variazioni di temperatura o umidità
- Polvere, sporco, sabbia
- Vibrazioni consistenti
- Contatto prolungato con prodotti chimici, inclusi pesticidi, oppure con prodotti a base di vinile o gomma
- Forti campi magnetici (ad esempio, in prossimità di un monitor, trasformatore o magnete)
- · Rimuovete la batteria se il prodotto resta inutilizzato per un lungo periodo.

Prima della pulizia

- · Accertatevi che la fotocamera sia spenta.
- · Rimuovete la batteria e l'adattatore a rete dalla fotocamera.

Condizioni di garanzia

Tutte le nostre fotocamere sono garantite, dal fabbricante o dai suoi distributori autorizzati, da difetti di fabbricazione o di materiali per il periodo di dodici mesi dalla data del vostro acquisto. Entro i termini della garanzia, le eventuali parti difettose vengono sostituite o riparate senza spese, a condizione che l'apparecchio non presenti segni di urti, danni provocati da sabbia, liquidi, fuoriuscite di acido dalle batterie, oppure sia stato manomesso, alterato o comunque usato con negligenza. Il fabbricante o i suoi distributori autorizzati non saranon responsabili per qualsiasi riparazione o modifica eccetto per quelle fatte con il loro consenso scritto, e non rispondono per danni da ritardi o altri danni indiretti e conseguenti di qualsiasi natura, siano essi causati da materiale o fabbricazione difettosi o altro; è anche espressamente chiaro che la responsabilità del fabbricante o dei suoi distributori in dipendenza di tutte le garanzie sia espresse che sottintese si limita strettamente alla sostituzione o riparazione delle parti come più sopra descritto. Non saranno reffettuati rimborsi per riparazioni eseguite da laboratori di assistenza non autorizzati.

Procedura durante i 12 mesi di garanzia

Oualungue fotocamera che si dimostrasse difettosa durante il periodo di garanzia di 12 mesi devono essere restituiti al rivenditore presso il quale è stata acquistata oppure al fabbricante. Qualora non vi siano rappresentanti del fabbricante nel proprio Paese, inviare la fotocamera al fabbricante mediante pacco postale prepagato. In tal caso la restituzione della fotocamera riparata richiederà molto tempo, a causa delle complicate procedure doganali. Se la fotocamera è coperta da garanzia, per riparazioni e ricambi non verrà addebitato alcun costo. Qualora la fotocamera non sia coperta da garanzia, i rappresentanti addebiteranno i normali costi di riparazione. Le spese di spedizione sono a carico del proprietario. Qualora la fotocamera fosse stata acquistata al di fuori del Paese di residenza durante il periodo di garanzia, le normali spese di riparazione e assistenza potranno essere addebitate dal rappresentante che si trova in quel Paese. Ciò nondimeno, la fotocamera restituita al fabbricante verrà riparata gratuitamente ai sensi di guesta procedura e dei termini di garanzia. In ogni caso, le spese di spedizione e ali oneri doganali sono a carico dell'utente. Per provare la data d'acquisto quando richiesto, conservate lo scontrino fiscale o la fattura di vendita della fotocamera per almeno un anno. Prima di spedire la fotocamera, tranne nel caso venga inviata direttamente al fabbricante, assicuratevi che si tratti di un rappresentante ufficiale del fabbricante o di un centro di assistenza autorizzato. Richiedete sempre un preventivo delle spese di riparazione e date istruzioni al centro di assistenza di procedere all'intervento solamente dopo la vostra approvazione di tale preventivo.

- Queste condizioni di garanzia non hanno effetto sui diritti dell'acquirente fissati dalla legge.
- In alcuni Paesi, le garanzie locali disponibili presso i nostri distributori possono sostituire la presente garanzia. Per questo motivo, si raccomanda di ricontrollare il certificato di garanzia fornito all'atto dell'acquisto del prodotto o di rivolgersi al nostro distributore nel vostro Paese per ricevere ulteriori informazioni e una copia della garanzia.

Per clienti in USA STATEMENT OF FCC COMPLIANCE

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- · Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- * Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

The available scientific evidence does not show that any health problems are associated with using low power wireless devices. There is no proof, however, that these low power wireless devices are absolutely safe. Low power Wireless devices emit low levels of radio frequency energy (RF) in the microwave range while being used. Whereas high levels of RF can produce health effects (by heating tissue), exposure of low-level RF that does not produce heating effects causes no known adverse health effects. Many studies of low-level RF exposures have not found any biological effects. Some studies have suggested that some biological effects might occur, but such findings have not been confirmed by additional research. R05010 has been tested and found to comply with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines.

Declaration of Conformity According to 47CFR, Parts 2 and 15 for Personal computer e periferiche di Classe B

We: Located at: RICOH IMAGING AMERICAS CORPORATION 2 Gatehall Drive Suite 204, Parsippany, New Jersey 07054, U.S.A. Phone: 800-877-0155

Declare under sole responsibility that the product identified herein complies with 47CFR Parts 2 and 15 of the FCC rules as a Class B digital device. Each product marketed is identical to the representative unit tested and found to be compliant with the standards. Records maintained continue to reflect the equipment being produced can be expected to be within the variation accepted, due to quantity production and testing on the statistical basis as required by 47CFR §2.909. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. The above named party is responsible for ensuring that the equipment complies with the standards of 47CFR §15.101 to §15.109.

Product Name:	<u>Digital Camera</u>
Model Number:	<u>R05010</u>
Contact Person:	Customer Service Manager
Date and Place:	May, 2021 Parsippany

Per i clienti in USA e Canada

Le batterie a ioni di litio sono riciclabili.

Potete contribuire a preservare il nostro ambiente conferendo le batterie ricaricabili usate al più vicino centro di raccolta e riciclaggio.

Per ulteriori informazioni sul riciclaggio delle batterie ricaricabili, chiamate il numero verde 1-800-822-8837, o visitate http://www.call2recycle.org/.

Per i clienti in Canada Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) Regulatory Compliance Notice

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 (B).

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- 1. This device may not cause interference.
- This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The available scientific evidence does not show that any health problems are associated with using low power wireless devices. There is no proof, however, that these low power wireless devices are absolutely safe. Low power wireless devices emit low levels of radio frequency energy (RF) in the microwave range while being used. Whereas high levels of RF can produce health effects (by heating tissue), exposure of low-level RF that does not produce heating effects causes no known adverse health effects. Many studies of low-level RF exposures have not found any biological effects. Some studies have suggested that some biological effects might occur, but such findings have not been confirmed by additional research. The R05010 has been tested and found to comply with ISED radia-tion exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets RSS-102 of the ISED radio frequency (RF) Exposure rules.

Pour les utilisateurs au Canada Avis de conformité à la réglementation d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE)

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 (B) du Canada.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;

Les connaissances scientifiques dont nous disposons n'ont mis en évidence aucun problème de santé associé à l'usage des appareils sans fil à faible puissance. Nous ne sommes cependant pas en mesure de prouver que ces appareils sans fil à faible puissance sont entièrement sans danger. Les appareils sans fil à faible puissance émettent une énergie fréquence radioélectrique (RF) très faible dans le spectre des micro-ondes lorsqu'ils sont utilisés. Alors qu'une dose élevée de RF peut avoir des effets sur la santé (en chauffant les tissus), l'exposition à de faibles RF qui ne produisent pas de chaleur n'a pas de mauvais effets connus sur la santé. De nombreuses études ont été menées sur les expositions aux RF faibles et n'ont découvert aucun effet biologique. Certaines études ont suggéré qu'il pouvait y avoir certains effets biologiques, mais ces résultats n'ont pas été confirmés par des recherches supplémentaires. Le R05010 a été testé et jugé conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISDE énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les règles d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'ISDE.

Per clienti in Europa Informazioni per gli utenti sulla raccolta e lo smaltimento degli apparecchi usati e delle batterie esaurite



1. Nell'Unione Europea

I seguenti simboli sui prodotti, sugli imballaggi e/o sui documenti di accompagnamento indicano che gli apparecchi elettrici ed elettronici usati e le batterie non devono essere smaltiti insieme ai comuni rifiuti domestici.



Le apparecchiature elettriche/elettroniche usate e le batterie vanno smaltite separatamente e in accordo con la legislazione vigente, che richiede un adeguato trattamento, recupero e riciclaggio di questi prodotti.

Attraverso il corretto smaltimento di questi prodotti contribuirete ad assicurare il necessario trattamento, recupero e riciclaggio dei rifiuti, prevenendo potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana, che potrebbero altrimenti verificarsi nel caso di gestione inappropriata.

Se sotto al simbolo mostrato in alto è riportato un simbolo chimico, in conformità alla Direttiva sulle batterie, si ha l'indicazione che un metallo pesante (Hg = Mercurio, Cd = Cadmio, Pb = Piombo) è presente nella batteria ad una concentrazione superiore alla soglia specificata nella Direttiva Batterie.

Per maggiori informazioni sulla raccolta e il riciclaggio dei prodotti usati, rivolgetevi alle autorità locali, al servizio di smaltimento rifiuti o al punto vendita nel quale avete effettuato l'acquisto dei prodotti.

2. In paesi esterni all'Unione Europea

Questi simboli sono validi solo nell'Unione Europea. Se desiderate smaltire questi prodotti usati, contattate le autorità locali o un rivenditore per informarvi sul corretto metodo di conferimento.

Per la Svizzera: Le apparecchiature elettriche/elettroniche usate possono essere rese senza addebito al rivenditore, anche senza acquistare un nuovo prodotto. Altri centri di raccolta sono elencati nelle home page di <u>www.swico.ch</u> o <u>www.sens.ch</u>.

Avviso agli utenti nei paesi che richiedono la marcatura CE

Questo prodotto è conforme ai requisiti e alle disposizioni essenziali della Direttiva sugli Equipaggiamenti Radio 2014/53/EU. La Dichiarazione di Conformità EU è disponibile all'URL: https://www.ricoh-imaging.co.jp/english/support/declaration_of_conformity.html e selezionando il prodotto interessato.

Banda di frequenza operativa: 2400 MHz - 2483,5 MHz Massima potenza in radiofrequenza: 9,15 dBm EIRP

Potenza minima richiesta dall'apparecchiatura radio per la ricarica: 2,5 W Potenza massima richiesta dall'apparecchiatura radio per raggiungere la massima velocità di ricarica: 5 W

Importatore (Marcatura CE): RICOH IMAGING EUROPE S.A.S. 7-9, avenue Robert Schuman, 94150 RUNGIS, FRANCE

Produttore: RICOH IMAGING COMPANY, LTD. 1-3-6, Nakamagome, Ohta-ku, Tokyo 143-8555, JAPAN



Avviso agli utenti nei paesi che richiedono la marcatura UKCA

Questo prodotto è conforme ai requisiti e alle disposizioni essenziali della Normativa sugli Equipaggiamenti Radio 2017.

La Dichiarazione di Conformità UK è disponibile all'URL:

https://www.ricoh-imaging.co.jp/english/support/declaration_of_conformity.html e selezionando il prodotto interessato.

Banda di frequenza operativa: 2400 MHz - 2483,5 MHz Massima potenza in radiofrequenza: 9,15 dBm EIRP

Produttore : RICOH IMAGING COMPANY, LTD. 1-3-6, Nakamagome, Ohta-ku, Tokyo 143-8555, JAPAN

UK CA 7 Appendice

Indice

Numerici

4 vie, selettore	59
------------------	----

A

Accoppiamento 112
Adattatore a rete 140
Adattatore obiettivo 139
AdobeRGB 84
AE One Push in modo M 52, 124
AF a inseguimento (Fuoco) 57
AF continuo (Fuoco) 57
AF, illuminatore 58
AF, punto 59
AF, seleziona (Fuoco) 57
Alimentazione 40
Ambiente operativo 153
Anello di copertura 139
Impostazione animazione 47
Anteprima 52
Area AF auto (Fuoco) 57
Audiovisivo, apparecchio 95
Autorotazione immagine 94
Autoscatto 83
Auto SR Off 90
Avviso alteluci 126

В

Batteria	38
B con timer	51
Bianco e nero ad alto contrasto	
(Controllo immagine)	87
Bilanc. bianco manuale	
(Bilanciamento del bianco)	72
Bilanciamento automatico del bianco	
(Bilanciamento bianco)	69
Bilanciamento automatico multiplo	
(Bilanciamento del bianco)	69
Bilanciamento del bianco	69
Bleach Bypass (Controllo immagine)	87
Blocco AE	50
Blocco AE, mantenere 1	24
Bluetooth [®] 1	12
Bracketing	76
Bracketing automatico	76
Bulb	51

С

Cambiare visualizzazione	20
Capacità di memorizzazione 39, 1	52
Caratteristiche tecniche 1	47
Caricare la batteria	38
Cavo USB 1	10
Certificazione, marchi	. 2
Collega AE e punto AF	63
Collegamento a un computer 1	10
Colore moiré, correzione 1	06
Compensazione automatica	
dell'esposizione	49
Compensazione EV	53
Composito intervallato	81
Comunicazione, dispositivo 1	11
Condivisioneg 1	10
Condizioni di garanzia 1	58
Contenuto della confezione	13
Conto alla rovescia 1	29
Controllo immagine	87
Convertitore ottico 1	39
Copia immagine	98
Copyright, informazioni 1	38
Cornice di messa a fuoco	44
Correggere la gamma di tonalità	89
Correzione alteluci	89
Bilanciamento del bianco,	
regolazione 1	05
Correzione illuminazione periferica	89
Correzione ombre	89
Crea una nuova cartella 1	33
Cross Processing	
(Controllo immagine)	87
CTE (Bilanciamento del bianco)	69
Cura 1	57

D

Data, regolazione	41
Diaframma, valore	48
Display informazioni ripresa	126
Display informazioni riproduzione	126
DisplayPort	95
Distanza messa a fuoco istantanea	57
Dividi (Filmato)	108
DNG	84

Е

Effetti sonori	130	
Elimina	. 96	167

Esposizione manuale	48
Esposizione multipla	77
Etichetta di volume	43
Evidenzia fuoco	58
Exif	138

F

Filmati, editing	108
Filmato	54
Filtro ND	86
Flash	65
+ occhi rossi (Flash)	66
Flash attivato (Flash)	66
Flash, compensazione esposizione	66
Fluorescente (Bilanciamento	
del bianco)	69
Formato file	84
Formato immagine	84
Formatta	42
Frame rate	85
Fuoco 44	, 58
Fuoco, ingrandimento	47

G

Gamma dinamica, compensazione	89
Ghiera	16
Griglia, stile	28
Guida griglia	26
Guida, visualizza 24, 1	24

I

Image Sync	116
Immagazzinamento 1	157
Impostazione pulsante Fn 1	123
Impostazioni di ripresa dei filmati	85
Menu Impostazioni filmato	30
Menu Impostazioni immagine fissa	27
Impostazioni iniziali	40
Impostazioni ripresa foto	84
Menu Impostazioni riproduzione	32
Impostazioni selettore modo M	52
Impost. visual. esterni 1	129
Infinito (Fuoco)	57
Ingrandimento automatico MF	60
Ingrandire l'immagine acquisita	46
Ingrandire l'immagine Live View	45
Intenso (Controllo immagine)	87
ISO, impostazione	64
ISO, sensibilità	64

stogramma		126
-----------	--	-----

L

LCD, impostazione	128
LCD, oscuramento automatico	132
Leva	16
Leva ADJ	23
Lingua, impostazioni	41
Livella elettronica	126
Livella elettronica, tipo	128
Livelli, regolazione	103
Livello della batteria	19
Luce solare (Bilanciamento	
del bianco)	69

Μ

Macro	61
Media ponderata al centro	
(Misurazione AE)	63
Memoria interna 38,	98
Menu	25
Menu Impostazioni	35
Messa a fuoco manuale	60
MF	60
Misurazione AE	63
Modalità di scatto	74
Modalità Programma	44
Modifica delle immagini	00
Modo Av	48
Modo esposizione 48, 1	120
Modo flash	66
Modo M	48
Modo P	48
Modo REGOLAZIONE	121
Modo Sospensione	132
Modo Tv	48
Modo utente	117
Monitor	18
Monotono (Controllo immagine)	87
Monotono delicato	
(Controllo immagine)	87
Monotono forte	
(Controllo immagine)	87
Movie SR	90
Multi-zona (Misurazione AE)	63

Ν

Nome cartella	134
Nome file	136

Numerazione sequenziale	137
Nuvoloso (Bilanciamento	
del bianco)	. 69

0

Ombra (Bilanciamento del bianco)	69
Correzione orizzonte	90

Ρ

Pannello tattile	21
Pellicola positiva (Controllo	
immagine)	87
Menu Personalizza impostazioni	33
Personalizzazione 1	21
Pinpoint AF (Fuoco)	57
Pixel Mapping 1	44
Pixel registrati JPEG	84
Ponderata alteluci (Misurazione AE)	63
Priorità diaframmi, AE	48
Priorità tempi, AE	48
Programma AE	48
Proteggi	97
Pulsante	16
Pulsante di scatto, conferma 1	25
Pulsante di scatto, impostazioni 1	25
Pulsante Fn	24

R

RAW 8	34
RAW, conversione 10)0
Registrazione suono 8	35
Regolazioni di base 10)7
Retro (Controllo immagine) 8	37
Revisione immediata 44, 12	27
Ridimensiona 10)2
Ridimension. automatico 11	16
Ridurre la sfocatura delle immagini	90
Riduzione rumore 6	57
Riduzione rumore alti ISO 6	57
Riduzione rumore con tempi lenti 6	57
Riduzione sfarfallio 12	28
Riga Programma 5	51
Rilevamento volti/occhi 5	58
Rimozione polvere 14	14
Ripresa a distanza 11	16
Ripresa intervallata	79
Riprese ravvicinate	51
Ripristina 26, 4	12
Ripristina numerazione 13	37

Riproduzione	46	, 91
Riproduzione, opzioni ordinamento)	92
Risparmio energetico		131
Ritaglio 8	34,	102
Rotazione immagine		94

S

Salva informazioni posizione 116
Salva posizione cursore 26
Scala di messa a fuoco 60
Scatti continui 75
Scatto ist. press. compl 62
Scheda 37
Scheda di memoria 37
Scheda di memoria SD 37
Selezione immagine multipla
Sensibilità
Shake Reduction
Simulatore filtro Anti-Alias 86
Sincro lenti + occhi rossi (Flash)
Sincro su tempi lenti (Flash) 66
Smartphone 111
Smartphone, collegamento 116
Snap (Fuoco) 57
Spazio colore
Spegnimento automatico 131
Spia Tasto Accensione 129
Spot (Misurazione AE) 63
sRGB 84

Т

Taglia (Filmato) 108
Tasti diretti 22
Temperatura di colore
(Bilanciamento del bianco) 73
Tempo di posa 48
Time 51
Tonalità HDR (Controllo immagine) 87
Touch AF 50
Trasferimento automatico
immagini 116
Trasferimento file 99
Trasf. imm. allo spegn 116
Trattamento delle immagini 100
Tungsteno (Bilanciamento
del bianco) 69
TV 95

U

USB, adattatore di alimentazione 3	38
------------------------------------	----

V

Visualizzazione a immagine multipla	92
Visualizzazione a immagine singola	46
Volume	130

W

Wireless, LAN	
_	

Z

Zoom veloce	127

RICOH IMAGING COMPANY, LTD.

	1-3-6, Nakamagome, Ohta-ku, Tokyo 143-8555, JAPAN (https://www.ricoh-imaging.co.jp)
RICOH IMAGING EUROPE S.A.S.	7-9, avenue Robert Schuman, 94150 RUNGIS, FRANCE (https://www.ricoh-imaging.eu)
RICOH IMAGING AMERICAS CORPORATION	2 Gatehall Drive Suite 204, Parsippany, New Jersey 07054, U.S.A. (https://www.us.ricoh-imaging.com)
RICOH IMAGING CANADA INC.	5560 Explorer Drive Suite 100, Mississauga, Ontario, L4W 5M3, CANADA (https://www.ricoh-imaging.ca)
RICOH IMAGING CHINA CO., LTD.	Room A 23F Lansheng Building, 2-8 Huaihaizhong Road, Huangpu District, Shanghai, 200021, CHINA (https://www.ricoh-imaging.com.cn/china/)

https://www.ricoh-imaging.co.jp/english/

Queste informazioni di contatto possono cambiare senza preavviso. Verificate le informazioni più recenti nei nostri siti web.

RICOH IMAGING COMPANY, LTD. Settembre 2024

