RICOH



RICOH GR IIIX Bedienungsanleitung

Die Seriennummer befindet sich unten an der Kamera.

Kapitel 1: Einführung

Lesen Sie sich dieses Kapitel durch, bevor Sie die Kamera verwenden. Es enthält einen Überblick über die RICOH GR IIIx.

Kapitel 2: Inbetriebnahme

Lesen Sie sich dieses Kapitel durch, bevor Sie die RICOH GR IIIx zum ersten Mal verwenden.

Dieses Kapitel enthält Erklärungen zu den grundlegenden Bedienungsvorgängen – Einschalten der Kamera, Aufnehmen von Bildern und Wiedergabe von Bildern.

Kapitel 3 und spätere Kapitel

Lesen Sie sich diese Kapitel durch, wenn Sie mehr über die unterschiedlichen Kamerafunktionen erfahren möchten.

Diese Kapitelenthalten Erklärungen zu Aufnahme- und Wiedergabefunktionen sowie zu individuellen Einstellungen und zur Verwendung der Kamera zusammen mit einem Computer.

Modell: R05010

Benutzerregistrierung

Vielen Dank für den Erwerb eines "RICOH IMAGING"-Produkts.

Um Ihnen optimalen Kundendienst für dieses Produkt bieten zu können, bitten wir Sie, die Benutzerregistrierung auszufüllen.

Öffnen Sie die folgende Website, um die Benutzerregistrierung auszufüllen.

https://ricohgr.eu

Registrierte Benutzer erhalten E-Mail-Benachrichtigungen mit wichtigen Kundendienstinformationen wie Updates von Firmwareversionen usw.

Einführung

Diese Bedienungsanleitung enthält Informationen zur Verwendung der Aufnahme- und Wiedergabefunktionen dieser Kamera sowie damit verbundene Vorsichtsmaßnahmen. Lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung gründlich durch, um die Funktionen dieser Kamera optimal nutzen zu können. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, damit Sie später darauf zurückgreifen können.

Es wird empfohlen, die Kamera-Firmware auf die neueste Version zu aktualisieren, bevor die Kamera verwendet wird.

Einzelheiten zur neuesten Firmwareversion finden Sie auf der folgenden Website zum Download der Firmware.

https://ricohgr.eu/pages/firmware

| Sicherheitsvorkehrungen | ehrungen Lesen Sie sich alle Sicherheitsvorkehrungen gründlich durch, dam Sie die Kamera sicher verwenden können. | |
|--|--|--|
| estaufnahmen Machen Sie Testaufnahmen, um sich zu vergewissern, Kamera normal funktioniert, bevor Sie sie bei wichtigen verwenden. | | |
| Urheberrecht | Vervielfältigung oder Änderung von urheberrechtlich geschützten Dokumenten, Zeitschriften oder anderen Materialien sind außer für private Nutzung, den Hausgebrauch oder andere eingeschränkte Zwecke ohne Zustimmung des Copyright-Eigners verboten. | |
| Haftungsausschluss | RICOH IMAGING COMPANY übernimmt keine Haftung, wenn Bilder aufgrund einer Funktionsstörung des Produkts nicht aufgenommen oder wiedergegeben werden. | |
| Funkstörungen | Wenn diese Kamera in der Nähe anderer elektronischer Geräte verwendet wird, können sowohl die Kamera als auch das andere Gerät nachteilig beeinträchtigt werden. Störungen sind besonders wahrscheinlich, wenn die Kamera nahe an einem Radio-/ Fernsehempfänger benutzt wird. Ergreifen Sie in einem solchen Fall die folgenden Maßnahmen. Halten Sie die Kamera so weit wie möglich vom Radio-/ Fernsehempfänger entfernt. Richten Sie die Antenne des Radio-/Fernsehempfängers anders aus. Benutzen Sie eine andere Steckdose. | |

RICOH IMAGING COMPANY, LTD.

Die vorliegende Veröffentlichung darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der RICOH IMAGING COMPANY nicht vollständig oder teilweise vervielfältigt werden.

© RICOH IMAGING COMPANY, LTD. 2021

RICOH IMAGING COMPANY behält sich das Recht vor, den Inhalt dieser Anleitung jederzeit ohne Ankündigung zu ändern.

Es wurde größte Sorgfalt aufgewendet, um die Genauigkeit der Informationen in dieser Anleitung zu garantieren. Sollten Sie dennoch Fehler oder Auslassungen bemerken, wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie uns an der auf der hinteren Umschlagseite dieser Anleitung angegebenen Adresse benachrichtigen würden.

Informationen zu den WLAN- und Bluetooth®-Funktionen

- Verwenden Sie die Kamera nicht an Orten, an denen Elektrogeräte, AV/OA-Geräte usw. Magnetfelder und elektromagnetische Wellen erzeugen.
- Wenn die Kamera durch Magnetfelder und elektromagnetische Wellen beeinträchtigt wird, kann sie eventuell keine Verbindung herstellen.
- Wenn Sie die Kamera in der Nähe eines TV-Geräts oder Radios benutzen, kann es zu schlechtem Empfang oder Bildschirmstörungen kommen.
- Falls sich mehrere WLAN-Zugangspunkte oder Bluetooth[®]-Geräte in der Nähe der Kamera befinden und der gleiche Kanal verwendet wird, kann der Suchvorgang eventuell nicht korrekt ausgeführt werden.
- Für die Sicherheit Ihrer gespeicherten, versendeten oder empfangenen Daten sind Sie selbst verantwortlich.

Im von der Kamera verwendeten Frequenzband werden auch industrielle, wissenschaftliche und medizinische Geräte wie z. B. Mikrowellenherde, Geländefunkstationen (drahtlose lizenzpflichtige Stationen) und bestimmte Funkanlagen mit geringer Leistung (drahtlose lizenzfreie Stationen) für die Identifizierung mobiler Objekte z. B. Merksproduktionsbändern usw. und Amateur-Funkstationen (drahtlose lizenzpflichtige Stationen) betrieben.

- Vergewissern Sie sich, bevor Sie die Kamera verwenden, dass keine Geländefunkstationen und bestimmte Funkanlagen mit geringer Leistung für die Identifizierung mobiler Objekte sowie Amateur-Funkstationen in der Nähe betrieben werden.
- Falls Probleme auftreten wie eine schädliche Funkwellen-Interferenz der Kamera mit bestimmten Funkanlagen geringer Leistung zur Identifizierung mobiler Objekte sowie mit Amateur-Funkstationen, wenden Sie sich an Ihr nächstes Servicezentrum.

Diese Kamera entspricht den technischen Normen nach dem Rundfunkgesetz und dem Telekommunikationsgesetz. Die Zertifizierung der Konformität mit technischen Normen kann elektronisch auf dem Monitor angezeigt werden.

Darstellung der Prüfzeichen

Õ

- Drücken Sie 💷 , um die Menüanzeige anzuzeigen.
- Verwenden Sie ▲ ▼ ◀▶, um das Menü २ 8 (Über dieses Gerät) aufzurufen.
- Wählen Sie mit ▲ ▼ ◀► [Prüfzeichen] und drücken Sie dann 🖾 .

Markenzeichen

- Microsoft und Windows sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.
- Mac, macOS, OS X und App Store sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken der Apple Inc.
- IOS ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke von Cisco und wird unter Lizenz verwendet.
- Adobe, das Adobe-Logo und Adobe Reader sind eingetragene Marken oder Marken von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern.
- · Dieses Produkt enthält die von Adobe Systems Incorporated lizenzierte DNG-Technologie.
- Das DNG-Logo ist entweder ein eingetragenes Markenzeichen oder ein Markenzeichen der Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen L\u00e4ndern.
- Das SDXC-Logo ist ein Markenzeichen der SD-3C, LLC.
- · Google, Google Play und Android sind Marken oder eingetragene Marken der Google Inc.
- Die Bluetooth[®]-Wortmarke und die Logos sind eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc., und jede Verwendung solcher Marken durch Ricoh Company, Ltd. ist lizenziert.
- USB Type-C ist eine Marke von USB Implementers Forum.
- DisplayPort ist eine Marke im Besitz der Video Electronics Standards Association in den USA und anderen Ländern.
- HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing, LLC in den USA und/oder anderen L\u00e4ndern.

Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

· Dieses Produkt verwendet die von der Ricoh Company Ltd. entwickelte Schriftart RICOH RT.

AVC-Patent-Portfolio-Lizenz

Dieses Produkt wird unter der "AVC Patent Portfolio License" für die persönliche Nutzung durch einen Endverbraucher oder für andere Nutzung ohne Vergütrung lizenziert. Im Rahmen dieser Lizenz darf der Endverbraucher (i) Videomaterial nach dem AVC-Standard ("AVC-Videomaterial") codieren und/oder (ii) AVC-Videomaterial decodieren, das von einem Endverbraucher im Rahmen persönlicher Aktivitäten codiert wurde, und/oder AVC-Videomaterial lizenziert wurde. Für alle anderen Verwendungen wird weder eine Lizenz erteilt, noch darf diese impliziert werden.

Weitere Informationen erhalten Sie bei MPEG LA, LLC.

Siehe http://www.mpegla.com.

Ankündigung zur Open-Source-Software

Dieses Produkt enthält die Open-Source-Software (OSS), die unter GNU General Public License (GPL), GNU Lesser General Public License (LGPL) und/oder anderen Lizenzen lizenziert ist. Die Informationen zu Lizenzen für jede in diesem Produkt verwendete OSS sind im internen Speicher des Produkts als Textdatei gespeichert. Schließen Sie dieses Produkt an einen Computer an, rufen Sie den Ordner "oss_license" im Ordner "Software-Lizenz" auf und öffnen Sie die Textdatei, um die Lizenzbedingungen zu Isen.

Die Quellcodes der in diesem Produkt verwendeten OSS werden unter den Lizenzbedingungen von GPL, LGPL usw. bekannt gegeben. Wenn Sie die Quellcodes brauchen, Können Sie die folgende URL aufrufen. https://www.ricoh-imaging.co.jp/endlish/products/oss/

Sicherheitsvorkehrungen

Warnsymbole

🗥 Gefahr

🗥 Warnung

🗥 Achtuna

In dieser Bedienungsanleitung und am Produkt werden unterschiedliche Symbole verwendet, die Verletzungen von Personen und Sachschäden verhindern sollen. Die Symbole und ihre Bedeutungen werden nachstehend erklärt.

Dieses Symbol weist auf Umstände hin, die eine unmittelbare Gefahr schwerer oder tödlicher Verletzungen bewirken können, wenn sie nicht beachtet oder nicht richtig angegangen werden.

Dieses Symbol weist auf Umstände hin, die schwere oder tödliche Verletzungen bewirken können, wenn sie nicht beachtet oder nicht richtig angegangen werden.

Dieses Symbol weist auf Umstände hin, die Verletzungen oder Sachschäden bewirken können, wenn sie nicht beachtet oder nicht richtig angegangen werden.

Bedeutung der Symbole

| • | Das O -Symbol macht Sie auf Maßnahmen aufmerksam, die ausgeführt werden müssen. |
|-----------|--|
| \otimes | Das O-Symbol macht Sie auf verbotene Eingriffe aufmerksam. Das O-Symbol kann mit anderen Symbolen kombiniert werden, um anzuzeigen, dass ein bestimmter Eingriff verboten ist. |

Beispiel:

(S): Nicht berühren (S): Nicht zerlegen.

Beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, um die sichere Verwendung dieser Kamera zu gewährleisten.

🕂 Gefahr

| (| Versuchen Sie nicht, die Kamera selbst auseinander zu nehmen, zu reparieren oder zu verändern. Die Hochspannungskreise in diesem Gerät stellen eine hohe Stromschlaggefahr dar. |
|------------|---|
| \otimes | Versuchen Sie nicht, den Akku zu zerlegen, zu modifizieren oder zu verlöten. |
| \otimes | Der Akku darf nicht in Feuer gelegt, erhitzt oder in einer Umgebung mit hoher Temperatur wie z. B. neben einem Feuer oder in einem Auto verwendet oder zurückgelassen werden. Legen Sie ihn nicht in Wasser und lassen Sie ihn nicht nass werden. |
| \otimes | Versuchen Sie nicht, den Akku zu durchstoßen, zu schlagen, zusammenzudrücken, fallen zu lassen oder anderen schweren Schlägen oder Kräften auszusetzen. |
| \bigcirc | Ein deutlich beschädigter oder verformter Akku darf nicht verwendet werden. |

| \otimes | Schließen Sie die positive (+) und negative (-) Klemme des Akkus nicht mit einem Draht oder einem anderen metallischen Gegenstand kurz. Der Akku darf auch nicht zusammen mit Metallgegenständen wie Kugelschreibern oder Halsketten transportiert oder aufbewahrt werden. |
|-----------|--|
| 0 | Verwenden Sie die Kamera oder das optionale Batterieladegerät BJ-11 zum Aufladen des Akkus. Der Akku darf nicht zusammen mit Kameras verwendet werden, die nicht mit dem DB-110 kompatibel sind. |
| \otimes | Hören Sie sofort auf, die Kamera zu benutzen, wenn Sie unnormale Erscheinungen wie Rauch, ungewöhnliche Gerüche oder übermäßige Wärmeabgabe bemerken. Wenden Sie sich in so einem Fall an den nächsten Fachhändler, um die Kamera reparieren zu lassen. |
| 0 | Wenn Batterieflüssigkeit ausläuft und in Ihre Augen gelangt, waschen Sie die Augen sofort gründlich mit Leitungswasser oder anderem sauberem Wasser ohne zu Reiben, und suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf. |

Warnung

- Schalten Sie das Gerät sofort aus, wenn Sie unnormale Erscheinungen wie Rauch oder ungewöhnliche Gerüche bemerken. Nehmen Sie den Akku so schnell wie möglich heraus und seien Sie dabei vorsichtig, um Stromschläge und Verbrennungen zu vermeiden. Wenn das Gerät an einer Steckdose angeschlossen ist, muss der Stecker aus der Dose abgezogen werden. Wenn diese Vorsichtsmaßnahme nicht befolgt wird, kann es zu Feuer oder Stromschlag kommen. Nehmen Sie so bald wie möglich Kontakt mit dem nächsten Fachhändler auf. Hören Sie sofort auf, die Kamera zu benutzen, wenn sie Funktionsstörungen aufweist.
 - Schalten Sie das Gerät sofort aus, wenn ein Metallgegenstand, Wasser, Flüssigkeit oder Fremdkörper in die Kamera gelangen. Nehmen Sie den Akku und die Speicherkarte so schnell wie möglich heraus und seien Sie dabei vorsichtig, um Stromschläge und Verbrennungen zu vermeiden. Wenn das Gerät an einer Steckdose angeschlossen ist, muss der Stecker aus der Dose abgezogen werden. Wenn diese Vorsichtsmaßnahme nicht befolgt wird, kann es zu Feuer oder Stromschlag kommen. Nehmen Sie so bald wie möglich Kontakt mit dem nächsten Fachhändler auf. Hören Sie sofort auf, die Kamera zu benutzen, wenn sie Funktionsstörungen aufweist.
 - Wenn der Monitor beschädigt ist, muss Kontakt mit dem darin befindlichen Flüssigkristall vermieden werden. Befolgen Sie die jeweiligen, im Folgenden beschriebenen Notfallmaßnahmen.
 - HAUT: Wenn Flüssigkristall auf die Haut gelangt, wischen Sie die Flüssigkeit ab und spülen den betroffenen Bereich mit Wasser. Waschen Sie den Bereich dann gründlich mit Seife.
 - AUGEN: Wenn Flüssigkristall in die Augen gelangt, waschen Sie die Augen mindestens 15 Minuten mit sauberem Wasser und suchen Sie sofort einen Arzt auf.
 - AUFNAHME: Wenn Flüssigkristall verschluckt wird, spülen Sie den Mund gründlich mit Wasser. Trinken Sie große Mengen Wasser und rufen Sie Erbrechen hervor. Suchen Sie sofort einen Arzt auf.

| 0 | Befolgen Sie diese Vorsichtsmaßnahmen, um zu verhindern, dass der Akku ausläuft, überhitzt, sich entzündet oder explodiert. Verwenden Sie ausschließlich Akkus, die speziell für diese Kamera empfohlen werden. Transportieren oder lagern Sie den Akku nicht zusammen mit Metallgegenständen wie Kugelschreibern, Halsketten, Münzen oder Haarnadeln. Legen Sie den Akku nicht in einen Mikrowellenherd oder einen Hochdruckbehälter. Wenn während der Verwendung oder beim Laden auslaufende Batterieflüssigkeit, ungewöhnlicher Geruch, Änderung der Farbe usw. bemerkt wird, muss der Akku sofort aus der Kamera bzw. dem Ladegerät genommen werden und darf nicht in die Nähe von Feuer kommen. |
|-----------|--|
| 0 | Beachten Sie folgende Punkte, um Feuer, Stromschlag oder Zerplatzen des Akkus während des Ladens zu verhindern. Verwenden Sie nur eine Stromquelle mit der angegebenen Spannung. Vermeiden Sie außerdem Mehrfachstecker und Verlängerungskabel. Stromkabel dürfen nicht beschädigt, zusammengebündelt oder modifiziert werden. Außerdem dürfen Stromkabel nicht mit schweren Gegenständen belastet, gedehnt oder gebogen werden. Der Stecker darf nicht mit nassen Händen angeschlossen oder gelöst werden. Fassen Sie beim Abziehen immer den Steckerteil an. Decken Sie die Kamera nicht ab, während der Akku geladen wird. |
| 0 | Bewahren Sie den Akku und die Speicherkarte aus der Kamera f ür Kinder unzug änglich auf, damit sie nicht versehentlich verschluckt werden. Der Akku und die Speicherkarte sind gesundheitssch ädlich, wenn sie verschluckt werden. Suchen Sie sofort einen Arzt auf. |
| \otimes | Bewahren Sie die Kamera f ür Kinder unzug änglich auf. Mit Kindern kann es zu Unf ällen kommen, weil sie die Bedeutung der "Sicherheitsvorkehrungen" und der "Gebrauchsvorschriften" nicht verstehen k önnen. |
| 8 | Berühren Sie die inneren Komponenten der Kamera nicht, wenn sie freigelegt werden, weil die Kamera fallen gelassen oder beschädigt wurde. Die Hochspannungskreise in diesem Gerät können Stromschläge verursachen. Nehmen Sie den Akku so schnell wie möglich heraus und seien Sie dabei vorsichtig, um Stromschläge und Verbrennungen zu vermeiden. Bringen Sie die Kamera zum nächsten Fachhändler, wenn sie beschädigt wurde. |
| 8 | Benutzen Sie die Kamera nicht in feuchten Bereichen wie einer Küche. Wenn diese Vorsichtsma ßnahme nicht befolgt wird, kann es zu Feuer oder Stromschlag kommen. |
| 0 | Benutzen Sie die Kamera nicht in der N\u00e4he von entflammbaren Gasen, Benzin, Verd\u00fcnnern oder \u00e4hnlichen Substanzen. Wenn diese Vorsichtsma\u00dfnahme nicht befolgt wird, kann es zu Explosionen, Feuer oder Verbrennungen kommen. Benutzen Sie die Kamera nicht an einem Ort, an dem ihre Verwendung eingeschr\u00e4nkt oder verboten ist, z. B. in Flugzeugen. Wenn diese Vorsichtsma\u00dfnahme nicht beachtet wird, kann es zu einem Unfall kommen. |
| • | Wischen Sie eventuelle Staubansammlungen vom Stecker ab. Wenn diese Vorsichtsma ßnahme nicht beachtet wird, kann es zu einem Brand kommen. |

| \otimes | Das Batterieladegerät oder das Netzgerät dürfen bei Auslandsreisen nicht zusammen mit handelsüblichen elektronischen Transformatoren verwendet werden. Wenn diese Vorsichtsmaßnahme nicht beachtet wird, kann es zu Feuer, Stromschlag oder Funktionsstörungen des Produkts kommen. |
|------------|--|
| \otimes | Verwenden Sie nur eine Stromquelle mit der angegebenen Spannung. Wenn diese Vorsichtsma ßnahme nicht befolgt wird, kann es zu Feuer oder Stromschlag kommen. |
| \bigcirc | Stromkabel dürfen nicht beschädigt, zusammengebündelt oder modifiziert werden. Zur Verhinderung von Beschädigungen und eines Feuer- oder Stromschlagrisikos dürfen Stromkabel außerdem nicht mit schweren Gegenständen belastet, gedehnt oder gebogen werden. |
| \otimes | Der Stecker darf nicht mit nassen Händen angeschlossen oder gelöst werden. Wenn diese Vorsichtsmaßnahme nicht beachtet wird, kann es zu Stromschlag kommen. |
| æ | Fassen Sie beim Abziehen immer den Steckerteil an. Ziehen Sie nicht am Kabel. Dadurch kann das Kabel beschädigt und Feuer oder Stromschlag verursacht werden. |
| æ | Wenn ein Metallgegenstand, Wasser, Flüssigkeit oder ein anderer Fremdkörper in die Kamera gelangt, muss sofort der Stecker aus der Steckdose gezogen und ein Fachhändler für Reparaturarbeiten verständigt werden. Wenn diese Vorsichtsmaßnahme nicht befolgt wird, kann es zu Feuer oder Stromschlag kommen. Wenn eine unnormale Erscheinung wie ein ungewöhnliches Geräusch oder Rauchaustritt aus der Kamera bemerkt wird, muss sofort der Stecker aus der Steckdose gezogen und der nächste Fachhändler für Reparaturarbeiten verständigt werden. Hören Sie sofort auf, die Kamera zu benutzen, wenn sie Funktionsstörungen aufweist. |
| (| Versuchen Sie nicht, die Kamera selbst auseinander zu nehmen. Die Hochspannungskreise in diesem Gerät können Stromschläge verursachen. |
| 8 | Benutzen Sie die Kamera nicht in einem Badezimmer. Wenn diese Vorsichtsma ßnahme nicht befolgt wird, kann es zu Feuer oder Stromschlag kommen. |
| 8 | Berühren Sie den Stecker nicht während eines Gewitters. Wenn diese Vorsichtsma ßnahme nicht beachtet wird, kann es zu Stromschlag kommen. |
| \otimes | Bewahren Sie den Akku für Kinder unzugänglich auf. |
| \Diamond | Wenn der Ladevorgang des Akkus nach der vorgeschriebenen Ladezeit nicht beendet ist, muss er abgebrochen werden. |
| \bigcirc | Legen Sie den Akku nicht in einen Mikrowellenherd oder einen Hochdruckbehälter. |
| \bigcirc | Wenn der Akku ausläuft oder einen ungewöhnlichen Geruch abgibt, muss er sofort aus der Nähe möglicher Brandquellen entfernt werden. |

| Achtung | | |
|-------------------------------|---|--|
| 9 | Kontakt mit Flüssigkeit, die aus einem Akku ausläuft, kann Verätzungen verursachen. Wenn ein Teil Ihres Körper mit einem beschädigten Akku in Berührung kommt, muss der betroffene Bereich sofort mit Wasser gespült werden. (Benutzen Sie keine Seife.) Wenn ein Akku beginnt auszulaufen, nehmen Sie ihn sofort aus der Kamera und wischen Sie das Batteriefach gründlich ab, bevor ein neuer Akku eingesetzt wird. | |
| 0 | Stecken Sie den Stecker fest in die Steckdose ein. Wenn diese Vorsichtsma ßnahme nicht beachtet wird, kann es zu einem Brand kommen. | |
| \otimes | Lassen Sie die Kamera nicht nass werden. Bedienen Sie sie auch nicht mit nassen Händen. Wenn diese Vorsichtsmaßnahme nicht beachtet wird, kann es zu Stromschlag kommen. | |
| \otimes | Lösen Sie den Blitz nicht in die Richtung von Fahrzeugführern aus, weil der Fahrer dadurch die Kontrolle über das Fahrzeug verlieren und einen Unfall erleiden könnte. Wenn diese Vorsichtsmaßnahme nicht beachtet wird, kann es zu Verkehrsunfällen kommen. | |
| Æ | Ziehen Sie den Stecker aus den Buchsen ab, bevor die Kamera gereinigt wird. Ziehen Sie den Stecker aus den Buchsen ab, wenn die Kamera nicht in Gebrauch ist. | |
| 0 | Decken Sie die Kamera nicht ab, wenn sie benutzt wird. Wenn diese Vorsichtsmaßnahme nicht beachtet wird, kann es zu einem Brand kommen. Schließen Sie die Klemmen oder Metallkontakte an den Stromkabeln nicht kurz. Wenn diese Vorsichtsmaßnahme nicht beachtet wird, kann es zu einem Brand kommen. Benutzen Sie die Kamera nicht in feuchten Bereichen oder dort, wo sie Öldämpfen ausgesetzt wird, z. B. in einer Küche. Wenn diese Vorsichtsmaßnahme nicht befolgt wird, kann es zu Feuer oder Stromschlag kommen. | |
| Sicherheitsvor für Zubehör | kehrungen Lesen Sie sich vor der Verwendung von Zubehörprodukten gründlich die den Produkten beiliegenden Bedienungsanleitungen durch. | |

Inhaltsverzeichnis

| | Einführung | |
|---|--|----|
| | Sicherheitsvorkehrungen | |
| 1 | Einführung | 13 |
| | Überprüfung des Packungsinhalts | |
| | Bezeichnungen und Funktionen der Teile | |
| | Bedienungselemente | |
| | Anzeigen auf dem Monitor | |
| | Aufnahmebildschirm | |
| | Wiedergabebildschirm | |
| | Änderung des Bildschirmdisplays | |
| | Verwendung des Bildschirm-Tastfelds | |
| | Wie Funktionseinstellungen geändert werden | |
| | Verwendung der Taste/des Hebels | |
| | Einstellung von den Menüs aus | |
| | Menüliste | |
| | Menüs für Standbildeinstellungen | |
| | Menüs für Videoeinstellungen | |
| | Menüs für Wiedergabeeinstellungen | |
| | C Menüs für individuelle Einstellungen | |
| | 🔧 Setup-Menüs | |
| 2 | Inbetriebnahme | 37 |
| | Einlegen des Akkus und einer Speicherkarte | |
| | Einlegen des Akkus und einer Speicherkarte | |
| | Laden des Akkus | |
| | Grundeinstellungen | 40 |
| | Einschalten der Kamera | |
| | Einstellung von Sprache, Datum und Uhrzeit | 41 |
| | Formatieren einer Speicherkarte | |
| | Grundlegende Kamerabedienung | 44 |
| | Aufnahmen im Aufnahmemodus | |
| | Ansicht der Aufnahme | |
| 3 | Fotografieren | 48 |
| | Aufnahme von Standbildern | |
| | Einstellung des Belichtungsmodus | |
| | Verwendung der Belichtungskorrektur | |
| | Aufzeichnen von Videos | |
| | Wiedergabe von Videos | |

| Einstellung des Fokussiermodus 57 Nahaufnahmen (Makro) 61 Aufnahmen mit einem einzigen Druck des Auslösers (Bild bei ganzem Durchdrücken) 62 Einstellung der Belichtung 63 Auswahl einer Messmethode 63 Einstellung der ISO-Empfindlichkeit 64 Verwendung eines Biltzgeräts 65 Rauschreduzierung 67 Einstellung des Weißabgleichs 69 Manuelle Einstellung des Weißabgleichs 72 Einstellung der Farbtemperatur 73 Einstellung der Aufnahmeart 74 Daueraufnahmen (Serienaufnahmen) 75 Aufnahmen mit Kombination von Bildern (Mehrfachbelichtung) 77 Automatische Aufnahmen in voreingestellten Intervallen (Intervallaufnahmen) 79 Aufzeichnung von Sternspuren (Intervall-Kompositbild) 81 Verwendung des Selbstauslösers 83 Konfiguration der Aufnahmeeinstellungen 84 Foto-Aufnahmeeinst 86 Reduzierung des Neutralfilters 86 Reduzierung des Neutralfilters 86 Verwendung des Neutralfilters 86 Verwendung des Neutralfilters 89 | | Fokuseinstellung | 57 |
|--|---|---|----------|
| Nahaufnahmen (Makro) | | Einstellung des Fokussiermodus | 57 |
| Aufnahmen mit einem einzigen Druck des Auslösers (Bild bei ganzem Durchdrücken) 62 Einstellung der Belichtung 63 Auswahl einer Messmethode 63 Einstellung der ISO-Empfindlichkeit 64 Verwendung eines Biltzgeräts 65 Rauschreduzierung 67 Einstellung des Weißabgleichs 69 Manuelle Einstellung des Weißabgleichs 72 Einstellung der Farbtemperatur 73 Einstellung der Aufnahmeart 74 Daueraufnahmen (Serienaufnahmen) 75 Aufnahmen mit Kombination von Bildern (Mehrfachbelichtungsreihe) 76 Aufnahmen mit Kombination von Bildern (Mehrfachbelichtung) 77 Automatische Aufnahmee in voreingestellten Intervallen (Intervallaufnahmen) 79 Aufrahmen mit Kombination von Bildern (Mehrfachbelichtung) 83 Konfiguration der Aufnahmeeinstellungen 84 Verwendung des Selbstauslösers 83 Konfiguration der Aufnahmeinstellungen 86 Verwendung des Neutralfilters 86 Reduzierung des Meiräfekts (AA-Filter-Simulator) 86 Reduzierung des Moiréeffekts (AA-Filter-Simulator) 89 Reduzierung des Neutralfilters 8 | | Nahaufnahmen (Makro) | 61 |
| Durchdrücken) 62 Einstellung der Belichtung 63 Auswahl einer Messmethode 63 Einstellung der ISO-Empfindlichkeit 64 Verwendung eines Biltzgeräts 65 Rauschreduzierung 67 Einstellung des Weißabgleichs 69 Manuelle Einstellung des Weißabgleichs 72 Einstellung der Farbtemperatur 73 Einstellung der Aufnahmeart 74 Daueraufnahmen (Serienaufnahmen) 75 Aufnahmen mit unterschiedlichen Belichtungswerten (Belichtungsreihe) 76 Aufnahmen in voreingestellten Intervallen (Intervallaufnahmen) 77 Automatische Aufnahme in voreingestellten Intervallen (Intervallaufnahmen) 79 Aufzeichnung von Sternspuren (Intervall-Kompositbild) 81 Verwendung des Selbstauslösers 83 Konfiguration der Aufnahmeeinstellungen 84 Yideo-Aufnahmeeinst. 84 Video-Aufnahmeeinst. 86 Einstellung von Farbdynamik und Korrektur 86 Reduzierung des Moiréeffekts (AA-Filter-Simulator) 86 Korrektur eines Farbgebungsbereichs (D-Bereichskorrektur) 89 Korrektur eines Farbgebungsbereichs | | Aufnahmen mit einem einzigen Druck des Auslösers (Bild bei ganzem | |
| Einstellung der Belichtung 63 Auswahl einer Messmethode 63 Einstellung der ISO-Empfindlichkeit 64 Verwendung eines Biltzgeräts 65 Rauschreduzierung 67 Einstellung des Weißabgleichs 69 Manuelle Einstellung des Weißabgleichs 72 Einstellung der Farbtemperatur 73 Einstellung der Aufnahmeart 74 Daueraufnahmen (Serienaufnahmen) 75 Aufnahmen mit unterschiedlichen Belichtungswerten (Belichtungsreihe) 76 Aufnahmen Sternspuren (Intervall-Kompositbild) 81 Verwendung des Selbstauslösers 83 Konfiguration der Aufnahmeeinstellungen 84 Video-Aufnahmeeinst. 84 Video-Aufnahmeeinst. 85 Einstellung von Farbdynamik und Korrektur 86 Verwendung des Neutrafilters 86 Reduzierung des Moiréeffekts (AA-Filter-Simulator) 87 Periphere Belichtungskorrektur 89 Korrektur eines Farbgebungsbereichs (D-Bereichskorrektur) 89 Reduzierung von Unschärfe in Bildern 90 Korrektur eines Farbgebungsbereichs (D-Bereichskorrektur) 89 <t< td=""><td></td><td>Durchdrücken)</td><td>62</td></t<> | | Durchdrücken) | 62 |
| Auswahl einer Messmethode | | Einstellung der Belichtung | 63 |
| Einstellung der ISO-Empfindlichkeit. | | Auswahl einer Messmethode | 63 |
| Verwendung eines Blitzgeräts | | Einstellung der ISO-Empfindlichkeit | 64 |
| Rauschreduzierung | | Verwendung eines Blitzgeräts | 65 |
| Einstellung des Weißabgleichs | | Rauschreduzierung | 67 |
| Manuelle Einstellung des Weißabgleichs | | Einstellung des Weißabgleichs | 69 |
| Einstellung der Farbtemperatur 73 Einstellung der Aufnahmeart 74 Daueraufnahmen (Serienaufnahmen) 75 Aufnahmen mit unterschiedlichen Belichtungswerten (Belichtungsreihe) 76 Aufnahmen mit Kombination von Bildern (Mehrfachbelichtung) 77 Automatische Aufnahmen in voreingestellten Intervallen (Intervallaufnahmen) 79 Aufzeichnung von Sternspuren (Intervall-Kompositbild) 81 Verwendung des Selbstauslösers 83 Konfiguration der Aufnahmeeinstellungen 84 Foto-Aufnahmeeinst. 84 Video-Aufnahmeeinst. 85 Einstellung von Farbdynamik und Korrektur 86 Verwendung des Neutralfilters 86 Reduzierung des Moiréeffekts (AA-Filter-Simulator) 86 Einstellung von Farbdynamik und Korrektur 89 Korrektur eines Farbgebungsbereichs (D-Bereichskorrektur) 89 Reduzierung des Moiréeffekts (AA-Filter-Simulator) 89 Korrektur eines Farbgebungsbereichs (D-Bereichskorrektur) 89 Reduzierung von Unschärfe in Bildern 90 Korrigieren des horizontalen Kamerawinkels 90 Korrigieren des horizontalen Kamerawinkels 91 Verwen | | Manuelle Einstellung des Weißabgleichs | 72 |
| Einstellung der Aufnahmeart .74 Daueraufnahmen (Serienaufnahmen) .75 Aufnahmen mit unterschiedlichen Belichtungswerten (Belichtungsreihe) .76 Aufnahmen mit Kombination von Bildern (Mehrfachbelichtung) .77 Automatische Aufnahmen in voreingestellten Intervallen (Intervallaufnahmen) .79 Aufzeichnung von Sternspuren (Interval-Kompositbild) .81 Verwendung des Selbstauslösers .83 Konfiguration der Aufnahmeeinstellungen .84 Yideo-Aufnahmeeinst. .84 Video-Aufnahmeeinst. .84 Video-Aufnahmeeinst. .86 Verwendung des Neutralfilters .86 Reduzierung des Moiréeffekts (AA-Filter-Simulator) .86 Einstellung der Bildatmosphäre (Bildsteuerung) .87 Periphere Belichtungskorrektur .89 Korrektur eines Farbgebungsbereichs (D-Bereichskorrektur) .89 Reduzierung von Unschärfe in Bildern .90 Korrigieren des horizontalen Kamerawinkels .90 Korrigieren des horizontalen Kamerawinkels .90 Korrigieren des horizontalen Kamerawinkels .91 Ändern der Wiedergabe-Anzeigeart .92 | | Einstellung der Farbtemperatur | 73 |
| Daueraufnahmen (Serienaufnahmen) 75 Aufnahmen mit unterschiedlichen Belichtungswerten (Belichtungsreihe) 76 Aufnahmen mit Kombination von Bildern (Mehrfachbelichtung) 77 Automatische Aufnahmen in voreingestellten Intervallen (Intervallaufnahmen) 77 Automatische Aufnahmen in voreingestellten Intervallen (Intervallaufnahmen) 81 Verwendung von Sternspuren (Intervall-Kompositbild) 81 Verwendung des Selbstauslösers 83 Konfiguration der Aufnahmeeinstellungen 84 Video-Aufnahmeeinst 84 Video-Aufnahmeeinst 85 Einstellung von Farbdynamik und Korrektur 86 Verwendung des Neutralfilters 86 Reduzierung des Moiréeffekts (AA-Filter-Simulator) 86 Einstellung von Unschärfe in Bildern 89 Korrektur eines Farbgebungsbereichs (D-Bereichskorrektur) 89 Reduzierung von Unschärfe in Bildern 90 Korrigieren des horizontalen Kamerawinkels 90 Korrigieren des horizontalen Kamerawinkels 90 Korrigieren des horizontalen Kamerawinkels 91 Ändern der Wiedergabe-Anzeigeart 92 | | Einstellung der Aufnahmeart | 74 |
| Aufnahmen mit unterschiedlichen Belichtungswerten (Belichtungsreihe) | | Daueraufnahmen (Serienaufnahmen) | 75 |
| Aufnahmen mit Kombination von Bildern (Mehrfachbelichtung) 77 Automatische Aufnahmen in voreingestellten Intervallen (Intervallaufnahmen) 79 Aufzeichnung von Sternspuren (Intervall-Kompositbild) 81 Verwendung des Selbstauslösers 83 Konfiguration der Aufnahmeeinstellungen 84 Foto-Aufnahmeeinst 84 Video-Aufnahmeeinst 85 Einstellung von Farbdynamik und Korrektur 86 Verwendung des Neutralfilters 86 Reduzierung des Moiriedfekts (AA-Filter-Simulator) 86 Einstellung der Bildatmosphäre (Bildsteuerung) 87 Periphere Belichtungskorrektur 89 Korrektur eines Farbgebungsbereichs (D-Bereichskorrektur) 89 Reduzierung von Unschärfe in Bildern 90 Korrigieren des horizontalen Kamerawinkels 90 Wiedergabefunktionen 91 Ändern der Wiedergabe-Anzeigeart 92 | | Aufnahmen mit unterschiedlichen Belichtungswerten (Belichtungsreihe) | 76 |
| Automatische Aufnahmen in voreingestellten Intervallen (Intervallaufnahmen)79 Aufzeichnung von Sternspuren (Intervall-Kompositbild) | | Aufnahmen mit Kombination von Bildern (Mehrfachbelichtung) | 77 |
| Aufzeichnung von Sternspuren (Intervall-Kompositbild) | | Automatische Aufnahmen in voreingestellten Intervallen (Intervallaufnahmen) | 79 |
| Verwendung des Selbstauslösers 83 Konfiguration der Aufnahmeeinstellungen 84 Foto-Aufnahmeeinst 84 Video-Aufnahmeeinst 85 Einstellung von Farbdynamik und Korrektur 86 Verwendung des Neutralfilters 86 Reduzierung des Moiréeffekts (AA-Filter-Simulator) 86 Einstellung der Bildatmosphäre (Bildsteuerung) 87 Periphere Belichtungskorrektur 89 Korrektur eines Farbgebungsbereichs (D-Bereichskorrektur) 89 Reduzierung von Unschärfe in Bildern 90 Korrigieren des horizontalen Kamerawinkels 90 Verwendung der Wiedergabefunktionen. 91 Verwendung der Wiedergabefunktionen. 91 Ändern der Wiedergabe-Anzeigeart 92 | | Aufzeichnung von Sternspuren (Intervall-Kompositbild) | 81 |
| Konfiguration der Aufnahmeeinstellungen 84 Foto-Aufnahmeeinst 84 Video-Aufnahmeeinst 85 Einstellung von Farbdynamik und Korrektur 86 Verwendung des Neutralfilters 86 Reduzierung des Moiréeffekts (AA-Filter-Simulator) 86 Einstellung der Bildatmosphäre (Bildsteuerung) 87 Periphere Belichtungskorrektur 89 Korrektur eines Farbgebungsbereichs (D-Bereichskorrektur) 89 Reduzierung von Unschärfe in Bildern 90 Korrigieren des horizontalen Kamerawinkels 90 Verwendung der Wiedergabefunktionen 91 Ändern der Wiedergabe-Anzeigeart 92 | | Verwendung des Selbstauslösers | 83 |
| Foto-Aufnahmeeinst. 84 Video-Aufnahmeeinst. 85 Einstellung von Farbdynamik und Korrektur 86 Verwendung des Neutralfilters. 86 Reduzierung des Moiréeffekts (AA-Filter-Simulator) 86 Einstellung von Farbdynamik und Korrektur 86 Reduzierung des Moiréeffekts (AA-Filter-Simulator) 86 Einstellung der Bildatmosphäre (Bildsteuerung) 87 Periphere Belichtungskorrektur 89 Korrektur eines Farbgebungsbereichs (D-Bereichskorrektur) 89 Reduzierung von Unschärfe in Bildern 90 Korrigieren des horizontalen Kamerawinkels 90 Weidergabefunktionen 91 Verwendung der Wiedergabefunktionen. 91 Ändern der Wiedergabe-Anzeigeart 92 | | Konfiguration der Aufnahmeeinstellungen | 84 |
| Video-Aufnahmeeinst. .85 Einstellung von Farbdynamik und Korrektur .86 Verwendung des Neutralfilters. .86 Reduzierung des Moiréeffekts (AA-Filter-Simulator) .86 Einstellung der Bildatmosphäre (Bildsteuerung) .87 Periphere Belichtungskorrektur .89 Korrektur eines Farbgebungsbereichs (D-Bereichskorrektur) .89 Reduzierung von Unschärfe in Bildern .90 Korrigieren des horizontalen Kamerawinkels .90 Wiedergabefunktionen .91 Verwendung der Wiedergabefunktionen. .91 Ändern der Wiedergabe-Anzeigeart .92 | | Foto-Aufnahmeeinst | 84 |
| Einstellung von Farbdynamik und Korrektur 86 Verwendung des Neutralfilters 86 Reduzierung des Moiréeffekts (AA-Filter-Simulator) 86 Einstellung der Bildatmosphäre (Bildsteuerung) 87 Periphere Belichtungskorrektur 89 Korrektur eines Farbgebungsbereichs (D-Bereichskorrektur) 89 Reduzierung von Unschärfe in Bildern 90 Korrigieren des horizontalen Kamerawinkels 90 Wiedergabefunktionen 91 Verwendung der Wiedergabefunktionen. 91 Ändern der Wiedergabe-Anzeigeart 92 | | Video-Aufnahmeeinst | 85 |
| Verwendung des Neutralfilters | | Einstellung von Farbdynamik und Korrektur | 86 |
| Reduzierung des Moiréeffekts (AA-Filter-Simulator) | | Verwendung des Neutralfilters | 86 |
| Einstellung der Bildatmosphäre (Bildsteuerung) | | Reduzierung des Moiréeffekts (AA-Filter-Simulator) | 86 |
| Periphere Belichtungskorrektur | | Einstellung der Bildatmosphäre (Bildsteuerung) | 87 |
| Korrektur eines Farbgebungsbereichs (D-Bereichskorrektur) | | Periphere Belichtungskorrektur | 89 |
| Reduzierung von Unschärfe in Bildern | | Korrektur eines Farbgebungsbereichs (D-Bereichskorrektur) | 89 |
| Korrigieren des horizontalen Kamerawinkels .90 4 Wiedergabefunktionen 91 Verwendung der Wiedergabefunktionen .91 Ändern der Wiedergabe-Anzeigeart .92 | | Reduzierung von Unschärfe in Bildern | 90 |
| 4 Wiedergabefunktionen 91 Verwendung der Wiedergabefunktionen | | Korrigieren des horizontalen Kamerawinkels | 90 |
| Verwendung der Wiedergabefunktionen | 4 | Wiedergabefunktionen | 91 |
| Ändern der Wiedergabe-Anzeigeart | | Verwendung der Wiedergabefunktionen | 91 |
| fundern der Wiedergube / Wieligeure | | Ändern der Wiedergabe-Anzeigeart | 92 |
| Anzeige mehrerer Bilder 92 | | Anzeige mehrerer Bilder | 92 |
| Anzeige gedrehter Bilder 94 | | Anzeige gedrehter Bilder | 94 |
| Anschluss der Kamera an ein AV-Gerät | | Anschluss der Kamera an ein AV-Gerät | |
| Organisation von Dataien | | Organisation von Dataien | 06 |
| Löcchen von Dateien | | | 06 |
| Loschen von Datelen | | Luschen von Datelen | 90 70 |
| Kopieren von Bildern und Videos im internen Speicher auf eine Speicherkarte 98 | | Kopieren von Bildern und Videos im internen Speicher auf eine Speicherkarte | |

| | Übertragung von Bildern | 99 |
|---|--|-----|
| | Bearbeiten von Bildern | 100 |
| | Entwicklung von RAW-Bildern | 100 |
| | Änderung der Bildgröße | 102 |
| | Korrektur von Spitzlicht-/Schattenbereichen (Stärkeanpassung) | 103 |
| | Korrektur des Weißabgleichs | 105 |
| | Korrektur des Moiréeffekts | 106 |
| | Einstellung der Bildqualität | 107 |
| _ | Bearbeitung von Videos | 108 |
| 5 | Versenden von Bildern | 110 |
| | Verwendung der Kamera an einem Computer | 110 |
| | Verwendung der Kamera mit einem mobilen Endgerät | 111 |
| | Verbindung mit einem mobilen Endgerät über Bluetooth® | 112 |
| | Aktivierung der WLAN-Funktion | 114 |
| | Bedienung der Kamera mit einem mobilen Endgerät | 116 |
| 6 | Ändern der Einstellungen | 117 |
| | Speichern häufig verwendeter Einstellungen | 117 |
| | Speichern der Einstellungen | 117 |
| | Zuweisung von Funktionen zum Moduswahlrad | 119 |
| | Verwendung des gespeicherten Benutzermodus | 120 |
| | Anpassung der Tastenfunktionen | 121 |
| | Programmieren von Funktionen für den ADJ Modus | 121 |
| | Änderung der Funktionen der Funktionstaste | 123 |
| | Einstellung der Auslöserfunktion | 125 |
| | Anzeige- und Toneinstellungen | 126 |
| | Einstellung der während der Aufnahme/Wiedergabe angezeigten Informationen | 126 |
| | Einstellung der Schnellansicht | 127 |
| | Einstellung der "Live View"-Anzeige | 128 |
| | Einstellung von Helligkeit und Farbton des Monitors | 128 |
| | Einstellung der Lampe | 129 |
| | Einstellung der Toneffekte | 130 |
| | Energiespareinstellungen | 131 |
| | Automatische Abschaltung | 131 |
| | Verdunklung des Displays | 132 |
| | Einstellung für die Dateiverwaltung | 133 |
| | Festlegung der Ordner-/Dateieinstellungen | 133 |
| | Einstellung der Copyright-Informationen | 138 |

| 7 | Anhang |
|---|--------|
| | |

| Anbringen von optionalem Zubehör | 139 | |
|--|-----|--|
| Vorsatzlinse/Objektivadapter | 139 | |
| Netzgerät | 140 | |
| Fehlersuche | 141 | |
| Stromversorgung | 141 | |
| Fotografieren | 142 | |
| Wiedergabe/Löschen | 144 | |
| Verschiedenes | 145 | |
| Fehlermeldungen | 145 | |
| Grundlegende technische Daten1 | | |
| Kamera | 147 | |
| Akku DB-110 | 151 | |
| Bildspeicherkapazität | 152 | |
| Betriebsumgebung | 153 | |
| Verwendung der Kamera auf Reisen | 154 | |
| Gebrauchsvorschriften | 155 | |
| Pflege und Aufbewahrung der Kamera | 157 | |
| Garantiebestimmungen | 158 | |
| Erklärung zur Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen | 159 | |
| Index | 167 | |

Überprüfung des Packungsinhalts

Vergewissern Sie sich, dass die Packung die nachstehend aufgeführten Teile enthält, bevor Sie Ihre Digitalkamera in Gebrauch nehmen.







RICOH GR IIIx

USB-Kabel (I-USB166)
 Handriemen

Blitzschuhabdeckung (An der Kamera montiert)

Bedienungsanleitung (dieses Handbuch)

Akku (DB-110)

Bezeichnungen und Funktionen der Teile







Bedienungselemente

In diesem Abschnitt werden die Bedienungselemente erklärt.

Die Symbole in Klammern werden in den Beschreibungen in dieser Anleitung verwendet.



1 Vorderes Einstellrad (の)

Durch Drehen des Rads werden Werte für Kameraeinstellungen wie z. B. die Belichtung geändert. (S.49)

Im Wiedergabemodus lassen sich damit Bilder vergrößern oder mehrere Bilder gleichzeitig anzeigen. (S.46, S.92)

2 Entriegelungsknopf

Wird gedrückt, um das Moduswahlrad zu entriegeln.

Betriebsarten-Wählrad

Ändert die Belichtungsart. (S.48)

4 Auslöser (SHUTTER)

3

Wird gedrückt, um Fotos zu machen. Wird halb herunter gedrückt, um den Autofokus zu aktivieren. (S.44)

1

5 Einschalttaste Schaltet die Kamera ein oder aus. (S.40)

- 6 Video-/Drahtlostaste (□/?) Schaltet zwischen Standbildmodus und Videomodus um. (S.54) Wird gedrückt gehalten, um die WLAN-Funktion ein- und auszuschalten. (S.115)
- 7 Funktions-/Löschen-Taste (Fm / 1) Ruft die zugewiesene Funktion auf. (S.24) Wird im Wiedergabemodus zum Löschen von Fotos gedrückt. (S.46)
- 8 ADJ./LW-Korrekturwert (▲□□/ / ☑ / ☑ / ☑) Durch Drücken des Hebels nach links oder rechts werden Werte für Kameraeinstellungen wie z. B. die Belichtung geändert. Wird im Aufnahmemodus gedrückt, um zum

Einstellmodus umzuschalten. (S.23)

- Taste ISO/Links (ISO/◀) Durch Drücken der Taste wird die ISO-Empfindlichkeit geändert. (S.64) Bewegt den Cursor nach links, wenn eine Funktion gewählt wird.
- 10 MENÜ-Taste (MENU)

9

Zeigt ein Menü. Drücken Sie diese Taste, während ein Menü angezeigt wird, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. (S.25)

11 Weißabgleich-/Abwärtstaste (₩B/▼)

Zeigt den Bildschirm für Weißabgleichseinstellungen an. (S.70) Bewegt den Cursor nach unten, wenn eine

Funktion gewählt wird.

12 DISP-Taste (DISP)

Schaltet das Display zwischen Aufnahmeinformationen und Wiedergabeinformationen um. (S.20)

Wird im Aufnahmemodus gedrückt gehalten, um das "Live View"-Bild zu vergrößern. (S.45)

13 Wiedergabe-Taste (🖸)

Schaltet zwischen Aufnahmemodus und Wiedergabemodus um. (S.46)

14 Makro-/Aufwärtstaste (【 /▲) Schaltet zum Makro-Modus um. (S.61) Bewegt den Cursor nach oben, wenn eine Funktion gewählt wird.

15 Drehregler (🔘)

Wird gedreht, um Menüfunktionen, Werte für Kameraeinstellungen wie die Belichtung oder auf dem Bildschirm darzustellende Bilder zu ändern. (S.49)

16 Taste Aufnahmemodus/Rechts (■ / ►) Stellt den Bildschirm für Einstellungen der Aufnahmeart dar. (S.74) Bewegt den Cursor nach rechts, wenn eine Funktion gewählt wird.

17 OK-Taste (OK)

Zur Bestätigung der gewählten Punkte wie z. B. Menüs.

Anzeigen auf dem Monitor

22

23

24

26

27 28

29

Aufnahmebildschirm

Л

34 35 36 37



- 2 Shake Reduction/Movie SR (S.90)/ Horizontkorrektur (S.90)
- 3 Fokus (S.57)
- 4 Weißabgleich (S.69)
- 5 Bildsteuerung (S.87)
- Belichtungsautomatik (S.63) 6
- 7 Blitzmodus (S.66)
- 8 GPS-Ortungsstatus (S.116)*
- Bluetooth®-Kommunikation (S.112) 9
- WLAN-Kommunikation (S.114) 10
- 11 Temperaturwarnung
- 12 Fixfokus Entfernung (S.57)
- 13 Dateiformat/JPEG-Auflösung (S.84)
- Anzahl speicherbarer Bilder 14
- 15 Speicherort
- 16 Selbstauslöser (S.83)
- 17 Rasteranzeige (S.126)
- 18 Makro-Modus (S.61)
- 19 Fokus-Leiste/Schärfentiefe (S.60)
- 20 Bedienungshilfe



Videomodus

- 21 Belichtungsmodus (S.48)
- 22 Bild bei Durchdr. (S.62)
- 23 Zuschneiden (S.85)
- 24 Vorsatzlinse (S.139)
- 25 Neutralfilter (S.86)
- Fokusrahmen (S.44) 26
- 27 Elektr. Wasserwaa. (S.126)
- 28 AA-Filter-Simulator (S.86)
- 29 Histogramm (S.126)
- 30 Vorderes Einstellrad
- 31 Verschlusszeit (S.49)
- 32 Blendenwert (S.49)
- 33 Drehrealer
- 34 Empfindlichkeit (S.64)
- 35 ADJ./LW-Korrekturwert
- 36 Belichtungsanzeige/Belichtungskorrektur (S.53)
- Batteriestand (S.19) 37
- 38 Aufzeichnungsanzeige
- 39 Aufzeichnungszeit/verbleibende Aufzeichnungszeit

Wiedergabebildschirm



٢

Akkustand

Notizen -----

Die Symbolanzeige ändert sich abhängig vom Akkustand.

| (ZZ) | Der Akkustand ist ausreichend. |
|------|--|
| | Der Akkustand hat begonnen zu fallen. |
| | Der Akkustand ist niedrig. Der Akku muss geladen werden. |
| | Die Kamera schaltet zum Schutz bald ab. |
| (X | Es gibt ein Problem mit dem Akku. |

Änderung des Bildschirmdisplays

Durch Drücken von DSP können Sie die auf dem Bildschirm dargestellten Informationen ändern.

Aufnahmemodus

Die auf dem Aufnahmebildschirm dargestellten Informationen können geändert werden.

| Standarddaten-Anz. | Anzeige aller Informationen. | |
|----------------------|---|--|
| Vereinfachte Anzeige | Nur Anzeige der Informationen zu Belichtung, AE-Speicher, Autofokus- Rahmen und MF-Bedienungshilfe. | |
| Anzeige ohne Daten | Nur Anzeige von Informationen bei Änderung der Kameraeinstellungen. Der Autofokus-Rahmen wird während der Bereichssuche angezeigt. | |
| Anzeige Aus | Keine Anzeige von Autofokus-Rahmen und Live View, sondern der Informationen bei Änderung der Kameraeinstellungen. | |



Notizen -----

 Unter [Aufnahmedaten-Anz.] im Menü C 3 können Sie die angezeigten Informationen auswählen. (S.126)

1

Wiedergabemodus

In der Einzelbildanzeige können Sie das Bildschirmdisplay zwischen [Standarddaten-Anz.], [Detaildaten-Anzeige] und [Anzeige ohne Daten] umschalten.

Benutzen Sie ▲ ▼, um die Seite unter [Detaildaten-Anzeige] umzuschalten.



Ċ

Notizen -----

- Unter [Wiedergabedaten-Anz.] im Menü C 3 können Sie die angezeigten Informationen auswählen. (S.126)
- [Histogramm], [Rasteranzeige] und [Überbel.Warnung] werden nicht bei Videos angezeigt.

Verwendung des Bildschirm-Tastfelds

Mit dem Bildschirm-Tastfeld können Sie Bedienungsvorgänge wie Auswahl von Funktionen und Einstellung des AF-Punkts für Aufnahmen vornehmen.

Wenn die Bildschirm-Tastfeld-Funktion nicht benutztwird, stellen Sie [LCD-Touchbedienung] im Menü 3 2 auf [Aus].

| LCD-Touchbedienung | |
|--------------------|--------|
| • An | |
| Aus | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 💷 Abbre. | CIR OK |

Wie Funktionseinstellungen geändert werden

Verwendung der Taste/des Hebels

Verwendung der Direkttasten

Durch Drücken von ▲▼◀▶ im Aufnahmemodus sind schnelle Einstellungen möglich. Die folgenden Funktionen können aktiviert werden.



| 🔺 (💟) | Makro-Modus (S.61) |
|---------|------------------------|
| ▼ (WB) | Weißabgleich (S.69) |
| < (ISO) | ISO-Einstellung (S.64) |
| (🖳) | Aufnahmeart (S.74) |



- Die oben erwähnten Funktionen können vom Menü
 aus durch Drücken von
 used eingestellt werden.
- Die Funktionen, die ◄/▶ zugewiesen sind, können mit [ISO-Taste] und [Aufnahmeart-Taste] unter [Funktionstaste-Eins.] im Menü C 2 geändert werden. (S.123)

23

Verwendung des ADJ Hebel

Die zugewiesenen Funktionen können durch Drücken von 💵 im Aufnahmemodus leicht aufgerufen werden.

1 Drücken Sie 💵 im Aufnahmemodus.

Der Modus schaltet zu Einstellmodus um, und die Symbole für die zugewiesenen Funktionen erscheinen

2 Wählen Sie mit ◀► eine Funktion.

Standardmäßig können die folgenden Funktionen gewählt werden.

- Bildsteuerung (S.87)
- Fokus (S.57)
- Belichtungsautomatik (S.63)
- Dateiformat (S.84)
- Ansicht draußen (S.129)

Wählen Sie mit ▲ ▼ eine Einstellung.

Drücken Sie bei detaillierten Einstellungen 🖬.



3

Drücken Sie 🕅

Die gewählte Funktion wird übernommen, und die Kamera ist aufnahmebereit.

- Die Funktionen für den ADJ-Modus können unter [Einstellmodus-Einst.] im Menü C 2 geändert werden. (S.121)
- Wenn [Auslöserbestätigung] im Menü C 2 auf [An] gestellt wurde, wird die Einstellung des ADJ-Modus durch halbes Herunterdrücken von SHUTTER abgeschlossen. (S.125)





Notizen ----

Verwendung der Funktionstaste

Die zugewiesene Funktion kann durch Drücken von 🖬 im Aufnahmemodus aktiviert werden. Standardmäßig ist [AF+AE Speicher] zugewiesen.



Notizen

1

- Die Funktion von Eo kann unter [Funktionstaste-Eins.] im Menü C 2 geändert werden. [ISO-Taste] (◄), [Aufnahmeart-Taste] (►) und [Video-/Drahtlostaste] (□) können auch unter [Funktionstaste-Eins.] eingestellt werden. (S.123)
- Wenn das Gerät eingeschaltet oder das Moduswahlrad gedreht wird, wird die aktuelle Funktion der Taste angezeigt. Wenn [Hilfe anzeigen] im Menü A 2 auf [Aus] gestellt ist, wird die Funktion nicht angezeigt.

| | 8 | 100 10 |
|--------------------------------|---|--------|
| AF+AE Speicher | | |
| Aufnahmeart Standbild/Video | | 122 |

Einstellung von den Menüs aus

Die meisten Funktionen werden in den Menüs eingestellt.

1

Drücken Sie MENU.

Das Menü 🗖 1 erscheint.

| 1 | Fokuseinstellungen | |
|-----|---------------------|------------|
| 0 | Fokus | ġ, |
| _ | Gesichts-/Augenerk. | 0N |
| - : | AF Hilfslicht | 10 |
| À | Fixfokus Entfernung | 2.5m |
| С | Bild bei Durchdr. | An |
| | Fokussierhilfe | |
| | AF.C Einstellung | (A) |
| | | |

2 Drücken Sie bei Änderung des Menütyps zweimal ◀ und wählen Sie dann mit ▲ ▼ einen Typ.



| Ó | Menüs für Standbildeinstellungen (S.27) |
|---|---|
| | Menüs für Videoeinstellungen (S.30) |
| | Menüs für Wiedergabeeinstellungen (S.32) |
| С | Menüs für Individuelle Einstellungen (S.33) |
| ٦ | Menüs für Setup (S.35) |

3 Drücken Sie zweimal ►.

4 Wählen Sie mit ▲ ▼ eine Funktion.

Jeder Menütyp enthält 1 bis 11 Menüs. Um das Bildschirmdisplay von Menü zu Menü umzuschalten, drücken Sie \blacktriangleleft und dann $\blacktriangle \nabla$.

| II Dateieinstellung | | | |
|---------------------|------------------------|-------|---|
| 101 | Formatieren | | > |
| _ | Neuen Ordner erstellen | | |
| | Ordnername | RICOH | |
| | Dateiname | R0 | |
| С | Fortlaufende Nummer. | | |
| | Nummerier. zurücks. | | |
| | Copyright-Info | | |

5 Suchen Sie eine Funktion zur Einstellung und drücken Sie ►.

Die Einstellungen für die gewählte Einstellfunktion werden dargestellt.

6 Wählen Sie mit ▲▼ eine Einstellung und drücken Sie ⊡.

Es erscheint wieder der Bildschirm von Schritt 4.

Drücken Sie IIII, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Wenn Sie die Einstellungen abgeschlossen haben, drücken Sie mehrmals III, um zu den vorherigen Bildschirmen zurückzukehren.



- Wenn www gedrückt wird, erscheint das zuletzt verwendete Menü zuerst. Um die passendsten Menüs für die Kameraeinstellungen zu diesem Zeitpunkt anzuzeigen, stellen Sie [Cursorpos. speichern] im Menü ▲ 2 auf [Aus].
- Anstelle von ▲ ▼ können 🗠 (vorderes Einstellrad) oder ۞ (Drehregler) gedreht werden.
- Die Einstellung wird gespeichert, auch wenn die Kamera ausgeschaltet ist. Jeder Menütyp kann auf die Standardeinstellungen unter [Zurücksetzen] im Menü
 11 zurückgesetzt werden.

| Die zurückzusetzenden Elemente auswählen. | | |
|--|-------|--|
| Element zurücksetzen | DEDC3 | |
| Zurücksetzen ausf. | | |
| <u>س</u> ے | | |



| Stromanzeige | |
|--------------|-------|
| • An | |
| Aus | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| IIII Abbre. | DE OK |

1

Menüliste

Die folgenden Menüs sind verfügbar. (Die <u>unterstrichenen Einstellungen</u> und die Einstellungen in eckigen Klammern sind die Standardeinstellungen.)

🗖 Menüs für Standbildeinstellungen

| Standbildeinstellungen | | | | |
|------------------------|---------------------|----------|--|--|
| D | Fokus | 2 | | |
| | Gesichts-/Augenerk. | ON | | |
| | AF Hilfslicht | 10 | | |
| ×. | Fixfokus Entfernung | 2.5m | | |
| С | Bild bei Durchdr. | An | | |
| - | Fokussierhilfe | | | |
| 1 | AF.C Einstellung | | | |

| 🗖 1 Fokuseinstellungen | | |
|--------------------------|--|-------|
| Fokus | <u>Autobereich-AF</u> , Wahl-AF, Zielgenauer AF, Schärfenachführ. AF, Serien-AF, MF, Fixfokus, ∞ | S.57 |
| Gesichts-/Augenerk. | <u>An</u> , Nur in AutoberAF, Aus | S.58 |
| AF Hilfslicht | <u>An</u> , Aus | S.58 |
| Fixfokus Entfernung | 1m, 1,5m, 2m, <u>2,5m</u> , 5m, ∞ | S.57 |
| Bild bei Durchdr. | <u>An</u> , Aus | S.62 |
| Fokussierhilfe | Rand markieren, Rand extrahieren, <u>Aus</u> | S.58 |
| AF.C Einstellung | Schärfe Priorität, Bildfrequenz-Priorität | S.57 |
| MF-Autovergrößerung | An, <u>Aus</u> | S.60 |
| 2 Belichtungseinstellung | | |
| Belichtungsmodus | Programmautomatik, Blendenvorwahl, Zeitvorwahl, Manuelle Belichtung | S.120 |
| Belichtungsautomatik | Mehrfeld, Mittenbetont, Spot, Spitzlichtbetont | S.63 |
| ISO-Einstellung | ISO-Einstellung: <u>AUTO</u> , 100 bis 102400 ISO Auto Obergrenze: Von einer Einstellung über der niedrigsten ISO-Empfindlichkeit bis zur höchsten ISO-Empfindlichkeit (6400) ISO Auto Untergrenze: Von der niedrigsten ISO-Empfindlichkeit bis zu einer Einstellung unter der höchsten ISO-Empfindlichkeit (100) Mindest-Verschlusszeit: 1 bis 1/1000 Sek. [1/40] | S.64 |
| Blitzmodus | Blitzmodus: <u>Blitz Ein</u> , Blitz Ein+Anti Rote Augen, LangzSync, Langz.Sync+AntiRoteAug. Blitzkorrektur: -2,0 bis +1,0 | S.66 |

| Belichtungsprogramm | Normal, Max. Blendenvorwahl, DOF-Priorität (hoch) | S.51 |
|--------------------------|---|------|
| Neutralfilter | <u>Auto</u> , An, Aus | S.86 |
| Autom. Bel. Korrektur | An, <u>Aus</u> | S.49 |
| AE und AF-Pkt. verbinden | An, <u>Aus</u> | S.63 |
| 🗖 3 Weißabgleichseinst. | | |
| Weißabgleich | Autom. Weißabgl., <u>Mehrf. auto. Weißab</u> , Tageslicht, Schatten, Wolken, Leuchtst. Tagesl.(N), Leuchtst. Tagesl.(W), Leuchtst. Kaltweiß, Leuchtst. Warmweiß, Glühlampe, CTE, Manueller Weißabgl., Farbtemperatur | S.69 |
| WA Feineinst. | An, <u>Aus</u> | S.71 |
| AWA bei Glühlampenl. | <u>Stark</u> , Schwach | S.71 |
| 4 Aufnahmeeinstellunger | n | |
| Standbild/Video | <u>Standbild</u> , Video | S.54 |
| Makro-Modus | An, <u>Aus</u> | S.61 |
| Aufnahmeart | Aufnahmemodus: <u>Einzelbild</u> , Serienaufnahmen, Belichtungsreihe, Mehrfachbelichtung, Intervallaufnahmen, Intervall-Kompositb. Selbstauslöser: 10 Sek., 2 Sek., <u>Aus</u> | S.74 |
| AA-Filter-Simulator | Stark, Schwach, <u>Aus</u> | S.86 |
| 5 Foto-Aufnahmeeinst. | | |
| Dateiformat | JPEG, RAW, RAW+JPEG | S.84 |
| Seitenverhältnis | <u>3:2</u> , 1:1 | |
| Zuschneiden | 50mm, 71mm, <u>Aus</u> | |
| JPEG Auflösung | L, M, S, XS | |
| Farbraum | sRGB, AdobeRGB | |
| 6 Bildverarbeit.einst. | | |
| Bildsteuerung | <u>Standard</u> , Klar, Monoton, Weich monoton, Hart monoton, Hochkontr. S/W, Positivfilm, Bleach Bypass, Retro, HDR-Farbton, Crossentwicklung, Individuell 1, Individuell 2 | S.87 |
| Periph.Bel. Korrektur | <u>An</u> , Aus | S.89 |
| D-Bereichskorrektur | Spitzlichtkorrektur: <u>Auto</u> , An, Aus Schattenkorrektur: <u>Auto</u> , Schwach, Mittel, Stark, Aus | S.89 |
| Rauschreduzierung | RR bei langer VZ: <u>Auto</u> , An, Aus RR bei hohem ISO: <u>Auto</u> , Schwach, Mittel, Stark, Benutzerdefiniert, Aus | S.67 |

| 🗖 7 Aufnahmeassistent | | | |
|-----------------------|--|------|--|
| Shake Reduction | <u>An</u> , Aus | S.90 | |
| Auto SR Aus | Auto SR Aus aktiv., Auto SR Aus deaktiv. | S.90 | |
| Horizontkorrektur | An, <u>Aus</u> | S.90 | |

| Videoeinstellungen | | | | |
|--------------------|----------------------|------|---|--|
| iŭ : | Fokus | | I | |
| | Fixfokus Entfernung | 2.5m | | |
| | Fokussierhilfe | | L | |
| | MF-Autovergrößerung | Aus | | |
| С | Belichtungsautomatik | (C) | | |
| - | Neutralfilter | | l | |
| | Weißabgleich | AWB | l | |

| 1 Fokuseinstellungen | | |
|---------------------------|--|------|
| Fokus | \underline{AE} , MF, Fixfokus, ∞ | S.57 |
| Fixfokus Entfernung | 1m, 1,5m, 2m, <u>2,5m</u> , 5m, ∞ | S.57 |
| Fokussierhilfe | Rand markieren, Rand extrahieren, <u>Aus</u> | S.58 |
| MF-Autovergrößerung | An, <u>Aus</u> | S.60 |
| 2 Belichtungseinstellung | | |
| Belichtungsautomatik | Mehrfeld, Mittenbetont, Spot, Spitzlichtbetont | S.63 |
| Neutralfilter | An, <u>Aus</u> | S.86 |
| 3 Weißabgleichseinst. | | |
| Weißabgleich | <u>Autom. Weißabgl.</u> , Tageslicht, Schatten, Wolken, Leuchtst. Tagesl.(N), Leuchtst. Tagesl.(W), Leuchtst. Kaltweiß, Leuchtst. Warmweiß, Glühlampe, CTE, Manueller Weißabgl., Farbtemperatur | S.69 |
| WA Feineinst. | An, <u>Aus</u> | S.71 |
| AWA bei Glühlampenl. | Stark, Schwach | S.71 |
| ■ 4 Aufnahmeeinstellunger | 1 | |
| Standbild/Video | <u>Standbild</u> , Video | S.54 |
| Makro-Modus | An, <u>Aus</u> | S.61 |
| ■15 Video-Aufnahmeeinst. | | |
| Bildfrequenz | <u>60p</u> , 30p, 24p | S.85 |
| Tonaufnahme | <u>An</u> , Aus | 1 |

| 6 Bildverarbeit.einst. | | |
|------------------------|--|------|
| Bildsteuerung | <u>Standard</u> , Klar, Monoton, Hart monoton, Hochkontr. S/W, Positivfilm, Bleach Bypass, Retro, Crossentwicklung, Individuell 1, Individuell 2 | S.87 |
| Periph.Bel. Korrektur | <u>An</u> , Aus | S.89 |
| D-Bereichskorrektur | Spitzlichtkorrektur: <u>Auto</u> , Aus Schattenkorrektur: <u>Auto</u> , Schwach, Mittel, Stark, Aus | S.89 |
| ■17 Aufnahmeassistent | | |
| Movie SR | <u>An</u> , Aus | S.90 |
| | | |

Menüs für Wiedergabeeinstellungen

| Wiedergabeeinstellungen | | | | |
|-------------------------|------------------|--|--|--|
| in i | Löschen | | | |
| | Schützen | | | |
| _ | Bild drehen | | | |
| | Bilder kopieren | | | |
| С | Dateiübertragung | | | |
| | RAW-Entwicklung | | | |
| | Größe ändern | | | |
| | | | | |

| 1 Dateiverwaltung | | |
|---------------------------|--|-------|
| Löschen | 1 Bild löschen, Alle Bilder löschen | S.96 |
| Schützen | 1 Bild schützen, Alles schützen | S.97 |
| Bild drehen | 90° (nach links), 180°, 90° (nach rechts) | S.94 |
| Bilder kopieren | _ | S.98 |
| Dateiübertragung | 1 Bild übertr. | S.99 |
| 2 Bild bearbeiten | | |
| RAW-Entwicklung | JPEG Auflösung, Seitenverhältnis, Farbraum, Weißabgleich, Bildsteuerung, Periph.Bel. Korrektur, Empfindlichkeit, RR bei hohem ISO, Schattenkorrektur | S.100 |
| Größe ändern | — | S.102 |
| Zuschneiden | _ | S.102 |
| Stärkeanpassung | — | S.103 |
| Weißabgleich-Anpassung | _ | S.105 |
| Moiréeffekt-Korrektur | Schwach, Mittel, Stark | S.106 |
| Basisparameter-Anp. | Helligkeitsfilter, Farbsättigung, Filtereffekt, Farbton, Farbanpassung, Kontrast, Schärfe | S.107 |
| Video bearbeiten | Schneiden, Teilen | S.108 |
| ■ 3 Wiedergabeeinstellung | en | |
| Automatisches Bilddrehen | <u>An</u> , Aus | S.94 |
| Wiedergabereihenf. | Datei Nr., <u>Aufnahmedatum/-zeit</u> | S.92 |
| Wiedergabelautstärke | 0 bis 20 [10] | S.56 |

C Menüs für individuelle Einstellungen

| ndivid | uel | le | Einstel | lluna | en |
|--------|-----|----|---------|-------|----|
| | | | | | |

- Einstellungen speichern
- Umbenennen
- Einstellungen aufrufen
- Einstellungen löschen
- C M-Modusrad-Einstellung
 - Einstellmodus-Einst.
 - Funktionstaste-Eins.

| C 1 Benutzermodus | | |
|-------------------------|---|--------|
| Einstellungen speichern | — | S.117 |
| Umbenennen | _ | S.118 |
| Einstellungen aufrufen | — | S.119 |
| Einstellungen löschen | — | S.118 |
| C 2 Steuerungen einst. | | |
| M-Modusrad-Einstellung | Individuell 1, Individuell 2 | S.52 |
| Einstellmodus-Einst. | Aus, <u>Fokus</u> [Einstellung2], Fixfokus Entfernung, <u>Dateiformat</u> [Einstellung4], Seitenverhältnis, Zuschneiden, JPEG Auflösung, <u>Belichtungsautomatik</u> [Einstellung3], ISO-Einstellung, Blitzmodus, Blitzkorrektur, Aufnahmemodus, Selbstauslöser, <u>Bildsteuerung</u> [Einstellung1], Ein-Druck AE in M-M., Touch AF, <u>Ansicht draußen</u> [Einstellung5] | S.121 |
| Funktionstaste-Eins. | Aus, Fokus, MF einstellen, Fixfokus einstellen, Schärfen. AF einst., AF aktivieren, <u>AF+AE Speicher</u> [Funktionstaste], AE Speicher, Gesichts-/Augenerk., Fixfokus Entfernung, Dateiformat, JPEG → RAW, JPEG → RAW+, Seitenverhältnis, Zuschneiden, JPEG Auflösung, Bildfrequenz, <u>Standbild/Video</u> [Video-/Drahtlostaste], Belichtungsautomatik, <u>ISO-Einstellung</u> [ISO-Taste], Biltzmodus, Biltzkorrektur, Neutrafiliter, <u>Aufnahmeant</u> [Aufnahmeart-Taste], Aufnahmemodus, Serienaufnahmen, Selbstauslöser, Bildsteuerung, Shake Reduction, Ein-Druck AE in M-M., 4-Wege-Contr-Aktion, Touch AF, Ansicht draußen, <u>WLAN-Einstellung</u> [Videohalt-/Drahtlost], Vorschau Fokuseinstellungen: <u>Gleich wie Auslöser</u> , Autobereich-AF, Wahl-AF, Zielgenauer AF, Schärfenachführ. AF, Serien-AF AE Speicher bewahren: An, <u>Aus</u> Ein-Druck AE in M-M.: Programmautomatik, <u>Blendenvorwahl</u> , Zeitvorwahl | \$.123 |

| Auslösereinstellung | AF+AE Speicher, AE Speicher | S.125 |
|-----------------------|--|-------|
| 4-Wege-Controller | Prior. Direkteinst., Prior. AF-Punkt-Wahl | S.59 |
| Auslöserbestätigung | An, <u>Aus</u> | S.125 |
| LCD-Touchbedienung | <u>An</u> , Aus | S.21 |
| Touch AF | <u>AF-Punkt</u> , AF-Punkt+Fokus, AF-Punkt+Fokus+Aufn., Bild bei Durchdr., Aus | S.50 |
| C 3 Anzeigeanpassung | | |
| Aufnahmedaten-Anz. | Standarddaten-Anz., Vereinfachte Anzeige, Anzeige ohne Daten, Anzeige Aus | S.126 |
| Wiedergabedaten-Anz. | Standarddaten-Anz., Anzeige ohne Daten | 1 |
| Schnellansicht | Anzeigedauer: <u>0.5 Sek.</u> , 1 Sek., 2 Sek., 3 Sek., Halten, Aus Schnellans. vergröß.: An, <u>Aus</u> Löschen: An, <u>Aus</u> | S.127 |
| Schnelles Zoomen | x4, x8, x16, <u>100%</u> | S.127 |
| Fokusfeldvergrößerung | <u>An</u> , Aus | S.47 |
| Gitterart | 3x3 Gitter, 4x4 Gitter | S.128 |
| Elektr. Wasserwaage | Waagerecht+Neigen, Waagerecht | 1 |
| Flimmerreduzierung | <u>50Hz</u> , 60Hz | |
ع Setup-Menüs

| Setu | 0 | | |
|-------|------------------------|-------|--|
| iûi : | Formatieren | | |
| _ | Neuen Ordner erstellen | | |
| - | Ordnername | RICOH | |
| | Dateiname | RO | |
| С | Fortlaufende Nummer. | | |
| 2 | Nummerier. zurücks. | | |
| 1 | Copyright-Info | | |
| | | | |

| ✤ 1 Dateieinstellung | | |
|--------------------------|---|-------|
| Formatieren | Speicherkarte, Int. Speicher | S.42 |
| Neuen Ordner erstellen | — | S.133 |
| Ordnername | Ordnername: Tag, <u>Optional</u> Eine frei definierte Zeichenkette [RICOH] | S.134 |
| Dateiname | Standbild: Eine frei definierte Kette von zwei Zeichen [R0] Video: Eine frei definierte Kette von zwei Zeichen [R0] | S.136 |
| Fortlaufende Nummer. | Ordner und Datei, Datei, Aus | S.137 |
| Nummerier. zurücks. | — | S.137 |
| Copyright-Info | Copyright einbetten: An, <u>Aus</u> Copyright-Info: Eine frei definierte Kette von 32 Zeichen | S.138 |
| A 2 Anzeigeeinstellungen | | |
| Cursorpos. speichern | An, Aus | S.26 |
| Hilfe anzeigen | An, Aus | S.24 |
| Animationseinstellung | An, Aus | S.47 |
| ✤ 3 LCD-Einstellung | | |
| LCD-Einstellung | Helligkeitsfilter: -7 bis +7 Farbsättigung: -7 bis +7 Blau-Bernst-Verst: -7 bis +7 Grün-Magenta-Verst: -7 bis +7 | S.128 |
| Ansicht draußen | -2 bis +2 | S.129 |
| A Anzeigelampe | | |
| Stromanzeige | An, Aus | S.129 |
| Countdown | An, Aus | |
| ✤ 5 Toneffekteinstellung | | |
| Toneffekte | Alle, Nur Auslöseton | S.130 |
| Lautstärke | 0 bis 3 [2] | |

| 🔧 6 Drahtlosverbindung | | |
|--------------------------|---|-------|
| Bluetooth-Einstellung | Aktionsmodus: Immer an, Wenn eingeschalt. an, <u>Deaktivieren</u> Kopplung Kommunikationsinfo | |
| WLAN-Einstellung | Aktionsmodus: An, <u>Aus</u> Kommunikationsinfo | |
| Smartphone-Verknüpfung | Standortdaten speichern: An, <u>Aus</u> Auto. Bildübertrag:: An, <u>Aus</u> Auto. Größenänderung: An, <u>Aus</u> Bildübertr. wenn aus: An, <u>Aus</u> | S.116 |
| ◄ 7 Energieeinstellungen | | • |
| Auto Power Off | 1 Min., 3 Min., 5 Min., 10 Min., 30 Min., Aus | S.131 |
| Ruhemodus | 1 Min., 3 Min., 5 Min., 10 Min., 30 Min., Aus | S.132 |
| LCD automatisch dimmen | An, Aus | |
| 🔧 8 Über dieses Gerät | | |
| Firmware Info/Optionen | — | _ |
| Prüfzeichen | | S.2 |
| ✤ 9 Bildsensorwartung | | |
| Pixel Mapping | - | S.144 |
| Staubentfernung | Staubentfern. ausf. Beim Einschalten: <u>An</u> , Aus Beim Ausschalten: <u>An</u> , Aus | S.144 |
| ✤ 10 Sprach-/Datumseins | t. | 1 |
| Language/言語 | Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Niederländisch, Dänisch, Schwedisch, Finnisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Türkisch, Griechisch, Russisch, Thai, Koreanisch, traditionelles Chinesisch, vereinfachtes Chinesisch, Japanisch | S.41 |
| Datumeinstellungen | Datumsformat: J/M/T, T/M/J, M/T/J Tag: 01.01.2021 bis 31.12.2070 Uhrzeit: 00:00 bis 23:59 | S.41 |
| 🔧 11 Zurücksetzen | | |
| Zurücksetzen | Element zurücksetzen: 🗖, 🖜, 🗅, C, 🥆 Zurücksetzen ausf. | S.26 |

Einlegen des Akkus und einer Speicherkarte

Einlegen des Akkus und einer Speicherkarte

Für diese Kamera können SD-Speicherkarten, SDHC-Speicherkarten und SDXC-Speicherkarten verwendet werden. Der Begriff "Speicherkarte" bezieht sich in dieser Anleitung auf diese Speicherkarten.

1

Vergewissern Sie sich, dass die Kamera ausgeschaltet ist.

- 2 Schieben Sie den Entriegelungshebel unten an der Kamera auf ÖFFNEN, um den Akkufach-/Kartenfachdeckel zu öffnen.
- 3 Vergewissern Sie sich, dass die Speicherkarte richtig herum liegt und drücken Sie sie dann ganz herein, bis es klickt.

Um die Speicherkarte herauszunehmen, drücken Sie sie herein und lassen dann den Druck nach.

4 Legen Sie den Akku ein.

Drücken Sie mit dem Akku gegen die Verriegelung und schieben Sie ihn vollständig in das Akkufach.

Verschieben Sie die Verriegelung, um den Akku herauszunehmen.

5 Schließen Sie den Akkufach-/ Kartenfachdeckel und schieben Sie den Entriegelungshebel in die der Öffnungsrichtung entgegengesetzte Richtung, um ihn einzurasten.







Datenspeicherort

Mit dieser Kamera aufgenommene Bilder und Videos werden im internen Speicher oder auf einer Speicherkarte gespeichert.



- Notizen -----
- Sie können alle im internen Speicher gespeicherten Daten auf eine Speicherkarte kopieren. (S.98)
- Die Speicherkapazität hängt von der Speicherkarte ab. (S.152)

Laden des Akkus

Laden Sie den Akku DB-110 vor der Verwendung.

7 Öffnen Sie die Schutzkappe und schließen Sie das USB-Kabel am USB-Anschluss an.



3 Stecken Sie das USB-Netzgerät in eine Steckdose.

Die Statuslampe der Kamera leuchtet auf, und der Ladevorgang beginnt.

Die Ladedauer hängt vom Akkustand ab.

Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, geht die Statuslampe aus.

4 Ziehen Sie das USB-Kabel vom USB-Anschluss ab und schließen Sie die Schutzkappe.





ġ.

- Wenn der Akku voll geladen ist, können ca. 200 Aufnahmen gemacht werden.
- Diese Angaben beruhen auf Tests, die gemäß CIPA-Standards bei folgenden Bedingungen durchgeführt wurden: Die Temperatur beträgt 23 °C (73 °F), der Monitor ist eingeschaltet, alle 30 Sekunden wird ein Bild aufgenommen, nach 10 Aufnahmen wird die Kamera aus- und wieder eingeschaltet.
- Die Speicherkapazität wird f
 ür Informationszwecke angegeben. F
 ür lange Verwendungszeiten wird empfohlen, Ersatzakkus dabei zu haben.

Achtung-----

• Verwenden Sie nur Original-Akkus (DB-110).

Speicherkapazität------

- Wenn sich der Akku auch nach dem Laden schneller entleert, hat er das Ende seiner Lebensdauer
 erreicht. In diesem Fall muss er gegen einen neuen Akku ausgetauscht werden.
- Der Akku kann unmittelbar nach dem Betrieb sehr heiß werden. Schalten Sie die Kamera aus und lassen Sie sie ausreichend abkühlen, bevor Sie den Akku herausnehmen.
- Wenn Sie die Kamera einschalten, während der Akku geladen wird, wird der Ladevorgang unterbrochen.

۲

- Um den Akku zu laden, können Sie die Kamera auch mit dem USB-Kabel an einen Computer anschließen. (S.110)
- Der Akku kann auch mit dem optionalen Batterieladegerät BJ-11 nachgeladen werden.

Notizen -----

• Für das AC-U2 gilt: Ein erschöpfter Akku wird in ca. 2,5 Stunden voll aufgeladen (bei 25 °C (77 °F)).

Grundeinstellungen

Schalten Sie die Kamera ein und nehmen Sie die Grundeinstellungen vor.

Einschalten der Kamera

1 Drücken Sie die Einschalttaste.

Die Stromanzeige leuchtet auf und dann blinkt die Statuslampe einige Sekunden lang. Beim ersten Einschalten der Kamera nach dem Kauf erscheint der Bildschirm [Language/言語].



Wenn die Einschalttaste erneut gedrückt wird, schaltet sich die Kamera aus.

- Einschalten der Kamera im Wiedergabemodus -----
- Wenn D bei ausgeschalteter Kamera gedrückt gehalten wird, schaltet sich die Kamera im Wiedergabemodus ein.

Die folgenden Bedienungsvorgänge stehen zur Verfügung.

| | Die Kamera wird ausgeschaltet. |
|-------------------------------|--|
| SHUTTER halb heruntergedrückt | Die Kamera wird in den Aufnahmemodus umgeschaltet. |



Einschalten der Kamera mit aktivierter WLAN-Funktion -----

- Wenn D bei ausgeschalteter Kamera gedrückt gehalten wird, bis ein Piepton ertönt, wird die Kamera mit aktivierter WLAN-Funktion im Wiedergabemodus eingeschaltet. (S.115)
- Wenn die WLAN-Funktion mit D aktiviert wird, wird die Kamera nicht in den Aufnahmemodus umgeschaltet, auch wenn SHUTTER gedrückt wird. Drücken Sie für Aufnahmen oder andere Bedienvorgänge D, um die Kamera auszuschalten, und drücken Sie die Einschalttaste, um sie wieder einzuschalten.



Notizen -----

- Die Stromanzeige kann unter [Stromanzeige] im Menü 🔧 4 auf [Aus] gestellt werden. (S. 129)
- Wenn ca. eine Minute lang (Standardeinstellung) kein Bedienvorgang erfolgt, wird die Kamera automatisch ausgeschaltet, damit der Akku nicht unnötig entladen wird. Die Energiesparfunktion kann im Menü 3, 7 eingestellt werden. (S. 131)
- Die Anzahl der am Tag gemachten Aufnahmen (ohne gelöschte Aufnahmen) wird angezeigt, wenn die Kamera ausgeschaltet wird.

Sie können die Displaysprache für Menüs sowie Datum und Uhrzeit einstellen

1

Wählen Sie mit ▲ ▼ eine Sprache und drücken Sie .

Die gewählte Sprache wird übernommen und der Bildschirm [Datumeinstellungen] erscheint.

2 Stellen Sie das Displayformat sowie Datum und Uhrzeit ein.

Wählen Sie mit **I** eine Funktion und ändern Sie mit ▲ ▼ den Wert.

Drücken Sie MENU, um den Einstellvorgang abzubrechen

| Di | atumeins | tellung | en | | | | | |
|-----|--|---------|----|----|--------|----|------|----|
| 0.0 | Stellt das Datumsformat, das Datum und die Uhrzeit ein. | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | T/M/J | 01 | | 01 | / 2021 | 00 | / 00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| I | 🗉 Abbre. | | | | | | 080 | ЭK |

Drücken Sie 🕅

Datum und Uhrzeit sind eingestellt und die Kamera ist aufnahmebereit.



3

- - Natizon ---- Wenn der Akku für ca. fünf Tage entfernt wird, geht die Einstellung für Datum und Uhrzeit
 - verloren. Um die Einstellung beizubehalten, muss mindestens zwei Stunden lang eine Batterie mit ausreichender Leistung eingesetzt werden, die dann wieder entfernt werden kann.
 - Sie können die Einstellungen f
 ür Sprache sowie Datum und Uhrzeit im Menü 3 10
 ändern.

Formatieren einer Speicherkarte

Wenn Sie eine neue Speicherkarte oder eine Karte aus einem anderen Gerät verwenden, muss sie für diese Kamera formatiert werden. Der interne Speicher kann mit demselben Vorgang ebenfalls formatiert werden.

Drücken Sie MENU.

Das Menü erscheint.

2 Drücken Sie zweimal ◀ und benutzen Sie dann ▲ ▼, um ጓ zu wählen.

3 Drücken Sie zweimal ▶, wählen Sie [Formatieren] und drücken Sie ▶.





4 Wählen Sie mit ▲▼ [Speicherkarte] oder [Int. Speicher] und drücken Sie dann ▶.

Der Bestätigungsbildschirm erscheint.



5 Verwenden Sie ▲, um [Ausfüh.] zu wählen, und drücken Sie dann ⊠.

Der Speicher wird formatiert und der Bildschirm von Schritt 4 erscheint wieder.



Der Aufnahmebildschirm erscheint wieder.



- Achtung-
 - Entfernen Sie die Speicherkarte nicht während des Formatierens, weil sie beschädigt werden könnte.
 - Durch das Formatieren werden alle Daten (geschützte und ungeschützte) auf der Speicherkarte gelöscht.



- Notizen -----
- Bei der Formatierung einer Speicherkarte wird der Karte die Datenträgerkennung "RICOH GR" zugewiesen.

Grundlegende Kamerabedienung

Aufnahmen im Aufnahmemodus

Drehen Sie das Moduswahlrad auf P und drücken Sie gleichzeitig den Entriegelungsknopf.

Der Belichtungsmodus wird auf [Programmautomatik] gestellt und die Echtzeit-Ansicht (Live View) wird dargestellt.



2 Pressen Sie **SHUTTER** halb herunter.

Fokus und Belichtung werden eingestellt.

Die Entfernung wird von bis zu 25 Punkten gemessen und der grüne Autofokus-Rahmen erscheint für den Bereich scharf.



3 Drücken Sie **SHUTTER** ganz herunter.

Das soeben aufgenommene Bild wird auf dem Monitor dargestellt (Schnellansicht) und gespeichert.



- Fokus-
 - Die Statuslampe und die Farbe des Autofokus-Rahmens zeigen an, ob das Motiv scharf gestellt ist oder nicht.



Autofokus-Rahmen

| Fokusstatus | Farbe des Autofokus-Rahmens | Statuslampe |
|------------------------------|-----------------------------|---------------|
| Vor der Scharfstellung | Weiß | Aus |
| Motiv scharf gestellt | Grün | Grün (an) |
| Scharfstellung nicht möglich | Rot | Grün (blinkt) |



Vergrößerung des "Live View"-Bilds -----

 Das "Live View"-Bild kann vergrößert werden. Die folgenden Bedienungsvorgänge stehen zur Verfügung.

| DISP wird gedrückt gehalten | Das "Live View"-Bild wird vergrößert. |
|-----------------------------|--|
| | Die Vergrößerung wird zwischen [x4] und [x16] umgeschaltet. |
| ▲▼◀►/Schieben | Der vergrößerte Bereich wird verschoben. |
| ОК | Die Einstellung wird für die gesamte Bildanzeige übernommen. |



 Sie können die Darstellungsart und die Funktionsweise der [Schnellansicht], mit der das Bild unmittelbar nach der Aufnahme angezeigt wird, im Menü C 3 einstellen. (S.127)

Ansicht der Aufnahme

Sie können die Aufnahme auf dem Monitor überprüfen.

1 Drücken Sie 🗈.

Die Kamera schaltet in den Wiedergabemodus und die zuletzt gemachte Aufnahme wird dargestellt. (Einzelbildanzeige)

2 Das Bild kann betrachtet werden.





Die folgenden Bedienungsvorgänge stehen zur Verfügung.

| ✓ /Streichen | Zeigt die vorhergehende oder folgende Aufnahme. |
|---|---|
| Ť | Löscht das Bild. (S.96) |
| nach rechts/Finger auseinander ziehen | Vergrößert das Bild. |
| nach links/Finger zusammenschieben | Bei vergrößerter Ansicht: Verkleinert das Bild |
| ▲ ▼ ◀ ► /Schieben | Bei vergrößerter Ansicht: Der vergrößerte Bereich wird verschoben. |
| Drücken von [ADJ] / zweimaliges Tippen | Vergrößert das Bild mit der unter [Schnelles Zoomen] im Menü C 3 eingestellten Vergrößerung ([x4], [x8], [x16], [100%]). (S.127) Bei vergrößerter Ansicht: Rückkehr zur Einzelbildanzeige. |
| ADJ nach links oder rechts/ ۞ | Zeigt die vorhergehende oder folgende Aufnahme. Bei vergrößerter Ansicht: Zeigt die vorhergehende oder folgende Aufnahme ohne Änderung der Vergrößerung. |
| DISP | Schaltet zwischen [Standarddaten-Anz.], [Detaildaten-Anzeige] und [Anzeige ohne Daten] um. Bei vergrößerter Ansicht: Schaltet zwischen [Standarddaten-Anz.] und [Anzeige ohne Daten] um. |
| | Der Einstellungsbildschirm für Wiedergabefunktionen wird dargestellt. (S.91) |

∾ Inbetriebnahme

٢

Notizen

- Wenn [Fokusfeldvergrößerung] im Menü C 3 auf [An] gestellt wird (Standardeinstellung), wird das Bild vergrößert und auf den für die Aufnahme eingestellten AF-Punkt zentriert.
- Videos können nicht vergrößert werden.
- Wenn durch Streichen über das Bildschirm-Tastfeld zum vorherigen oder zum nächsten Bild gewechselt wird, erscheint eine Animation. Die Funktion kann unter [Animationseinstellung] im Menü ▲ 2 auf [Aus] gestellt werden.

Aufnahme von Standbildern

Einstellung des Belichtungsmodus

Stellen Sie einen Blendenwert oder eine Verschlusszeit für die Aufnahme ein. Die folgenden Einstellungen sind möglich.

✓: Verfügbar #: Bedingt verfügbar

| Belichtungsmodus | Blendenwert | Verschlusszeit | Empfindlichkeit |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| P Programmautomatik | #*1 | #*1 | ~ |
| Av Blendenvorwahl | ~ | Automatisch eingestellt | ~ |
| T∨ Zeitvorwahl | Automatisch eingestellt | ~ | ~ |
| M Manuelle Belichtung | ~ | ~ | ~ |

*1 Mit Programm-Shift kann die Kombination aus Blendenwert und Verschlusszeit gewählt werden.

1 Stellen Sie das Modus-Einstellrad auf P, Av, Tv oder M.

Der Belichtungsmodus und der eingestellte Wert werden auf dem Aufnahmebildschirm angezeigt.

| | E 100 to |
|---------|----------|
| | |
| 1/200 7 | |

2



Die folgenden Einstellungen können geändert werden.

| | | Drehen Sie 🖾 nach links oder |
|------------------|----------------|------------------------------|
| Belichtungsmodus | ~ | rechts (💛) |
| P Programm-Shift | | Belichtungskorrektur |
| Av | Blendenwert | Belichtungskorrektur |
| Τv | Verschlusszeit | Belichtungskorrektur |
| М | Blendenwert | Verschlusszeit |

Im **M**-Modus wird die Belichtungsanzeige dargestellt. Im Allgemeinen ist die Belichtung richtig, wenn die Belichtungsanzeige in der Mitte ist. Wenn der Belichtungswert im Bereich von ±2 LW liegt, ändert sich die Anzeige abhängig vom Belichtungswert. Die Anzeige wird gelb, wenn die Werte außerhalb dieses Bereichs liegen.

| | | E 100 so |
|---------|-----------|-----------------|
| | | |
| | | |
| 1/400 1 | 5.4 * 200 | |

Wenn die ISO-Empfindlichkeit auf ISO AUTO eingestellt ist, kann die Belichtungskorrektur mit ⁽³⁾ eingestellt werden.

3 Machen Sie die Aufnahme.

- ۲
- Wenn Sturges halb heruntergedrückt wird, werden Autofokus und AE Speicher aktiviert. Stellen Sie zum Aktivieren nur des AE Speicher [Auslösereinstellung] im Menü C 2 auf [AE Speicher] ein. (S.125)

- Achtung-----
 - Während der Aufnahme werden auf dem Monitor keine Bilder dargestellt.
 - AE Speicher-----
 - Der Belichtungswert wird gesperrt, wenn SHUTTER halb heruntergedrückt wird, und die Sperre wird aufgehoben, wenn die Taste losgelassen wird.
 - [AF+AE Speicher] oder [AE Speicher] können im Menü C 2 auf [Funktionstaste-Eins.] festgesetzt werden, um die Funktion mit Fo zu verwenden. Standardmäßig ist [AF+AE Speicher] zu Fo zugewiesen. (S.123)

| AF+AE Speicher | Sperrt Fokus und Belichtungswert. | |
|----------------|--|--|
| | Die Sperre wird aufgehoben, wenn die Taste losgelassen wird. | |
| AE Speicher | Wenn [AE Speicher bewahren] unter [Funktionstaste-Eins.] im Menü C 2 auf [An] eingestellt ist, wird der AE-Speicher beibehalten, wenn die Taste losgelassen wird. | |

 Wenn die Empfindlichkeit im M-Modus auf einen bestimmten Wert festgesetzt oder die Verschlusszeit auf [B], [T] oder [BT] eingestellt wird, ist die AE-Speicher-Funktion nicht verfügbar.

AF mit Bildschirm-Tastfeld------

 Standardmäßig kann nur der AF-Punkt mit dem Bildschirm-Tastfeld geändert werden. Um Autofokus und Aufnahme mit dem Bildschirm-Tastfeld auszuführen, muss [Touch AF] im Menü C 2 eingestellt werden.

| Touch AF | |
|------------------------|-------|
| • 🛐 AF-Punkt | |
| 🛐 AF-Punkt+Fokus | |
| 😰 AF-Punkt+Fokus+Aufn. | |
| 🕅 Bild bei Durchdr. | |
| 🔊 Aus | |
| | |
| E Abbre. | DE OK |

| AF-Punkt | Stellt den AF-Punkt auf den berührten Punkt. | |
|----------------------|--|--|
| AF-Punkt+Fokus | Stellt den AF-Punkt auf den berührten Punkt und führt den Autofokus aus. | |
| AF-Punkt+Fokus+Aufn. | Stellt den AF-Punkt auf den berührten Punkt, führt den Autofokus aus und macht die Aufnahme. | |
| Bild bei Durchdr. | Aufnahmen durch "Bild bei Durchdr.". | |
| Aus | Touch AF wird nicht verwendet. | |

Wenn Touch AF im Modus 🔳 aktiviert ist, wird der Autofokus mit [AF-Punkt+Fokus] ausgeführt.

Belichtungsprogramm --

Ϋ́Ċ

Sie können das Belichtungsprogramm für den P-Modus unter [Belichtungsprogramm] im Menü
 2 auf [Max. Blendenvorwahl] oder [DOF-Priorität (hoch)] einstellen.



 Wenn die Empfindlichkeit im M-Modus auf einen bestimmten Wert festgesetzt wird, kann [B], [T] oder [BT] für die Verschlusszeit eingestellt werden.

| - X1 2 - 21 | | E 100 to |
|--------------------|-------------|-----------------|
| | | |
| ি হা ি | 3,4 × ™ 800 | 5700" |

| Verschlusszeit | Bedienung |
|--|---|
| B Langzeitbelichtung | Die Belichtung wird fortgesetzt, solange SHUTTER gedrückt wird, und wird abgebrochen, wenn die Taste losgelassen wird. |
| T Zeit | Die Belichtung beginnt, wenn Storren gedrückt wird, und endet, wenn die Taste erneut gedrückt wird. |
| BT Langzeitbelichtung mit Zeitvorwahl | Die Belichtung beginnt, wenn SUUTES gedrückt wird, und endet, wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist. Stellen Sie die Belichtungszeit mit ③ ein. |

- [B] und [T] sind verfügbar, wenn [Aufnahmeart] auf [Einzelbild] oder [Mehrfachbelichtung] eingestellt ist, und [BT] ist verfügbar, wenn [Aufnahmeart] auf [Einzelbild], [Mehrfachbelichtung], [Intervallaufnahmen] oder [Intervall-Kompositb.] eingestellt ist.
- Die Bedienung ist auch mit dem optionalen Kabelauslöser (CA-3) anstelle von Sturren möglich.
 Wenn der Kabelauslöser verwendet wird, muss er mit dem mitgelieferten USB-Kabel an die Kamera angeschlossen werden.
- [Ein-Druck AE in M-M.] unter [Funktionstaste-Eins.] im Menü C 2 funktioniert nicht.

- 🗑 Vorschau
 - Wenn [Videohalt-/Drahtlost] unter [Funktionstaste-Eins.] im Menü C 2 auf [Vorschau] eingestellt ist, ist die Vorschau verfügbar. (S.123) Wenn Sie I gedrückt halten, wird die Blende auf den eingestellten Blendenwert gesetzt und Sie können die Schärfentiefe überprüfen. Der Vorgang wird abgebrochen, wenn I losgelassen wird.
 - Wenn [Videohalt-/Drahtlost] auf [WLAN-Einstellung] (Standardeinstellung) eingestellt ist, funktioniert
 als der Schalter zum Ein-/Ausschalten der WLAN-Funktion. In diesem Fall ist die Vorschau nicht
 verfügbar.
 - Im Vorschaumodus können Sie keine Aufnahmen machen und den Blendenwert nicht ändern.
 - Bei Verwendung des Blitzes kann sich der tatsächliche Blendenwert von der Vorschau unterscheiden.
 - Mit der Vorschau wird die Schärfentiefe überprüft, und sie funktioniert mit AE u. U. nicht richtig.
 - Diese Funktion ist im ■•-Modus nicht verfügbar.
 - Funktionen im M-Modus------

 - Wenn [Ein-Druck AE in M-M.] unter [Funktionstaste-Eins.] (S.123) im Menü C 2 gesetzt wird, können sie die Priorität der Werte bei Tastendruck wählen.



| Programmautomatik | Stellt Blendenwert und Verschlusszeit ein. | |
|-------------------|--|--|
| Blendenvorwahl | Setzt die Blende auf einen festen Wert und stellt die Verschlusszeit ein. | |
| Zeitvorwahl | Setzt die Verschlusszeit auf einen festen Wert und stellt den Blendenwert ein. | |

Wenn die ISO-Empfindlichkeit auf ISO AUTO gestlit ist oder die Verschlusszeit auf [B], [T] oder [BT] eingestellt wird, funktioniert [Ein-Druck AE in M-M.] nicht.

Verwendung der Belichtungskorrektur

1 Drücken Sie 💵 (🔁) nach links oder rechts.

Der Wert ist Plus (+), wenn die Taste nach rechts gedrückt wird, und Minus (-), wenn sie nach links gedrückt wird.

Drehen Sie 🔘 im **M**-Modus.

Einstellungen lassen sich im Bereich von ±5.0 LW (±2.0 LW im ■-Modus) in 1/3-LW-Schritten vornehmen.



Achtung-----

 Belichtungskorrektur ist nicht verfügbar, wenn die Empfindlichkeit im M-Modus auf einen bestimmten Wert festgesetzt wird.



Aufzeichnen von Videos

Drücken Sie 🗖

Die Kamera geht in den **II**-Modus über. können die Kamera auch von Sie [Standbild/Video] im Menü 🗖 4/💵 4 aus auf Videomodus umschalten

| AF AWE SHE | 1:00'00" 🇈 |
|------------|------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| P | 122 |

2 Stellen Sie auf das Motiv scharf.

Wenn [Fokus] auf [AF] gestellt ist, drücken Sie SHUTTER halb herunter.

3 Drücken Sie SHUTTER ganz herunter.

Die Aufzeichnung beginnt.

Während der Aufzeichnung wird die Aufzeichnungsdauer dargestellt.

| AF AWE Std | e 0:01´58° 🏛 |
|------------|--------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Р | 122 |

4 Drücken Sie SHUTTER noch einmal.

Die Aufzeichnung stoppt.



Achtung-----

- Wenn [Tonaufnahme] im Menü 📕 5 auf [An] (Standardeinstellung) eingestellt ist, werden die Geräusche des Kamerabetriebs ebenfalls aufgezeichnet.
- · Wenn die Innentemperatur der Kamera während der Aufzeichnung zu hoch wird, beendet die Kamera eventuell die Aufzeichnung.
- Die folgenden Funktionen können im
 G-Modus nicht verwendet werden.
 - Blitz
 - WLAN

Fotografieren

3

٢

Notizen

- Videos werden im P-Modus ungeachtet der Einstellung des Modus-Einstellrads aufgezeichnet. Belichtungskorrektur ist möglich.
- Wenn [Touch AF] im Menü C 2 aktiviert ist, kann der Autofokus mit dem Bildschirm-Tastfeld auch während der Videoaufzeichnung ausgeführt werden.
- Sie können ein Video kontinuierlich bis zu 4 GB bzw. 25 Minuten aufnehmen. Die Aufzeichnung stoppt, wenn die Speicherkarte oder der interne Speicher voll ist. Die maximale Aufzeichnungsdauer hängt von der Kapazität der Speicherkarte ab. (S.152) Die Aufzeichnung kann auch stoppen, bevor die maximale Aufzeichnungszeit erreicht ist.
- Die verbleibende Zeitdauer wird anhand des Umfangs des verfügbaren Speichers berechnet und verringert sich u. U. nicht mit gleich bleibender Geschwindigkeit.
- Verwenden Sie zur Aufzeichnung von Videos eine Speicherkarte mit Geschwindigkeitsklasse 6 oder höher.
- Es wird empfohlen, einen ausreichend aufgeladenen Akku oder das optionale Netzgerät (D-AC166) zu verwenden.

Wiedergabe von Videos

1 Drüd

Drücken Sie 🔟.

In der Einzelbildanzeige des Wiedergabemodus wird ein Bild dargestellt.

2 Wählen Sie mit ◀▶ ein Video zur Wiedergabe.

Das erste Bild des Videos wird als Standbild dargestellt.

3 Spielen Sie ein Video ab.

| 07/07/2021 | 10:00 | 10/9999 🗈 |
|------------|---------|--------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 11 × | | |
| 100-0010 | 00' 20" | ^ ● 5 |

| ▲/Tippen | Wiedergabe/Unterbrechung eines Videos. | |
|--------------------|---|--|
| ▼/Doppeltes Tippen | Stoppt die Wiedergabe. | |
| A | Ändert die Lautstärke (0 bis 20). | |
| ∢ ▶/≌ | Während der Wiedergabe: Schneller Vorlauf/schneller Rücklauf der Wiedergabe. Bei unterbrochener Wiedergabe: Vorlauf/Rücklauf um ein Bild. | |
| Fn | Bei unterbrochener Wiedergabe: Speicherung eines Standbilds als JPEG-Datei. | |
| DISP | Schaltet zwischen [Standarddaten-Anz.] und [Anzeige ohne Daten] um. | |



 Die Lautstärkeeinstellung am Anfang einer Videowiedergabe kann unter [Wiedergabelautstärke] im Menü D 3 eingestellt werden.

Notizen -----

 Unter [Video bearbeiten] im Menü 2 kann eine Videodatei in mehrere Segmente geteilt oder gekürzt werden. (S.108)

Einstellung des Fokussiermodus

| Auto Autobereich-AF | Misst die Entfernung von 5 \times 5 AF-Messfeldern und stellt auf das optimale AF-Messfeld scharf. (Standardeinstellung) |
|------------------------|---|
| AF Wahl-AF | Stellt auf die gewählten AF-Messfelder scharf. (S.59) |
| AF Zielgenauer AF | Stellt auf einen kleineren Bereich als [Wahl-AF] scharf. (S.59) |
| Schärfenachführ. AF | Verfolgt das Motiv und stellt es kontinuierlich scharf. (S.59) Wenn Suurce: halb heruntergedrückt wird, wird das Motiv im Fokusrahmen in der Mitte des Monitors als das zu verfolgende Ziel eingestellt, und ein grünes Schärfenachführungssymbol erscheint. Wenn kein Ziel zur Nachführung gefunden werden kann, wird der Fokusrahmen rot. |
| AFC Serien-AF | Stellt weiter scharf, während SHUTER halb heruntergedrückt ist. (S.59) [Schärfe Priorität] oder [Bildfrequenz-Priorität] kann im Menü 🗖 1 auf [AF.C Einstellung] eingestellt werden. |
| MF | Manuelle Scharfstellung. (S.60) |
| Snap Fixfokus | Fixiert den Fokus auf die eingestellte Entfernung. Stellen Sie eine Entfernung im Menü ▲1 unter [Fixfokus Entfernung] ein. Drehen Sie und drücken Sie gleichzeitig ▲, um die eingestellte Entfernung zu ändern. |
| 8 | Fixiert die Aufnahme-Entfernung auf unendlich. Diese Einstellung ist nützlich zur Aufnahme entfernter Szenen. |
| ~~ | |

Wählen Sie [Fokus] im Menü 🗖 1/■(1 und drücken Sie 🕨.

Wählen Sie mit **A V** eine Einstellung.

Wählen Sie im
-Modus zwischen [AF]. [MF], [Fixfokus] und [∞].

| Fokus | |
|------------------------------------|-------|
| Autobereich-AF | |
| 🚡 Wahl-AF | |
| 🚡 Zielgenauer AF | |
| 📓 Schärfenachführ. AF | |
| Serien-AF | |
| MF MF | |
| nu Abbre. | DE OK |

3 Drücken Sie 🕅

Drücken Sie

Das Fokussiermodussymbol erscheint auf dem Aufnahmebildschirm.

| | | 🖬 (0) to |
|-----------|------------|----------|
| | г 7 6 2 | |
| - 1/400 7 | 5,5 17,500 | |



Notizen -----

 Diese Funktion kann im Menü C 2 auf [Einstellmodus-Einst.] oder [Funktionstaste-Eins.] festgesetzt werden. (S.121, S.123)

Wenn [MF einstellen], [Fixfokus einstellen] oder [Schärfen. AF einst.] auf [Funktionstaste-Eins.] festgelegt ist, kann der Fokus nur durch Tastenbetätigung umgeschaltet werden.

- Wenn [Autobereich-AF], [Wahl-AF] oder [Zielgenauer AF] eingestellt ist, werden Gesichter und Augen von Personen automatisch erkannt. Die Einstellung kann unter [Gesichts-/Augenerk.] im Menü 🗖 1 auf (Nur in Autober.-AF) oder (Aus) geändert werden.
- Wenn [Autobereich-AF], [Wahl-AF] oder [Zielgenauer AF] eingestellt ist, leuchtet das AF-Hilfslicht vorne an der Kamera nach Bedarf. Das AF-Hilfslicht kann unter [AF Hilfslicht] im Menü 🗖 1 auf [Aus] aestellt werden.
- Wenn[Fokussierhilfe] im Menü
 ¹/
 ist, wird der Umriss des scharfgestellten Motivs betont, um die Schärfeprüfung zu erleichtern.
- Standardmäßig funktioniert der Autofokus mit 🖬 . Die Aktion von 🖬 kann im Menü C 2 unter [Fokuseinstellungen] der [Funktionstaste-Eins.] festgesetzt werden. (S.124)



Achtung-----

• Wenn [Auslösereinstellung] im Menü C 2 auf [AE Speicher] eingestellt ist, funktioniert der Autofokus nicht, wenn SHUTTER halb heruntergedrückt wird. (S.125)

1 Stellen Sie [Wahl-AF], [Zielgenauer AF], [Schärfenachführ, AF] oder [Serien-AF] unter [Fokus] in Menü 🗖 1 ein.

2 Drücken Sie 🖾 auf dem Aufnahmebildschirm.

Der AF-Punkt kann geändert werden.

3 Stellen Sie mit ▲ ▼ ◀ ► einen AF-Punkt ein.

Halten Sie 🖾 gedrückt, um den AF-Punkt auf die Mitte zurückzusetzen.





Drücken Sie 🕅

Der AF-Punkt ist eingestellt.



Notizen -----

• Wenn [4-Wege-Controller] im Menü C 2 auf [Prior. AF-Punkt-Wahl] gestellt ist, kann der AF-Punkt mit ▲ ▼ ◀ ► verschoben werden, ohne OK zu drücken. In diesem Fall sind die Tastenfunktionen wie folgt.

| 4-Wege-Controller | |
|-------------------------|--------------|
| • 💮 Prior. Direkteinst. | |
| 😥 Prior. AF-Punkt-Wahl | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nu Abbre. | 08 0K |

| OK | Setzt den AF-Punkt auf die Mitte zurück. |
|--------------------|--|
| ox gedrückt halten | Schaltet zwischen AF-Punkt-Einstellung durch ▲ ▼ ◀▶ und den direkten Funktionen (🖤 🖤 🖾 🕥 🕥) um. |

Manuelle Scharfstellung (Manueller Fokus)

Wenn sich die Kamera automatisch nicht scharf stellen lässt, kann die Scharfstellung manuell vorgenommen werden.

Durch manuelle Scharfstellung werden Aufnahmen in einer bestimmten Entfernung ermöglicht.

Die Fokus-Leiste erscheint auf dem Aufnahmebildschirm.

2 Drücken Sie ▲.

erscheint auf der Fokus-Leiste.

| T V 1 ME TO SHE | | 100 10 |
|-----------------|------------|--------|
| | | |
| 1/400 7 | 5.6 51.400 | |

Stellen Sie mit 🕲 eine Aufnahme-Entfernung ein.

- Notizen ------• Wenn [MF-Autoverarößeruna] im Menü ▲ 1/■ 1 auf [An] eingestellt ist. wird das Bild auf dem
 - Wenn [MF-Autovergrößerung] im Menü I IIIIII auf [An] eingestellt ist, wird das Bild auf dem Aufnahmebildschirm automatisch vergrößert. Dadurch wird die Scharfstellung erleichtert.

Nahaufnahmen (Makro)

Die Kamera stellt sich auf den Bereich von 12 bis 24 cm von der Vorderkante des Obiektivs scharf.

Drücken Sie 🔺 (🖸) im Aufnahmemodus.

Die Kamera geht zum Makro-Modus über. und das Makro-Symbol erscheint auf dem Aufnahmebildschirm



2

1

Machen Sie die Aufnahme.

Um den Makro-Modus abzubrechen, drücken Sie noch einmal 🔺 .

- Notizen -----
- werden
- Wenn [Fokus] auf [Fixfokus] oder [\omega] eingestellt ist, wird [Wahl-AF] angewendet.



- Achtung-----
 - Wenn [Fokus] auf [MF] eingestellt ist, wird durch Drücken von ▲ die Einstellung der Aufnahme-Entfernung aktiviert. (S.60) Stellen Sie [Makro-Modus] im Menü 🗖 4/ 🛋 4 ein, um den Makro-Modus aufzurufen

Aufnahmen mit einem einzigen Druck des Auslösers (Bild bei ganzem Durchdrücken)

Während halbes Herunterdrücken von Sturrer den Autofokus auslöst, wird durch vollständiges Drücken von Sturrer schnell eine Aufnahme mit der eingestellten Aufnahme-Entfernung gemacht. Diese Funktion wird als "Bild bei ganzem Durchdrücken" bezeichnet. Die Kamera stellt auf die unter [Fixfokus Entfernung] im Menü 🗖 1/=1 eingestellte Entfernung scharf.

Die Einstellung erfolgt unter [Bild bei Durchdr.] im Menü **D**1.

Bei Einstellung auf [An] werden das Symbol und die Aufnahmeentfernung auf dem Aufnahmebildschirm dargestellt.

| -) 1 🚰 - , Sz | | in anna ⊳1.8m E |
|----------------|------------|--------------------|
| | | |
| 1/400 7 | 5./5 5 400 | |

| An | Aufnahme durch Scharfstellung bei der unter [Fixfokus Entfernung] eingestellten Entfernung, wenn SHUTTER ganz gedrückt wird. |
|-----|---|
| Aus | Aufnahme mit Autofokus. |



• "Bild bei ganzem Durchdrücken" ist in den folgenden Fällen nicht verfügbar.

- Modus
- Makro-Modus
- Wenn [Fokus] auf [MF], [Fixfokus] oder [∞] gestellt ist.
- · Wenn [Aufnahmeart] auf [Selbstauslöser] gestellt ist.



Notizen -----

- Auch wenn [Bild bei Durchdr.] auf [An] eingestellt ist, stellt die Kamera bei der Einstellung in [Fokus] scharf, wenn Suurres halb heruntergedrückt wird.

Auswahl einer Messmethode

Stellen Sie die Messmethode unter [Belichtungsautomatik] im Menü 🗖 2/= 2 ein.

| Belichtungsautomatik | |
|----------------------|-------|
| • 🐵 Mehrfeld | |
| 🐼 Mittenbetont | |
| Spot | |
| Spitzlichtbetont | |
| | |
| | |
| FT Abbre | DK OK |

| Mehrfeld | Misst die Belichtung in mehreren Bereichen des Bilds. Wenn ein Gesicht oder Augen mit aktiviertem [Gesichts-/Augenerk.] erkannt werden, wird die Belichtung für das Gesicht angepasst. |
|------------------|---|
| Mittenbetont | Misst die Belichtung mit Schwerpunkt in der Mitte. |
| Spot | Misst die Belichtung innerhalb eines engen Bereichs. Benutzen Sie diese Option bei der Belichtungsmessung in einem Teil eines Bilds oder wenn das Motiv für die Belichtungsmessung klein ist. |
| Spitzlichtbetont | Misst die Belichtung in mehreren Bereichen des Bilds mit Schwerpunkt auf den hellen Bereichen. |



Notizen -----

- Diese Funktion kann auf [Einstellmodus-Einst.] im Menü C 2 festgesetzt werden. (S.121)
- Wenn [AE und AF-Pkt. verbinden] im Menü
 ¹ 2 auf [An] eingestellt ist, können der Messpunkt und der AF-Punkt in den folgenden Kombinationen der Einstellungen für [Belichtungsautomatik] und [Fokus] verbunden werden.

| Belichtungsautomatik | Fokus |
|----------------------|---|
| Mehrfeld | [Wahl-AF], [Zielgenauer AF], [Schärfenachführ. AF] oder [Serien-AF] |
| Spot | [Wahl-AF], [Zielgenauer AF] oder [Serien-AF] Wenn ein Gesicht oder Augen mit aktiviertem [Gesichts-/Augenerk.] erkannt werden, wird die Belichtung für das Gesicht angepasst. |

Einstellung der ISO-Empfindlichkeit

1

Drücken Sie ◀ (🔝).

2 Ändern Sie den Wert mit ☺.

Es können Werte von ISO 100 bis ISO 102400 eingestellt werden.

Drücken Sie **10**, um die Einstellung auf ISO AUTO zurückzusetzen. Drücken Sie **10** erneut, um zum zuletzt eingestellten Wert zurückzukehren.

| -) 1 6 | | 100 10 |
|----------------|--------------------|--------|
| | | |
| 1/400 F | 0 5,3 (*** 300) | |

• Notizen -----

- Diese Funktion kann auf [Einstellmodus-Einst.] im Menü C 2 festgesetzt werden. (S.121)
- Je nach ISO-Empfindlichkeits-Einstellung ist die Einstellung von [D-Bereichskorrektur] im Menü
 6 deaktiviert. (S.84)
- Die ISO-Empfindlichkeit kann auch unter [ISO-Einstellung] im Menü 2 eingestellt werden. Die detaillierten Einstellungen von ISO AUTO können vom Menü aus vorgenommen werden.

| ISO-Einstellung | | |
|------------------------|------|---|
| ISO-Einstellung | AUTO | |
| ISO Auto Obergrenze | 6400 | > |
| ISO Auto Untergrenze | 100 | |
| Mindest-Verschlusszeit | 1/40 | |
| | | |
| | | |
| 21 S | | |

| ISO Auto Obergrenze | Auswahl der höchsten ISO-Empfindlichkeit für ISO AUTO. |
|------------------------|--|
| ISO Auto Untergrenze | Auswahl der niedrigsten ISO-Empfindlichkeit für ISO AUTO. |
| Mindest-Verschlusszeit | Auswahl der Verschlusszeit zur Erhöhung der Empfindlichkeit für ISO AUTO. |

 Wenn die Einstellung von [ISO-Taste] unter [Funktionstaste-Eins.] (S.123) im Menü C 2 ge

ändert wurde, muss die Einstellung im Menü C 2 vorgenommen werden.

Verwendung eines Blitzgeräts

Wenn ein Blitzgerät (optional) an die Kamera angeschlossen wird, kann bei der Aufnahme ein Blitz ausgelöst werden.

Die folgenden Blitzgeräte können verwendet werden.

- PENTAX AF540FGZ, PENTAX AF540FGZ II
- PENTAX AF360FGZ, PENTAX AF360FGZ II
- PENTAX AF201FG

Anschluss eines Blitzgeräts

1 Entfernen Sie die Blitzschuhabdeckung von der Kamera.



2 Schalten Sie die Kamera und das externe Blitzgerät aus und bringen Sie das Blitzgerät am Blitzschuh der Kamera an.

Schalten Sie die Kamera und das externe Blitzgerät ein.

- Achtung---- Schalten Sie das externe Blitzgerät aus, bevor es von der Kamera abgenommen wird.
 - Wenn das externe Blitzgerät von der Kamera nicht erkannt wird, schalten Sie die Kamera und das externe Blitzgerät aus, nehmen das Blitzgerät ab und bringen es erneut an.



Verwendung anderer externer Blitzgeräte-----

- Verwenden Sie nur Blitzgeräte mit einer Signalklemme, wobei es sich um einen X-Kontakt mit einer positiven Spannung von nicht mehr als 20 V handeln muss.
- Wenn andere externe Blitzgeräte verwendet werden, kann der Blitzmodus nicht eingestellt werden. Der Blitz läuft immer mit der Einstellung [Blitz Ein].
- Ein Blitzsignal wird ungeachtet der Blitzeinstellung an den X-Kontakt des Blitzschuhs abgegeben.
- Benutzen Sie ein externes Blitzgerät mit einem Beleuchtungswinkel, der den Bildwinkel des Aufnahmeobjektivs abdeckt.

Einstellung des Blitzmodus

| ₽. | Der Blitz wird immer ausgelöst. (Standardeinstellung) |
|--|---|
| Blitz Ein | |
| œ\$ | Der Blitz wird ausgelöst, während gleichzeitig das Phänomen der roten Augen reduziert wird. |
| BlitzEin+AntiRoteAugen | |
| डील्फ्र दु _र LangzSync | Der Blitz wird mit verlangsamter Verschlusszeit ausgelöst. Sollte für Nachtaufnahmen mit Menschen verwendet werden. Zur Vermeidung von Verwacklungen wird ein Stativ empfohlen. |
| Slow ©4, | Der Blitz wird mit verlangsamter Verschlusszeit ausgelöst, während gleichzeitig das Phänomen der roten Augen reduziert wird. |
| Langz.Sync+AntiRoteAug. | |
| | |

Wählen Sie [Blitzmodus] im Menü 🗖 2 und drücken Sie 🕨.

- 2 Wählen Sie [Blitzmodus] und drücken Sie ►.
- 3 Wählen Sie mit ▲▼ einen Blitzmodus und drücken Sie **⊡**.



4 Wählen Sie zur Blitzkorrektur [Blitzkorrektur] und drücken Sie **>**.

5 Wählen Sie einen Korrekturwert und drücken Sie 🖾.

Es können Einstellungen im Bereich von -2,0 bis +1,0 gemacht werden.

| Blitzkorrektur | |
|----------------|-------|
| +0.3 | |
| • 0.0 | |
| -0.3 | |
| -0.7 | |
| -1.0 | |
| -1.3 | |
| EE Abbre. | CE OK |



Achtung-----

 In den Modi Tv und M können [Langz.-Sync] und [Langz.Sync+AntiRoteAug.] nicht ausgewählt werden.

Rauschreduzierung bei langer Verschlusszeit

Eine lange Verschlusszeit führt zu einem verrauschten Bild. Wenn [RR bei langer VZ] im Menü 16 eingestellt ist, wird das Rauschreduzierungsverfahren ausgeführt.

| RR bei langer VZ | |
|------------------|-------|
| • 🔛 Auto | |
| MH An | |
| 🔛 Aus | |
| | |
| | |
| | |
| HE Abbre. | DE OK |

| Auto | Die Rauschreduzierung erfolgt gemäß Verschlusszeit, Empfindlichkeit und Innentemperatur der Kamera. | | |
|------|---|--|--|
| An | Die Rauschreduzierung erfolgt bei Verschlusszeiten über 1 Sekunde. | | |
| Aus | Keine Rauschreduzierung bei allen ISO-Einstellungen. | | |

Während der Verarbeitung mit [RR bei langer VZ] blinkt die Statuslampe.

RR bei hohem ISO

Sie können das Rauschen bei der Aufnahme von Bildern mit höherer Empfindlichkeit reduzieren.

Wählen Sie [RR bei hohem ISO] unter [Rauschreduzierung] im Menü ☐6 und drücken Sie ►.

Der Bildschirm [RR bei hohem ISO] erscheint.

2 Wählen Sie mit ▲ ▼ eine Einstellung und drücken Sie
.



| Auto | Rauschen wird entsprechend der ISO-Empfindlichkeit automatisch reduziert. |
|---------------------------|--|
| Schwach, Mittel, Stark | Rauschreduzierung bei gewählter konstanter Stärke im gesamten ISO-Bereich. |
| Benutzerdefiniert | Die Stärke der Rauschreduzierung kann für jede ISO-Einstellung eingestellt werden. |
| Aus | Keine Rauschreduzierung bei allen ISO-Einstellungen. |

Der Bildschirm [Rauschreduzierung] erscheint.

Wenn [Benutzerdefiniert] gewählt wird, machen Sie beim nächsten Schritt weiter.

Wenn andere Einstellungen gewählt werden, machen Sie bei Schritt 5 weiter.

Wählen Sie [Benutzerd. Optionen] und drücken Sie ►.

Der Bildschirm zur ISO-Empfindlichkeits-Einstellung erscheint.

4 Wählen Sie mit ▲▼ eine ISO-Empfindlichkeit und mit eine Stufe.

| RR bei hoh | em IS | 0 | | | |
|------------|-------|----------|-------|------|-------|
| ISO 100 | | | a | al I | 1 |
| ISO 200 | | | ے | æ | * |
| ISO 400 | | <u> </u> | | aî. | * |
| ISO 800 | | | | aî. | - |
| ISO 1600 | | | | aî. | - |
| ISO 3200 | | | | - | 4 |
| Abbre. | | | | | OK OK |

5 Drücken Sie **I**.



Drücken Sie zweimal

- Achtung-----
 - · Wenn Rauschreduzierung eingestellt ist, kann das Speichern von Bildern länger als gewöhnlich dauern

3

Einstellung des Weißabgleichs

Nehmen Sie Einstellungen am Weißabgleich vor, damit weiße Motive bei jeder Art von Licht weiß erscheinen.

Wenn der Weißabgleich bei Aufnahme eines einfarbigen Motivs oder bei Aufnahmen unter mehreren Lichtquellen nicht Ihren Erwartungen entspricht, sollte die Einstellung geändert werden.

| AMB | Der Weißabgleich wird automatisch angepasst. |
|--------------------------|--|
| Autom. Weißabgl. | |
| Han Mehrf. auto. Weißab. | Der Weißabgleich wird automatisch optimiert, um alle separaten Lichtbereiche auszugleichen, auch wenn mehrere Lichtquellen wie z. B. Sonnenlicht und Blitzlicht gleichzeitig verwendet werden. Diese Funktion kann im C-Modus nicht gewählt werden. |
| | Für Aufnahmen bei Tageslicht unter klarem Himmel. |
| lageslicht | |
| | Für Aufnahmen im Schatten. |
| Schatten | |
| Å | Für Aufnahmen bei Tageslicht unter bewölktem Himmel. |
| Wolken | |
| | Für Aufnahmen bei Tageslicht und Leuchtstoffröhrenlicht. |
| Leuchtst. Tagesl.(N) | |
| Leuchtst. Tagesl.(W) | Für Aufnahmen bei neutralem weißen Leuchtstoffröhrenlicht. |
| Leuchtst. Kaltweiß | Für Aufnahmen bei kühlem weißen Leuchtstoffröhrenlicht. |
| Leuchtst. Warmweiß | Für Aufnahmen bei warmem weißen Leuchtstoffröhrenlicht. |
| Glühlampe | Für Aufnahmen bei Glühlampenlicht. |
| CTE CTE | Die Farbe der Lichtquelle wird überhöht, um die Farbe des Motivs beizubehalten. Benutzen Sie diese Einstellung, wenn Sie die für den größten Teil des Bilds verwendete Farbe hervorheben wollen. |

K A Manueller Weißabgl.

K

Einstellung der Farbtemperatur zwischen 2500 und 10000 K. (S.73)

1

Drücken Sie WB (▼) im Aufnahmemodus.

Der Bildschirm [Weißabgleich] erscheint.

2 Wählen Sie mit ▲▼ eine Einstellung.

Machen Sie bei Schritt 6 weiter, wenn keine Korrektur erforderlich ist.

Einzelheiten zu [Manueller Weißabgl.] finden Sie auf S 72 und Einzelheiten zu [Farbtemperatur] finden Sie auf S.73.



3 Drücken Sie

Benutzen Sie ▲ ▼ ◀ ▶ zur Feinkorrektur der Farbe.



5 Drücken Sie

Es erscheint wieder der Bildschirm von Schritt 2.
Drücken Sie 🕅

Notizen -----

Das Weißabgleichsymbol erscheint auf dem Aufnahmebildschirm

| | | 100 100 10 |
|-----------|-----------|-------------------|
| | | |
| = 1/400 F | 5.3 5-400 | |



6

- Der Weißabgleich kann auch unter [Weißabgleich] im Menü 2/ 3/ 4 eingestellt werden.
- Wenn [Kompositmodus] bei [Mehrfachbelichtung] unter [Aufnahmeart] auf [Mittelwert] gestellt ist (S.77), wird [Autom. Weißabgl.] angewendet, auch wenn [Mehrf. auto. Weißab.] eingestellt ist.
- Um den Weißabgleich automatisch einzustellen, wenn die Lichtquelle spezifiziert wird, stellen Sie [WA Feineinst.] im Menü 🗖 3/ 🔜 3 auf [An].
- Sie können den Farbton des Glühlampenlichts für [Autom. Weißabgl.] unter [AWA bei Glühlampenl.] im Menü 🗖 3/🔜 3 einstellen.



Achtung-----

- Der Weißabgleich lässt sich f
 ür ein
 überwiegend dunkles Motiv eventuell nicht richtig einstellen.
- Wenn Sie einen Blitz verwenden, stellen Sie den Weißabgleich auf [Autom, Weißabgl.], [Mehrf. auto. Weißab.] oder [Manueller Weißabgl.]. Der Weißabgleich lässt sich für andere Einstellungen eventuell nicht richtig einstellen.

Manuelle Einstellung des Weißabgleichs

- Wählen Sie [Manueller Weißabgl.] in Schritt 2 von S.70.
- 2 Richten Sie die Kamera unter dem für die Aufnahme vorgesehenen Licht auf ein weißes Motiv wie z. B. ein Blatt Papier.

3 Drücken Sie DISP.

Es wird eine Aufnahme für die Weißabgleich-Anpassung gemacht.

4 Benutzen Sie ▲▼◀▶, um den Punkt anzupassen.

| Manueller Weißabg | |
|-------------------|-------|
| | |
| | |
| HU Abbre. | OK OK |

5 Drücken Sie 🖾.

Der Bildschirm [Weißabgleich] erscheint.

6 Drücken Sie **D**.

Der Aufnahmebildschirm erscheint wieder.

1

Einstellung der Farbtemperatur



Wählen Sie [Farbtemperatur] in Schritt 2 unter S.70 und drücken Sie ▶.

Der Bildschirm [Farbtemperatur] erscheint.

2 Stellen Sie mit ▲ ▼ einen Wert ein.

Die Farbtemperatur kann in Abstufungen von 10 K zwischen 2500 und 10000 K eingestellt werden.

Drücken Sie DSP zur Feinkorrektur der Farbe.



3

Drücken Sie 🖾.

Der Bildschirm [Weißabgleich] erscheint.



Drücken Sie 🚾.

Der Aufnahmebildschirm erscheint wieder.

3

Einstellung der Aufnahmeart

1

Drücken Sie 国 (🕨) im Aufnahmemodus.

Der Bildschirm [Aufnahmeart] erscheint.

2 Drücken Sie ►.

Der Bildschirm [Aufnahmemodus] erscheint. Für [Selbstauslöser] siehe S.83.

| Aufnahmeart Einzelbild | |
|---------------------------|---------|
| 57 4 3 | □) Ø |



| Aufnahmemodus | |
|---------------|-------|
| zinzelbild | • 🗆 |
| | - |
| | 20 |
| | |
| | INT |
| | |
| He Abbre. | OK OK |

| | Für eine einzige Aufnahme pro Auslösung. | _ |
|---------------------------------|--|------|
| Einzelbild | | |
| Serienaufnahmen | Serienaufnahmen werden gemacht, solange SKUTTER gedrückt wird. | S.79 |
| Belichtungsreihe | Drei Aufnahmen mit unterschiedlicher Belichtungseinstellung. | S.76 |
| Mehrfachbelichtung | Aufnahmen werden miteinander kombiniert. | S.77 |
| INT Intervallaufnahmen | Aufnahmen werden automatisch in einem festgelegten Intervall gemacht. | S.79 |
| العترين Intervall-Kompositb. | Eine Reihe von kontinuierlich aufgenommenen Bildern wird so kombiniert, dass die hellen Bereiche beibehalten werden. Mit dieser Funktion können die Lichtspuren von Sternen oder des Monds bei Nachtaufnahmen an einer festen Position aufgezeichnet werden. | S.81 |

Drücken Sie 📧.

Notizen -----

Das Aufnahmeartsymbol erscheint auf dem Aufnahmebildschirm.

| | | 100 100 10 |
|-----------|------------|-------------------|
| | | |
| - 1#400 F | 3./S 5 400 | |

٢

Δ

• Die Aufnahmeart kann auch unter [Aufnahmeart] im Menü 🗖 4 eingestellt werden.

Daueraufnahmen (Serienaufnahmen)

Wählen Sie [Serienaufnahmen] in Schritt 3 auf S.74.

2 Halten Sie SHUTTER auf dem Aufnahmebildschirm gedrückt.

Es werden solange Aufnahmen gemacht, wie Storrer heruntergedrückt gehalten wird.

Aufnahmen mit unterschiedlichen Belichtungswerten (Belichtungsreihe)

1 Wählen Sie [Belichtungsreihe] in Schritt 3 auf S 74 und drücken Sie

Einstellungsbildschirm Der detaillierte erscheint



2 Benutzen Sie **A V I**, um die Einstellung zu ändern.

| ±0.3 | > |
|------|---|
| 0-+ | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Reihenwert | Einstellung des Bereichs, in dem die Belichtung von \pm 0,3 bis \pm 5,0 geändert werden soll. |
|--------------------|---|
| Reihenf. Bel.reihe | Einstellung der Reihenfolge von 3 Aufnahmen aus $[0 - +]$, $[- 0 +]$, $[+ 0 -]$ und $[0 + -]$. |

2 Drücken Sie

Der Bildschirm [Aufnahmemodus] erscheint.



Drücken Sie 🕅

Der Aufnahmebildschirm erscheint wieder.

5 Drücken Sie SHUTTER

Drei Bilder werden in der eingestellten Reihenfolge mit einem einzigen Druck auf den Auslöser aufgenommen.



🕙 Notizen -----

· Bei Verwendung des Blitzgeräts werden Bilder aufgenommen, während die Blitzbelichtung automatisch geändert wird.

Aufnahmen mit Kombination von Bildern (Mehrfachbelichtung)

Wählen Sie [Mehrfachbelichtung] in Schritt 3 auf S.74 und drücken Sie 🖬.

Der detaillierte Einstellungsbildschirm erscheint.

2 Benutzen Sie ▲▼◀►, um die Einstellung zu ändern.



| Mehrfachbelichtung | |
|--------------------|------------|
| Kompositmodus | Mittelwert |
| Zw.bild speich. | 077 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| <u>m</u> 5 | |

3

| Kompositmodus | [Mittelwert]: Erzeugt ein Kompositbild mit der durchschnittlichen Belichtung. [Additiv]: Erzeugt ein Kompositbild mit der zusammenaddierten Belichtung. [Hell]: Erzeugt ein Kompositbild, bei dem nur die Teile, die im Vergleich zum ersten Bild heller sind ersetzt werden |
|-----------------|---|
| Zw.bild speich. | Hiermit wird eingestellt, ob unbearbeitete Bilder und Bilder in der Mitte des Bearbeitungsprozesses gespeichert werden sollen. Bilder in der Mitte des Bearbeitungsprozesses werden im JPEG-Format gespeichert. |

3 Drücken Sie MENU.

Der Bildschirm [Aufnahmemodus] erscheint.

4

Drücken Sie 🕅.

Der Aufnahmebildschirm erscheint wieder.

5 Machen Sie die erste Aufnahme.

6 Um die nächste Aufnahme zu machen, wählen Sie [Nächs, Aufnahme] und drücken dann auf 🕅

Um die Aufnahme erneut zu machen, wählen Sie [Wiederholen].



7 Machen Sie die nächste Aufnahme.

Wiederholen Sie Schritt 6 und 7.

Um zum vorherigen kombinierten Bild zurückzukehren, wählen Sie [Wiederholen].

8 Wählen Sie [Beendet], um die Aufnahmen zu beenden.

Das kombinierte Bild wird gespeichert.

- Achtung-----• Die Einstellungen für die folgenden Funktionen können bei Aufnahmen mit Mehrfachbelichtung
 - nicht geändert werden.

 - IDateiformat], [Seitenverhältnis], [Zuschneiden] und [JPEG Auflösung] aus Menü

m Fotografieren

Automatische Aufnahmen in voreingestellten Intervallen (Intervallaufnahmen)

Die Kamera macht automatisch Aufnahmen in voreingestellten Intervallen.

Wählen Sie [Intervallaufnahmen] in Schritt 3 auf S.74 und drücken Sie 🖪.

Der detaillierte Einstellungsbildschirm erscheint.

2 Benutzen Sie ▲▼◀▶, um die Einstellung zu ändern.

| Aurnanmemodus | | |
|-------------------|--|--------|
| Intervallaumanmen | | • 🗆 |
| | | • |
| | | 8 |
| Intervall | 001007 | |
| Anzahl Aufnahmen | □×2 | 1947 |
| Start Intervall | Jetzt | (3) |
| Abbre. | 11 8 | DEOK |
| | and the second s | 100000 |

| Intervallaufnahmen | |
|--------------------|---------|
| Intervall | 00101 > |
| Anzahl Aufnahmen | □×2 |
| Start Intervall | Jetzt |
| Startzeit | 00:00 |
| | |
| | |
| ت | |

| Intervall | Einstellung des Aufnahmeintervalls auf die Mindestzeit oder in den Bereich bis zu 60 Minuten. |
|------------------|--|
| Anzahl Aufnahmen | Einstellung der Anzahl Aufnahmen auf [∞] oder von [2] bis [99]. |
| Start Intervall | Hiermit wird eingestellt, ob die erste Aufnahme sofort oder nach einer voreingestellten Zeit gemacht werden soll. |
| Startzeit | Einstellen der Startzeit der Aufnahmen, wenn [Start Intervall] auf [Zeiteinst.] steht. |

Drücken Sie MENU.

3

Der Bildschirm [Aufnahmemodus] erscheint.

4 Drücken Sie **D**.

Der Aufnahmebildschirm erscheint wieder.

5 Drücken Sie SHUTTER.

Wenn [Start Intervall] auf [Jetzt] steht, erfolgt die erste Aufnahme. Wenn [Zeiteinst.] eingestellt ist, beginnen die Aufnahmen zur eingestellten Zeit. Drücken Sie 🖾, um die Aufnahmen abzubrechen.

- Achtung-----
 - Je nach Aufnahmeeinstellungen kann die Zeit bis zur n\u00e4chsten Aufnahme l\u00e4nger sein als die f\u00fcr Intervallaufnahmen eingestellte Zeit.
 - Wenn das Aufnahmeintervall kurz ist, kann die Belichtung f
 ür die erste Aufnahme auch f
 ür die zweite
 und sp
 ätere Aufnahmen verwendet werden.
 - Die Intervallaufnahmen werden abgebrochen, wenn der Belichtungsmodus geändert oder die Kamera ausgeschaltet wird.

🕏 Notizen -----

- F
 ür jede Serie von Intervallaufnahmen wird ein neuer Ordner erstellt, in dem die Aufnahmen gespeichert werden.
- Wenn die Aufnahmen als "Bild bei Durchdr." gemacht werden, wenn [Fokus] (S.57) auf [MF], [Fixfokus] oder [∞] im Menü ▲1 eingestellt ist, wird der Fokus an der Position der ersten Aufnahme fixiert.
- Es wird empfohlen, einen ausreichend aufgeladenen Akku oder das optionale Netzgerät (D-AC166) zu verwenden.

Aufzeichnung von Sternspuren (Intervall-Kompositbild)

1 Befestigen Sie die Kamera an einem Stativ und machen Sie eine Testaufnahme.

Stellen Sie Belichtung, Fokussiermodus und Weißabgleich ein und überprüfen Sie dann das Kompositbild. Bilder werden mit dieser Belichtungseinstellung kombiniert.

2 Wählen Sie [Intervall-Kompositb.] in Schritt 3 auf S.74 und drücken Sie 🖬.

Der detaillierte Einstellungsbildschirm erscheint.

Benutzen Sie ▲▼◀▶, um die Einstellung zu ändern.

| Aufnahmemodus Intervall-Kompositi | 1 | • 🗆 |
|--|----------------|----------|
| | | а р |
| Aufnahmedauer | 00h10m | |
| Start Intervall Startzeit Zw hild speich | Jetzt 00:00 | INT E |
| Abbre. | 12 0 | OK OK |

| 00h10m | \rightarrow |
|--------|--------------------------|
| Jetzt | |
| 00:00 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | 00h10m Jetzt 00:00 |

| Aufnahmedauer | Einstellung der Aufnahmedauer auf $[\infty]$ oder im Bereich von 10 Minuten bis 24 Stunden. | |
|-----------------|--|--|
| Start Intervall | Hiermit wird eingestellt, ob die erste Aufnahme sofort oder nach einer voreingestellten Zeit gemacht werden soll. | |
| Startzeit | Einstellen der Startzeit der Aufnahmen, wenn [Start Intervall] auf [Zeiteinst.] steht. | |
| Zw.bild speich. | Hiermit wird eingestellt, ob unbearbeitete Bilder und Bilder in der Mitte des Bearbeitungsprozesses gespeichert werden sollen. Bilder in der Mitte des Bearbeitungsprozesses werden im JPEG-Format gespeichert. | |

4 Drücken Sie MENU.

Der Bildschirm [Aufnahmemodus] erscheint.



Drücken Sie 🚾.

Der Aufnahmebildschirm erscheint wieder.

6 Machen Sie die erste Aufnahme.

Aufnahmen werden kontinuierlich im kürzesten Intervall gemacht.

Drücken Sie Suures halb herunter, um die kombinierten Bilder zu überprüfen. Wenn suures ganz gedrückt wird, werden die bis zu diesem Zeitpunkt

kombinierten Bilder gespeichert, wie sie sind, und die Intervall-Kompositbild-Aufnahme beginnt mit einem neuen Bild.

Drücken Sie 🖾, um die Aufnahmen abzubrechen.

Achtung------

- Wenn I gedrückt oder Storreg während der Belichtung ganz heruntergedrückt wird, wird das Bild in diesem Moment nicht kombiniert.
- Die Intervallaufnahmen werden abgebrochen, wenn der Belichtungsmodus geändert oder die Kamera ausgeschaltet wird.
- · Der Autofokus wird für die zweite Aufnahme und folgende Aufnahmen nicht ausgeführt.

Notizen -----

- Wenn [Zw.bild speich.] auf das Speichern unverarbeiteter Bilder und die Bilder gerade verarbeitet werden, wird ein neuer Ordner erstellt und die Bilder werden dort für jede Intervallaufnahme gespeichert.
- Die Werte der folgenden Einstellungen werden fixiert, wenn die erste Aufnahme gemacht wird.
 - ISO-Empfindlichkeit, Verschlusszeit und Blendenwert, wenn ISO AUTO eingestellt ist
 - Der Weißabgleichwert, wenn der Weißabgleich auf [Autom. Weißabgl.] eingestellt ist
- Bei Aufnahmen an einem dunklen Ort ist die Verwendung des optionalen externen Suchers (GV-3)
 praktisch.

Verwendung des Selbstauslösers

Bei anderen Aufnahmearten als [Serienaufnahmen] kann [Selbstauslöser] verwendet werden.

Der Selbstauslöser kann auf [10 Sek.] oder [2 Sek.] eingestellt werden.

Bei Aufnahmen mit Selbstauslöser blinkt das AF-Hilfslicht während des Countdowns.

| Selbstauslöser 10 Sek. | |
|---------------------------|---------|
| | |
| | ୍ମ ଔ |
| Abbre. | • 😒 |



Notizen ------

 Der Selbstauslöser kann bei [Intervallaufnahmen] und [Intervall-Kompositb.] nur f
ür die erste Aufnahme verwendet werden. Wenn [Start Intervall] auf [Zeiteinst.] eingestellt ist, kann der Selbstauslöser nicht verwendet werden.

• Sie können das AF-Hilfslicht so einstellen, dass es während des Countdowns nicht blinkt. (S.129)

Konfiguration der Aufnahmeeinstellungen

Foto-Aufnahmeeinst.

Stellen Sie das Dateiformat für Fotos unter [Foto-Aufnahmeeinst.] im Menü 105 ein.

| 5 | Foto-Aufnahmeeinst. | | |
|------------|----------------------|------|---|
| a i | Dateiformat | 19EG | - |
| _ : | Seitenverhältnis | 3:2 | 1 |
| • : | Zuschneiden | Aus | |
| A. | JPEG Auflösung | | |
| С | Farbraum | | ŀ |
| | Bildsteuerung | Sid | |
| | Periph.Bel.Korrektur | • | L |

| Dateiformat | [JPEG] [RAW]: Aufzeichnung eines RAW-Bilds (DNG-Format). [RAW+JPEG]: Aufzeichnung eines RAW-Bilds gleichzeitig mit einem JPEG- Bild. |
|------------------|---|
| Seitenverhältnis | [3:2], [1:1] |
| Zuschneiden | [50mm], [71mm], [Aus] |
| JPEG Auflösung | [L], [M], [S], [XS] |
| Farbraum | [sRGB], [AdobeRGB] |
| | |

٢

Notizen -----

- Wenn [Seitenverhältnis] auf [1:1] eingestellt ist, erscheinen an der rechten und linken Seite des Monitors schwarze Streifen.
- Diese Funktion kann auf [Einstellmodus-Einst.] oder [Funktionstaste-Eins.] im Menü C 2 festgesetzt werden. (S. 121, S. 123)
 Wenn [JPEG → RAW] oder [JPEG → RAW+] für [Funktionstaste-Eins.] festgesetzt wird, kann das Bildformat einfach umgeschaltet werden.

Ý

- Aufnehmen von RAW-Bildern -----
- Ein RAW-Bild kann unter [RAW-Entwicklung] im Menü 🔼 2 in das JPEG-Format konvertiert werden. (S.100)
- Die folgenden Funktionen sind in RAW-Bildern nicht wirksam. Diese Funktionen können wirksam werden, wenn ein RAW-Bild unter [RAW-Entwicklung] im Menü
 2 in das JPEG-Format konvertiert wird.
 - Bildsteuerung
 - Schattenkorrektur

Wenn [RAW+JPEG] eingestellt ist, sind die oben erwähnten Funktionen nur bei JPEG-Bildern wirksam.

Ϋ́

Zuschneiden

- Wenn [Zuschneiden] auf [50mm] oder [71mm] eingestellt ist, wird der äquivalente 35-mm-Bildwinkel vom 40-mm-Standardwert in 50 mm oder 71 mm geändert, und die Bildanzeige wird ebenfalls geändert.
- Wenn [Zuschneiden] eingestellt ist, unterliegt [JPEG Auflösung] einer Beschränkung.

| Zuschneiden | JPEG Auflösung |
|-------------|--|
| 50mm | Wenn [L] eingestellt ist: Aufzeichnung von Bildern mit [M]. |
| 71mm | Wenn [L] oder [M] eingestellt ist: Aufzeichnung von Bildern mit [S]. |

Video-Aufnahmeeinst.

Sie können das Dateiformat für Videos unter [Video-Aufnahmeeinst.] im Menü ■(5 einstellen.



| Bildfrequenz | [60p], [30p], [24p] |
|--------------|---------------------|
| Tonaufnahme | [An], [Aus] |

Einstellung von Farbdynamik und Korrektur

Verwendung des Neutralfilters

Mit [Neutralfilter] im Menü 2/12 können Sie einstellen, ob der interne Neutralfilter der Kamera immer verwendet werden soll oder nicht.

| Neutralfilter | |
|---------------|-------|
| • 🔛 Auto | |
| ND An | |
| 📉 Aus | |
| | |
| | |
| | |
| EE Abbre. | OR OK |

| Auto | Die Kamera bestimmt je nach vorherrschenden Bedingungen, ob die Funktion ein- oder ausgeschaltet werden soll. Der Neutralfilter wird verwendet, wenn das Symbol auf dem Aufnahmebildschirm dargestellt wird, wenn Suurren [Auto] kann im ■(-Modus nicht gewählt werden. |
|------|--|
| An | Der Neutralfilter wird immer verwendet. Das Symbol wird auf dem Aufnahmebildschirm dargestellt. |
| Aus | Der Neutralfilter wird nicht verwendet. |

Notizen ----

Diese Funktion kann auf [Funktionstaste-Eins.] im Menü C 2 festgesetzt werden. (S. 123)

Reduzierung des Moiréeffekts (AA-Filter-Simulator)

Ein Moiré-Reduzierungseffekt, der denjenigen eines Tiefpassfilters simuliert, lässt sich mit [AA-Filter-Simulator] im Menü 🗖 4 erzielen. [Stark], [Schwach] oder [Aus] können gewählt werden





- Achtung-----
 - Bei Aufnahmen mit kurzer Verschlusszeit oder mit einem Blitzgerät lässt sich der volle Effekt dieser Funktion u U nicht erreichen

Einstellung der Bildatmosphäre (Bildsteuerung)

Es können Bilder mit unterschiedlicher Farbsättigung und unterschiedlichem Kontrast aufgenommen werden.

Einstellungen wie z. B. Farbton können geändert werden, um ausgeprägte Aufnahmen zu machen.

| Std Standard | Aufnahmen werden mit normaler Bildqualität gemacht. |
|-----------------------------|---|
| Vi Klar | Aufnahmen werden mit scharfen und klaren Farben gemacht. |
| BW Monoton | Aufnahme eines Schwarz/Weiß-Bilds. |
| Soft BW Weich monoton | Aufnahme eines Schwarz/Weiß-Bilds, das einen weichen Eindruck verleiht. Diese Funktion kann im III-Modus nicht gewählt werden. |
| Hard BW Hart monoton | Aufnahme eines Schwarz/Weiß-Bilds, das einen harten Eindruck verleiht. |
| BW Hochkontr. S/W | Aufnahme eines Schwarz/Weiß-Bilds mit stärkerem Kontrast. Es können Aufnahmen mit körniger Erscheinung gemacht werden wie mit einem ultra-hochempfindlichen Film in einer Filmkamera oder durch Push-Entwicklung des Films. |
| Posi Positivfilm | Aufnahme von Bildern mit hoher Farbsättigung wie bei Bildern, die mit Positivfilm aufgenommen werden. |
| BB Bleach Bypass | Aufnahme von Bildern mit niedriger Farbsättigung und hohem Kontrast. |
| Retro | Aufnahme von Bildern, die wie alte Fotos aussehen. |
| HDR HDR-Farbton | Aufnahme von Bildern, die mit höherem Feinkontrast fertiggestellt werden und wie ein Gemälde aussehen. Diese Funktion kann im ■••Modus nicht gewählt werden. |
| Crossentwicklung | Aufnahme von Bildern mit veränderten Farben und Kontrasten wie bei einer Crossentwicklung. |
| Individuell 1 | Es können zwei Einstellungen gespeichert werden. |

Wählen Sie [Bildsteuerung] im Menü ☎6/■6 und drücken Sie ►.

Der Bildschirm [Bildsteuerung] erscheint.

2 Wählen Sie mit ▲ ▼ ein Bild.

Fahren Sie mit Schritt 6 fort, wenn Sie die Parameter nicht ändern müssen



3 Drücken Sie

Der detaillierte Einstellungsbildschirm erscheint.

4 Benutzen Sie **A V I**, um die Einstellung zu ändern.

Je nach gewähltem Bild sind unterschiedliche Parameter verfügbar.

| Standard | ÷ 0 |
|---------------|-------------|
| Farbsättigung | • 0 |
| | Ø 0 |
| | 00 |
| | () 0 |
| | 00 |
| | 9 0 |
| Abbre. | OK OK |

Drücken Sie

Es erscheint wieder der Bildschirm von Schritt 2.

Drücken Sie 🕅



Drücken Sie MENU.

Notizen -----

Das Symbol erscheint auf dem Aufnahmebildschirm

| | | 100 10 |
|-----------|-----------|--------|
| | | |
| - 1/400 F | 5.6 5-400 | |



- Achtung-----_____
 - Die [Bildsteuerung]-Einstellung wird nicht auf RAW-Bilder angewendet. Sie kann eingestellt werden. wenn [RAW-Entwicklung] im Menü 🔼 2 ausgeführt wird. (S. 100)



 Diese Funktion kann auf [Einstellmodus-Einst.] oder [Funktionstaste-Eins.] im Menü C 2 festgesetzt werden. (S.121, S.123)

Periphere Belichtungskorrektur

Mit [Periph.Bel. Korrektur] im Menü 16/16 können Sie objektivbedingten peripheren Lichtabfall verringern.



Korrektureines Farbgebungsbereichs (D-Bereichskorrektur)

Mit [D-Bereichskorrektur] im Menü ▲6/■6 können Sie eine erweiterte Bildabstufung erreichen, um die hellen und dunklen Bereiche eines Bilds deutlich sichtbar zu machen.

| D-Bereichskorrektur | |
|---------------------|--|
| Spitzlichtkorrektur | |
| Schattenkorrektur | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| <u>د m</u> | |

| | [Auto], [An] oder [Aus] können gewählt werden [An] kann im ■•-Modus nicht gewählt werden. |
|---------------------|--|
| Spitzlichtkorrektur | |
| | [Auto], [Schwach], [Mittel], [Stark] oder [Aus] können gewählt werden. |
| Schattenkorrektur | |



- Wenn [Schattenkorrektur] auf [Stark] eingestellt ist, kann Rauschen in Bildern auffällig werden.
- Wenn die ISO-Empfindlichkeit auf einen Wert unter ISO 200 eingestellt ist, hat [Spitzlichtkorrektur] keine Wirkung.

Reduzierung von Unschärfe in Bildern

Stellen Sie die folgenden Funktionen ein, um Unschärfe in Bildern automatisch zu reduzieren.

Standardmäßig stehen beide Einstellungen auf [An].

| Standbildmodus | [Shake Reduction] aus Menü 🗖 7 |
|----------------|--------------------------------|
| Videomodus | [Movie SR] aus Menü 🔳 🕫 |

Notizen --

3

Fotografieren

- Wenn [Shake Reduction] im Menü C 2 auf [Funktionstaste-Eins.] festgelegt wird, kann die "Shake Reduction"-Funktion nur durch Tastenbetätigung ein- und ausgeschaltet werden. (S. 123)
- Wenn [Selbstauslöser] auf [Aufnahmeart] gestellt ist, wird [Shake Reduction] automatisch auf [Aus] eingestellt. Um die Einstellung auf [An] festzulegen, stellen Sie [Auto SR Aus] im Menü 27 auf [Auto SR Aus deaktiv.].

Korrigieren des horizontalen Kamerawinkels

Mit [Horizontkorrektur] im Menü 17 können Sie den von der elektronischen Wasserwaage ermittelten hotizontalen Kamerawinkel für die aufgenommenen Bilder korrigieren.

Verwendung der Wiedergabefunktionen

Sie können die Wiedergabefunktionen vom D-Menü aus oder auf dem Einstellungsbildschirm für Wiedergabefunktionen einstellen.

Drücken Sie im Wiedergabemodus, um den Einstellungsbildschirm für Wiedergabefunktionen darzustellen. Die Einstellungen des Menüs ■ 1/■ 2 können auf dem Einstellungsbildschirm für Wiedergabefunktionen eingestellt werden.

| Löschen | 后? |
|---------|-------|
| | - |
| | |
| | HC. |
| | |
| | 212 |
| | 1 |
| | OK OF |



Achtung-----

 Die Wiedergabefunktionen, die vom dargestellten Bild nicht unterstützt werden, können nicht verwendet werden

Ändern der Wiedergabe-Anzeigeart

Anzeige mehrerer Bilder

Sie können mehrere Bilder in der Miniaturansicht darstellen.

Es werden mehrere Bilder dargestellt.

| 07/07/202 | 1 10:00 | | 12 | 00/99999 🏛 |
|-----------|---------|----------|------|------------|
| | | | | |
| | | | 1 | 1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 100-0630 | 1/200 |) F5.6 🎫 | 6400 | EV+0.7 |

Die folgenden Bedienungsvorgänge stehen zur Verfügung.

| ▲▼◀► | Verschiebt den Auswahlrahmen. |
|------|---|
| DISP | Schaltet zwischen 20-Bild-Ansicht und 48-Bild-Ansicht um. |
| ť | Löscht das gewählte Bild. |
| | Der Einstellungsbildschirm für Wiedergabefunktionen wird dargestellt. |

Drücken Sie 🕅.

Das gewählte Bild wird in der Einzelbildanzeige dargestellt.



1

- Bilder werden in der Reihenfolge des Aufnahmedatums wiedergegeben. Die Wiedergabereihenfolge
- kann unter [Wiedergabereihenf.] im Menü 🗖 3 zu [Datei Nr.]werden.
- Wenn Sie [Löschen], [Schützen] oder [Dateiübertragung] im Menü D 1 wählen, während mehrere Bilder dargestellt werden, wird jede Funktion auf alle dargestellten Bilder angewendet.

- 1 Drücken Sie 🛅 auf dem Bildschirm in Schritt 1 unter "Anzeige mehrerer Bilder" (S.92).
- 2 Wählen Sie Bilder in der Mehrbildanzeige.

| 07/07/202 | 1 10:00 | | | 00/99999 |
|-----------|---------------|-----------|------|-----------|
| | | Ť | ŭ | Ť |
| Ť | Ť | ŭ | ŭ | Ť |
| ŭ | Ť | ŭ 🗖 | ŭ | Ť |
| Ť | Ť | | ŭ | |
| 100-0100 | C (19) | DIS# ())) | OK 🗑 | F Execute |

| ▲▼◀► | Verschiebt den Auswahlrahmen. |
|------|--|
| ОК | Auswahl/Abwahl eines Bilds. |
| DISP | Wahl des Start- oder Endpunkts für den Bildauswahlbereich. |

3 Drücken Sie 🖬 .

Der Bildschirm zur Löschbestätigung erscheint.

4 Wählen Sie [Ausfüh.] und drücken Sie <a>OM.

Die ausgewählten Bilder werden gelöscht.



🕤 Notizen -----

- Geschützte Bilder lassen sich nicht wählen
- Die Methode zum Wählen mehrerer Bilder ist auch für die folgenden Funktionen gleich.
 - Schützen (S.97)
 - Dateiübertragung (S.99)

Stellen Sie die 🗖 -Menüs oder den Einstellungsbildschirm für Wiedergabefunktionen in Schritt 1 von "Anzeige mehrerer Bilder" (S.92) dar und wählen Sie die Funktion.

Anzeige gedrehter Bilder

Sie können die Informationen zum Drehen von Bildern ändern.

- Wählen Sie [Bild drehen] im Menü □ 1 oder auf dem Einstellungsbildschirm für Wiedergabefunktionen und drücken Sie dann ►.
- 2 Wählen Sie die Drehrichtung und drücken Sie 🖾.

| Bild drehen | |
|-------------|----------|
| | |
| | |
| | <u>4</u> |
| | 5 |
| Abbre. | OK OK |

- Notizen

 • Im Wiedergabemodus wird das dargestellte Bild entsprechend der Kameraausrichtung gedreht.

 Wenn [Automatisches Bilddrehen] im Menü
 2 auf [Aus] eingestellt ist, wird die Ausrichtung der Bilddarstellung unbhängig von der Einstellung unter [Bild drehen] fixiert.
- Achtung-----
 - Die Drehrichtung kann nicht geändert werden, wenn der Schreibschutzschalter an der Speicherkarte verriegelt ist. Sie kann auch für die folgenden Bilder nicht geändert werden.
 - Videos
 - Geschützte Bilder

Anschluss der Kamera an ein AV-Gerät

Schließen Sie die Kamera an ein AV-Gerät wie z. B. ein Fernsehgerät an, um während der Aufnahme oder zur Wiedergabe von Bildern "Live View"-Bilder darzustellen.

Besorgen Sie sich ein handelsübliches Konvertierungskabel, das für das an die Kamera angeschlossene Gerät geeignet ist.



2 Öffnen Sie den Anschlussdeckel der Kamera und schließen Sie das Konvertierungskabel am USB-Anschluss an.



3 Schließen Sie das andere Ende des Konvertierungskabels am Eingang des AV-Geräts an.

Für Einzelheiten siehe die Bedienungsanleitung des AV-Geräts.

Δ Schalten Sie das AV-Gerät und die Kamera ein.

Achtuna-----

- Während die Kamera an ein AV-Gerät angeschlossen ist, bleibt der Kameramonitor dunkel.
- Der Ton des Videos wird vom AV-Gerät abgespielt. Stellen Sie die Lautstärke am AV-Gerät ein.

Notizen ----

- Der USB-Anschluss (USB Type-C) an dieser Kamera unterstützt DisplayPort.
- Benutzen Sie einen USB-(Type-C)-zu-HDMI®-Adapter, um Bilder an ein Gerät mit einem HDMI®-Anschluss auszugeben. Manche Adapter können nicht zusammen mit dieser Kamera verwendet werden

Löschen von Dateien

Wählen Sie [Löschen] im Menü □ 1 oder auf dem Einstellungsbildschirm für Wiedergabefunktionen.

2 Wählen Sie [1 Bild löschen] oder [Alle Bilder löschen].

Wenn Sie [1 Bild löschen] gewählt haben, wählen Sie mit **4** ein Bild aus.

Bei Bildern, für deren Aufnahme [Dateiformat] auf [RAW+JPEG] eingestellt war, können Sie Dateiformate zum Löschen auswählen.

Wenn Sie [Alle Bilder löschen] gewählt haben, können Sie keine Dateiformate zum Löschen auswählen.



3 Drücken Sie 🖾.

Das Bild wird gelöscht.

Wiederholen Sie Schritt 2 und 3, um ein anderes Bild zu löschen. Zum Beenden des Vorgangs wählen Sie [Abbre.].

Schützen von Fotos

Sie können Bilder schützen, damit sie nicht versehentlich gelöscht werden.

- 1 Wählen Sie [Schützen] im Menü 🗖 1 oder auf dem Einstellungsbildschirm für Wiedergabefunktionen.
- Wählen Sie [1 Bild schützen] oder [Alles schützen].

Wenn Sie [1 Bild schützen] gewählt haben, wählen Sie mit **I** ein Bild aus.



3 Drücken Sie

Wenn Sie [1 Bild schützen] gewählt haben, wird das ausgewählte Bild geschützt.

Wiederholen Sie Schritt 2 und 3, um ein anderes Bild zu schützen.

Wenn [Alles schützen] ausgewählt ist, wählen Sie [Schützen] oder [Schutz aufheben]. Alle Bilder werden geschützt bzw. ihr Schutz wird 100-000 1/2000 75.6 - 6900 aufgehoben.

Notizen -----



Um den Schutz des Bilds aufzuheben, wählen Sie noch einmal [Schützen].



Achtung-----

Wenn [Formatieren] im Menü A 1 ausgeführt wird, werden geschützte Bilder ebenfalls gelöscht.

Kopieren von Bildern und Videos im internen Speicher auf eine Speicherkarte

Sie können die Standbilder und Videos aus dem internen Speicher auf eine Speicherkarte kopieren.

Legen Sie eine Speicherkarte ein.

2 Wählen Sie [Bilder kopieren] im Menü □ 1 oder auf dem Einstellungsbildschirm für Wiedergabefunktionen und drücken Sie dann ►.

3 Wählen Sie [Ausfüh.] und drücken Sie 🖾.

Die Standbilder und Videos werden aus dem internen Speicher in einen neuen Ordner kopiert.

Achtung-----

- Wenn auf der Speicherkarte nicht genug Platz zum Kopieren vorhanden ist, erscheint eine entsprechende Meldung.
- Kopieren von einer Speicherkarte in den internen Speicher ist nicht möglich.

1

Übertragung von Bildern

Wählen Sie Bilder, die auf ein Kommunikationsgerät übertragen werden sollen und stellen Sie die Übertragungsmarkierung ein. Wenn die Kamera über WLAN mit einem Kommunikationsgerät verbunden ist, beginnt die Dateiübertragung automatisch.

1 Wählen Sie [Dateiübertragung] im Menü □ 1 oder auf dem Einstellungsbildschirm für Wiedergabefunktionen.





- Notizen -----
- Um die Übertragungsmarkierung abzubrechen, wählen Sie [Dateiübertragung] erneut.
- Siehe "Verwendung der Kamera mit einem mobilen Endgerät" (S.111) f
 ür eine Erkl
 ärung zum Anschluss der Kamera und eines Kommunikationsger
 äts.

4

Wiedergabefunktionen

Bearbeiten von Bildern

Sie können aufgenommene Bilder bearbeiten und dann als neue Bilder speichern.



- Achtung-----
 - Es können nur mit dieser Kamera aufgenommene JPEG-Bilder bearbeitet werden (nur RAW-Bilder bei [RAW-Entwicklung]). Standbilder, die aus Videos gespeichert wurden, können nicht bearbeitet werden. Wenn Sie Bilder wiederholt bearbeiten, verschlechtert sich die Bildqualität.

Entwicklung von RAW-Bildern

Sie können RAW-Bilder in das JPEG-Format konvertieren und sie dann als neue Dateien speichern. Unterschiedliche Einstellungen wie [Weißabgleich] und [Bildsteuerung] können konfiguriert und gespeichert werden.



2 Wählen Sie [RAW-Entwicklung] im Menü 🗖 2 oder auf dem Einstellungsbildschirm für Wiedergabefunktionen und drücken Sie dann OK

Der Bildschirm [RAW-Entwicklung] erscheint.

3 Wählen Sie mit A V einen Parameter.



Folgende Einstellungen sind verfügbar.

- JPEG Auflösung
- Seitenverhältnis
- Farbraum
- Weißabgleich
- Bildsteueruna

- Periph.Bel. Korrektur
- Empfindlichkeit
- RR bei hohem ISO
- Schattenkorrektur

Die Einstellungen, die zum Zeitpunkt der Aufnahme vorgenommen wurden, werden anfänglich gewählt.

Sie können nur die veränderbaren Einstellungen wählen.

| Zeigt die Vorschau. |
|--|
| \$ Während der Vorschau: Vergrößert das Bild. |

Drücken Sie 🍉

Der detaillierte Einstellungsbildschirm erscheint.

5 Wählen Sie mit ▲▼ eine Einstellung.

detaillierte Einstellungsbildschirm Der erscheint, wenn 🖬 für [Weißabgleich] oder [Bildsteuerung] gedrückt wird.

| JPEG Auflösung | 8 |
|----------------|----|
| 6000X4000 | M |
| | 5 |
| | 20 |
| | |
| | |
| | |
| E. Abbre | |

Drücken Sie

Der Bildschirm für die Parametereinstellung erscheint wieder.

7 Wenn Sie mit der Konfiguration aller Einstellungen fertig sind, drücken Sie 🕅

Es wird ein neues JPEG-Bild gespeichert.



Wählen Sie [Fortsetzen] oder [Fertigstellen] und drücken Sie

- Wenn [Fortsetzen] gewählt wird, wird der Bildschirm aus Schritt 3 wieder angezeigt. Achtung-----
 - Wenn die Einstellung [Seitenverhältnis] im Menü D5 während der Aufnahme geändert wurde. kann das Seitenverhältnis nicht mit [RAW-Entwicklung] angegeben werden.

Änderung der Bildgröße

Änderung der Auflösung (Größe ändern)

Unter [Größe ändern] im Menü ≥ 2 kann die Größe von JPEG-Dateien reduziert werden. Es kann die kleinere Größe als die Einstellung zum Fotografieren unter [JPEG Auflösung] gewählt werden.

| Größe andern | 4800x3200 |
|--------------|-------------------|
| | |
| Abbre. | IS IS OK OK |

Zuschneiden von Bildern

Sie können JPEG-Bilder zuschneiden und dann speichern.

- Wählen Sie [Zuschneiden] im Menü □ 2 oder auf dem Einstellungsbildschirm für Wiedergabefunktionen und drücken Sie dann ►.
- **2** Geben Sie den Bereich zum Zuschneiden an.

| Zuschneide | n | 3840x2560 |
|------------|------------|-----------|
| | | |
| | | |
| EE () | | 15F 8 |
| NOT ET | | ^* |
| EE Abbre. | 📼 Vorschau | CE OK |

| ▲▼◀► | Verschiebt den Zuschneiderahmen. |
|-----------------|---|
| Drücken von ADJ | Ändert das Seitenverhältnis des Zuschneiderahmens (16:9, 3:2, 4:3 oder 1:1). |
| DISP | Die Funktion von \curvearrowleft wechselt vom Ändern der Zuschneidegröße zum Drehen des Bildes und umgekehrt. |
| Â | Ändert die Zuschneidegröße oder dreht den Zuschneiderahmen um 0,1°. |
| Fn | Dreht den Zuschneiderahmen um 90°. |
| | Zeigt die Vorschau. |
| <u>م</u> | Während der Vorschau: Vergrößert das Bild. |

3 Drücken Sie 🖾.

Das ausgeschnittene Bild wird als neues Bild gespeichert.

103

Korrektur von Spitzlicht-/Schattenbereichen (Stärkeanpassung)

Sie können Helligkeit und Kontrast der Spitzlicht-, Mittel- und Schattenbereiche in JPEG-Bildern korrigieren.

Wählen Sie [Stärkeanpassung] im Menü ≥ 2 oder auf dem Einstellungsbildschirm für Wiedergabefunktionen und drücken Sie dann ►.

Der Bildschirm [Stärkeanpassung] erscheint.

2 Passen Sie den Wert an.

| | 1 1 1 |
|---------------------|---------------|
| | |
| | |
| | |
| NU Punkte wechs | Autom, Einst. |
| Abbre Vorschau | 230K |
| 💷 Abbre. 🔲 Vorschau | OK OK |

Stärkeanpassung

| rücken von ADJ | Schaltet die Einstellpunkte um. |
|----------------------------|--|
| ▲▶ / | Passt den Wert an. |
| ADJ nach links oder rechts | |
| Fn | Führt die automatische Korrektur durch. |
| | Zeigt die Vorschau. |
| ^ | Während der Vorschau: Vergrößert das Bild. |

3

Drücken Sie 📧.

Das Bild wird als neues Bild gespeichert.

Wie Korrekturen ausgeführt werden -

- Schieben Sie den Daumen von der Mitte nach rechts oder links, um die Gesamthelligkeit des Bilds anzupassen. Durch Schieben des Daumens nach links wird das Bild heller. Durch Schieben des Daumens nach rechts wird das Bild dunkler.
- Schieben Sie bei überbelichteten Aufnahmen den linken Daumen nach rechts, bis er das linke Ende des Histogramms erreicht.
 Schieben Sie bei unterbelichteten Aufnahmen den rechten Daumen nach links, bis er das rechte Ende des Histogramms erreicht.
- Wenn die Spitzen des Histogramms in der Mitte konzentriert sind und der Bildkontrast niedrig ist, schieben Sie den rechten und linken Daumen zu beiden Enden des Histogramms.









Korrektur des Weißabgleichs

Sie können den Weißabgleich von JPEG-Bildern korrigieren.

Wählen Sie [Weißabgleich-Anpassung] im Menü ■ 2 oder auf dem Einstellungsbildschirm für Wiedergabefunktionen und drücken Sie dann ▶.

Der Bildschirm [Weißabgleich-Anpassung] erscheint.

2 Passen Sie den Wert an.



| ▲▼◀► | Verschiebt die Einstellpunkte. |
|------------|--|
| | Zeigt die Vorschau. |
| \Diamond | Während der Vorschau: Vergrößert das Bild. |

3 Drücken Sie **D**.

Das Bild wird als neues Bild gespeichert.

Korrektur des Moiréeffekts

Sie können den Moiréeffekt in Bildern korrigieren.

Wählen Sie [Moiréeffekt-Korrektur] im Menü ■ 2 oder auf dem Einstellungsbildschirm für Wiedergabefunktionen und drücken Sie dann ►.

Der Bildschirm [Moiréeffekt-Korrektur] erscheint.

2 Passen Sie den Wert an.



| ▲▼ | Auswahl des Korrekturgrads. |
|----------|--|
| | Zeigt die Vorschau. |
| ^ | Während der Vorschau: Vergrößert das Bild. |

Drücken Sie 🕅.

Das Bild wird als neues Bild gespeichert.

Achtung-----

3

- Manche Bilder werden u. U. nicht richtig korrigiert.
- Wenn Sie [Moiréeffekt-Korrektur] ausführen, kann es zu Verlust oder Ausbleichen von Farbe kommen.
Einstellung der Bildqualität

Sie können die Qualitätsstufe von JPEG-Bildern anpassen.

Wählen Sie [Basisparameter-Anp.] im Menü ≥ 2 oder auf dem Einstellungsbildschirm für Wiedergabefunktionen und drücken Sie dann ►.

Der Bildschirm [Basisparameter-Anp.] erscheint.

- 2 Verwenden Sie 🖬, um zwischen normaler Bearbeitung Monoton-Bearbeitung umzuschalten.
- **3** Passen Sie den Wert an.



| ▲▼ | Normale Bearbeitung: Wählen Sie [Helligkeitsfilter], [Farbsättigung], [Farbton], [Kontrast] oder [Schärfe]. Monoton-Bearbeitung: Wählen Sie [Helligkeitsfilter], [Filtereffekt], [Farbanpassung], [Kontrast] oder [Schärfe]. |
|----|---|
| <₽ | Wählt einen Wert (±4). |
| | Zeigt die Vorschau. |
| | Während der Vorschau: Vergrößert das Bild. |

4

Drücken Sie 📧.

Das Bild wird als neues Bild gespeichert.

Bearbeitung von Videos

Sie können eine Videodatei zuschneiden oder in mehrere Segmente teilen und sie als neue Dateien speichern.

Wählen Sie [Video bearbeiten] im Menü □ 2 oder auf dem Einstellungsbildschirm für Wiedergabefunktionen und drücken Sie dann ►.

Der Bildschirm [Video bearbeiten] erscheint.

2 Wählen Sie [Schneiden] oder [Teilen] und drücken Sie 🖾.



| Schneiden | Speichert einen mit den Start- und Endpunkten spezifizierten Bereich als neue Videodatei. |
|-----------|---|
| Teilen | Teilt ein Video am angegebenen Teilungspunkt in zwei Dateien und speichert sie als neue Dateien. |

Geben Sie Start- und Endpunkt oder einen Teilungspunkt an.

Sie können das Video genauso wie bei der Ansicht im Wiedergabemodus abspielen und anhalten.





3

Die folgenden Bedienungsvorgänge stehen ebenfalls zur Verfügung.

| Drücken von ADJ | [Schneiden]: Schaltet zwischen Start- und Endpunkt um. |
|-----------------|--|
| ٥ | [Schneiden]: Verschiebt den Start- oder Endpunkt. [Teilen]: Verschiebt den Teilungspunkt. |
| Fn | [Schneiden]: Verschiebt den Start- oder Endpunkt zum Wiedergabepunkt. [Teilen]: Verschiebt den Teilungspunkt zum Wiedergabepunkt. |
| | Zeigt die Vorschau. |



4 Drücken Sie **D**.

Die Videodatei wird als neue Datei gespeichert.

Verwendung der Kamera an einem Computer

Schließen Sie die Kamera mit dem mitgelieferten USB-Kabel an einen Computer an.

Schalten Sie die Kamera aus.

Öffnen Sie den Anschlussdeckel der Kamera und schließen Sie das USB-Kabel am USB-Anschluss an.



3 Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-Anschluss des Computers.

Die Kamera schaltet sich ein und wechselt in den Wiedergabemodus.

Die Kamera wird vom Computer als Gerät erkannt.

Wenn eine Speicherkarte eingelegt ist, werden die Dateien auf der Speicherkarte angezeigt. Wenn keine Speicherkarte eingelegt ist, werden die Dateien im internen Speicher angezeigt.

- **4** Kopieren Sie Ihre Aufnahmen auf den Computer.
 - Trennen Sie die Kamera vom Computer, wenn der Kopiervorgang abgeschlossen ist.



- Achtung-----
 - Entfernen Sie nicht das USB-Kabel, während Bilder kopiert werden.
 - Wenn der Akkustand niedrig ist, kann es etwas dauern, bis die Kamera vom Computer erkannt wird.
 - •

5

- Notizen -----
- Wenn die Kamera an einem Computer angeschlossen ist, wird sie als Gerät mit der Bezeichnung "RICOH GR IIIx" erkannt.
- Die Batterie wird geladen, wenn die Kamera am Computer angeschlossen und ausgeschaltet ist.
- Siehe "Betriebsumgebung" (S.153) f
 ür Systemanforderungen zum Anschluss der Kamera an einen Computer.

1

Verwendung der Kamera mit einem mobilen Endgerät

Die Kamera kann von einem mobilen Endgerät aus bedient werden, und die in der Kamera gespeicherten Aufnahmen können in das mobile Endgerät importiert und darauf angezeigt werden. Dafür werden beide Geräte über Bluetooth® oder WLAN verbunden und die zugehörige Anwendung "Image Sync" benutzt.



🔿 Notizen -----

- Die Aufnahmen können zum mobilen Endgerät übertragen werden, indem sie unter [Dateiübertragung] im Menü 🔼 1 angegeben werden. (S.99) Die Bilder können auch automatisch nach der Aufnahme übertragen werden. (S.116) Bei Übertragung der Bilder ist die Kamera über WLAN mit dem mobilen Endgerät verbunden.
- Mit Image Sync kann zwischen der Bluetooth[®]-Verbindung und der WLAN-Verbindung umgeschaltet werden
- Bei Verwendung der Kamera mit einem mobilen Endgerät siehe die Bedienungsanleitung des Geräts und die "Image Sync"-Website. (S.116).
- Der Image Sync-Bildschirm unterscheidet sich je nach verwendeter Kamera, Betriebssystem des mobilen Endgeräts und Version der App. Die Spezifikationen der App können ohne Ankündigung zur Verbesserung von Funktionen geändert werden.



- Die WLAN-Funktion ist in den folgenden Fällen deaktiviert.
 - Modus
 - Während einer USB-Verbindung

Verbindung mit einem mobilen Endgerät über Bluetooth®

- Starten Sie Image Sync am mobilen Endgerät.
- **2** Schalten Sie die Bluetooth[®]-Funktion des mobilen Endgeräts ein.
- 3 Wählen Sie [Bluetooth-Einstellung] im Menü ३ 6 und drücken Sie ►.

Der Bildschirm [Bluetooth-Einstellung] erscheint.

- **4** Wählen Sie [Aktionsmodus] und drücken Sie ►.
- 5 Wählen Sie [Immer an] oder [Wenn eingeschalt. an] und drücken Sie 🖾.

| Aktionsmodus | |
|--|-------|
| Ermöglicht eine Bluetooth- Verbindung, selbst wenn die Kamera ausgeschaltet ist. | |
| 🔝 Immer an | |
| 💵 Wenn eingeschalt. an | |
| • 🎩 Deaktivieren | |
| 💷 Abbre. | OK OK |

6 Wählen Sie [Kopplung] und drücken Sie ►.

Wählen Sie [Kopplung ausführen] und drücken Sie 🖾.

Die Kamera tritt in einen Kopplungs-Standbystatus ein und der [Gerätename] der Kamera und das [Passwort] werden angezeigt.



8 Starten Sie Image Sync auf dem mobilen Endgerät, wählen Sie [GR IIIx] auf dem Bildschirm für die Modellauswahl und tippen Sie dann auf [Connect over Bluetooth] (Über Bluetooth verbinden).

Die Kamera wird mit dem mobilen Endgerät gekoppelt.

Wenn die Kamera über Bluetooth® mit dem mobilen Endgerät verbunden ist, erscheint das Symbol, das den verbundenen Status anzeigt.

| - X1 2 - <u>81</u> | 0 | 100 10 |
|---------------------------|----------|---------------|
| | | |
| - 1/400 5 | 5.4 V-AM | |

7

- Achtung
 - Wenn es sich beim Betriebssystem des mobilen Geräts um iOS handelt, verbinden Sie das Gerät unter Verwendung von Image Sync mit der Kamera. Für Einzelheiten zu Image Sync siehe "Bedienung der Kamera mit einem mobilen Endgerät" (S.116).
 - Wenn in Schritt 5 [Wenn eingeschalt. an] gewählt wird, ist zu beachten, dass die Kamera auch im ausgeschalteten Zustand Funkwellen ausstrahlt.
 - Versuchen Sie nicht, die Bluetooth[®]-Funktion an einem Ort zu verwenden, an dem der Einsatz von Bluetooth[®]-Geräten eingeschränkt oder verboten ist, z. B. in Flugzeugen.
 - Beachten Sie die örtlichen Gesetze und Regulierungen zu Funkverbindungen, wenn Sie die Bluetooth[®]-Funktion verwenden.



Notizen -----• Wählen Sie [Gekoppelte Geräte] auf dem Bildschirm in Schritt 7, um die Namen der gekoppelten

mobilen Endgeräte anzuzeigen. Sie können die Kopplung durch Drücken von 🌆 auf diesem Bildschirm abbrechen. Die Kopplung kann mit bis zu sechs mobilen Endgeräten hergestellt werden.

- Wählen Sie [Kommunikationsinfo] in Schritt 4, um den [Gerätename] der Kamera anzuzeigen.
- Wenn [Immer an] in Schritt 5 eingestellt ist, können Sie die Kamera ausschalten und die Bluetooth[®]-Verbindung durch Benutzung von Image Sync herstellen, selbst wenn die Kamera ausgeschaltet ist.

Aktivierung der WLAN-Funktion

Die WLAN-Funktion ist aus, wenn die Kamera eingeschaltet wird. Sie können die Funktion mit einer der folgenden Methoden einschalten.

- Einstellung von den Menüs aus (S.114)



Notizen -----

- · Wenn die WLAN-Funktion eingeschaltet wird, erscheint auf dem Bildschirm das Symbol, das den WLAN-Status anzeigt.
- Auch wenn die WLAN-Funktion eingeschaltet wurde, wird sie wieder deaktiviert, wenn die Kamera aus- und wieder eingeschaltet wird.



Achtung-----

- Versuchen Sie nicht, die WLAN-Funktion an einem Ort zu verwenden, an dem der Einsatz von WLAN-Geräten eingeschränkt oder verboten ist, z. B. in Flugzeugen.
- Beachten Sie die örtlichen Gesetze und Regulierungen zu Funkverbindungen, wenn Sie die WLAN-Funktion verwenden

Einstellung von den Menüs aus

- Wählen Sie [WLAN-Einstellung] im Menü 🌂 6 und drücken Sie 🕨.
- Wählen Sie [Aktionsmodus] und drücken Sie ►.
- 3 Wählen Sie [An] und drücken Sie 🖾.

| Aktionsmodus | |
|--------------|-------|
| 🛜 An | |
| • 📉 Aus | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| EEE Abbre. | OK OK |



- Wählen Sie [Kommunikationsinfo] in Schritt 2, um [SSID], [Passwort] und [MAC Adresse] der Kamera anzuzeigen. Drücken Sie 🔚 um SSID und Passwort wieder auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen.

Gedrückthalten der Video-/Drahtlostaste

1 Halten Sie 🗖 gedrückt.

Es ertönt ein Signalton und das WLAN-Symbol erscheint auf dem Aufnahmebildschirm.

Halten Sie 🗖 erneut gedrückt, um die WLAN-Funktion auszuschalten.



Gedrückthalten der Wiedergabetaste

Die WLAN-Funktion kann im Wiedergabemodus vom ausgeschalteten Zustand der Kamera aus eingeschaltet werden.

1 Halten Sie 🔟 bei ausgeschalteter Kamera gedrückt, bis ein Piepton ertönt

Die Kamera wird im Wiedergabemodus eingeschaltet und die WLAN-Funktion wird eingeschaltet.





- Achtuna-----
 - Wenn die WLAN-Funktion mit
 eingeschaltet wird, wechselt die Kamera nicht in den Aufnahmemodus, auch wenn der Auslöser gedrückt wird. Drücken Sie für Aufnahmen oder andere Bedienvorgänge 🔟, um die Kamera auszuschalten, und drücken Sie die Einschalttaste, um sie wieder einzuschalten.

Bedienung der Kamera mit einem mobilen Endgerät

Die folgenden Funktionen können verwendet werden, wenn die Kamera über Bluetooth[®] oder WLAN mit einem mobilen Endgerät verbunden und die zugehörige Anwendung "Image Sync" benutzt wird.

| Fernaufnahmen | Zeigt den Aufnahmebildschirm der Kamera am mobilen Endgerät und ermöglicht dann eine Steuerung der Belichtungseinstellungen und das Fotografieren durch Bedienung des mobilen Endgeräts. |
|----------------------|--|
| Bildansicht | Zeigt die in der Kamera gespeicherten Aufnahmen auf dem mobilen Endgerät an und importiert sie in das mobile Endgerät. |
| Zeitsynchronisierung | Synchronisiert das auf der Kamera angezeigte Datum und die Uhrzeit mit den Datums- und Uhrzeiteinstellungen des mobilen Endgeräts. |

Image Sync unterstützt iOS und Android[™] und lässt sich im App Store oder bei Google Play[™] herunterladen. Zu den unterstützten Betriebssystemen und anderen Details siehe Download-Seite.

- Notizen ----
 - Erklärungen zur Verbindung der Kamera mit einem mobilen Endgerät und weitere Informationen zu Image Sync finden Sie auf der folgenden Website.



- https://www.ricoh-imaging.co.jp/english/products/app/image-sync2/
- Sie können das im mobilen Endgerät installierte Image Sync verwenden, um die Kamera zu bedienen und Datum und Uhrzeit der Kamera einzustellen.
- Unter [Smartphone-Verknüpfung] im Menü 3 6 können Sie die folgenden Einstellungen vornehmen.

| Standortdaten speichern | Aufzeichnung der Standortdaten des mobilen Endgeräts auf aufgenommenen Bildern. |
|-------------------------|--|
| Auto. Bildübertrag. | Überträgt die aufgenommenen Bilder automatisch auf das mobile Endgerät nach der Aufnahme. Das Format der übertragenen Dateien kann gewählt werden. |
| Auto. Größenänderung | Bei Einstellung auf [An] wird [JPEG Auflösung] für die Übertragung von Bildern automatisch auf [XS] eingestellt. |
| Bildübertr. wenn aus | Hier wird eingestellt, ob die Bildübertragung fortgesetzt werden soll, wenn die Kamera während der Übertragung ausgeschaltet wird. |

 Wenn die Kamera über Bluetooth[®] mit einem mobilen Endgerät verbunden ist, wird die WLAN-Funktion je nach Situation automatisch ein- und ausgeschaltet.

Speichern häufig verwendeter Einstellungen

Sie können bis zu sechs häufig verwendete Einstellungen speichern und dem Moduswahlrad **U1**, **U2** und **U3** zuweisen, damit Sie sie bei der Aufnahme einfach aufrufen können.

Die folgenden Einstellungen lassen sich speichern.

- Belichtungsmodus
- Belichtungskorrektur
- Einstellungen des Menüs (mit Ausnahmen)
- Einstellungen des Menüs C 2 und die [Gitterart]-Einstellung des Menüs C 3
- Einstellungen der Menüs
 3/3/4/35

Speichern der Einstellungen

Es können bis zu sechs Sätze von Einstellungen gespeichert werden.

- **1** Stellen Sie den Belichtungsmodus und alle notwendigen zu speichernden Einstellungen ein.
- 2 Wählen Sie [Einstellungen speichern] im Menü C 1 und drücken Sie ►.

Der Bildschirm [Einstellungen speichern] erscheint.

3 Wählen Sie zwischen [BOX1] bis [BOX6] aus und drücken Sie **DX**.



Einstellungen speichern

- Umbenennen
- Einstellungen aufrufen
- Einstellungen löschen
- C M-Modusrad-Einstellung
- Einstellmodus-Einst.
- Funktionstaste-Eins.

| Einstellungen speichern | |
|-------------------------|-------|
| BOX1: | UI |
| BOX2: | |
| BOX3: | |
| BOX4: | |
| BOX5: | |
| BOX6: | |
| Abbre. | DE OK |

Wählen Sie, ob ein Feldname eingegeben werden soll, und drücken Sie 🖾.

Wenn Sie [Abbre.] gewählt haben, fahren Sie mit Schritt 7 fort. Wenn [Name eingeben] gewählt wird, erscheint der Texteingabebildschirm.

5 Geben Sie einen Feldnamen ein.

Es lassen sich bis zu 32 alphanumerische Einzel-Byte-Zeichen und Symbole eingeben.



Die folgenden Bedienungsvorgänge stehen zur Verfügung.

| ▲▼◀► | Bewegt den Textwählcursor. |
|------|---|
| ©/∽ | Bewegt den Textwählcursor nach oben und unten. |
| ADJ | Bewegt den Textwählcursor nach rechts und links. |
| ОК | Eingabe eines mit dem Textwählcursor ausgewählten Zeichens. |

Sie können das Bildschirm-Tastfeld für die Eingabe verwenden.

6 Bewegen Sie nach der Texteingabe den Textwählcursor auf ↔ und drücken Sie ⊠.

Der Bestätigungsbildschirm erscheint.

Kontrollieren Sie die Einstellung und drücken Sie 🖾.

Das Menü C 1 erscheint erneut.



7

- Notizen -----
- Wenn kein Name eingegeben wird, werden Eintragungsdatum und -uhrzeit als Name verwendet.
- Wählen Sie [Umbenennen] im Menü C 1, um den Namen zu ändern.
- Wählen Sie [Einstellungen löschen] im Menü C 1, um die Einstellung zu löschen.

Zuweisung von Funktionen zum Moduswahlrad

Sie können die gespeicherten Einstellungen dem Moduswahlrad zuweisen.

Wählen Sie [Einstellungen aufrufen] im Menü C 1 und drücken Sie ►.

Der Bildschirm [Einstellungen aufrufen] erscheint.

2 Wählen Sie das Moduswahlrad, um ihm die gespeicherten Einstellungen von USER1 (U1), USER2 (U2) oder USER3 (U3) zuzuweisen, und drücken Sie ►.

| Einstellungen aufrufen | |
|---|---------------|
| Dem Moduswahlrad die im Benutzermodusfeld gespeicherten Einstellungen zuweisen. | |
| USER1: | \rightarrow |
| USER2: | |
| LISER3- | |
| obeito. | |

3 Wählen Sie zwischen [BOX1] bis [BOX6] aus und drücken Sie III. Die gewählte Einstellung wird dem Moduswahlrad zugewiesen. Es erscheint wieder der Bildschirm von Schritt 2.

Verwendung des gespeicherten Benutzermodus

1

Stellen Sie das Moduswahlrad auf **U1**, **U2** oder **U3** im Aufnahmemodus.

Auf dem Aufnahmebildschirm erscheint die Hilfsanzeige für den Benutzermodus.



2 Ändern Sie die Einstellung nach Bedarf. Stellen Sie [Belichtungsmodus] im Menü ▲2 ein, um den Belichtungsmodus zu ändern.

| Belichtungsmodus | |
|------------------|---------------------|
| • P | Programmautomatik |
| Av | Blendenvorwahl |
| Τv | Zeitvorwahl |
| м | Manuelle Belichtung |
| | |
| | |
| BUT Abbre. DK OK | |
| - | |

Notizen -

- Die in Schritt 2 geänderte Einstellung wird nicht in der Kamera gespeichert. Wenn das Moduswahlrad gedreht wird, wird die Einstellung auf die gespeicherte Einstellung zurückgesetzt. Um die gespeicherte Einstellung zu ändern, speichern Sie noch einmal eine Einstellung in [Einstellungen speichern].
- Wenn die dem Moduswahlrad zugewiesenen Feldeinstellungen geändert werden, werden die auf das Moduswahlrad angewendeten Einstellungen ebenfalls geändert.

Anpassung der Tastenfunktionen

Programmieren von Funktionen für den ADJ Modus

Sie können die Einstellungen für "Einstellmodus" ändern, dessen Funktionen durch Drücken von 💵 einfach aufgerufen werden können.

Es können fünf der folgenden Aufnahmefunktionen programmiert werden. (Die Funktionen in rechteckigen Klammern sind die Standardeinstellungen.)

- Aus
- Fokus [Einstellung2]
- Fixfokus Entfernung
- Dateiformat [Einstellung4]
- Seitenverhältnis
- Zuschneiden
- JPEG Auflösung
- Belichtungsautomatik [Einstellung3] Ansicht draußen [Einstellung5]
- ISO-Einstellung

- Blitzmodus
- Blitzkorrektur
- Aufnahmemodus
- Selbstauslöser
- Bildsteuerung [Einstellung1]
- · Ein-Druck AE in M-M.
- Touch AF
- 1 Wählen Sie [Einstellmodus-Einst.] im Menü C 2 und drücken Sie ►. Der Bildschirm [Einstellmodus-Einst.] erscheint.

2 Wählen Sie [Einstellung1] bis [Einstellung5] und drücken Sie .

| Einstellmodus-Einst. | | | | |
|----------------------|----------|---|--|--|
| Einstellung1 | * | | | |
| Einstellung2 | | | | |
| Einstellung3 | 8 | | | |
| Einstellung4 | 510 C | | | |
| Einstellung5 | 1 | | | |
| | | | | |
| <u>د س</u> | | | | |
| | | - | | |

3 Wählen Sie die zu programmierende Funktion und drücken Sie 🕅

Die Funktion für den Einstellmodus wird geändert.

| Eir | nstellung1 | |
|-----|------------------------|----|
| | 🚰 Blitzkorrektur | |
| | Aufnahmemodus | |
| | 🔄 Selbstauslöser | |
| • | Bildsteuerung | |
| | 🔝 Ein-Druck AE in M-M. | |
| | Touch AF | |
| 80 | Abbre. | юк |



 Die unter [Einstellmodus-Einst.] geänderten Einstellungen werden nur im Standbildmodus aktiviert. [Bildsteuerung], [Fokus], [Belichtungsautomatik], [Bildfrequenz] und [Ansicht draußen] werden für den - Modus registriert und können nicht geändert werden.



- Notizen -----
- Siehe "Verwendung des ADJ Hebel" (S.23) zur Verwendung des Einstellmodus.

Änderung der Funktionen der Funktionstaste

Sie können die Funktionen ändern, die bei Drücken von I™, ◀, ▶ oder III aufgerufen werden.

Die folgenden Funktionen können jeder Taste zugewiesen werden. (Die Funktionen in rechteckigen Klammern sind die Standardeinstellungen.)

Drücken von 🖬, ◀, oder 🗖

- Aus
- Fokus
- MF einstellen
- Fixfokus einstellen
- Schärfen. AF einst.
- AF aktivieren
- AF+AE Speicher [Funktionstaste]
- AE Speicher
- Gesichts-/Augenerk.
- Fixfokus Entfernung
- Dateiformat
- JPEG → RAW
- JPEG → RAW+
- Seitenverhältnis
- Zuschneiden
- JPEG Auflösung
- Bildfrequenz

Gedrückthalten von 🗖

 WLAN-Einstellung [Videohalt-/Drahtlost]

- Standbild/Video [Video-/Drahtlostaste]
- Belichtungsautomatik
- ISO-Einstellung [ISO-Taste]
- Blitzmodus
- Blitzkorrektur
- Neutralfilter
- Aufnahmeart [Aufnahmeart-Taste]
- Aufnahmemodus
- Serienaufnahmen
- Selbstauslöser
- Bildsteuerung
- Shake Reduction
- Ein-Druck AE in M-M.
- 4-Wege-Contr.-Aktion
- Touch AF
- Ansicht draußen

Ändern der Einstellungen

6

Vorschau

- 7 Wählen Sie [Funktionstaste-Eins.] im Menü C 2 und drücken Sie ►. Der Bildschirm [Funktionstaste-Eins.] erscheint.
- 2 Wählen Sie die Taste, für die die Einstellung geändert werden soll, und drücken Sie ▶.



3 Wählen Sie die zuzuweisende Funktion und drücken Sie **Die** Tastenfunktion wird geändert.



6

Ändern der Einstellungen

- Notizen -----
 - Auf dem Bildschirm [Funktionstaste-Eins.] können Sie die Tastenfunktionen einstellen, die verwendet werden, wenn die Funktionen, die den folgenden Vorgängen entsprechen, zugewiesen werden.

| Fokuseinstellungen | Wählen Sie die Tastenfunktion aus [Gleich wie Auslöser], [Autobereich-AF], [Wahl-AF], [Zielgenauer AF], [Schärfenachführ. AF] oder [Serien-AF]. | | |
|----------------------|--|--|--|
| AE Speicher bewahren | Bei Einstellung auf [An] wird der AE-Speicher bei jedem Druck der Taste ein- und ausgeschaltet. Bei Einstellung auf [Aus] wird der AE- Speicher nur aktiviert, während die Taste gedrückt wird. | | |
| Ein-Druck AE in M-M. | Wenn die Taste im M -Modus gedrückt wird, wird die Belichtung automatisch richtig eingestellt. Wählen Sie als einzustellenden Modus [Programmautomatik], [Blendenvorwahl] oder [Zeitvorwahl] aus. | | |

- Wenn das Gerät eingeschaltet oder das Moduswahlrad gedreht wird, wird die aktuelle Funktion der Taste angezeigt. Wenn [Hilfe anzeigen] im Menü A 2 auf [Aus] gestellt ist, wird die Funktion nicht angezeigt.
- Achtung-----
 - Die Funktion von
 ist nur im Aufnahmemodus aktiviert. Im Wiedergabemodus ist nur [WLAN-Einstellung] verfügbar.
 - [AF aktivieren], [AF+AE Speicher], [AE Speicher] und [Ein-Druck AE in M-M.] können nicht ugweisen werden.

Einstellung der Auslöserfunktion

Sie können die Funktion, die bei Drücken von $\overline{{\rm BUTTER}}$ aufgerufen werden soll, im Menü C 2 einstellen.

| Auslösereinstellung | Hiermit wird eingestellt, ob Autofokus und AE Speicher oder nur AE-Speicher ausgeführt werden sollen, wenn SHUTTER halb heruntergedrückt wird. | | |
|---------------------|--|--|--|
| Auslöserbestätigung | Hiermit wird eingestellt, ob die Einstellung durch halbes Herunterdrücken von SUTTED vorgenommen werden soll, wenn Funktionen auf dem "Live View" Bildschirm wie z. B. im Einstellmodus eingestellt werden. Diese Einstellung wird auch angewendet, wenn Autofokus mit Fo aktiviert wird. [An]: Einstellungen werden vorgenommen, wenn SUTTED halb heruntergedrückt wird. [Aus]: Rückkehr zum Einstellungsbildschirm, nachdem SUTTED halb heruntergedrückt wurde. | | |

Anzeige- und Toneinstellungen

Einstellung der während der Aufnahme/Wiedergabe angezeigten Informationen

Sie können einstellen, welche Informationen angezeigt werden, wenn die Anzeige mit DISP im Aufnahmemodus oder Wiedergabemodus umgeschaltet wird.

Wählen Sie [Aufnahmedaten-Anz.] oder [Wiedergabedaten-Anz.] im Menü C 3 und drücken Sie ►.

Der Bildschirm [Aufnahmedaten-Anz.] oder [Wiedergabedaten-Anz.] erscheint. Für [Wiedergabedaten-Anz.] fahren Sie mit Schritt 3 fort.

2 Wählen Sie mit ◀▶ [LCD Display] und drücken Sie 2001, um jedes Display auf Ein/Aus zu stellen.



[Standarddaten-Anz.], [Vereinfachte Anzeige], [Anzeige ohne Daten] und [Anzeige Aus] können eingestellt werden.

Displaymodi ohne Häkchen werden nicht angezeigt, wenn DSP während der Aufnahme

gedrückt wird. Wählen Sie mindestens einen Displaymodus.

3 Wählen Sie mit ▲▼◀▶ eine Displayfunktion und drücken Sie , um sie auf Ein/Aus zu stellen.

[Aufnahmedaten-Anz.]

| Histogramm | Zeigt ein Histogramm. | |
|--------------------|--|--|
| Rasteranzeige | Stellt eine Rasteranzeige dar. | |
| Überbel.Warnung | Bereiche, bei denen eine Überbelichtung erwartet wird, blinken bei der | |
| | Aufnahme rot. | |
| Elektr. Wasserwaa. | Darstellung einer Anzeige zur Bestätigung der Kameraneigung. | |

| Wiedergabedaten-A | lnz. | | |
|-------------------|-------|--|-------|
| | | | |
| Histogramm | | | |
| Rasteranzeige | | | |
| Überbel.Warnung | | | |
| | | | |
| | | | |
| EE Abbre. | X03 🗸 | | DE OK |

| Histogramm | Zeigt ein Histogramm für das Bild. | |
|-----------------|--------------------------------------|--|
| Rasteranzeige | Zeigt Rasterlinien an. | |
| Überbel.Warnung | Überbelichtete Bereiche blinken rot. | |



Einstellung der Schnellansicht

Sie können die bei der "Schnellansicht" gezeigten Informationen unter [Schnellansicht] im Menü **C** 3 einstellen.

| Anzeigedauer | 0,5 Sek. |
|----------------------|----------|
| Schnellans. vergröß. | Aus |
| Löschen | Aus |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Anzeigedauer | Einstellung der Anzeigedauer der Schnellansicht. Bei Einstellung auf [Halten] wird das Bild gezeigt, bis SUUTTER halb heruntergedrückt wird. |
|----------------------|--|
| Schnellans. vergröß. | Vergrößerung des Bilds durch Drehen von \curvearrowleft oder Drücken von \blacktriangle während der Schnellansicht. |
| Löschen | Durch Drücken von 🔟 während der Schnellansicht wird das Bild gelöscht. |

Die anfängliche Vergrößerung von Bildern durch Drücken von 🖾 bei der Schnellansicht oder der Einzelbildanzeige im Wiedergabemodus kann unter [Schnelles Zoomen] im Menü C 3 eingestellt werden.

Einstellung der "Live View"-Anzeige

Sie können die folgenden Einstellungen für die "Live View"-Anzeige im Menü **C** 3 vornehmen.

| | Anzeigeanpassung | | | |
|-----|------------------|-----------------------|-------------|--|
| 1Ô1 | i | Wiedergabedaten-Anz. | | |
| - | | Schnellansicht | 0,5 Sek. | |
| | | Schnelles Zoomen | 100% | |
| 4 | | Fokusfeldvergrößerung | An | |
| С | | Gitterart | · · · · · | |
| 3 | | Elektr. Wasserwaage | 1000 100 | |
| ~ | | Flimmerreduzierung | 50Hz | |

| Gitterart | Wählen Sie als Gitterart [3x3 Gitter] oder [4x4 Gitter]. | |
|---------------------|---|--|
| Elektr. Wasserwaage | Hier wird gewählt, ob nur die horizontale Ebene oder die horizontale Ebene und die Neigung (vertikale Richtung) angezeigt werden soll. | |
| Flimmerreduzierung | Reduziert das Flimmern auf dem "Live View"-Bildschirm durch Einstellung der Stromfrequenz. | |

Einstellung von Helligkeit und Farbton des Monitors

LCD-Einstellung

Zusätzlich können Sie [Helligkeitsfilter], [Farbsättigung], [Blau-Bernst.-Verst.] und [Grün-Magenta-Verst.] unter [LCD-Einstellung] im Menü **3** einstellen.

| Helligkeitsfilter | |
|-------------------|---------------------------------------|
| | |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | · |
| | ° |
| | °" |
| Abbre. | OK OK |

Ansicht draußen

Wenn die Bildschirmanzeige im Außenbereich oder in anderen Situationen schwer zu sehen ist, können Sie die Helligkeit des Monitors unter [Ansicht draußen] im Menü **3** a einstellen.



٢

Notizen -

• Diese Funktion kann auf [Einstellmodus-Einst.] im Menü C 2 festgesetzt werden. (S.121)

Einstellung der Lampe

Sie können die Einstellung der Lampenbeleuchtung im Menü **3**4 vornehmen.

| 4 | Anzeigelampe | | |
|-------|------------------------|--------------|---|
| iĝi - | Stromanzeige | An | > |
| _ | Countdown | An | |
| | Toneffekte | | |
| D | Lautstärke | • 0 2 | |
| С | Bluetooth-Einstellung | a.e. | |
| • | WLAN-Einstellung | | |
| | Smartphone-Verknüpfung | | |

| Stromanzeige | Hier wird eingestellt, ob die Stromanzeige eingeschaltet werden soll, wenn die Kamera eingeschaltet wird. |
|--------------|---|
| Countdown | Zur Einstellung, ob das AF-Hilfslicht bei Aufnahmen mit [Selbstauslöser] unter [Aufnahmeart] blinken soll. |

Einstellung der Toneffekte

Sie können die Toneffekte im Menü 35 einstellen.



| Toneffekte | [Alle]: Auslöserton, Ton bei Scharfstellung, Timer-Countdown-Ton und Umschaltton beim Ein- und Ausschalten des WLAN. [Nur Auslöseton]: Nur der Auslöserton ist aktiv. |
|------------|---|
| Lautstärke | Einstellung der Lautstärke. Bei Einstellung auf [0] werden alle Toneffekte ausgeschaltet. |

Energiespareinstellungen

Automatische Abschaltung

Die Kamera schaltet sich automatisch aus, wenn innerhalb einer bestimmten Zeitdauer keine Bedienungsvorgänge erfolgen. Zusätzlich können Sie [1 Min.], [3 Min.], [5 Min.], [10 Min.], [30 Min.] oder [Aus] unter [Auto Power Off] im Menü **3** 7 einstellen. Drücken Sie die Einschalttaste, um den Betrieb wieder aufzunehmen.



٢

Notizen --

• [Auto Power Off] ist in den folgenden Fällen nicht verfügbar.

- · Während Aufnahme oder Wiedergabe eines Videos
- Bei Aufnahmen mit [Intervallaufnahmen] oder [Intervall-Kompositb.] für [Aufnahmeart]
- Bei der Datenverarbeitung
- Während der Bildübertragung
- · Wenn die Kamera an einem Computer angeschlossen ist
- Wenn die Kamera mit Image Sync an einem mobilen Endgerät angeschlossen ist

Verdunklung des Displays

Die Kamera verdunkelt das Display automatisch, wenn während der eingestellten Zeitdauer kein Bedienungsvorgang erfolgt. Die folgenden Einstellungen können im Menü **3** vorgenommen werden.

| Z | Energieeinstellungen | | |
|-------|------------------------|--------|---|
| iĝi - | Auto Power Off | 1 Min. | |
| _ | Ruhemodus | 1 Min. | > |
| | LCD automatisch dimmen | An | |
| | Über dieses Gerät | | |
| с | Prüfzeichen | | |
| | Pixel Mapping | | |
| - | Staubentfernung | | |

| Ruhemodus | Der Monitor wird automatisch ausgeschaltet, wenn während der eingestellten Zeitdauer kein Bedienungsvorgang erfolgt. Im Ruhemodus leuchtet die Statuslampe. [1 Min.], [3 Min.], [5 Min.], [10 Min.], [30 Min.] oder [Aus] kann eingestellt werden. |
|------------------------|--|
| LCD automatisch dimmen | Das Display wird automatisch gedimmt, wenn die Kamera fünf Sekunden lang nicht bewegt wird. Es kann [An] oder [Aus] eingestellt werden. |

Wenn ein Bedienvorgang erfolgt, wird die ursprüngliche Helligkeit wieder hergestellt.

🕭 Notizen ------

- [Ruhemodus] ist in den folgenden Fällen nicht verfügbar.
 - Bei Aufnahmen mit [Intervallaufnahmen] oder [Intervall-Kompositb.] für [Aufnahmeart]
 - Während Aufnahme oder Wiedergabe eines Videos
 - Wenn ein AV-Gerät an der Kamera angeschlossen ist
 - Wenn die Kamera mit Image Sync an einem mobilen Endgerät angeschlossen ist
- [LCD automatisch dimmen] ist in den folgenden Fällen nicht verfügbar.
 - Während der Schnellansicht
 - Im Wiedergabemodus
 - Wenn ein AV-Gerät an der Kamera angeschlossen ist

Einstellung für die Dateiverwaltung

Festlegung der Ordner-/Dateieinstellungen

Standardmäßig werden Dateien und Ordner automatisch wie folgt benannt.

| Dateiname | R0000001.JPG bis R0999999.JPG |
|------------|-------------------------------|
| Ordnername | 100 bis 999 |

Wenn die Dateinummer R0**9999 übersteigt, wird der nächste Ordner angelegt, und die Datei erhält die Nummer R0**0001. Wenn die Dateinummer R0**9999 im Ordner mit der Nummer 999 übersteigt, können auf der zurzeit eingelegten Speicherkarte keine Dateien mehr gespeichert werden

Die Datei- und Ordnernamen können geändert werden.

Neuen Ordner erstellen

Wenn Sie [Neuen Ordner erstellen] im Menü 🌂 1 wählen, wird ein Ordner mit einer neuen Nummer erstellt, wenn Sie das nächste Bild speichern.



Achtuna-----

Sie können nicht mehrere Ordner hintereinander erstellen.



- Notizen -----
 - Bei [Intervallaufnahmen] oder [Intervall-Kompositb.] unter [Aufnahmeart] wird automatisch ein neuer Ordner angelegt.

Ordnername

Wenn Sie mit dieser Kamera fotografieren, erzeugt die Kamera automatisch einen Ordner und speichert die Bilder darin. Jeder Ordnername besteht aus einer laufenden Nummer von 100 bis 999 und einer Kette aus fünf Zeichen. Die Zeichenkette für den Ordnernamen lässt sich ändern.

1 Wählen Sie [Ordnername] im Menü 🤧 1 und drücken Sie 🕨.

Der Bildschirm [Ordnername] erscheint.

2 Wählen Sie [Tag] oder [Optional] untert [Ordnername].



| Tag | Nach der Ordnernummer werden vier Stellen für den Monat und Tag des Aufnahmedatums zugewiesen. Monat und Tag werden entsprechend dem unter [Datumeinstellungen] im Menü → 10 eingestellten Datumsformat angegeben. |
|----------|--|
| Optional | Zuweisung einer zufällig definierten Kette aus fünf Zeichen nach der |
| | Ordnernummer. (Standardmäßig: RICOH) (Beispiel) 101RICOH |

Fahren Sie mit Schritt 6 fort, wenn Sie [Tag] gewählt haben oder die Zeichenkette nicht ändern müssen.

3 Drücken Sie ▶, um [Text eingeben] zu wählen, und drücken Sie dann ▶.

Der Texteingabebildschirm erscheint.

4 Geben Sie einen Ordnernamen ein.

Es lassen sich bis zu fünf alphanumerische Einzel-Byte-Zeichen eingeben.



Die folgenden Bedienungsvorgänge stehen zur Verfügung.

| ▲▼◀► | Bewegt den Textwählcursor. |
|------|---|
| 0/~ | Bewegt den Textwählcursor nach oben und unten. |
| ADJ | Bewegt den Textwählcursor nach rechts und links. |
| OK | Eingabe eines mit dem Textwählcursor ausgewählten Zeichens. |

Sie können das Bildschirm-Tastfeld für die Eingabe verwenden.

5 Bewegen Sie nach der Texteingabe den Textwählcursor auf 🗲 und drücken Sie

Der Bestätigungsbildschirm erscheint.

6 Kontrollieren Sie die Einstellung und drücken Sie 🖾.

Der Bildschirm [Ordnername] erscheint.



- Notizen ----- Wenn der Ordnername geändert wird, wird bei der nächsten Aufnahme ein Ordner mit einer neuen Nummer angelegt.
- Achtung-----
 - Die maximale Ordnernummer ist 999. Wenn der Ordnername ge
 ändert oder ein neuer Ordner angelegt wird, nachdem die Ordnernummer 999 erreicht hat, können Sie keine neuen Bilder aufnehmen. Sie können auch keine neuen Bilder aufnehmen, wenn die Dateinummer 9999 erreicht hat.

Dateiname

Für Standbilder wird je nach der Einstellung unter [Farbraum] (S.84) im Menü 105 eine der folgenden Zeichenketten als Präfix für den Dateinamen verwendet.

| Farbraum | Dateiname |
|----------|-------------|
| sRGB | R0*****.JPG |
| AdobeRGB | _R*****.JPG |

Sie können die ersten beiden Zeichen von Dateinamen von "RO" abändern.

Wählen Sie [Dateiname] im Menü → 1 und drücken Sie ►. Der Bildschirm [Dateiname] erscheint.

2 Wählen Sie mit ◀▶ ◘ oder ■(, und wählen Sie mit ▲▼ ein Zeichen für die Eingabe.

Es können große alphanumerische Zeichen und "_" eingegeben werden.

| Dateiname | |
|----------------------|--------------|
| ▲ R 0 ★ | R 0 |
| R0000001.JPG | R0000001.MOV |
| | |
| 💷 Abbre. | ⊡≊0K |

Drücken Sie 🚾.



 Wenn [Farbraum] auf [AdobeRGB] eingestellt ist, ist das Präfix für den Dateinamen "_" und das erste Zeichen der eingegebenen Zeichenkette wird als Dateiname verwendet.

6

Fortlaufende Nummer

Unter [Fortlaufende Nummer.] im Menü **1** können Sie einstellen, ob die fortlaufende Nummerierung für Ordner- und Dateinamen auch dann fortgesetzt werden soll, wenn ein neuer Ordner angelegt wird oder Speicherkarten ausgetauscht werden.

| Fortlaufende Nummerierung | |
|---------------------------|-------|
| Ordner und Datei | |
| Datei | |
| Aus | |
| | |
| | |
| nen Abbre. | OK OK |

| Fortlaufende Nummer. | Wenn ein neuer Ordner angelegt wird | Wenn Speicherkarten ausgetauscht werden | |
|----------------------|--|---|--------------|
| | Datei Nr. | Ordner-Nr. | Datei Nr. |
| Ordner und Datei | Fortsetzen | Fortsetzen | Fortsetzen |
| Datei | Fortsetzen | Zurücksetzen | Fortsetzen |
| Aus | Zurücksetzen | Zurücksetzen | Zurücksetzen |

Nummerier. zurücks.

Wenn [Nummerier. zurücks.] im Menü **٦** 1 ausgeführt wird, wird ein Ordner mit einer neuen Nummer angelegt, und die Dateinummer beginnt bei der nächsten Aufnahme ab 0001.



- Notizen -----
- Wenn die Dateinummer 9999 erreicht, wird ein neuer Ordner erstellt und die Dateinummer zurückgesetzt.
- Wenn keine Speicherkarte eingelegt ist, wird die Dateinummer im internen Speicher zurückgesetzt.

Einstellung der Copyright-Informationen

Sie können die in den Exif-Daten eingebetteten Copyright-Informationen einstellen.

- Wählen Sie [Copyright-Info] im Menü 3 1 und drücken Sie ►. Der Bildschirm [Copyright-Info] erscheint.
- 2 Wählen Sie [An] oder [Aus] unter [Copyright einbetten] und drücken Sie 🖾.

| Copyright-Info | | |
|---|-----|---------------|
| Copyright einbetten | Aus | \rightarrow |
| Copyright-Eigner | | |
| A∎ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | |
| <u>د س</u> | | |

3 Drücken Sie ► unter [Copyright-Eigner].

Der Texteingabebildschirm erscheint.

4 Geben Sie den Copyright-Eigner ein.

Es lassen sich bis zu 32 alphanumerische Einzel-Byte-Zeichen und Symbole eingeben.



Die folgenden Bedienungsvorgänge stehen zur Verfügung.

| ▲▼◀► | Bewegt den Textwählcursor. |
|------------------------------|---|
| $\otimes / \curvearrowright$ | Bewegt den Textwählcursor nach oben und unten. |
| ADJ | Bewegt den Textwählcursor nach rechts und links. |
| ОК | Eingabe eines mit dem Textwählcursor ausgewählten Zeichens. |

Sie können das Bildschirm-Tastfeld für die Eingabe verwenden.

5 Bewegen Sie nach der Texteingabe den Textwählcursor auf ↔ und drücken Sie 🖾.

Der Bestätigungsbildschirm erscheint.



Kontrollieren Sie die Einstellung und drücken Sie 🖾. Der Bildschirm [Copyright-Info] erscheint.

•

Notizen -

• Sie können die Exif-Informationen unter [Detaildaten-Anzeige] (S.21) im Wiedergabemodus überprüfen.

Anbringen von optionalem Zubehör

Vorsatzlinse/Objektivadapter

Entfernen Sie den Ring, bevor Sie den Weitwinkelkonverter (GT-2) und den Objektivadapter (GA-2) verwenden.

Einzelheiten zur Handhabung von Zubehör finden Sie in den Bedienungsanleitungen, die den Produkten beiliegen.

Abnehmen des Rings

Schalten Sie die Kamera aus und drehen Sie den Ring (GN-2) nach links, bis er abgenommen werden kann. Berühren Sie die Konverterstifte (1) nicht.

Drehen Sie den Objektivadapter nach links, um ihn abzunehmen.



Anbringen des Rings

Richten Sie bei ausgeschalteter Kamera die Markierung am Ring (GN-2) (3) auf die Markierung am Kameragehäuse (2) aus und drehen Sie den Ring nach rechts, bis es klickt.

Netzgerät

Wenn Sie die Kamera über einen längeren Zeitraum verwenden möchten, empfehlen wir das Netzgerät (D-AC166).

- Vergewissern Sie sich, dass die Kamera ausgeschaltet ist, und öffnen Sie die Schutzkappe.
- 2 Schließen Sie das USB-Kabel (Type-C) des Netzgeräts an den USB-Anschluss der Kamera an.



Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzgerät und stecken Sie es in eine Steckdose.



hang 4

Schalten Sie die Kamera ein.

- Achtung------
 - Schließen Sie den Netzstecker und das Netzkabel sicher an.
 - Ziehen Sie das Netzgerät aus der Steckdose und lösen Sie es von der Kamera, wenn die Kamera nicht benutzt wird.
 - Wenn das Netzgerät von der Kamera gelöst oder der Netzstecker aus der Steckdose gezogen wird, während die Kamera benutzt wird, können die Daten verloren gehen.
 - Halten Sie nicht das Netzgerätekabel, um die Kamera zu bewegen, wenn das Netzgerät verwendet wird.
 - Das Netzgerät ist je nach Land und Region u. U. nicht verwendbar.

Stromversorgung

| Problem | Ursache | Lösung | Seite |
|---|--|--|-------|
| Die Kamera lässt sich nicht einschalten. | Der Akku ist nicht eingelegt. | Den Akku laden und richtig in die | S.38 |
| | Der Akku ist leer. | Kamera einlegen. | |
| | Der Akku ist nicht richtig herum eingelegt. | | |
| | Der Akku ist nicht kompatibel. | Den Akku DB-110 verwenden, der speziell für diese Kamera entwickelt wurde. | — |
| | Das Netzgerät ist nicht richtig angeschlossen. | Das Netzgerät richtig anschließen. | — |
| Die Kamera schaltet sich während des Gebrauchs aus. | Die Funktion [Auto Power Off] wurde aktiviert, weil die Kamera für einen bestimmten Zeitraum nicht benutzt wurde. | Die Kamera wieder einschalten. | S.40 |
| | Der Akku ist leer. | Der Akku muss geladen werden. | S.38 |
| Die Kamera lässt sich nicht ausschalten. | Die Kamera funktioniert nicht richtig. | Den Akku herausnehmen und wieder einsetzen. | S.37 |
| Die Anzeige für niedrigen Akkustand erscheint oder die Kamera schaltet sich aus, auch wenn ein voll geladener Akku eingelegt wurde. | Der Akku ist nicht kompatibel. | Den Akku DB-110 verwenden, der speziell für diese Kamera entwickelt wurde. | _ |
| Der Akku lässt sich nicht laden. | Der Akku ist defekt. | In diesem Fall ersetzen Sie den Akku durch einen neuen. | — |
| | Der Akku ist heiß. | Den Akku auf Zimmertemperatur abkühlen lassen. | — |
| Der Akku entlädt sich schnell. | Die Umgebungstemperatur ist sehr hoch oder sehr niedrig. | _ | _ |

Fotografieren

| Problem | Ursache | Lösung | Seite |
|---|---|---|--------------|
| Durch Drücken von STUTTES können keine Aufnahmen gemacht werden. | Der Akku ist leer. | Der Akku muss geladen werden. | S.38 |
| | Die Kamera ist ausgeschaltet oder nicht im Aufnahmemodus. | Die Kamera einschalten oder SHUTTER drücken, um die Kamera in den Aufnahmemodus umzuschalten. | S.40 |
| | Die Speicherkarte ist nicht formatiert. | [Formatieren] im Menü 🌂 1 ausführen. | S.42 |
| | Die Speicherkarte ist voll. | Eine neue Karte einlegen oder nicht benötigte Dateien löschen. | S.96 |
| | Die Speicherkarte hat das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. | Eine neue Speicherkarte einlegen. | _ |
| | Die Speicherkarte ist gesperrt. | Die Karte entsperren. | _ |
| | Die Kontakte der Speicherkarte sind verschmutzt. | Mit einem weichen sauberen Lappen reinigen. | _ |
| Die Bilder lassen sich nach der Aufnahme nicht überprüfen. | Die Bestätigungszeit ist zu kurz. | Die Einstellung [Anzeigedauer] von [Schnellansicht] kann im Menü C 3 geändert werden. | S.127 |
| Der Monitor ist leer. | Die Monitorhelligkeit wurde dunkel gestellt. | Die Helligkeit des Monitors im Menü 🌂 3 einstellen. | S.128 |
| | Der Monitor ist ausgeschaltet. | DISP drücken, um den Monitor einzuschalten. | S.20 |
| | Ein AV-Gerät ist an der Kamera angeschlossen. | Das Kabel von der Kamera abziehen. | S.95 |
| Die Kamera lässt sich im Autofokusmodus nicht scharf stellen. | Das Objektiv ist schmutzig. | Mit einem weichen sauberen Lappen reinigen. | _ |
| | Das Motiv ist nicht in der Mitte des Autofokus-Rahmens. | Den Fokus für die Aufnahme arretieren. | _ |
| | Das Motiv ist für Autofokus nicht geeignet. | Den Fokus arretieren oder den Fokussiermodus für die Aufnahme auf [MF] stellen. | S.60 |
| | Das Motiv ist zu nah. | Den Makro-Modus verwenden oder den Abstand zum Motiv vergrößern. | S.61 |
| Bilder sind verschwommen. | Die Kamera wurde bewegt, während SHUTTER gedrückt wurde. | Zum Halten der Kamera die Ellbogen gegen den Körper drücken oder ein Stativ verwenden. | — |
| | Bei Aufnahmen an einem dunklen Ort erhöht sich die Verschlusszeit und es kann leicht dazu kommen, dass Bilder verschwimmen. | Ein Blitzgerät verwenden oder [ISO-Einstellung] auf eine höhere ISO-Empfindlichkeit stellen. | S.65 S.63 |
| Problem | Ursache | Lösung | Seite |
|---|--|---|-------|
| Der Blitz löst nicht aus. | Es wurde eine Funktion gewählt, die die Blitzaktivierung verhindert. | Einstellungen und Modus kontrollieren. | — |
| Der Blitz beleuchtet das | Das Motiv ist dunkel. | Die Blitzleistung anpassen. | S.66 |
| Motiv nicht. | Die Blitzleistung ist nicht angemessen. | | |
| Bilder sind zu hell. | Die Blitzleistung ist nicht angemessen. | Die Blitzleistung anpassen, den Abstand zum Motiv vergrößern oder eine andere Lichtquelle verwenden. | S.66 |
| | Die Monitorhelligkeit ist nicht angemessen. | Die Helligkeit des Monitors im Menü 🌂 3 einstellen. | S.128 |
| Bilder sind zu dunkel. | Die Monitorhelligkeit ist nicht angemessen. | Die Helligkeit des Monitors im Menü 🌂 3 einstellen. | S.128 |
| | Die Belichtungskorrektur wurde auf einen negativen Wert gestellt. | Den Belichtungskorrekturwert ändern. | S.53 |
| Die Farben der Bilder sind unnatürlich. | Die Kamera kann den Weißabgleich für die Aufnahmebedingungen mit automatischem Weißabgleich nicht anpassen. | Ein weißes Objekt zusammen mit dem Motiv aufnehmen oder eine andere Einstellung als [Autom. Weißabgl.] für [Weißabgleich] wählen. | S.69 |
| Die Monitorhelligkeit ändert sich während der automatischen Scharfstellung. | Die Umgebungsbeleuchtung ist schwach oder weicht von der für den Autofokus verwendeten Beleuchtung ab. | Das ist normal und weist auf keine Fehlfunktion hin. | — |
| Die elektronische Wasserwaage wird nicht gezeigt. | Die elektronische Wasserwaage ist ausgeblendet. | Die Einstellung für [Aufnahmedaten-Anz.] im Menü C 3 überprüfen. | S.126 |
| Das Bild ist nicht waagerecht, obwohl die elektronische Wasserwaage angezeigt hat, dass die | Die Kamera wurde während der Aufnahme bewegt, weil ein sich bewegendes Motiv verfolgt wurde oder andere Gründe vorlagen. | Die Kamera während der Aufnahme nicht bewegen. | |
| kamera waagerecht war. | Das Motiv ist nicht waagerecht. | Das Motiv überprüfen. | _ |

Wiedergabe/Löschen

| Problem | Ursache | Lösung | Seite |
|--|--|--|-------|
| Die Aufnahmedaten werden nicht angezeigt. | Die Datenanzeige wurde auf [Anzeige ohne Daten] eingestellt. | DISE drücken, um die auf dem Bildschirm angezeigten Daten umzuschalten. | S.20 |
| Auf den Bildern erscheinen Staub oder Schmutzpartikel. | Der Sensor ist verschmutzt oder verstaubt. | [Staubentfernung] im Menü 🌂 9 ausführen. Die Staubentfernungsfunktion lässt sich bei jedem Ein- und Ausschalten der Kamera aktivieren. | _ |
| Das Bild zeigt Pixeldefekte wie helle und dunkle Stellen. | Es gibt defekte Pixel im Sensor. [Pixel Mapping] im Menü 3 9 ausführen. Es dauert ca. 30 Sekunden, bis die defekten Pixel korrigiert sind. Vergewissern Sie sich vorher, dass die Batterie voll geladen ist. | | _ |
| Auf einem AV-Gerät werden keine Bilder | Das Kabel ist nicht richtig angeschlossen. | Das Kabel richtig anschließen. | S.95 |
| gezeigt. | Der Eingang des AV-Geräts ist falsch eingestellt. | Die Einstellungen des AV-Geräts überprüfen. | — |
| Die Bilder auf der Speicherkarte lassen sich nicht wiedergeben. Die Bilder werden auf | Die eingelegte Speicherkarte wurde nicht in dieser Kamera formatiert. | Eine Speicherkarte einlegen, die mit der Funktion [Formatieren] im Menü 1 in dieser Kamera formatiert wurde. | S.42 |
| dem Monitor nicht gezeigt. | Die Kontakte der Speicherkarte sind verschmutzt. | Mit einem weichen sauberen Lappen reinigen. | — |
| | Die Karte funktioniert nicht richtig. | Wenn Bilder einer anderen Speicherkarte auf dieser Kamera wiedergegeben werden können, ist die Kamera in Ordnung. Keine Speicherkarte verwenden, mit der es ein Problem gibt. | _ |
| Der Monitor ist | Der Akku ist leer. | Der Akku muss geladen werden. | S.38 |
| ausgeschaltet. | Die Funktion [Auto Power Off] wurde aktiviert, weil die Kamera für einen bestimmten Zeitraum nicht benutzt wurde. | Die Kamera wieder einschalten. | S.40 |
| Datei(en) können nicht gelöscht werden. | Für die Bilder wurde [Schützen] eingestellt. | Den Schutz unter [Schützen] im Menü 🗖 1 aufheben. | S.97 |
| | Die Speicherkarte ist gesperrt. | Die Karte entsperren. | |
| Die Speicherkarte lässt sich nicht formatieren. | Die Speicherkarte ist gesperrt. | Die Karte entsperren. | _ |

Verschiedenes

| Problem | Ursache | Lösung | Seite |
|---|---|--|-------|
| Die Speicherkarte lässt sich nicht einlegen. | Die Karte ist nicht richtig ausgerichtet. | Die Speicherkarte in der richtigen Ausrichtung einlegen. | S.37 |
| Die Bedienelemente | Der Akku ist leer. | er Akku ist leer. Der Akku muss geladen werden. | |
| der Kamera zeigen | Die Kamera funktioniert nicht | Die Kamera wieder einschalten. | S.40 |
| keine wirkung. | richtig. | Den Akku herausnehmen und wieder einsetzen. Das Netzgerät neu anschließen, wenn es verwendet wird. | S.37 |
| Das Datum ist nicht richtig eingestellt. | Tag und Uhrzeit sind nicht richtig eingestellt. | Tag und Uhrzeit im Menü 🌂 10 richtig einstellen. | S.41 |
| Die Datumseinstellung wurde zurückgesetzt. | Der Akku wurde entfernt. | Wenn der Akku für mehr als ca. fünf Tage herausgenommen wird, geht die Datumseinstellung verloren. Tag und Uhrzeit im Menü 3 10 einstellen. | S.41 |

Fehlermeldungen

| Fehlermeldung | Beschreibung |
|---|--|
| Speicherkarte voll. | Die Speicherkarte ist voll, und es lassen sich keine weiteren Bilder speichern. Eine neue Speicherkarte einlegen oder nicht benötigte Dateien löschen. (S.96) |
| Interner Speicher voll. | Der interne Speicher ist voll, und es lassen sich keine weiteren Bilder speichern. Eine Speicherkarte einlegen oder nicht benötigte Dateien löschen. (S.96) |
| Kein Bild im Speicher. | Es befinden sich keine Bilder für die Wiedergabe auf der Speicherkarte und im internen Speicher. |
| Dieses Bild lässt sich nicht darstellen. | Sie versuchen, ein Bild in einem Format wiederzugeben, das von dieser Kamera nicht unterstützt wird. Die Karte kann eventuell an einem Computer abspielt werden. |
| Keine Karte in Kamera. | Es ist keine Speicherkarte in der Kamera eingelegt. |
| Speicherkartenfehler. | Es gibt ein Problem mit der Speicherkarte und Fotografieren und Wiedergabe sind nicht möglich. Die Karte kann eventuell an einem Computer abspielt werden. |
| Interner Speicherfehler. | Es gibt ein Problem mit dem internen Speicher. Den internen Speicher formatieren. (S.42) |

| Fehlermeldung | Beschreibung |
|---|--|
| Karte ist nicht formatiert. | Die eingelegte Speicherkarte wurde nicht formatiert oder wurde zuvor in einem anderen Gerät benutzt. Die Karte erst benutzen, nachdem sie mit dieser Kamera formatiert wurde. (S.42) |
| Karte ist gesperrt. | Der Schreibschutzschalter an der eingelegten Speicherkarte ist gesperrt. |
| Karte nicht verwendbar. | Die eingelegte Speicherkarte ist mit dieser Kamera nicht kompatibel. |
| Dieses Bild lässt sich nicht vergrößern. | Sie versuchen, ein Bild zu vergrößern, das sich nicht vergrößern lässt. |
| Batterie für Pixel Mapping zu schwach. | Diese Meldungen erscheinen, wenn versucht wird, das Pixel Mapping oder die Firmware-Aktualisierung bei unzureichendem Akkustand auszuführen. |
| Batteriespannung für Firmwareaktualisierung nicht ausreichend. | Setzen Sie einen vollständig geladenen Akku ein. |
| Bildordner konnte nicht erstellt werden. | Die maximale Ordnernummer (999) wurde erreicht und es können keine weiteren Bilder gespeichert werden. Eine neue Speicherkarte einlegen oder die Karte oder den internen Speicher formatieren. (S.42) |
| Speichern des Bildes nicht möglich. | Das Bild konnte wegen eines Speicherkartenfehlers nicht gespeichert werden. |
| Das Bild lässt sich nicht verarbeiten. | Diese Meldung erscheint, wenn versucht wird, die Funktionen im Menü prize Bilder auszuführen, die mit anderen Kameras aufgenommen wurden, oder wenn [Größe ändern] oder [Zuschneiden] für Bilder mit minimaler Größe ausgeführt werden. |
| Kamera schaltet zum Schutz vor Überhitzung ab. | Die Kamera schaltet sich aus, weil die Innentemperatur zu hoch ist. Die Kamera ausgeschaltet lassen, bis sie sich abgekühlt hat, bevor sie wieder eingeschaltet wird. |
| Aktualisierung fehlgeschlagen. | Die Aktualisierung konnte nicht korrekt ausgeführt werden. Die Kamera aus- und einschalten und dann die Aktualisierung erneut ausführen. |
| Kann Firmw. nicht aktualisieren. Problem mit Firmware- Aktualisierungsdatei. | Problem mit Firmware- Aktualisierungsdatei. Die Aktualisierungsdatei erneut herunterladen und dann die Aktualisierung ausführen. |
| Kopplung fehlgeschlagen. Aktionsmodus prüfen. | Die Bluetooth®-Kopplung konnte nicht hergestellt werden. Überprüfen Sie die Einstellungen. (S. 112) |

Grundlegende technische Daten

Kamera

| Objektiv | Objektivaufbau | 7 Elemente in 5 Gruppen (2 asphärische Objektivelemente) | | | | | |
|---------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
| | Brennweite / Blende | 26,1 mm (ca. 40 mm bei Kleinbild-Brennweite) / F2.8 bis F16 | | | | | |
| Bildaufnahme- | Bildsensor | Typ: Primärfarbfilter CMOS | | | | | |
| einheit | | Größe: 23,5 mm × 15,6 mm | | | | | |
| | Effektive Auflösung | Ca. 24,24 Megapixel | | | | | |
| | Empfindlichkeit | ISO 100 bis ISO 102400: Auto (ISO-Auto-Unter-/Obergrenze und | | | | | |
| | (Standard-Ausgabe) | Mindest-Verschlusszeit können eingestellt werden), Manuell | | | | | |
| | Bildstabilisierung | Sensor-Shift-Shake-Reduction (SR) an 3 Achsen | | | | | |
| | Anti-Aliasing-Filter- | Moiré-Reduktion durch "Shake Reduction"-Einheit (Aus, Schwach, | | | | | |
| | Simulator | Stark) | | | | | |
| | Staubentfernung | Bildsensorreinigung mit Ultraschallschwingungen "DR II" | | | | | |
| Dateiformat | Standbild | Dateiformat: RAW (DNG) 14-Bit, JPEG (Exif 2.3), kompatibel mit | | | | | |
| | | DCF 2.0 | | | | | |
| | | Farbraum: sRGB, AdobeRGB | | | | | |
| | | Auflösung: | | | | | |
| | | [3:2] L (24M: 6000×4000) | | | | | |
| | | M (15M: 4800×3200) | | | | | |
| | | S (7M: 3360×2240) | | | | | |
| | | XS (2M: 1920×1280) | | | | | |
| | | [1:1] L (16M: 4000×4000) | | | | | |
| | | M (10M: 3200×3200) | | | | | |
| | | S (5M: 2240×2240) | | | | | |
| | | XS (1.6M: 1280×1280) | | | | | |
| | Video | Dateiformat: MPEG4 AVC/H.264 (MOV) | | | | | |
| | | Auflösung: FULL-HD (1920×1080, 60p/30p/24p) | | | | | |
| | | Tonaufnahme: Eingebautes Stereo-Mikrofon | | | | | |
| | | Aufzeichnungszeit: Bis 25 Minuten oder 4 GB, stoppt automatisch, | | | | | |
| | | wenn die Innentemperatur der Kamera steigt. | | | | | |
| | Speichermedium | Interner Speicher (ca. 2 GB), SD/SDHC*/SDXC*-Speicherkarte | | | | | |
| | | * kompatibel mit UHS-I | | | | | |

| Fokus | Тур | Hybrid-AF (Bildebenen-Phasenanpassung und Kontrasterkennung) | | |
|---------------------------|--|--|--|--|
| | Fokusmodus | Autobereich-AF, Wahl-AF, Zielgenauer AF, Schärfenachführ. AF, Serien-AF, MF, Fixfokus (1 m, 1.5 m, 2 m, 2.5 m, 5 m, ∞), ∞ | | |
| | Bild bei Durchdr. | Aufnahme durch Fokussierung auf eine bestimmte Entfernt mit einem einfachen Druck auf den Auslöser oder Berühren des Monitors | | |
| | Gesichts-/Augenerk. | An, Nur in AutoberAF, Aus | | |
| | Fokusbereich (von der Linsenoberfläche) | Normal: ca. 0,2 m bis ∞ , Makro-Modus: ca. 0,12 bis 0,24 m | | |
| Belichtungs- steuerung | Belichtungsmodus | Programmautomatik, Blendenvorwahl, Zeitvorwahl, Manuelle Belichtung | | |
| | Messmodus | Mehrfeld, Mittenbetont, Spot, Spitzlichtbetont | | |
| | Verschlusszeit | 1/4000 bis 30 Sekunden (Einschränkung durch die Blende: 1/2500 Sekunde bei F2.8; 1/4000 Sekunde bei F5.6 oder größer) Langzeitbelichtung mit Zeitvorwahl (10 Sekunden bis 20 Minuten), Langzeitbelichtung, Zeit | | |
| | Belichtungskorrektur | Standbild: ±5 LW (1/3-LW-Schritte), Video ±2 LW (1/3-LW-Schritte) | | |
| | Neutralfilter (2 LW) | Auto, An, Aus | | |
| Weißabgleich | | Autom. Weißabgl., Mehrf. auto. Weißab., Tageslicht, Schatten, Wolken, Leuchtst. Tagesl.(N), Leuchtst. Tagesl.(W), Leuchtst. Kaltweiß, Leuchtst. Warmweiß, Glühlampe, CTE, Manueller Weißabgl., Farbtemperatur | | |
| | Feinverstellung | Einstellbar in \pm 14 Stufen auf A-B-Achse und G-M-Achse | | |
| Aufnahmeart | Aufnahmemodus | Einzelbild, Serienaufnahmen, Belichtungsreihe, Mehrfachbelichtung, Intervallaufnahmen, Intervall-Kompositb. | | |
| | Selbstauslöser | 10 Sekunden, 2 Sekunden, Aus | | |
| Aufnahme- | Zuschneiden | 50 mm, 71 mm, Aus | | |
| funktionen | Bildsteuerung | Standard, Klar, Monoton, Weich monoton, Hart monoton, Hochkontr. S/W, Positivfilm, Bleach Bypass, Retro, HDR-Farbton, Crossentwicklung, Individuell 1, Individuell 2 Einstellungsparameter: Farbsättigung, Farbton, Hi-/Low-Key Anpassung, Kontrast, Kontrast (Spitzlichter), Kontrast (Schatten), Schärfe, Schattierung, Schärfe, Farbanpassung, Filtereffekt, Körnigkeit, HDR-Tongrad, Farbton (die verfügbaren Parameter hängen vom gewählten Bild ab) | | |
| | Dynamikbereichs- korrektur | Spitzlichtkorrektur, Schattenkorrektur | | |
| | Rauschreduzierung | Rauschreduzierung bei langer Verschlusszeit, RR bei hohem ISO | | |
| | Horizontkorrektur | SR Ein: Korrektur von bis zu 1,0°, SR Aus: Korrektur von bis zu 1,5° | | |
| | Display | Displayvergrößerung (4×, 16×), Gitteranzeige (3×3 Gitter, 4×4 Gitter), Histogramm, Überbel.Warnung, Anzeige der elektronischen Wasserwaage | | |

| Wiedergabe- funktionen | Wiedergabeansicht | Einzelbildanzeige, Mehrbildanzeige (20 Miniaturansichten, 48 Miniaturansichten), Displayvergrößerung (bis zu 16×, 100%-Ansicht und Schnellzoomansicht verfügbar), Histogramm (Y-Histogramm, RGB-Histogramm), Gitteranzeige (3×3 Gitter, 4×4 Gitter), Überbel.Warnung, Automatisches Bilddrehen | | |
|---------------------------|------------------------------|--|--|--|
| | Basisparameter- Anpassung | Normale Bearbeitung, Monoton-Bearbeitung Einstellungsparameter: Helligkeitsfilter, Farbsättigung, Filtereffekt, Farbton, Farbanpassung, Kontrast, Schärfe (die verfügbaren Parameter hängen von der gewählten Bearbeitungsmethode ab) | | |
| | RAW-Entwicklung | JPEG Auflösung, Seitenverhältnis, Farbraum, Weißabgleich, Bildsteuerung, Periphere Belichtungskorrektur, Empfindlichkeit, RR bei hohem ISO, Schattenkorrektur | | |
| | Bearbeiten | Löschen, Schützen, Bild drehen, Bilder kopieren, Dateiübertragung, Größe ändern, Zuschneiden (Seitenverhältnis und Neigungskorrektur verfügbar), Stärkeanpassung, Weißabgleich-Anpassung, Moiréeffekt-Korrektur, Video bearbeiten (Schneiden, Teilen) | | |
| LCD-Monitor | Тур | 3,0-Zoll-TFT-Farb-LCD (Seitenverhältnis 3:2), ca. 1037K Punkte, weiter Betrachtungswinkel, Hartglas in Air-Gapless-Technologie | | |
| | Bildschirm-Tastfeld | Kapazitive Abtastmethode | | |
| | Anpassung | Helligkeitsfilter, Farbsättigung, Blau-Bernstein, Grün-Magenta, Ansicht draußen: ±2 Stufen | | |
| WLAN | Normen | IEEE 802.11b/g/n (HT20) (Standard-WLAN-Protokoll) | | |
| | Frequenz (Mittenfrequenz) | 2412 bis 2462 MHz (Ch 1 bis Ch 11) | | |
| | Sicherheit | Authentifizierung: WPA2, Verschlüsselung: AES | | |
| Bluetooth® | Normen | Bluetooth® v4.2 (Bluetooth Low Energy) | | |
| | Frequenz (Mittenfrequenz) | 2402 bis 2480 MHz (Ch 0 bis Ch 39) | | |
| Schnittstellen | USB Type-C | Akkunachladung und Kamerastromversorgung (optionales Netzgerät erforderlich), Datenübertragung: MTP, Videonorm: DisplayPort über USB-C (alternativer DisplayPort-Modus) | | |
| | Blitzschuh | Kompatibel mit P-TTL-Blitzautomatik Blitzmodus: Blitz Ein, Blitz Ein+Anti Rote Augen, LangzSync, Langz.Sync+AntiRoteAug. Blitzkorrektur: -2,0 bis +1,0 | | |
| | Objektivadapterstift | Verfügbar | | |

| Strom- | Batterietyp | Akku DB-110 | | |
|----------------------------|----------------|---|--|--|
| versorgung | Netzgerät | Netzgeräteset K-AC166 (optional) | | |
| | Akku-Nutzdauer | Anzahl speicherbarer Bilder: Ca. 200 Bilder * Getestet gemäß CIPA-Standard mit einem voll geladenen Lithiumionenakku bei einer Temperatur von 23 °C (73 °F). Die tatsächlichen Werte können je nach Aufnahmebedingungen und -umständen schwanken. Wiedergabezeit: Ca. 180 Minuten * Gemäß dem Ergebnis von internen Tests bei RICOH. Die tatsächlichen Werte können je nach Aufnahmebedingungen und -umständen schwanken. | | |
| Abmessungen und Gewicht | Abmessungen | Ca. 109,4 mm (B) \times 61,9 mm (H) \times 35,2 mm (T) (4,3 in. (W) \times 2,4 in. (H) \times 1,4 in. (D)) (ohne Bedienungselemente und vorstehende Teile) | | |
| | Gewicht | Ca. 262 g (9,2 oz) (mit Systembatterie und SD-Speicherkarte) Ca. 232 g (8,2 oz) (nur Gehäuse) | | |
| Mitgeliefertes 2 | lubehör | Akku DB-110, USB-Kabel I-USB166, Handriemen | | |
| Language (Sprache) | | Deutsch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Niederländisch, Dänisch, Schwedisch, Finnisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Türkisch, Griechisch, Russisch, Thai, Koreanisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Japanisch | | |

Akku DB-110

| Nennspannung | 3,6 V |
|--------------------|--|
| Nennleistung | 1350 mAh, 4,9 Wh |
| Betriebstemperatur | 0 bis 40 °C (32 bis 104 °F) |
| Lagertemperatur | -10 bis 45 °C (14 bis 104 °F) |
| Abmessungen | 39,8 mm (B) \times 34,2 mm (H) \times 8,5 mm (T) (1,6 in. (W) \times 1,3 in. (H) \times 0,3 in. (D)) |
| Gewicht | Ca. 26 g (0,9 oz) |

Bildspeicherkapazität

Die folgende Tabelle zeigt die ungefähre Anzahl Aufnahmen und die Aufzeichnungszeit (in Sekunden) von Videos, die in unterschiedlichen Formaten im internen Speicher und in einer Speicherkarte gespeichert werden können.

Standbild

| Dateiformat/JPEG- Auflösung | Seitenverhältnis | Brennweite*1 | Auflösung | Int. Speicher | Speicherkarte 8 GB |
|--------------------------------|------------------|--------------|-----------|---------------|-----------------------|
| L | 3:2 | — | 6000×4000 | 140 | 527 |
| | 1:1 | _ | 4000×4000 | 209 | 788 |
| М | 3:2 | — | 4800×3200 | 218 | 820 |
| | 1:1 | _ | 3200×3200 | 324 | 1220 |
| S | 3:2 | — | 3360×2240 | 437 | 1646 |
| | 1:1 | — | 2240×2240 | 645 | 2428 |
| XS | 3:2 | _ | 1920×1280 | 1253 | 4717 |
| | 1:1 | — | 1280×1280 | 1810 | 6813 |
| RAW | 3:2 | 40 mm | | 40 | 150 |
| | | 50 mm | | 40 | 154 |
| | | 71 mm | 6000~4000 | 41 | 157 |
| | 1:1 | 40 mm | 0000×4000 | 40 | 153 |
| | | 50 mm | | 41 | 156 |
| | | 71 mm | | 42 | 158 |
| RAW+ | 3:2 | 40 mm | | 31 | 117 |
| | | 50 mm | | 34 | 129 |
| | | 71 mm | 6000×4000 | 38 | 143 |
| | 1:1 | 40 mm | | 34 | 128 |
| | | 50 mm | | 36 | 138 |
| | | 71 mm | | 39 | 148 |

*1 Kleinbild-Brennweite

Video

| Auflösung | Seitenverhältnis | Bildfrequenz | Auflösung | Int. Speicher | Speicherkarte 8 GB |
|-----------|------------------|--------------|-------------|---------------|-----------------------|
| FULL-HD | 16:9 | 60p | 1920 × 1080 | 3:16 | 12:17 |
| | 16:9 | 30p | | 06:25 | 24:09 |
| | 16:9 | 24p | | 07:57 | 29:56 |



- Bei den Angaben f
 ür Videos handelt es sich um die gesamte Zeitdauer, die aufgezeichnet werden kann. Die maximale Aufzeichnungszeit pro Aufnahme betr
 ägt 25 Minuten bzw. 4 GB.
- Die Anzahl der Bilder, die aufgenommen werden können, kann sich von der Anzahl der auf dem Monitor gezeigten speicherbaren Bilder unterscheiden.
- Die Speicherkapazität ist je nach Aufnahmebedingungen und Kapazität des jeweiligen Speichermediums unterschiedlich.

Betriebsumgebung

Es wird bestätigt, dass eine USB-Verbindung zwischen der Kamera und den folgenden Betriebssystemen hergestellt werden kann.

| Windows® | Windows® 10 (FCU, CU) (32-bit, 64-bit), Windows® 8.1 (32-bit, 64-bit) |
|----------|---|
| Mac | macOS 11 Big Sur, macOS 10.15 Catalina |

USB-Netzadapter (AC-U1/AC-U2), Netzgerät (D-AC166) und Batterieladegeräte (BJ-11)

Diese Produkte sind für Spannungen von 100 bis 240 V und 50 oder 60 Hz vorgesehen.

Kaufen Sie sich vor Antritt der Reise einen Reiseadapter zum Anschluss an die Steckdosentypen am Bestimmungsort.

Verwenden Sie diese Produkte nicht zusammen mit elektrischen Transformatoren, weil die Kamera dadurch beschädigt werden kann.

Kamera

- · Lassen Sie die Kamera nicht fallen und setzen Sie sie keinen Stößen aus.
- Achten Sie beim Tragen der Kamera darauf, dass sie nicht gegen andere Gegenstände schlägt. Das Objektiv und der Monitor müssen besonders geschützt werden.
- Der Akku kann bei längerem Einsatz heiß werden. Warten Sie, bis sich der Akku abgekühlt hat, bevor er aus der Kamera genommen wird.
- · Der Monitor kann in direktem Sonnenlicht schwer abzulesen sein.
- Sie bemerken vielleicht, dass sich die Helligkeit des Monitors ändert oder dass manche Pixel nicht aufleuchten oder immer leuchten. Dies ist allen LCD-Monitoren gemeinsam und weist nicht auf einen Defekt hin.
- Üben Sie keine Kraft auf den Monitor aus.
- Abrupte Temperaturänderungen können Kondenswasserbildung verursachen, was zu sichtbarem Beschlag im Objektiv oder zu Fehlfunktionen der Kamera führt. Dies lässt sich vermeiden, indem die Kamera in einen Plastikbeutel gelegt wird, um die Temperaturänderung zu verlangsamen, und erst herausgenommen wird, wenn die Luft im Beutel die gleiche Temperatur erreicht hat wie die Umgebung.
- Um Schäden am Produkt zu vermeiden, dürfen keine Gegenstände in die Öffnungen im Mikrofon und in den Lautsprecherabdeckungen gesteckt werden.
- Lassen Sie die Kamera nicht nass werden. Bedienen Sie sie auch nicht mit nassen Händen. Wenn diese Vorsichtsmaßnahme nicht beachtet wird, kann es zu Fehlfunktionen des Produkts oder zu Stromschlag kommen.
- Machen Sie eine Testaufnahme, um sicherzustellen, dass die Kamera ordnungsgemäß funktioniert, bevor Sie sie bei wichtigen Anlässen wie z. B. auf Reisen oder Hochzeiten einsetzen. Wir empfehlen, diese Anleitung und Ersatzbatterien bereitzuhalten.
- Ŕ

Umstände, die Kondensation bewirken können -----

- · Wenn Sie sich in einen Bereich mit sehr unterschiedlicher Temperatur bewegen
- · Bei hoher Luftfeuchtigkeit
- Wenn in einem kalten Raum die Heizung eingeschaltet wird oder wenn die Kamera kalter Luft von einer Klimaanlage oder einem anderen Gerät ausgesetzt wird

Akku DB-110

- Dies ist ein Lithiumionenakku
- · Zum Zeitpunkt des Kaufs ist der Akku nicht voll geladen und muss daher vor der Verwendung geladen werden.
- · Öffnen oder beschädigen Sie den Akku nicht, weil es dadurch zu Feuer oder Verletzungen kommen kann. Außerdem darf der Akku nicht über 60 °C (140 °F) erhitzt oder Feuer ausgesetzt werden.
- · Aufgrund der Eigenschaften des Akkus kann seine Nutzungsdauer in kalten Umgebungen verringert werden, auch wenn er voll geladen wurde. Stecken Sie den Akku in eine Tasche, um ihn warm zu halten, oder halten Sie einen Ersatzakku bereit.
- Wenn die Kamera nicht gebraucht wird, muss der Akku aus der Kamera bzw. dem Batterieladegerät genommen werden. Ein kleiner Kriechstrom kann auch bei ausgeschalteter Kamera aus dem Gerät austreten, übermäßige Entladung bewirken und den Akku unbrauchbar machen. Wenn der Akku für mehr als fünf Tage entfernt wird, gehen die Datums- und Uhrzeiteinstellungen verloren. In diesem Fall müssen Datum und Uhrzeit neu eingestellt werden.
- Wenn der Akku für eine lange Zeit nicht verwendet wird, muss er vor der Lagerung einmal pro Jahr 15 Minuten lang geladen werden.
- Bewahren Sie ihn an einem trockenen, kühlen Ort mit einer Umgebungstemperatur zwischen 15 °C und 25 °C (59 °F und 77 °F) auf. Vermeiden Sie extrem hohe oder niedrige Temperaturen bei der Lagerung.
- Laden Sie den Akku unmittelbar nach dem Aufladen nicht sofort neu.
- Laden Sie den Akku bei Temperaturen zwischen 10 °C und 40 °C (50 °F und 104 °F). Bei höheren Temperaturen kann der Akku Schaden nehmen. Laden bei niedriger Temperatur kann volle Aufladung verhindern.
- Wenn die Nutzungsdauer des Akkus sogar bei voller Aufladung sehr kurz wird, hat er das Ende seiner Lebensdauer erreicht. Tauschen Sie ihn gegen einen neuen Akku aus. Achten Sie darauf, einen von RICOH IMAGING empfohlenen Austauschakku zu verwenden.



Achtung-----

Bei Verwendung anderer Akkus kann eine Explosion verursacht werden.

Kamerapflege

- Die Bildqualität kann durch Fingerabdrücke und andere Fremdkörper auf dem Objektiv beeinträchtigt werden. Vermeiden Sie es, das Objektiv mit den Fingern zu berühren.
- Entfernen Sie Staub oder Flusen mit einem handelsüblichen Gebläse vom Objektiv, oder reinigen Sie das Objektiv vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Reinigen Sie die Kamera gründlich, nachdem Sie am Strand oder an einem Ort eingesetzt wurde, an dem mit Chemikalien umgegangen wird.
- Wenden Sie sich im unwahrscheinlichen Fall einer Störung an das nächste Reparaturzentrum.
- Die Kamera enthält Hochspannungsstromkreise. NICHT ZERLEGEN.
- Setzen Sie die Kamera keinen flüchtigen Substanzen wie Verdünnern, Benzin oder Pestiziden aus. Wenn diese Vorsichtsmaßnahme nicht beachtet wird, kann die Kamera oder ihr Überzug beschädigt werden.
- Der Monitor kann leicht zerkratzt werden. Berühren Sie ihn nicht mit harten Gegenständen.
- Wischen Sie den Monitor zur Reinigung mit einem weichen Tuch ab, das mit etwas Monitorreiniger angefeuchtet wurde. Der Reiniger darf keine organischen Lösungsmittel enthalten.

Aufbewahrung

 Bewahren Sie die Kamera nicht an einem Ort auf, an dem sie Folgendem ausgesetzt wird:

Extremer Hitze oder Feuchtigkeit, großen Änderungen der Temperatur oder der Luftfeuchtigkeit

Staub, Schmutz, Sand

Starken Vibrationen

Längerem Kontakt mit Chemikalien einschließlich Pestiziden oder mit Vinyl- oder Gummiprodukten

Starken Magnetfeldern (z. B. in der Nähe eines Monitors, Transformators oder Magneten)

Nehmen Sie den Akku heraus, wenn das Produkt über einen langen Zeitraum nicht benutzt wird.

Vor der Reinigung

- Schalten Sie die Kamera aus.
- Nehmen Sie den Akku heraus und trennen Sie den Netzadapter von der Kamera.

Garantiebestimmungen

Allen unseren Kameras, die Sie bei einem autorisierten Fachhändler kaufen, liegt die deutsche Bedienungsanleitung und eine deutsche Servicekarte bei. Gerechnet vom Datum des Kaufs gilt für diese Kamera die gesetzliche Gewährleistungsfrist. Diese bezieht sich ausschließlich auf die Ausbesserung von Material- und Fertigungsmängeln. Die mangelhaften Teile werden nach unserer Wahl in unserem Service unentgeltlich instand gesetzt oder durch fabrikneue Teile ersetzt. Die Gewährleistung erlischt, sobald ein Fremdeingriff, unsachgemäße Behandlung oder Gewaltanwendung vorliegt. Ebenfalls kann eine kostenlose Reparatur nicht durchgeführt werden, wenn die Kamera durch Verwendung fremder Objektive und Zubehör, deren Toleranzen und Qualität außerhalb unseres Kontrollbereiches liegen, beschädigt wird. Für Folgeschäden und Verluste indirekter Art, deren Ursache in einer defekten Kamera oder deren nötiger Reparatur zu suchen sind, lehnen die Hersteller, wir und die jeweilige Landesvertretung jede Haftung ab.

Verhalten im Servicefall während der 12-monatigen Garantiezeit

Jede Kamera, die während der Garantiezeit Schäden aufweist, muss zum Hersteller zurückgeschickt werden. Wenn in Ihrem Land keine Hersteller-Stellvertretungen vorhanden sind, schicken Sie bitte das Gerät einschließlich vorausbezahlten Portos an den Hersteller. In diesem Fall dauert es aufgrund der komplizierten Zollbestimmungen wesentlich länger, bis das Gerät zu Ihnen zurückgeschickt werden kann. Wenn das Gerät noch Garantie hat. werden kostenlos Reparaturen durchgeführt und Teile ausgetauscht, und die Kamera wird nach Beendigung der Arbeiten an Sie zurückgeschickt. Wenn das Gerät nicht von der Garantie abgedeckt ist, gelten die üblichen Tarife des Herstellers bzw. seines Stellvertreters. Die Versandkosten sind vom Eigentümer zu tragen. Wenn Sie Ihre Kamera nicht in dem Land gekauft haben, in dem Sie sie während der Garantiezeit reparieren lassen möchten, kann der Hersteller-Stellvertreter in diesem Land die üblichen Gebühren für Reparaturarbeiten verlangen. Wenn das Gerät nicht von der Garantie abgedeckt ist, gelten die üblichen Tarife des Herstellers bzw. seines Stellvertreters. Versandkosten werden vom Besitzer getragen. Um bei Bedarf das Kaufdatum nachzuweisen, bewahren Sie Ihre Quittung oder Rechnung über den Kauf Ihrer Kamera mindestens ein Jahr auf. Bevor Sie Ihre Kamera für Reparaturen einsenden, stellen Sie sicher, dass Sie es an den autorisierten Hersteller-Stellvertreter oder deren zugelassene Werkstatt einsenden, wenn Sie sie nicht direkt an den Hersteller einsenden. Nicht unter Garantie fallende Reparaturen werden per Nachnahme zum Rückversand gebracht.

- Diese Gewährleistung beeinträchtigt nicht die gesetzlichen Rechte des Kunden.
- Die Gewährleistungsbestimmungen unserer nationalen Vertretungen können in einigen Ländern diese Bestimmungen ersetzen. Deshalb empfehlen wir, dass Sie die Servicekarte, die Ihnen beim Kauf ausgehändigt wurde, prüfen bzw. weitere Informationen bei Ihrem Händler in Ihrem Heimatland anfordern oder sich die Garantiebestimmungen zusenden lassen.

Erklärung zur Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen

For customers in USA STATEMENT OF FCC COMPLIANCE

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- · Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- * Consult the dealer or an experienced radio /TV technician for help.

This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

The available scientific evidence does not show that any health problems are associated with using low power wireless devices. There is no proof, however, that these low power wireless devices are absolutely safe. Low power Wireless devices emit low levels of radio frequency energy (RF) in the microwave range while being used. Whereas high levels of RF can produce health effects (by heating tissue), exposure of low-level RF that does not produce heating effects causes no known adverse health effects. Many studies of lowlevel RF exposures have not found any biological effects. Some studies have suggested that some biological effects might occur, but such findings have not been confirmed by additional research. R05010 has been tested and found to comply with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines.

Declaration of Conformity According to 47CFR, Parts 2 and 15 for Class B Personal Computers and Peripherals

We: Located at: RICOH IMAGING AMERICAS CORPORATION 2 Gatehall Drive Suite 204, Parsippany, New Jersey 07054, U.S.A. Phone: 800-877-0155

Declare under sole responsibility that the product identified herein complies with 47CFR Parts 2 and 15 of the FCC rules as a Class B digital device. Each product marketed is identical to the representative unit tested and found to be compliant with the standards. Records maintained continue to reflect the equipment being produced can be expected to be within the variation accepted, due to quantity production and testing on the statistical basis as required by 47CFR §2.909. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. The above named party is responsible for ensuring that the equipment complies with the standards of 47CFR §15.101 to §15.109.

| Product Name: | Digital Camera |
|-----------------|--------------------------|
| Model Number: | <u>R05010</u> |
| Contact Person: | Customer Service Manager |
| Date and Place: | May, 2021 Parsippany |

For Customers in USA and Canada

Lithium-ion batteries are recyclable.

You can help preserve our environment by returning your used rechargeable batteries to the collection and recycling location nearest you.

For more information regarding recycling of rechargeable batteries, call toll free 1-800-822-8837, or visit http://www.call2recycle.org/.

For customers in Canada Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) Regulatory Compliance Notice

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 (B).

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- 1. This device may not cause interference.
- This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The available scientific evidence does not show that any health problems are associated with using low power wireless devices. There is no proof, however, that these low power wireless devices are absolutely safe. Low power wireless devices emit low levels of radio frequency energy (RF) in the microwave range while being used. Whereas high levels of RF can produce health effects (by heating tissue), exposure of low-level RF that does not produce heating effects causes no known adverse health effects. Many studies of lowlevel RF exposures have not found any biological effects. Some studies have suggested that some biological effects might occur, but such findings have not been confirmed by additional research. The R05010 has been tested and found to comply with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets RSS-102 of the ISED radio frequency (RF) Exposure rules.

Pour les utilisateurs au Canada Avis de conformité à la réglementation d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE)

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 (B) du Canada.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;

Les connaissances scientifiques dont nous disposons n'ont mis en évidence aucun problème de santé associé à l'usage des appareils sans fil à faible puissance. Nous ne sommes cependant pas en mesure de prouver que ces appareils sans fil à faible puissance sont entièrement sans danger. Les appareils sans fil à faible puissance émettent une énergie fréquence radioélectrique (RF) très faible dans le spectre des micro-ondes lorsqu'ils sont utilisés. Alors qu'une dose élevée de RF peut avoir des effets sur la santé (en chauffant les tissus), l'exposition à de faibles RF qui ne produisent pas de chaleur n'a pas de mauvais effets connus sur la santé. De nombreuses études ont été menées sur les expositions aux RF faibles et n'ont découvert aucun effet biologique. Certaines études ont suggéré qu'il pouvait y avoir certains effets biologiques, mais ces résultats n'ont pas été confirmés par des recherches supplémentaires. Le R05010 a été testé et jugé conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISDE énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les règles d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'ISDE.

Für Kunden in Europa Benutzerinformationen zur Sammlung und Entsorgung von Altgeräten und gebrauchten Akkus/Batterien



1. Innerhalb der Europäischen Union

Diese Symbole auf Produkten, Verpackungen und/oder Begleitdokumenten bedeuten, dass gebrauchte elektrische und elektronische Geräte und Akkus/Batterien nicht mit dem allgemeinen Hausmüll vermischt werden dürfen.



Gebrauchte elektrische/elektronische Geräte und Akkus/Batterien müssen separat und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen, die eine korrekte Behandlung, Entsorgung und Wiederaufbereitung solcher Produkte vorschreiben, gehandhabt werden.

Mit der korrekten Entsorgung dieser Produkte helfen Sie sicherzustellen, dass der Abfall einer notwendigen Behandlung und Wiederverwertung unterzogen wird und somit potentiell negative Auswirkungen auf die Umwelt sowie die menschliche Gesundheit, die sich ansonsten aus der unsachgemäßen Abfallbehandlung ergeben könnten, vermieden werden.

Wenn sich ein chemisches Symbol unterhalb des oben abgebildeten Symbols befindet, bedeutet dies gemäß Batterierichtlinie, dass die Batterie ein Schwermetall (Hg = Quecksilber, Cd = Cadmium, Pb = Blei) in einer Konzentration über dem in der Batterierichtlinie festgelegten zulässigen Grenzwert enthält.

Wenden Sie sich für weitere Informationen zum Sammeln und Recyceln gebrauchter Produkte an Ihre örtlichen Behörden, Ihre Abfallentsorgungsstelle oder den Händler, bei dem Sie die Produkte erworben haben.

2. In Ländern außerhalb der EU

Diese Symbole gelten nur in der Europäischen Union. Wenn Sie gebrauchte Produkte entsorgen möchten, wenden Sie sich an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler und fragen Sie nach dem ordnungsgemäßen Entsorgungsweg.

Für die Schweiz: Gebrauchte Elektro-/Elektronik-Produkte können kostenfrei an den Händler zurückgegeben werden, auch wenn Sie kein neues Produkt kaufen. Weitere Sammeleinrichtungen sind auf der Homepage von <u>www.swico.ch</u> oder <u>www.sens.ch</u> aufgelistet.

Hinweis für Benutzer in Ländern, in denen die CE-Kennzeichnung erforderlich ist

Dieses Produkt erfüllt die grundsätzlichen Anforderungen und Vorgaben der Erneuerbaren-Energien-Richtlinie 2014/53/EU.

Die EU-Konformitätserklärung finden Sie unter:

https://www.ricoh-imaging.co.jp/english/support/declaration_of_conformity.html Wählen Sie hier das entsprechende Produkt.

Frequenzband: 2400 MHz – 2483,5 MHz Maximale Radiofrequenz: 9,15 dBm EIRP

Die Funkanlage benötigt zum Aufladen mindestens eine Leistung von 2,5 W. Bei einer maximalen Leistung von 5 W erreicht die Funkanlage die maximale Ladegeschwindigkeit.

Importeur (CE Kennzeichnung): RICOH IMAGING EUROPE S.A.S. 7-9, avenue Robert Schuman, 94150 RUNGIS, FRANCE

Hersteller: RICOH IMAGING COMPANY, LTD. 1-3-6, Nakamagome, Ohta-ku, Tokyo 143-8555, JAPAN



Hinweis für Benutzer in Ländern, in denen die UKCA-Kennzeichnung erforderlich ist

Dieses Produkt erfüllt die grundsätzlichen Anforderungen und Vorgaben der Funkanlagenverordnung 2017.

Die UK-Konformitätserklärung finden Sie unter:

https://www.ricoh-imaging.co.jp/english/support/declaration_of_conformity.html Wählen Sie hier das entsprechende Produkt.

Frequenzband: 2400 MHz – 2483,5 MHz Maximale Radiofrequenz: 9,15 dBm EIRP

JK

Hersteller: RICOH IMAGING COMPANY, LTD. 1-3-6, Nakamagome, Ohta-ku, Tokyo 143-8555, JAPAN Anhang

7 Anhang

Index

Zahlen

| 4-Wege-Controller | 59 |
|-------------------|----|
| Twege controller | ~ |

A

| AdobeRGB | 84 |
|-----------------------------------|----|
| AE Speicher | 50 |
| AE-Speicher 1 | 24 |
| AE und AF-Punkt verbinden | 63 |
| AF-Hilfslicht | 58 |
| AF-Punkt | 59 |
| Akku 37, | 38 |
| Akkustand | 19 |
| Änderung des Displays | 20 |
| Animationseinstellung | 47 |
| Ansicht draußen 1 | 29 |
| Anti-Aliasing-Filter-Simulator | 86 |
| Aufbewahrung 1 | 57 |
| Aufnahmeart | 74 |
| Aufnahmedaten-Anzeige 1 | 26 |
| Auslöserbestätigung 1 | 25 |
| Auslösereinstellung 1 | 25 |
| Auswahl mehrerer Bilder | 93 |
| Autobereich-AF (Fokus) | 57 |
| Autofokus-Rahmen | 44 |
| Automatische Belichtungskorrektur | 49 |
| Automatische Belichtungsreihe | 76 |
| Automatische Bildübertragung 1 | 16 |
| Automatische Größenänderung 1 | 16 |
| Automatischer Weißabgleich | |
| (Weißabgleich) | 69 |
| Automatisches Bilddrehen | 94 |
| Auto Power Off 1 | 31 |
| Auto SR Aus | 90 |
| AV-Gerät | 95 |
| Av-Modus | 48 |

В

| Basisparameter-Anpassung | 107 |
|--------------------------|------|
| Belichtungsautomatik | . 63 |
| Belichtungsmodus 48, | 120 |
| Belichtungsprogramm | . 51 |
| Belichtungsreihe | . 76 |
| Benutzerdefiniert | 121 |
| Benutzermodus | 117 |
| Betriebsumgebung | 153 |
| Bildbearbeitung | 100 |
| | |

С

| Copyright-Info | 138 |
|----------------------------------|------|
| Countdown | 129 |
| Crossentwicklung (Bildsteuerung) | . 87 |
| CTE (Weißabgleich) | . 69 |
| Cursorposition speichern | . 26 |

D

| Dateiformat | 84 |
|---------------------------|----|
| Dateiname | 36 |
| Dateiübertragung | 99 |
| Datenträgerkennung | 43 |
| Datumseinstellung | 41 |
| Direkttasten | 22 |
| DisplayPort | 95 |
| DNG | 84 |
| Dynamikbereichs-Korrektur | 89 |

Е

| Ein-Druck AE in M-M | 124 |
|--------------------------------|-----|
| Einschalten | 40 |
| Einstellhebel | 23 |
| Einstellmodus | 121 |
| Einstellrad | 16 |
| Ein-Tastendruck-AE in M-Modus | 52 |
| Einzelbildanzeige | 46 |
| Elektronischer Wasserwaagentyp | 128 |
| Elektronische Wasserwaage | 126 |
| Empfindlichkeit | 64 |
| Energie sparen | 131 |
| Exif | 138 |
| | |

F

| Farbraum 8 | 34 |
|---------------------------------|----|
| Farbtemperatur (Weißabgleich) 7 | '3 |
| Fernaufnahmen 11 | 6 |
| Fixfokus-Entfernung 5 | 7 |
| Fixfokus (Fokus) 5 | 7 |
| Flimmerreduzierung 12 | 28 |
| Fokus 44, 5 | 8 |
| Fokusfeldvergrößerung 4 | 17 |
| Fokus-Leiste | 60 |
| Fokussierhilfe 5 | 8 |
| Formatieren 4 | 12 |
| Fortlaufende Nummerierung 13 | 57 |
| Foto-Aufnahmeeinstellungen 8 | 34 |
| Funktionstaste 2 | 24 |
| Funktionstaste-Einstellung 12 | 23 |

G

| Garantiebestimmungen | 158 |
|--------------------------|------|
| Gesichts-/Augenerkennung | . 58 |
| Gitterart | 128 |
| Glühlampe (Weißabgleich) | . 69 |
| Größe ändern | 102 |
| Grundeinstellungen | . 40 |

Н

| Hart monoton (Bildsteuerung) | 87 |
|------------------------------|--------|
| HDR-Farbton (Bildsteuerung) | 87 |
| Hebel | 16 |
| Hilfe anzeigen 24 | l, 124 |
| Histogramm | 126 |
| Horizontkorrektur | 90 |

I

| Image Sync 1 | 16 |
|------------------------|----|
| Interner Speicher 38, | 98 |
| Intervallaufnahmen | 79 |
| Intervall-Kompositbild | 81 |
| ISO-Einstellung | 64 |
| ISO-Empfindlichkeit | 64 |

J

| JPEG-Auflösung | 84 |
|----------------|----|
|----------------|----|

Κ

| Karte | 37 |
|----------------------|-----|
| Klar (Bildsteuerung) | 87 |
| Kopplung | 112 |

L

| Laden des Akkus | 38 |
|------------------------------------|-----|
| Langzeitbelichtung | 51 |
| Langzeitbelichtung mit Zeitvorwahl | 51 |
| Langzeit-Synchronisation (Blitz) | 66 |
| Langzeit-Synchronisation+ | |
| Anti-Rote-Augen (Blitz) | 66 |
| Lautstärke | 130 |
| LCD automatisch dimmen | 132 |
| LCD-Einstellung | 128 |
| Leuchtstoffröhrenlicht | |
| (Weißabgleich) | 69 |
| Löschen | 96 |
| LW-Korrektur | 53 |
| | |

Μ

| Makro | 61 |
|----------------------------------|----|
| Manuelle Belichtung | 48 |
| Manueller Fokus | 60 |
| Manueller Weißabgleich | |
| (Weißabgleich) | 72 |
| Mehrbildanzeige | 92 |
| Mehrfachbelichtung | 77 |
| Mehrfacher automatischer | |
| Weißabgleich (Weißabgleich) | 69 |
| Mehrfeld (Belichtungsautomatik) | 63 |
| Menü | 25 |
| Menüs für individuelle | |
| Einstellungen | 33 |
| Menüs für Standbildeinstellungen | 27 |
| Menüs für Videoeinstellungen | 30 |
| Menüs für | |
| Wiedergabeeinstellungen | 32 |
| MF | 60 |
| MF-Autovergrößerung | 60 |
| Mittenbetont | |
| (Belichtungsautomatik) | 63 |
| M-Modusrad-Einstellung | 52 |
| Mobiles Endgerät 1 | 11 |
| Modus M | 48 |
| Moiréeffekt-Korrektur 1 | 06 |
| Monitor | 18 |
| Monoton (Bildsteuerung) | 87 |
| Movie SR | 90 |

Ν

| Nahaufnahmen | . 61 |
|---------------------------|------|
| Netzgerät | 140 |
| Neuen Ordner erstellen | 133 |
| Neutralfilter | . 86 |
| Nummerierung zurücksetzen | 137 |

0

| 139 |
|------|
| |
| . 92 |
| 134 |
| |

Ρ

| Packungsinhalt | 13 |
|--------------------------------|----|
| Periphere Belichtungskorrektur | 89 |
| Pflege 1 | 57 |
| Pixel Mapping 1 | 44 |
| P-Modus | 48 |
| Positivfilm (Bildsteuerung) | 87 |
| Programmautomatik | 48 |
| Programmmodus | 44 |
| Prüfzeichen | 2 |

R

| Rasteranzeige | 126 |
|------------------------------|------|
| Rauschreduzierung | . 67 |
| Rauschreduzierung bei hohem | |
| ISO-Wert | . 67 |
| Rauschreduzierung bei langer | |
| Verschlusszeit | . 67 |
| RAW | . 84 |
| RAW-Entwicklung | 100 |
| Reduzierung von Unschärfe | |
| in Bildern | . 90 |
| Retro (Bildsteuerung) | . 87 |
| Ring | 139 |
| Ruhemodus | 132 |
| | |

S

| Schärfenachführungs-AF (Fokus) | 57 | 7 |
|---------------------------------|--------|---|
| Schatten (Weißabgleich) | 69 | 9 |
| Schattenkorrektur | 89 |) |
| Schneiden (Video) | 108 | 3 |
| Schnellansicht 44 | l, 127 | 7 |
| Schnelles Zoomen | 127 | 7 |
| Schützen | 97 | 7 |
| Schwarz-Weiß mit hohem Kontrast | | |
| (Bildsteuerung) | 87 | 7 |
| | | |

| SD-Speicherkarte | 37 |
|-----------------------------|----|
| Seitenverhältnis | 84 |
| Selbstauslöser | 83 |
| Serien-AF (Fokus) | 57 |
| Serienaufnahmen | 75 |
| Setup-Menüs | 35 |
| Shake Reduction | 90 |
| Smartphone 1 | 11 |
| Smartphone-Verknüpfung 1 | 16 |
| Speicherkapazität 39, 1 | 52 |
| Speicherkarte | 37 |
| Spitzlichtbetont | |
| (Belichtungsautomatik) | 63 |
| Spitzlichtkorrektur | 89 |
| Spot (Belichtungsautomatik) | 63 |
| Spracheinstellung | 41 |
| sRGB | 84 |
| Standortdaten speichern 1 | 16 |
| Stärkeanpassung 1 | 03 |
| Staubentfernung 1 | 44 |
| Stromanzeige 1 | 29 |
| | |

Т

| Tageslicht (Weißabgleich) | . 69 |
|---------------------------|------|
| Taste | . 16 |
| Technische Daten | 147 |
| Teilen (Video) | 108 |
| Tonaufnahme | . 85 |
| Toneffekte | 130 |
| Touch AF | . 50 |
| TV | . 95 |
| Tv-Modus | . 48 |

U

| Überbelichtungswarnung | 126 |
|------------------------|------|
| Unendlich (Fokus) | . 57 |
| USB-Kabel | 110 |
| USB-Netzadapter | . 38 |

V

| Verbindung mit einem Computer | 110 |
|------------------------------------|------|
| Vergrößerung der Aufnahme | . 46 |
| Vergrößerung des "Live View"-Bilds | . 45 |
| Verschlusszeit | . 48 |
| Versenden | 110 |
| Video | . 54 |
| Video-Aufnahmeeinstellungen | . 85 |
| Video bearbeiten | 108 |
| Vorsatzlinse | 139 |
| | |

| Vorschau | 52 |
|----------|----|
|----------|----|

W

| Wahl-AF (Fokus) | . 57 |
|-------------------------------|-------|
| Weich monoton (Bildsteuerung) | . 87 |
| Weißabgleich | . 69 |
| Weißabgleich-Anpassung | 105 |
| Wiedergabe 44 | 5, 91 |
| Wiedergabedaten- | |
| Anzeigeeinstellung | 126 |
| WLAN | 114 |
| Wolken (Weißabgleich) | . 69 |

Z

| Zeit | | 51 |
|------------------------|-------|------|
| Zeitvorwahl | | 48 |
| Zielgenauer AF (Fokus) | | 57 |
| Zurücksetzen | 26, | , 42 |
| Zuschneiden | 84, 1 | 102 |

RICOH IMAGING COMPANY, LTD.

| 1-3-6, Nakamagome, Ohta-ku, Tokyo 143-8555, JAPAN (https://www.ricoh-imaging.co.jp) |
|--|
| 7-9, avenue Robert Schuman, 94150 RUNGIS, FRANCE (https://www.ricoh-imaging.eu) |
| 2 Gatehall Drive Suite 204, Parsippany, New Jersey 07054, U.S.A. (https://www.us.ricoh-imaging.com) |
| 5560 Explorer Drive Suite 100, Mississauga, Ontario, L4W 5M3, CANADA (https://www.ricoh-imaging.ca) |
| Room A 23F Lansheng Building, 2-8 Huaihaizhong Road, Huangpu District, Shanghai, 200021, CHINA (https://www.ricoh-imaging.com.cn/china/) |
| |

https://www.ricoh-imaging.co.jp/english/

Diese Kontaktangaben können ohne Ankündigung geändert werden. Bitte überprüfen Sie die neuesten Angaben auf unseren Websites.

RICOH IMAGING COMPANY, LTD. September, 2024



OPGRIIIx103 Gedruckt in Europa